TOSHIBA

Leading Innovation >>>

VARDIA

東芝ハイビジョンレコーダー取扱説明書

形名 RD-E303

操作編

電源を「入」にしたとき

●電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかり ますが、そのままお待ちください。

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

→「困ったときの解決法」(173 ページ)、
「総合さくいん・用語解説」(187 ページ)
をご覧ください。

地上・BS・110度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ハイビジョンレコーダー



DOLBY











■必ず最初に➡準備編の「**安全上のご注意」**(6、7 ページ)をお読みください。 本書では「本機の操作」などについて説明しています。

■ このたびは東芝ハイビジョンレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのハイビジョンレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を よくお読みください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

見る・録る・ダビング、 かんたんガイド

▶はじめに読む

02

53

■録画する

59

計再生する

97

₽ 管理

107

125

活

用

す ゙゚ ゙゚゚゚゚ ダビング

る

137

♪ さまざまな情報

155

この取扱説明書について

本書はこのペー ジを開いて使用 すると便利です。



操作方法は特にことわりのない限り、リモコンでの操作を中心に説明しています。 本体のボタンは、リモコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じです。

■説明文の例



説明文では、リモコンのボタンをイラストで表しています。 /お知らせ文などで、『』で囲んで表している場合もあります。' **| 例:『クイックメニュー』を押す。**

画面上で選択されている状態を色の濃さの違いで表しています。 (実際のテレビ画面では黄色です。)



圏組がを押す

【番組検索】を選び、寒を押す

画面上のボタンは【】で囲んで表しています。

■この取扱説明書で使われているマークやアイコンについて

●ヒントアイコン

操作するときに役立つ内容などのお知らせです。

じお知らせ お知らせ

操作や機能についてのお知らせです。



操作や機能についての参考情報です。



ご注意

操作や機能についてのご注意いただ く内容です。

ワンポイント

合うワンポイント

知っておくと便利な情報や、機能に ついて困ったときのヒントや、参考 ページを案内しています。

●使用できるディスクやフォーマットを表すマーク

マークが表示されていないときは、そのディスクや フォーマットが使用できない・対応していないことを表

します。 HDD 内蔵ハードディスク DVD-RAM DVD-RAM DVD-RW DVD-RW DVD-R DVD-R

VR フォーマットの VRフォーマット ディスク

Video フォーマットの Videoフォーマット ディスク

DVD-RW VRフォーマットの (VRフォーマット) DVD-RW

DVD-RW Video フォーマットの (Videoフォーマット) DVD-RW

DVD-R VR フォーマットの (VRフォーマット) DVD-R

■ Video フォーマットの (Videoフォーマット) DVD-R

DVDビデォ DVD ビデオディスク

CD 音楽用 CD

- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致して いるかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力く ださい。

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

- ●この取扱説明書に記載されている画面表示は、実際に表示される画面を簡略化していたり、文章表現などが異 なる場合があります。画面表示については実際の画面でご確認ください。
- ●特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。
- ●それらの用語については「総合さくいん・用語解説」(⇒ 187 ページ) をご覧ください。
- ●本機の動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。 本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。

リモコン

本書は、このページを開いた状態で、リモコン図を見ながらご覧いただくと便利です。




リモコンの操作とはたらき

本機では、通常の「リモコン」と「シンプルリモコン」の二つを使うことができます。

基本操作は、ボタン数の少ないシンプルリモコンでできます。

基本操作については「見る・録る・ダビング、かんたんガイド」(⇒22ページ)で説明しています。

ここでは、通常のリモコンのおもなボタンについて説明しています。



シフトボタンの使いかた

文字の全削除など、シフトボタンを押しながら使う機能があります。また、シフトを押しながら番号ボタンを押すと、数字を入力することもできます。

シットを使うおもなケース

- ・タイトル再生時、1/20スキップやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移動などが動作してしまう場合
 - → ⅀⅀℞を押しながら、目的の操作ボタンを押します。
- ・文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。(➡ 108 ページ)
- ・データ放送画面で、数字を入力するとき。(→55ページ)

画面上での選択と決定について

項目を選択するには?



▲・▼・◀・▶を押して、選びます。

決定するには?



(決定)を押します。 選択した項目が実行されます。

例)録画したこの番組がみたいとき



カーソルが選んでいる項目は黄色になっています

▲・▼・ ◆・▶を押して、再生したい録画番組に カーソルを移動させます。



カーソルで選んでいる状態にして (決定) を押します。

ページ2

(1.03.00)

A

カーソルの動きについて

例)「見るナビ」画面のカーソルの動き



移動

隣のページへ

カーソルは▲・▼で上記のように動き ます。

カーソルは ◀・▶で上記のように動き ます。

ナビボタンの使いかた

編集ナビ

録画した番組を編集したり、ダビングした りしたいときはここ!

※「かんたんダビング」は、スタートメニューか ら選んでください。



番組ナビ

見るナビ タイトルサムネイル一覧

録画予約したいときはここ!

見るナビ

録画した番組を見るときはここ!

➡操作ボタンとして動作しているときに、番号ボタンとして使いたいときは…?



(おりノポイント) <u>シットを3回連打でシフトロック</u>

<u>シフト</u>を押さなくても、押しているのと同じ状態になります。 連続して番号を入力するときに便利です。

- ・→無操作約 1 分で、シフトロックは解除されます。
- 手動で解除したいときは、シフトを約3秒以上押し続けます。

クイックメニューの使いかた



録画中/再生中など、その状態ごとに関連する機能を表示し、手軽に操作できます。 困ったら、まずクイックメニューを出してみてください。

●クイックメニューの呼び出しかた





クイックメニュー

録画や再生中、またはナビ画面表示中など、その状態ごとに関連する機能の一覧が表示されます。

お好みのメニューを▲・▼で選び、㈱を押す

画面に表示される方法に従って操作することで、いろいろな機能が使えます。


「チャンネル切換/通常」スイッチについて

リモコンの側面にあるスイッチを、「チャンネル切換」側、または「通常」側にスライドさせて切り換えます。 通常の操作のときは、「通常」側にしておいてください。



「通常」側にする

通常はこちらにしておきます。 数字を入力する画面が表示されたときは、一部画面を除いて、シフトボタンを押さずに数字を入力できます。



「チャンネル切換」側にする

本機で選局して番組を見る場合、頻繁にチャンネルを切り換えるようなときに、こちらにします。

リモコンを使った文字の入力

本機では、一つのボタンに複数の文字が割り当てられています。携帯電話の文字入力などと同様に、ボタンを押すたびに下図のように文字が切り換わります。

リモコンボタン	漢字変換モード	半角英字モード
1 II ◀コマ戻レ	あ→い→う→え→お →ぁ→ぃ→う→え→お	$ \begin{vmatrix} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow \\ 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \end{vmatrix} $
2	か→き→く→け→こ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $A \rightarrow B \rightarrow C$
3 □マ送り ►II	さ→し→す→せ→そ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $D \rightarrow E \rightarrow F$
4	た→ち→つ→て→と→っ	$g \to h \to i$ $G \to H \to I$
5	な→に→ぬ→ね→の	$ \begin{vmatrix} j \to k \to l \\ J \to K \to L \end{vmatrix} $

リモコンボタン	漢字変換モード	半角英字モード
6	は→ひ→ぶ→へ→ほ	$m \rightarrow n \rightarrow 0$ $M \rightarrow N \rightarrow 0$
7 ◄ □	ま→み→む→め→も	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$
8	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	$t \rightarrow u \rightarrow v$ $T \rightarrow U \rightarrow V$
9 □ □ ■ ■	ら→り→る→れ→ろ	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$
11/0	わ→を→ん→。→、→−	$\begin{array}{c} . \rightarrow / \rightarrow \# \rightarrow ! \rightarrow ? \rightarrow \\ ' \rightarrow : \rightarrow - \rightarrow (\rightarrow) \end{array}$

リモコンのボタンを押しても本機が動かないときは

・リモコンモードが、本機とリモコンで同じになっていますか?

本機の表示窓に「DR-1」「DR-2」「DR-3」のいずれかが表示される場合は、本機とリモコンのリモコンモードが合っていません。リモコンの電池を入れ換えたときや、停電などで本体の時刻表示が点滅したときには、リモコンモードが工場出荷時の設定(「DR-1」)に戻ります。

リモコンのリモコンモードを本機に表示されているモードに合わせてください。本機がリモコンで動くことを確認してから、リモコンモードをご希望のモードにもう一度設定してください。(● 準備編 71 ページ)

・本機の設定が、リモコンオフモードになっていませんか?

リモコンオフモードを解除してください。

・『チャンネル切換/通常』スイッチが目的の操作に合っていますか?

ご希望の操作に合わせて、リモコンの右側面にある「チャンネル切換/通常」スイッチを切り換えてください。 通常の操作は、「通常」側 (下側) で行ないます。

本機の機能について

こんなことができます











イジタル放送







🗞 かんたん録画予約

⇒ 28、63

テレビ番組を見ながら、リモコンを使ってかんたんに録画予約できます。



番組表を見ながら録画予約

⇒ 30、72

テレビ画面に番組表を表示して、リモコンで選ぶだけで、録画予約ができます。



おまかせ自動録画

⇒ 82

気になるキーワードやシリーズ番組などを登録すれば自動で録画予約してくれます。

内蔵 HDD HDD

0 1 I. 2:38:26. Home



*※** 見るナビ

\$98

録画したタイトルは、見るナビ画面から選ぶだけで再生開始します。



★☆ 市販の DVD ビデオを見る

⇒101 ~-ÿ

買ったりレンタルしてきた DVD ソフトの再生ができます。CD の再生も可能です。



おまかせプレイ

1,00

録画したタイトルの本編だけを簡単に再生します。



HDMI連動機能を使う

当社製テレビ (REGZA) のリモコンで RD を操作できます。



時間を有効に使って見る TV お好み再生、追っかけ再生

چ² 93





再生の終わったタイトルは、 とりあえずごみ箱に入れて **122** おいて、まとめて消すことページ ができます。



が まとめて消す

【一括削除】で、録画したタ 123 イトルをまとめて一気に消 すことができます。

録画予約の使い分けガイド

とにかく手早くかんたんに 予約したい。

放送番組を楽しみながら 予約したい。

どんな番組が放送されるのか いろいろ見ながら予約したい。

かんたん録画予約!

テレビ画面の下半分に予約画面を 呼び出して予約できます。

⇒28.63 ~-ÿ

番組表を見ながら予約!

テレビ画面に番組表を表示して 放送予定や番組の情報を見なが

ら予約できます。

رياري 30.72 مارياري 30.72

ダビング



DVD



ネットワークを使う

ネット de ナビを使う

- ※「ネット de ナビ」機能の詳細は、 http://www.rd-style.com/ をご覧ください。
- ◆パソコンで録画予約/変更
- ◆パソコンでタイトル情報編集
- ◆パソコンから本機を操作



DVD(標準)画質で残す

⇒138

他の DVD プレーヤーで 再生できるように残す

⇒146 מרש

●必要なところだけをディスクに保存する

⇒132 ~-ÿ

- ●タイトルをフォルダ分け する ⇒110 מרצי
- ●タイトル名やサムネイル を変える
- ●ディスクをライブラリで 管理する **⇒**117

操作に迷ったら、②を押してください。 スタートメニュー(⇒19ページ)から、 「予約・録る・見る・消す・整理」 が簡単にできますよ!

⇒20~39ページに掲載の、 「見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド」 でも、シンプルリモコンを使った 主な操作を紹介していますよ!



もく じ さらにくわしく探せる「目的別早見もくじ」(⇒10ページ)もあります。 合わせてお使いください。

2)

はじめに読む

操作の前に知っておきたい内容です。 最初にご覧ください。

- この取扱説明書について2
リモコン
本機の機能について
目的別早見もくじ10
したいことから引いてみる········10
お使いになる前に知っておきたいこと12
各部の名前とはたらき12
本機で受信できるテレビ放送の種類16
本機や取扱説明書での用語と説明17
基本の使いかた18
本機の電源を「入」にしたら18
ディスクの入れかた・出しかた
使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する)19
見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド … 20
本機のしくみと操作 20
受信できる放送
シンフルリモコンの操作とはたらき
放送の種類やチャンネルを選ぶ 24
番組を選んで、内蔵 HDD に録画する25 知っておきたい!録画予約の方法26
知っておきたい! 録画予約の万法 ······· 26 リモコンで「かんたん録画予約」 ····· 28
番組表で録画予約する 30
番組表の表示方法を変更する31 予約した番組を確認するには32
プ州した番組を確認するには
見終わった録画番組を削除する 34
市販の DVD ディスクを再生する ·························· 35 ダビングについて ······················· 36
タピソクについて
画面上に表示される情報のみかた40
テレビ画面にメッセージが表示されたら40
放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには40
内蔵 HDD や各ディスクの残量、本機の設定を表示する41 再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する (タイムバー) ・41
ディスクを購入する前に42
内蔵 HDD の取扱い42
記録できるディスク42
録画と再生が可能なディスク43
再生だけが可能なディスクについて44
ディスクに録る前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
DVDディスクを初期化する 46 あとで DVD-R / RW (Video フォーマット) に
ダビングするには47
DVD 互換モードについて
録画品質(画質/音質)の設定48
お好みの画質と音質を設定する(録画モードの設定)49
コピー制限のある番組の録画について51
デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと

デジタル放送を楽しむ

本機で各テレビ放送を選局してみましょう。

放送中の番組を楽しむ5	4
番号ボタンやチャンネルボタンで選局する	54
放送中の番組を見ているときに使える便利な機能5	55
番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能)5	57

録画する

好きな番組を、番組表から簡単に予約できます。

59

録画について60
知っておきたい!録画のこと60
放送中の番組を録画する
録画を停止する/一時停止する
録画中に録画済みの録画タイトルを見る (別タイトル再生)
録画中に録画の終了時刻/終了後の状態を設定する
日時を指定して録画予約する63
リモコンの「予約」ボタンで録画予約をする (かんたん録画予約) 63
時間とチャンネルを指定して録画予約する (新規予約) 64
録画予約中に録画を止める66
番組ナビと番組表の表示について67
 番組ナビについて67
番組表を表示する/番組表の表示状態を切り換える68
表示する時間帯を切り換える····································
次の日の同時刻へジャンプする
現在日時へジャンプする68
マルチチャンネルを表示する
縦表示と横表示を切り換える
特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)
特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンプ)70 表示するチャンネル数や文字サイズを切り換える(表示 CH 数 / 文字サイズ切換) · 70
表示するナヤノネル数や文字サイスを切り換える(表示 GH 数 / 文字サイス切換) ·· / O 番組表のデータを更新して表示する(番組表更新) ····································
番組表を使って録画予約する72
番組表から録画予約する (ユーザー予約)
録画予約を確認・変更・キャンセルする77
録画予約を確認する (録画予約一覧)77
録画予約が実行可能かどうかを確認する(録画実行チェック) 78
録画予約の設定内容を変更する78
近接している予約を確認する (近接予約確認)
番組情報を取得する
番組を検索する80
##12 (大来 9 る)
キーソートなどから番組を検索する
番組を自動で検索して録画する(おまかせ自動録画)…82
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け82
出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する
(お気に入り、シリーズ予約)84
本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)86
お余しみ番組で検索された番組を表示する
おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える
予約状況やクリップ映像などを楽しむ(おすすめサービス) …88
「おすすめサービス」の設定と使いかた88 「おすすめサービス」の使いかた88
番組ナビの便利な使いかた90
その他の便利な機能とお知らせ90
映画やスポーツなどお好みのジャンルを設定する (「My ジャンル」 設定) … 90
お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト) 90
よく使う言葉を登録する(キーワード設定)
番組説明からよく使う言葉を登録する(キーワード登録)91 二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)…92
= 300 Payの生命 りたことに、とうりを優先りて歌曲するが説だする (歌画像の反) *** 32 番組表で表示されるラインや帯について ************************************
番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る
(タイムスリップ機能)93
*:
見ている番組を一時的に録画する (TV お好み再生)
録画中の番組を録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生)
外部チューナーの番組を録画する(スカパー!/
CATV チューナー番組の録画)94
外部チューナーを接続する94
外部チューナーの放送中番組を録画する 94
外部チューナーの番組を日時を指定して予約する 95
U#2 A####### 1.255777#
外部チューナーの番組を番組表から録画予約する······96

再生する 97

録画した内容や市販のディスクを再生するときは、こちらをご覧ください。

 録画した番組を再生する(見るナビ)98
見るナビ画面の見かた
見るナビ画面から再生する
┃ 録画した番組を再生するときに便利な機能100
最後に止めた位置から再生する (続き再生) ····································
録画中に、別のタイトルを再生する (別タイトル再生) 10
プレイリストを自動で作り再生する
┃ (おまかせプレイ/おまかせプレイリスト作成)10
市販の CD や DVD などを再生する······ 10↑
 再生中に使えるボタンや機能 102

活用する・管理 107

録画したタイトルをフォルダで管理したり、見終わったタイトルの削除方法やライブラリ機能などについては、こちらをご覧ください。

文字入力のしかた108 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する110
フォルダ機能を使う····································
タイトルの保護について 115
タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する…115 サムネイル画像を別の画像に変更する115 間違って削除しないように、タイトルを保護する115 ライブラリの使いかた117
見終わった録画番組を消す122
ごみ箱フォルダを使って削除する122
見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する123 タイトルやチャブターを削除する・・・・・・・123 タイトルやチャブターをまとめて削除する (一括削除)・・・・・・・・・133

活用する・編集 125

チャプター編集やプレイリスト編集など、編集機能については、こちらをご覧ください。

比にしいては、とうりでに見ください。
編集について126
知っておきたい!編集のこと126
「編集ナビ」 について127
編集ナビの基本操作
ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い128
チャプターを編集する129
録画中や再生中にチャプター分割をする129
編集画面を使ってチャプター分割する129
気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)132
 気に入った場面を集めてプレイリストを作る132
その他の編集機能135
二つのオリジナルタイトルをつなげて一つにする (タイトル結合) ····································
DVD-Video 作成で使う画像を取り込む (メニュー背景登録) 136

活用する・ダビング 137

大切な映像はディスクに保存しましょう。 ダビング方法については、こちらをご覧ください。

ダビングについて138
知っておきたい!ダビングのこと
コピー制限のあるタイトルについて
ダビングの準備と操作について 140
「かんたんダビング」でダビングする141
編集ナビでダビングする144
他のプレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクを
作る (DVD-Video 作成) ······146
その他のダビング機能を使う149
接続したビデオデッキやビデオカメラなどからダビングする 152
ビデオやビデオカメラと接続する
接続したビデオデッキなどからダビングする152
他のプレーヤーで再生できるようにする
(DVD ファイナライズ処理)153

さまざまな情報

155

参考となる技術情報とお知らせ事項です。各章の説明本文と合わせてご覧ください。

	1
ネット de ナビの機能について ······	156
録画可能時間一覧表	158
機能の設定と変更	159
各機能やディスクに関するその他のお知らせ	801
テレビ画面に表示されるメッセージ	170
表示窓に表示されるメッセージ	171
表示窓に「ALERT」などのメッセージが表示されたら	171
表示窓に「□」が点灯したら	171
表示アイコン一覧	172
番組表や番組に関するアイコン	172
見るナビや編集ナビに表示されるアイコン	
困ったときの解決法	173
総合さくいん・用語解説	187
仕様	. 191
商品の保証とアフターサービス	. 193
商品のお問い合わせに関して	裏表紙

各Q&A もくじ

「困ったときの解決法」(⇒171~183)もご覧ください。

録画を止めたいときの Q&A ······ ⇒61
録画予約一覧の Q&A
おまかせ自動録画の Q&A ⇒87
TV お好み再生 / 追っかけ再生の Q&A ······ ⇒93
プレイリスト作成の Q&A ······ ⇒ 133
コピー制限のあるタイトルの Q&A ⇒ 139
ダビングするときの Q&A ······ ⇒ 143
DVD-Video 作成の Q&A
ネット de ダビングの Q&A

目的別早見もくじ

したいことから引いてみる

予約

番組表を使わずに予約する

放送中のテレビ番組を見ながら、 予約したい

(かんたん録画予約) ⇒28、63

予約するときに便利な機能

あらかじめ条件を設定しておき、 それにあてはまる番組を自動で検 索し、録画予約したい

(おまかせ自動録画) ⇒82、84

二つの番組の録画予約が重複したとき、どちらを優先して録画するか、設定したい(録画優先度)

⇒79,92

野球やサッカーなど、放送時間延 長の可能性がある放送の後の番組 を確実に録画したい

(スポーツ延長)

⇒75,96

好みの番組を検索して録画予約し たい

選んだキーワードに関する番組を 検索したい参80

時間や曜日が不規則な番組を、自 動で録画したい(シリーズ予約)

⇒82,84

初回や、最終回の放送時間が変わりがちな毎週の連続ドラマを、失 敗せずに予約録画したい

(番組追っかけ)

⇒75,96

現在の録画予約が現在の空き容量で実行可能かどうか確認したい (録画実行チェック)

⇒78

見る

放送中の番組を見る

番組を見ながら、他の番組を探し たり録画予約したい

(見ながら選択)

⇒57

番組の途中、ちょうどいい場面で 電話や来客が。そんなときは? (TVお好み再生)

⇒ 93

見ている番組の映像や音声、字幕 を切り換えたい ⇒ 55

この番組はどんな内容か、知りたい(番組説明) **⇒40**

番組表はこんなに便利

映画やドラマなど、指定したジャンルの番組の放送予定だけを確認 したい **⇒90**

(Myジャンル番組リスト)

指定した日時の番組の放送予定を 確認したい ⇒ 70

(日時指定ジャンプ・時間指定ジャンプ)

番組表は、よく使うチャンネルだ けを選んで表示させたい

(絞り込み表示) → 71

録る

録画するときに便利な機能

予約録画中に録画が終了するのを 待たずに見たい(追っかけ再生)

⇒93

録画画質を優先するか、ディスク の空き容量を優先させるか決めた い ⇒49、73

デジタル放送番組を高画質のまま 録画したい (TS録画) **⇒ 61、72**

予約した録画を途中でとめたい **⇒66**

録画中に、以前に録画した別の番 組を見たい(別タイトル再生)


⇒61,100

ディスクの空きがどのくらいある か調べたい **⇒41** (ディスクの残量や設定を表示する)

DVD ディスク 1 枚をまるごと 使ってなるべく高画質で残したい **⇒73**

デジタル放送番組を、画質にこだわらず少ない容量で録画したい (VR録画) ● 61.72

予約 見る 録る ダビング



♀ 編集





見る

録画した番組やDVDを見る

再生中や録画中に、今の場面は全体の中で中盤?終盤?どの辺りなのかを知りたい ⇒41 (タイムバー)

見たいシーンをくり返し再生した い(リピート再生) **→104**

ディスクを順不同に再生したい (ランダム再生) **⇒104**

見たい場面を簡単に探したい

- ●一定の時間分をとばして再生する(ワンタッチスキップ)
- ●見たい場面が見つかるよう、ところどころ少しずつ再生する (1/20スキップ) →102

% 編集

録画した番組を編集する

余計な映像がはいらないように編集したい **→131** (チャプター境界シフト)

録画した番組から、本編だけを 抜き出したプレイリストを作り たい **⇒100** (おまかせプレイリスト作成)

録画した二つの番組を一つにつな ぎたい

(タイトル結合) ⇒135

DVD Video ディスクを作るとき、 メニューの背景には好きな映像を 入れたい

(メニュー背景登録) ➡136

ダビング

DVDディスクにダビングする

4:3と16:9の画面比が混在している番組(タイトル)をDVDディスクにダビングしたい **⇒140**

録画したDVD-RWやDVD-Rを、 プレーヤーなど他の機器で再生で きるようにしたい **⇒153** (DVDファイナライズ処理)

ファイナライズ処理をしたディス クを再度書き込めるようにしたい (ファイナライズ解除) **⇒154**

内蔵HDDにダビングする

他の機器で録画したディスクの映像を内蔵HDDにダビングしたい (ラインUダビング)

150



管理

録画した番組をうっかり消してしまわないようにしたい(保護設定) **→115**

録画した番組を、内容別に分けて、まとめておきた い(フォルダ設定) ■ 112

録画した番組を、他人に見られないようにしたい (カギ付きフォルダ) **⇒114**

録画した番組を、まとめて削除したい (一括削除) ➡123

録画した内容を並べ替えたい (表示切換) ➡100

録画した番組の縮小画面(=サムネイル)を、別の 場面に変えたい **⇒115**



できることや特長を知りたい

⇒6

本機で録画できるDVDディスクについて知りたい

⇒42

デジタル放送番組を録画するには、どのDVDディスクを使えばいいのか知りたい ⇒43

電源を入れたあとの操作が、よくわからないと きは?(スタートメニュー) **⇒19**

新品の録画用ディスクを買ってきた。録画する前に どうしたらいいの?

(ディスクの初期化) ⇒ 45、46

お使いになる前に知っておきたいこと

各部の名前とはたらき


各部の名前や機能について説明しています。 詳しくは、⇒の参照ページをご覧ください。

リモコン:シンプルリモコンの使いかたは、⇒22ページをご覧ください。

	Ŭ TV 電源 ボタン····································
電源	Ŭ TV 入力切換 ボタン ···································
HY開/閉	び電源 ボタン
	び放送切換 ボタン
入力切換	り 入力切換 ボタン ···································
(TS/RE) 録画切換	************************************
	り 録画切換 ボタン ·········· → 62、63、94、152 見るナビ ボタン ·········· → 98
見るナビ	
	♥ 見ながら ボタン
-) _≫ -	り 番組表 ボタン ···································
	番組説明/メニュー゛ボタン ⇒40 切クイックメニュー ボタン ⇒5
17/2	終了ボタン ♪ 19、準備編 23 り方向 ボタン (▲・▼・◀・▶) ♪ 4
チャンネルが膜・	以 戻る/リターン・1 ボタン···· \$40、104、105 以 決定 ボタン····· \$
通常•	びチャンネル/ ひ上下 (ペ/※) ボタン チャンネル切換/通常 スイッチ ♪5
James III	
6	コマ戻し/コマ送りボタン ➡ 102 スロー ボタン ➡ 102
	一時停止(■) ボタン→18、61、99、102、116 切停止(■) ボタン→61、66、99、101、102
, 	以 早戻し/早送り (★/ト・) ボタン··········· → 102 スキップ ボタン················· → 102
12/# ス‡ッフ ▶► I	以 再生(►) ボタン ····················· ⇒ 101、102
=	シフト ボタン
7/残量	クリア/先頭/全削除 *2 ボタン·····・ → 68、108 CH 番号入力 ボタン ··············· → 54
54WF	ズーム ボタン ···································
黄	表示/残量 ボタン ⇒41 タイムバー ボタン ⇒4
	====================================
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	赤ボタン *3 ·············
ごみ箱へ	り 録画 ボタン···············
	タイムスリップ ボタン ⇒93 解像度切換 ボタン ⇒準備編 37
$-\ $	ヘルプ * ボタン 音声 / 音多 ボタン 音声 / 3
予約	データ ボタン ⇒55 アングル ボタン ⇒55、103
	メディア ボタン ···································
	録画モード ボタン····································
	初心者のかたにおすすめのボタン、または基本の操作でよく使うボタンです。 シンプルリモコンでも同じ機能が使えます。 ⇒22
	*1 市販の DVD ビデオディスクやファイナライズ済の DVD-R/RW(Video フォーマット)
	ディスク挿入時で、DVD ドライブが選択されているときは、それぞれ『トップメニュー』
	┃ 『メニュー』『リターン』として動作します。
	リターンボタンとは?
	市販の DVD ビデオディスクなどで指定された画面に戻ります。ディスク側の説明書も
	*2 ©7N を押しながら押すと機能します。
	★3 ⑤ラト を押しながら押すと、テレビ側の放送切換として機能します(対応していないテ
	┃ レビもあります)。
	詳しくは、⇨準備編 11 ページをご覧ください。

リモコンのボタンや、操作についての説明などを見ることができます。

前面



- (2) TS / RE インジケーター 選択している TS または RE が点灯します。
- 4 HDD インジケーター HDD 側が選ばれていると点灯します。
- (5) ドライブ切換ボタン (HDD / DVD) ボタンを押して内蔵 HDD または DVD ドライブを選択します。停止ボタン(■) …… ⇒ 18、61、66、99、101、102

再生や録画を停止します。 **録画ボタン**(●)……………………… ⇒61、62、94、152

⑥ 再生ボタン (▶) ⇒ 101、102 再生を開始します。

- (7) 取出ボタン (ディスクトレイ開/閉ボタン) …… ⇒18
- 8 DVD インジケーター DVD 側が選ばれていると点灯します。
- **9 DVD ドライブのディスクトレイ......** ⇒ 18 DVD ドライブにディスクを入れます。
- (10) B-CAS カードスロット …………………… ⇒準備編 22 付属の B-CAS カードを挿入します。

■電源の入れかた・切りかた

録画を開始します。

テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換えてください。

本体の 電源 またはリモコン右上の 電源 を押す

本機の電源が「入」または「切」状態になります。

●入/切時のHDD/DVDインジケーターの点灯・消灯や画面に表示されるアイコンについて

HDD/DVD インジケーター

HDD インジケーターが点灯します。

画面に表示されるアイコン

入のとき このとき

ディスクの読み込み・録画終了時に表示されます。 「読込み中」アイコンが消えると準備完了です。

電源 たテ 使点 使え

電源を「入」にしたあと、しばらくすると接続したテレビなどの画面上に表示されます。本機が使えるまでの準備をしていますので、しばらくお待ちください。

HDD/DVD インジケーター

HDD/DVD インジケーターが消灯します。

画面に表示されるアイコン



切

の

き

ディスクの取出し・終了時に表示されます。 画面上に「処理中」のアイコンが表示され、電源が 切れて待機状態になります。

●その他の電源の入れかた

リモコンの ② 、 予 や 押しても、電源を入れることができます。

退被照

・本体表示窓に「WAIT」と表示される場合は、本機内部で動作処理中です。表示が消えるまでしばらくお待ちください。

■高速起動について

「高速起動にする」、または「高速起動設定」を「入」にすると、電源「切」状態から「入」にしたときに、通常よりも早く本体が起動します。

ただし、本機の状態によっては、高速起動にならない場合 もあります。

●高速起動中に表示されるアイコンについて

....


高速起動しているときに表示されます。

(りお知らせ)

- ・設定メニューの【操作・表示設定】>【画面表示設定】>【スタートアップ】で「入:動画」または「入:メニュー」を選んでいても、 高速起動時には表示されません。
- ・待機時消費電力が若干増えます。

お使いになる前に知っておきたいこと・っづき

表示窓



(1) HDD インジケーター

内蔵 HDD が動作しているときに点灯します。

- TS 内蔵 HDD で TS 録画をしているときに点灯します。
- ◆ 内蔵 HDD で VR 録画をしているときに点灯します。ダビング時には点滅します。
- ▶ 内蔵 HDD で再生中に点灯し、ダビング中には点滅します。
- ② DVD インジケーター

DVD ドライブが動作しているときに点灯します。

- DVD ドライブで録画中に点灯します。ダビング時には点滅します。
- ▶ DVD ドライブで再生中に点灯し、ダビング中には点滅します。
- ③ TITLE (タイトル)表示

タイトル番号を表示しているときに点灯します。

TRK(トラック)表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

CHP(チャプター)表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

④ Hi-Vision インジケーター

現在選ばれている (視聴中・再生中・録画中) の映像の解像度が HD (デジタルハイビジョン画質) の場合に点灯します。

お知らせインジケーター......
 ⇒ 160

未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに点灯します。

♥ 通信インジケーター

電話回線を使用中のときに点灯します。

(5) ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類が点灯します。

- ⑥ 路 (アングルアイコン)表示………………………… ⇒ 103 マルチビュー、マルチアングルで記録されている映像部分を 再生しているときに点滅します。
- (7) CD 表示

DVD ドライブに CD がはいっているときに点灯します

V Video フォーマット

VR VRフォーマット

- HD TS 画質で解像度が HD (デジタルハイビジョン画質)
- SD TS 画質で解像度が SD (デジタル標準画質)

TS 録画できる設定・状態のとき、HD と SD が点灯します。

- **9 D出力表示......** □ 準備編 37 D 端子/ HDMI の出力解像度が表示されます。(480 i= (消灯) /480 p= D2/1080 i= D3/720 p= D4)

TS (トランスポート・ストリーム= HD/SD 画質)

SP (スタンダード・プレイ=標準) **LP** (ロング・プレイ=長時間)

MN (マニュアル=任意)

A1、A2、DL のときは「MN」「SP」「LP」が同時に点灯します。

(12) マルチ表示


現在の時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(13) チャンネル表示

チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号などを 表示します。

表示窓に「□」が点灯したら


表示例



「□」が点灯しているときは、電源が「切」状態でも、番組表データの取得などで内部処理中であることを表します。

「□」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。

背面



- ② 冷却用ファン通風孔をふさがないでください。故障の原因となります。

※デジタル放送などのワイド映像を録画するには、S1に接続してください。ただし、外部機器側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合は正しく動作しません。

■表示窓に表示されている情報を切り換える

■表示窓の明るさを変える

電源「入」の状態で、リモコンの医쪮を約3秒以上押し続けるたびに、表示窓の明るさが切り換わります。

普通の明るさ ─ 減光 ─ 消灯

・電源を入れ直すと、消灯の設定は解除されます(減光の設定は解除されません)。

■表示窓にメッセージが表示されたら

表示例

AL FRI

本体表示窓には、本機の状態を表すさまざまなメッセージが表示されます。 ここでは、おもなメッセージやエラーの表示について説明します。

特定の操作をすれば、消すことができます。

AI FRT

テレビ画面に何らかのメッセージが表示されています。

・テレビ画面を確認してみてください。(詳しくは⇒170ページをご覧ください。)

LOCK

トレイロック中であることを示します。

・トレイロックを解除すると UNLOCK と表示されます。 (⇒18ページ)

$H-ID-1 \sim H-ID-4$

HDMI 接続時のエラーです。

・HDMI ケーブルの抜き差し、本機あるいは接続機器の電源の入れなおしなどをお試しください。

本機での内部処理が終了すれば消えます。しばらくお待ちください

UPDATE

WAIT

ソフトウェアバージョンアップ中です。

電源投入時などの、本機内部での動作処理中です。

本体内部に異常があります

ERXXXX

本体内部異常のエラーです。

・速やかに本書裏表紙に記載されている「東芝 DVD インフォメーションセンター」にお問い合わせください。(⇒裏表紙)

頻繁にエラーが表示される場合や、上記の操作をしてもエラー表示が消えない場合

本体異常をはじめ、ディスクやケーブル類の不具合、または本機と接続機器との適合性などさまざまな原因が考えられます。状況の確認を含め、「RD シリーズサポートダイヤル」または「東芝 DVD インフォメーションセンター」にご相談ください。(今裏表紙)で依頼の際には、エラー番号や症状などを詳しくお知らせください。

※リモコンや本体での操作を受け付けない場合には、性急に電源プラグを抜いたりしないでください。本体の電源ボタンを押し続ければ電源を切ることができます。(◇186ページ)

※電源が「入」のときに電源プラグを抜いたりすると、本機に著しい障害を及ぼす可能性があります。電源プラグを抜く前に、必ず本体の電源を切ってください。

- ⑤ **D1/D2/D3/D4 映像出力端子 …………… → 準備編 18** テレビに D1/D2/D3/D4/ 端子があるときに接続します。 (音声は「出力」の音声端子を使います)
 - ※ 1 接続するテレビに D1/D2/D3/D4 端子があるときは、「D1/D2/D3/D4 映像出力端子」を使って接続することをおすすめします。
- (6) **電話回線端子** □ 準備編 19 市販の電話線を接続します。
- プ LAN 端子 ………………………… ⇒ 準備編 21 パソコンやネットワーク接続環境などと接続します。
- (8) 地上デジタル (VHF/UHF) ……………

 → 準備編 14 ~ 16 今までテレビなどにつながっていた VHF/UHF アンテナ線 (75 Ω同軸ケーブル) を接続します。 付属の同軸ケーブルまたは市販のアンテナ線 (75 Ω 同軸ケー ブル) で、テレビや地上放送対応チューナーの地上デジタル

/ アナログ入力端子と接続します。

- - BS・110度 CS アンテナ出力端子…… → 準備編 14 ~ 16 市販のアンテナ線 (75 Ω BS・110度 CS デジタル放送対応同軸ケーブル) で、BS・110度 CS 対応のチューナー内蔵テレビや対応の外部チューナーの BS・110度 CS アンテナ入力端子と接続します。
- - ※2接続するテレビに HDMI 端子があるとき、または HDMI 端子とD1/D2/D3/D4端子の両方があるときは、「HDMI 端子」を使って接続することをおすすめします。

お使いになる前に知っておきたいこと・っづき

本機で受信できるテレビ放送の種類

各テレビ放送の主な特徴とサービスについて

放送メディア(種類) は本書での表示	特徴	本機で利用できる 主なサービス
地上デジタル放送地上デジタル	 ・地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始されました。 ・該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 ・最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)5.1chサラウンド・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。 ・地上デジタル放送では、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)が実施され、車や電車などでの移動体受信サービスが予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません(放送内容は地上デジタルで受信できます)。 	番組表 データ放送 字幕放送
BS デジタル放送 BS デジタル	・ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使って行なわれる放送のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送
110 度 CS デジタル放送 CS デジタル	・通信衛星(Communications Satellite)を使って行なう放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどの番組は有料です。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送

デジタル放送の「データ放送」「ラジオ放送」「双方向通信」について



小画面ではほとんどの場合、 放送中の番組画面が表示されます。

●データ放送(設定: ⇒準備編 49ページ)

データ放送には「番組連動データ放送」「独立データ放送」などがあり、番組連動データ放送は、例えば野球放送中の他球場の速報や、歌番組などでの勝敗投票といった、番組に関連したデータ放送です。(番組連動データ放送には、「双方向通信」機能を使う番組があります。接続や設定が必要です。)独立データ放送は、天気予報、ショッピング情報(オンライン通販)などの、番組とは無関係の内容です。

※ 本機はデータ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。



静止画などが表示されます。



例)青、赤、緑、黄ボタンを使って、 投票などができます。

●ラジオ放送(⇒54ページ)

ラジオ放送は、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送で行なわれています。放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、**番組によって音楽 CD 並みの高音質を楽しむことができます。**

※2008 年 11 月現在、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。本機ではラジオ放送の記録はできません。

●双方向通信(接続と設定: ⇒準備編19、50ページ)

デジタル放送では、「双方向通信」機能を使って、クイズ番組に参加したり、買い物をしたりすることができます。双方向通信をするには、電話回線の接続、またはブロードバンド常時接続環境につなぎます。

本機や取扱説明書での用語と説明

本機の画面表示や取扱説明書で使用している用語です。

※ 特に内蔵 HDD、各対応のディスクを使う上で知っておきたい内容です。

		で使う工で知っているだいが語です。	用***★ ▲ ° * * *
用語 		説明と内容	関連ページ
録画方式	録画をする方式 ています。 TS 録画/ VR	ばのことです。2 種類あり、互換性やダビングなどできることが異なっ 録画	\$ 48
	録画をするとき ます。 TS / RE	Fに使う仮想のレコーダーのことです。TS、RE を録画にあわせて選び	_
レコーダー	TS でできる 録画方式 RE でできる 録画方式	デジタル放送専用の録画方式で、ハイビジョン放送などをそのままの高画質・高音質で内蔵 HDD に録画したいときに選びます。 TS 録画:容量が多く必要になるため、RE を使って録画するよりも、録画できる時間は短くなります。 録画品質 (画質・音質) を設定して VR 録画できます。 VR 録画:デジタル放送を標準放送画質 (SD) で録画できます。	_
録画品質 (画質レート/ 画質モード)		(画質 / 音質) で録画するかを設定できます。 集」または「3 倍」モードのようなものです。 使い	⇒48 ~ 50
録画タイトル		录画されたタイトルのこと。TS 録画されたタイトルは TS タイトル、タイトルになります。 VR タイトル	
記録フォーマット	なります。	けして行なう初期化の方法。ディスクによって使えるフォーマットが異 ト/ Video フォーマット	\$45, 46
コピー制御		けられているコピー制御の方式です。 ⁄ コピーワンス/コピーフリー	⇒ 51
DVD ディスク		DVD ディスクは以下のとおりです。 D-R DL / DVD-RW / DVD-RAM	⇒42、43
内蔵チューナー	本機では下記チューナーを内蔵しています。 地上デジタルチューナー BS デジタルチューナー 110度 CS デジタルチューナー		
二力国語放送		は、デジタル放送ではマルチ音声放送と二重音声放送の二種類があり、 記録するには、それぞれにあった別の方法で録画します。 5.1 c h の二カ国語放送も可能な方式。音声は複数のストリームで放送しており、二カ国語両方を記録するには、TS で録画します。 二カ国語を左と右のチャンネルにそれぞれ分けて、モノラルで放送しており、それぞれを左右のチャンネルに記録します。 二カ国語ともに記録するには、VR (DVD 互換「切」)、TS で録画します。	_

基本の使いかた

本機の電源を「入」にしたら

電源の入/切のしかたは、⇒準備編 22 ページ、 または本書⇒13、23 ページをご覧ください。

本機の電源がはいったあとは、通常は放映中の映像が接続したテレビに表示されています。 選局のしかたについては、→54、57ページをご覧ください。

ディスクの入れかた・出しかた

1 本体の®⇒または、リモコンの [™] を押してディスクトレイを開き、ディスクを入れる(または取り出す)

もう一度本体の 動または、リモコンの 🏟 を 押すと、トレイが閉じます。

・電源が「切」状態のときでも、本体の
 リモコンの
 ②を押すと電源が「入」になり、ディスクを取り出せます。



●ディスクをセットする



●ディスクトレイ開閉時に表示されるアイコン



トレイの引出し時に表示されます。



トレイの収納時に表示されます。

●ディスクの持ちかた



•信号面 (光っている面) に手 を触れないように持ってく ださい。



指紋などがつくと、録画や 再生ができなくなる場合が あります。

DVD ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクトレイをロックして不用意に開かないようにする(トレイロック機能)

お子様のいたずらなど、意図しない操作でディスクトレイが開かないようにロックできます。

本体の (停止(■)) を押しながら、リモコンの で押しながら

●トレイロックを解除する

ロックを解除するときも、停止中に本体の (停止(■)) を押しながら、リモコンの (重) を押します。また、電源を「切」にすると、ロックは解除されます。

お願い


- ・ディスクトレイの開閉は、本体またはリモコンのボタン操作で行なってください。手で押して閉じたり、動いているディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。
- ・本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、 ディスクトレイに入れないでください。また、ディス クトレイを上から押したり、物を置いたりしないでく ださい。故障の原因となります。
- ・ディスクトレイに入れられるのは 1 枚だけです。2 枚など、複数のディスクを入れると、故障の原因となります。
- ・ディスクトレイの開閉時に異常がある場合は、保護機能によって自動的に止まります。もう一度閉じる操作をしてください。
- ・万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の電またはリモコンの でを押せば、本機の電源がはいってディスクトレイが開くことがあります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明書の

 □ 193 ページに記載の「東芝家電修理ご相談センター」までご相談ください。
- ・本機で使用したときに異常を示すメッセージが出る ディスクを、本機以外の機器で使用すると、ディスク 内部のデータを破損し、再生できなくなることがあり ますのでご注意ください。

使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する)

電源を入れたあとに、何をすればいいか困ったり迷ったりしたときは、「スタートメニュー」を活用しましょう。 スタートメニューには、よく使う機能を集めてあります。本機をはじめてお使いになる方や、操作に慣れていないときに 何かを始めたいときは、スタートメニューを表示してみましょう。

② を押す



「設定メニュー」画面が表示されます。(➡159 ページ、または準備編 44 ページ)

各対応ディスク(➡43 ページ)の初期化(➡46 ページ)や、録画したディスクのファイナライズや解除ができます。(➡153、154 ページ)

項目を▲・▼で選び、寒を押す

選んだ項目に対応する画面が表示されます。

スタートメニュー画面を消したいときは、 または
 を押します。



●電源を入れたときに「スタートメニュー」を非表示にする

【設定メニュー】の【操作・表示設定】>【画面表示設定】> 【スタートアップ】で【入:動画】または【切】に設定します。

■本機の電源を入れたときに表示されるお知らせについて(ぷちまど)


起動後、お知らせしたい情報があると、「ぷちまど」が表示されます(表示される条件は、下記をご覧ください)。

・ぷちまどは通常「スタートメニュー」と同時に表示されますが、「スタートアップ」設定で【入:メニュー】以外に設定して いるときは、ぷちまどのみ表示されます。

●ぷちまどが表示される条件

- ① 本機をブロードバンド常時接続環境につないでいる(●準備編 20 ページ)
- ②「イーサネット利用設定」で、【利用する】を選択している(⇒準備編63ページ)
- ③「ライン入力の番組データ取得」設定で、【iNET】を選択している (📦 準備編 57 ページ) または、「おすすめサービス」設定で、 【利用する】を選択している(→88ページ)

画面例)スタートメニューと同時に表示される場合



このお知らせが「ぷちまど」です

虚⇒を押すと、詳しい情報を見ることができます。

詳しい情報を表示すると、その「ぷちまど」は表示されなくなり

ை または ∞ を押します。 「ぷちまど」を消したいときは、 見るナビや番組ナビなどを表示させても消えます。

●「ぷちまど」を非表示にする


- ① 「おすすめサービス」設定で、【利用しない】を選択する (⇒準備編 28 ページ)
- 「ライン入力の番組データ取得」設定で、【しない】を選択する (⇒準備編 57ページ)

じお知らせ

- TVお好み再生中や、追っかけ再生中、またはダビング中などは、「スタートメニュー」画面が表示されないことがあります。
- 「ぷちまど」は、お客様に予告なく休止、終了、もしくは内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本機のしくみと操作

「見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド」(➡20 ~ 39 ページ)では、本機の操作を「シンプルリモコン」(➡22 ページ)を使って説明しています。



・ダビング、かんたんガイド

本機では以下の3種類の放送を受信できます

●地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送受信用アンテナ




■ 地上デジタル放送

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯域を 使って行なうデジタル放送です。高画質(ハイビジョ ン放送)・多チャンネルのテレビ放送が楽しめます。

●BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタルチューナー内蔵

BS:110度CS デジタル対応アンテナ と接続



■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送です。

■110度CSデジタル放送


ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネル

「スカパー!e2」を視聴するには、加入申込みと契約 が必要です。





録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に 録画しましょう。(➡ 25ページ)




見終わったあと残しておきたい番組は、DVDディスクにダビング
※ することをおすすめします。(⇒36ページ)

(分ワンポイント ※ダビング

内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにコピーまたはムーブ(移動)することを「ダビング」 といいます。

シンプルリモコンの操作とはたらき

シンプルリモコンで本機を操作してみましょう。



テレビ画面上での基本操作:シンプルリモコンの場合

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、 📾 を押すのが基本の操作です。

■画面上の操作で使うおもなリモコンのボタン



«(**೬**.)

ページボタン 画面のページを切り換え

ます。

を方向ボタン

「▲・▼・ ◀・▶」を押すと、 画面上のカーソルが移動し ます。項目を選ぶのに使い ます。

決定ボタン 選んだ項目を確定します。

戻る

戻るボタン

つ前の画面や、設定して いる項目の最初に戻ります。

■項目の選択と決定



カーソルが選 んでいる項目 は、色が変わ ります。



カーソルは方向ボタン (▲・▼・ ◀・▶) で動か し、項目を設定するときは、寒を押します。 (方向ボタンだけを動かして設定する項目も あります。)

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。


0

本機の映像をテレビで見る

▲本機と接続しているテレビを、ビデオ入力[※]に切り換えましょう。


(テレビのリモコンで切り換えます)

※ お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。



本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です)







電源が入ると、本体表示窓に「WAIT」と表示されたあと、 しばらくしてから HDD 側のインジケーターが点灯します。

・画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待 ちください。

画面には・



が表示されます。(本機の準備中です)



消えると準備完了です。通常は、本機の内蔵チューナーで 受信している放送の映像がテレビに映ります。

⑥ アポクト 電源を入れたあとには… (スタートメニュー)



電源を入れると、画面に 「スタートメニュー」が表示さ れます。

この画面から、基本操作が簡単に できます。


(詳しくは⇒19ページ)



● 選択 決定 決定 戻る 終了


スタートメニューを表示する ときや、表示を消すときに押し ます。


◎≥注意 「はじめての設定」画面が表示され た場合



電源を入れたあと、このような画面が表示された場 合は、本機を使うための設定が終わっていません。 「「はじめての設定」をする」 (⇒準備編 24 ページ) を お読みになり、はじめての設定を行なってください。

放送の種類やチャンネルを選ぶ





0,

0

番組を選んで、内蔵 HDD に録画する

本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク(HDD)に録画してみましょう。




録画先を内蔵HDDに指定します。

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

)切換を押して、画面に 🔝 アイコンを表示させる

押すたびに、選ばれているドライブ*が切り換わります。 ※ドライブ…メディア (ディスクなど) にデータを読み書きする装置



レコーダーを「RE」に指定します。

ここでは、録画した番組の容量が軽い「RE」を選んでみましょう。

を押して、画面にREVを表示させる

押すたびに、「RE|と「TS|が切り換わります。



・RE・TS や録画方式 (VR 録画・TS 録画) について詳しくは、 ⇒ 17、48 ページをご覧ください。



録画予約 おまかせ

ワンタッチ

録画切換 放送切构 TV

録画品質(画質・音質)を設定し て VR 録画できます。 (⇒49、50、73ページ)

VR 録画

デジタル放送も録画できます。

デジタル放送専用の録画方式で、 ハイビジョン放送などをそのまま の高画質・高音質でHDDに録画 したいときに選びます。

TS 録画

容量が多く必要になるため、「RE」で録画すると ※お買い上げ時は VR 録画に設定されています。…きよりも、録画できる時間は短くなります。

操作に慣れてきたら、ダビング(⇒36ページ~)などの目的にあわせて、「RE」と「TS」を 使い分けましょう。

録画したいチャンネルを選ぶ

⇒24ページの手順で選局します。

(ありンポイント) ・録画しているチャンネ ルを録画中に切換える

- ことはできません。 録画の終了時刻と、 終了後の電源の入/ 切を設定できます。 (⇒62ページ)
- を押す

録画が始まります。

停止 を押す 録画が停止します。

知っておきたい!いろいろな録画予約の方法

こんなとき!

かんたん録画予約

⇒ 28 ページ




開始時間などがわかっている番組…

手軽に録画予約したい!



本機では、**かんたん録画予約**を使うと、手早く簡単に録画予約ができちゃいます!



予約 **〜** を押すと、**かんたん録画予約**が表示されます。



録画したい番組の「曜日」「放送メディアとチャンネル」「指定時間」を設定するだけで、 予約が完了します。

こんな録画予約もできます



番組ごとでの録画予約ではなく、録画予約する時間を決めて行なうこともできます。

詳しくは「時間とチャンネルを指定して録画予約する(新規予約)」 (➡ 64 ページ) をご覧ください。

⑥型が かんたん録画予約や番組表に表示される番組名について

地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送は、番組が見られる状態 (受信ができる設定がされている) では、番組名などの番組情報は放送波に含まれているため、自動的に表示されます。


0

こんなとき!

番組表を使った録画予約

⇒ 30 ページ





これまでのビデオの録画予約は・

新聞のテレビ番組欄を 見て、録画を予約した




日時やチャンネルをリ モコンで入力したりし ていたけど…

録画したい番組の開始時刻がわからない…

好みの番組を一覧から選んで録画予約 したい!




本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使うと、見たい番組を チェックしたり、録画予約ができちゃいます!



番組表

)を押すと、**番組表**が 表示されます。








新聞のテレビ欄や、 テレビ番組情報の 雑誌みたいだね!





番組表は約 1 週間先までの情報 が表示できるんだ。

見たい番組の情報もチェックでき るよ!



ご注意

以下のような場合は、番組表が正しく表示さ れないことがあります。

はじめての設定が終わったあと 設定してから、初めて番組表データを取得す るまでに、約1日程度かかることがあります。 1日程度ようすを見ていただき、もう一度番組 表を表示してみてください。

②ご注意

表示窓に「□」が点灯したら

<u> </u>	1101
	1 1 1 1

「□」が点灯しているときは、電源が「切」 」 状態でも、番組表データの取得などで内 部処理中であることを表します。

「□」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 故障の原因になります。

「□」が点灯していると、起動が遅くなります。

リモコンで「かんたん録画予約」

「かんたん録画予約」機能を使って、リモコンから録画予約してみましょう。

ドラマなど、日時がすでにわかっている番組などは、手早く予約することができます

12/17(水)11:25


指定時間 11 : 25

11:00 ~ 11:55

12/17(水)11:25

11 . 25

- ・予約できる期間は、予約を設定する日から6日先までです。
- ・録画先は、内蔵 HDD のみです。



• ^{録画切換}を押して、TS または RE を選んでおく。

(例) **かんたん録画予約**の使いかた:

•地上デジタル放送の、039 チャンネルで 12/20、13:00~ 14:00 の間に放送される 「背番号 47 の杉わんこ」 を録画予約し たいとき

) を押す

かんたん録画予約機能が始まります。


テレビ画面を見ながら、「曜日・日付 →放送メディ ア→チャンネル→指定時間 | の順番に、設定してい きます。

を押して、曜日/日付を選ぶ









録画したい番組の条件を設定してください。

地上デジタル 016



039

りお知らせ

かんたん | 画予約

かんたん録画予約

土曜日 12/20 110度CSデジタル

該当番組:TE) 太腕繁盛?記「やまねこと魔女 2

土曜日

番組情報が取得できていない(「該当番組」欄に何も表示されていない)ときは、終了時刻が確定できないため、録画開始時間から約2時間録画 します。

録画したい番組の条件を設定してください。 00 土曜日 12/20 110度CSデジタル 039



予約が完了すると、アイコンが表示されます。

を押して指定時間の【分】に移 で選ぶ

- ・該当番組欄に録画予約する番組名が表示されたときは、 指定時間の【分】は設定する必要はありません。
- すべて選び終わったら、 🥶 を押す
 - 予約完了の「予約済」アイコンが表示されます。表示後、 新たに追加予約することができます。
- 予約内容を確認し、 を押して 「かんたん録画予約」を終了する

番組表で録画予約する

番組表の機能を使って録画予約してみましょう



番組表 を押す

② を押して【**番組表** から予約する】を選 び、寒を押しても、 「番組ナビ・番組表」 が表示されます。

「番組ナビ・番組表」が表示されます



チャンネル方向の切換

録画したい番組を選び、 定 を押す

間方向の切換

選んでいる番組には枠が付きます。 るりんチョン・トラベルトマ リーン・ケッパ ダップ

【登録】を選び、 を押す

録画予約できました。 続けて予約するときは、手 順2・3をくり返します。 終了する場合は、 戻るを2 回押します。




→ 録画予約(基本的な設定)画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は、⇒72~76ページ)



🏿 🛈 設定を変更する場合は、項目を選んで、 😥 を押す

②項目選択画面が表示されるので、設定内容を選び、 🛖 を押す





で時/分移動

予約時間設定 7 : 00 ~ 8 : 00 予約時間 1時間00分

REY とTS どちらで録画する かを選びます。

録画先のドライブを選びます。 「HDD」をおすすめします。

予約を取り消したいときはここを 選びます。



RE/ を選んだ場合、録画品質(画質・ 音質)を変更できます。(⇒73ページ)

毎週や毎日など、毎回同じ時刻に 予約したいときに設定します。

はじめに読む

番組表の表示方法を変更する

番組表を更新する(デジタル放送)

デジタル放送の番組表が歯抜け状態 (表示されない部分がある) のときにこの操作を行なうと番組データ取得 ができます。ただし、電波や本機の状態及び放送局の事情などによっては取得できない場合もあります。





表示されていない部分を選び、 クイック を押す &==- を押す

【番組表更新】を選び、決定を 押す

表示されない部分があるときに行なうと…



匿	組ナビ	全チャンネル	一覧				
テレ	ビ(①すべて)		12/2	20 土 HDD数	量 TS時:26時間4	1分 RE時:131時間3	7分
	BS102	BS103	BS123	011-1	021-1	021-2	
6	フト・センス」(99 東 芝エンタメ) M・N・シャララ ン、ブルルン・	ドトーク「1. ほんとにいい の?コマちゃ んに勝手 な住民票 2.	「ベネチアこ ろりんチョン・ トラベルト、マ リーン・ケッパ	ッシュ!! ▼38カラット ダイヤのリン グが…	III NBN	「白にゃんご打 線」 ▼片栗コンビ の活躍とナカ ジ猫の背中の 毛が逆立つ…	6
7	ウィリー、ハ ー レー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	たった100万 円で逮捕…大 人でしょ? 3 .豆まきしらな い中学生、思		回 タカナジェン ヌ・ロワイヤル ▽月組歴代 全スター公演 前インタビュ ー	回「遙かなるR Dの終」 ('01東芝書 庫)桐山文治 郎・所香奈美・ 百瀬と…	四1ラ日の延端 現」 ▼ノーアウト 満塁のピンチ !ここで無失点 が属打線…	

選んだ放送局のデータが最新の情報に更新 されます。

「クイックメニュー」とは?


録画や再生中、ナビ画面表示中など、 その状態ごとに関連する機能を表示し、 手軽に操作できます。

縦横表示を切り換える





番組表表示中に を押す



番組表の縦表示と横表示が切り 換わります。

例: 縦表示番組表

を押す

晋	組ナビ	全チャンネル	一覧				
テレ	ビ(口すべて)		12/2	10 土 HDD残	量 TS時:26時間41	分 RE時:131時間3	7分
	BS102	BS103	BS123	011-1	021-1	021-2	
6	フト・センス」 (99 東芝エ ンタメ) M・N・シャララ ン、ブルルン・	ドトーク「1. ほんとにいい の?コマちゃ んに勝手 な住民票 2.	回映画パンザイ 「ベネチアこ ろりんチョン・ トラベルト、マ リーン・ケッパ	リプライスクラッシュ!!▼38カラット ダイヤのリングが…	 NBN	凹 うらデータ ▼5届20分! すべてメイン 並・すぼら先生 新メニュー▼ 秋葉原におし	6
	ウィリー、ハー レー・J・オスマ ンサン、オス カル・片間		回ショートセレ ブ▼開脳バン 大人気!生産 間に合わす▼ あの美麗姉妹 が卓球に熱…	回 タカナジェン ヌ・ロワイヤル ▽月組歴代 全スター公演 前インタビュ	00 「進かなるR Dの旅」 ('01東芝書 庫)桐山文治 郎・所香奈美・ 百瀬ビ…	ゃれな屋外ブ ール▼浜松町 の寿司屋▼お じさまチャック !▼ギブネバ	



例:横表示番組表

番組	ナビ 全チャンネ	ル一覧		
テレビ(ロすべて)		HDD残量 TS時:26時間	41分 RE時:131時間37分
12/20	± 6			
BS102	「フレームシフト・センス」(99 東芝エンタメ)M	N・シャララン、ブルルン・ウ···	未来世紀アラビア
BS103	ネイキッド・トーク [1.ほん	とにいいの?コマちゃん!	勝手な住民票 2.たった…	懐メロ特集
BS123	映画バンザイ「ベネ…	ショートセレブ▼頭脳	(ン大人気!生産間に合わす▼	あの美麗姊妹が卓球に熱…
011-1	プライスクラッシュ!!…	タカナジェンヌ・ロワイ	セル・マロ細胞代全スター…	入間…筆転
021-1	NBN	「進かなるRDの旅」(*)	D1東芝書庫)桐山文治郎·所着	奈美・百瀬ヒロコ・影沼章…
021-2	うらデータ▼5品20分!す	へてメイン亜・すはり先	E称メニュー▼秋葉原に…	土様のフラック
031-1	おてもやん海をわたる	ウルボロマ 世	界の社食からスペシャル…	モルダウ
032-2	ぼんちっちVI	トコブシ トゥナイト	・アリア	NN==-X12

指定した日時の番組表を表示する



番組表(全チャンネル一覧)表 示中に 2522 を押す

【日時指定ジャンプ】を選び、

決定を押す

※番組表(チャンネル別一覧)を表 示しているときは、クイックメ ニューに【時間指定ジャンプ】が表 示されます。

表示したい日時を選び、決定 を押す

指定した日時からの番組表が表 示されます。



りお知らせ

• その他の表示の切換えや、クイックメニュー 機能については、 ⇒68~71ページをご覧く ださい。

予約した番組を確認するには



★ を押して【番組を探す・予約を見る】を選び、

寒を押す

2 【録画予約一覧】を選び、 慰を押す



この画面から、予約内容の変更・ キャンセルができます。 以下をご覧ください。

実行			新規予約	1/2
✓/	REI 世界の社食からスペシャル	278 031	12/19(金)11:00~ 0:15	ino:
~	門」土曜シネマ劇場	Cons CS101	12/20(±)19:00~20:00	AD:
√	RELI 歌うたい星人・スペシャル	@TV BS151	12/21(日)21:00~23:00	io:
√	門 MTSB ミュージックアワード	BS456	12/21(日)23:00~23:55	NO:
	REIT タイムラインスケーター	cine 041	12/23(火)16:55~18:00	ÃO:
√	REI 冥王星ドカン	(UCATV L1	12/23(火)18:05~20:00	ÃO:
	RSII 世界の社食から	700 031	12/24(水)21:00~23:00	MO:
~	TS: ミュージックアワード2008	BS456	12/25(木)20:00~20:30	io:

予約内容の一覧が表示されます。

予約内容を確認するには



内容を変更したい番組を選び、

焼 を押す

☆...

設定を変更する項目を選び、

寒 を押す

※項目選択画面が表示されますの で、設定内容を選び、を押し ます。

3

【登録】を選び、寒を押す

戻る を2回押して、終了します。





予約をキャンセルするには



予約を取り消したい番組を選び、※を押す

2 【予約キャンセル】を選び、録 を押す

3 メッセージを確認し、【はい】を 選び、 ままを押す

※ 予約録画中などは、予約キャンセルできません。







0

0

録画した番組を再生する

内蔵HDDに録画した番組を再生してみましょう



-)切換を押して、本体前面の **□** を点灯させます。
- DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、 本体前面の DVD 側のインジケーターを点灯させます。

を押して【録画番組を見る】を選び、 寒 を押す



「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が 表示されます。





フォルダ機能 (⇒110ページ~) 録画番組の一場面が縮小表示されています。 この画面を「サムネイル」といいます。

「見るナビ」とは?

内蔵 HDD や DVD に録画した内容 を、一覧で表示します。

「タイトル」とは?

録画した番組などをタイトルとい います。

見たい番組(タイトル)を選び、🗯 を押す

選んだ番組の再生が始まります。

〈カーソル操作とページ切換〉

録画したタイトルが多い場合、複数 ページの切換 のページにまたがって表示されます。 (現在何ページ目かを表示)





プクッチ リプレイ 《〇 :前ページへ スキップ :次ページへ




他社のレコーダーなどで作 成した DVD-R/RW(Video フォーマット) は見るナビの 表示ができません。

TV入力切換





方向ボタンで、カーソ ルは矢印のように動き



(金)アボタン 再生中に使えるボタンについて

内蔵 HDD、DVD ディスクに録画したタイトルや、市販の DVD ビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

ワンタッチスキップ



ボタンを押すたびに、一定時間分先にと ばします。(約10秒前)

ワンタッチリプレイ



ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻 ります。(約30秒前)

ワンタッチスキップ/ワンタッチリプレイ の時間は、間隔を変更することができます。 (⇒165ページ)



·**早戻し (◀◀)** 再生しながら前に戻します。

·**早送り(トト)**再生しながら先に送ります。

← / → は押すたびに、速さが切り換わります。

を押すと、普通の再生に戻ります。

を押すと、再生が停止します。

見終わった録画番組を削除する


内蔵HDD内の見終わった番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません) 残しておきたい番組は、DVDディスクにダビングしておきましょう(ダビング⇒36ページ~)





録画番組で、内蔵 HDD の容量がいっぱい になると新たに録画できなくなってしま うので、こまめに消してね。

-)切換 を押して、本体前面の **⊞** を点灯させます。
- を押して【録画番組を見る】を選び、 を押す
- 消したいタイトルを選び、高を押す





【タイトル削除】を選び、 定を押す



※ 録画中などは、「タイトル削除」できません。

メッセージを確認して【はい】を選び、寒 を押す

続けて削除するときは、 手順2~4をくり返し


戻る_を 終了する場合は、 押します。



複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(⇨123ページ)

削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく

削除する予定のタイトルを**「ごみ箱」フォルダ**に入れておき、あとでまとめて削除することができます。



「ごみ箱|フォルダの中に削除予定の番組が入ります。





「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から【ごみ箱を空にする】を行なうと、完全に削除されます。

市販の DVD ディスクを再生する

映画などのDVDビデオディスクを再生してみましょう



生備 1 テレビを本機と接続し

テレビを本機と接続しているビデオ入力に切り換えます。

→体の®⇒を押す

ディスクトレイが開きます。

2 DVDディスクを入れ、®Bを押してトレイを閉める

ラベル面を上にして、内側の溝に 合わせて置きます。



- 3 ○切換を押して□□側を点灯させる

再生が始まります。

「ディスクによっては、「トップメニュー」 画面が表示されます。 ⇒以下の「トップメニューについて」をご 覧ください。



⊗ pyxky 市販のDVDの再生はスタートメニューからもできます

- ① (ダナ) を押す
- ②【DVD を見る】を選び、 ^{決定} を押す

トップメニューについて

ディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。 また、字幕や音声の切換をメニュー画面から行なう場合があります。





項目を選び、😥 を押す

この手順は基本的な操作手順です。

ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。



(例)DVD ディスクのトップメニュー画面

ダビングについて

HDD ⇔ DVD間でダビングができます。

内蔵 HDD に 録画した番組





残しておきたい番組 ••• は DVD ディスクに ダビングします!



•••



ディスクや記録内容によっては、DVD → HDD にダビングすることもできます。

ディスクの選びかた

ダビングする内容や、 用途に応じてディスク を選ぼう!迷ったとき は、お店の人に相談し てみるのもいいよ。



デジタル放送をダビングしたい!



(詳しくは⇒42ページ)

同じディスクに、くり返し録画する?

はい

いいえ

「CPRM 対応」 表記のあるディスクを 選びます。







※DVD-R は、容量がいっぱいになってしまうと追加で録画することはできません。

(内容を削除しても空き容量は増えません。)

(学お知51) コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて

内蔵 HDD に録画したデジタル放送のタイトル(詳しくは⇒51、139ページ)



000

「移動」とは?

ダビングすると、タイトルは元のディスクから削除されます。

ダビング元が HDD のとき、一度だけ DVD ディスクにダビング (移動) できます。

「CPRM 対応」の DVD ディスクにだけダビングできます。

デジタル放送は、ほとんどの番組が番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて番組を放送しています。 ■3 や 22 、■3 の付いたコピー制限のあるタイトルは、CPRM という著作権保護技術に対応した DVD ディスクにだけ、録画することができます。



コピー制限のない映像をダビングするよ!

同じディスクに、くり返し録画する?





いいえ



※ DVD-R は、容量がいっぱいになってしまうと追加で録画することはできません。

(内容を削除しても空き容量は増えません。)



「**コピー**」とは?

ダビングしたあともタイトルは元のディスクに残ります。

ダビング元が HDD のとき、DVD ディスクにダビング (コピー 9 回) できます。 コピーできる回数が 0 になるとアイコンが ■■ に変わり、移動しかできなくなります。

ー 度DVDディスクに録画(ダビング)したコピー制限のあるタイトルは、 ダビング(コピーも移動も)できなくなります。 HDDにも戻せません。

内蔵 HDD から DVD にダビングする

内蔵HDDに録画した番組をDVDディスクにダビングしてみましょう(DVDディスクの詳細… ⇒42~47ページ)



(TS/RE) **録画切換**

入力切換

TV入力切換

TV

放送切換

準備1


本体の原地を押してディスクトレイを開き、ディスクをセットする

ディスクを入れたら、を押して、トレイを閉めます。

ディスクをセットしたあと、画面に右のような メッセージ画面が表示されることがあります。 この場合、 を押して表示を消してください。



を押して【かんたんにダビングする】を選び、 を押す
を押する。



「かんたんダビング ステップ 1:ダビングの方向 の選択 | が表示されます。



> セットしたディスクに よっては、手順**⑥**に進 みます。



記録フォーマットを選ぶ

未使用のディスクを セットしている場合 に、どちらかを選びま す。選択できる内容は、 ディスクによって異な ります。(♪42ページ)



いろいろなプレーヤーで再生したいとき!

Video フォーマット

コピー制限のないタイトルのみ記録可能です。

- ・他の DVD プレーヤーなどで再生できます。(ファイナライズ が必要です。(➡ 153、154 ページ)
- ・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。(➡45、47ページ)

デジタル放送のタイトルをダビングしたいとき!

VR フォーマット

デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です。 ハイビジョン放送も、標準画質に変換して録画します。(●48ページ)

- ・VRフォーマットに対応した機器でだけ再生できます。
- ダビングしたあとも編集可能です。
- ・二カ国語放送の「マルチ音声」は、記録できません。(→45ページ)

高 他の DVD プレーヤーで再生できる確率 —— 低

※フォーマット(初期化)については⇒45、46ページをご覧ください。

・ダビング、かんたんガイド



0



Ψ'n

ディスクの空き容量を確認

しながら、手順を繰り返し

4 **FE** | 15 **FE** | 16 **FE** | 1

ます。

画面右下の【次に進む】を選び、愛を押す

かんたんダビング 挿入されているディスクの初期化が必要です (デジタル位送の記録はできません)(アジタル位送の記録はできません)(アフォーマットの再生に対応した機器でのみ、

ダビングしたいタイトルを選び、 を押す

《**企**」ページ切換 (・・)》



選んだタイトルが下側に表示されます。

複数のタイトルをダビングするとき

- ① タイトルを選んで、 を押す 下側にカーソルが表示されます。
- ② 方向ボタンでカーソルを動かして、入 れたい場所(順番)を選び、 定 を押す 選んだタイトルが、カーソルのあった場所 に入ります。

選択済みのタイトルは、矢印が表示されます。

切換

決定

番組表

フィック

再生 早送り

停止 ワンタッチ スキップ

録画予約

TV

-HDD

-DVD (VTR)

見ながら

戻る

早戻し

ワンタッチ

«(=)

おまかせ

放送切換

録画切換

入力切換

TV入力切換

【移動】または【コピー】を選び、 建を押す

- 選択したタイトルによっ 方向ボタン(▼)でここにカーソル移動します。 ては【移動】しか選べま せん。(ミス、このタ イトルなど)
- •DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビン グするときは【コピー】 しか選べません。

内容を確認して【ダビング開始】を選び、寒りを押す

確認メッセージが表示さ れるので、【はい】を選び、 反 を押すと、ダビング が始まります。



DVD-R/RW を本機以外の DVD プレーヤーで再生できるように するには、ファイナライズを「する」に設定します。

(項目を選び、無を押して設定変更します。)

画面上に表示される情報のみかた

テレビ画面にメッセージが表示されたら

操作中、接続したテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。状況によって内容は異なりますが、おもに以下 のように操作してください。詳しくは、 ➡ 170 ページをご覧ください。



メッセージ内容を確認したあと、 **▼・▶**でどちらかを選び、㈱を押

メッセージ画面が消えます。

A (メッセージ表示) メッセージ内容を確認する

メッセージ画面はしばらくすると、 自動的に消えます。

選択項目なし

A

新規のDVD-Rディスクです

了解

メッセージの表示例

左のメッセージは、未使用の DVD-R をDVDドライブに入れると表示さ れます。

図を押してメッセージを消します。



メッセージ内容を確認したあと、 寒を押す

メッセージ画面が消えます。

放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには



現在視聴している番組や、録画した番組を見ているときに、 すと、情報を確認することができます。



●番組表を表示しているとき

カーソルで選択している番組



【近接予約確認】(➡ 79 ページ) では、選んでいる 番組を予約する前に、同じ時間帯にほかに録画予約が ないか確認ができます。【予約する】(▶ 72 ページ) では、選んでいる番組を録画予約できます。

●テレビ番組や録画したタイトルを見ているとき



このマークがある場合、 |«]/ [»**]**を押すとページ がめくれます。

番組説明を表示中に、 ます。

または を押すと、元の画面に戻り

「かりンポイント

「編集ナビ」や「見るナビ」などでも番組説明が表示できます

編集ナビや見るナビ、またライブラリや録画予約一覧から タイトルを選び、を押しても、番組説明を表示します。

- ・番組情報の表示には、「番組表」の設定が必要です。番組表の設定については、⇒準備編57ページをご覧ください。
- •番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。
- デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。また、地上デジタル放送を録画中や 番組追跡(番組追っかけ)の処理中は、他チャンネルの情報を取得できないことがあります。この場合は、簡易説明が表示されます。
- ・テレビ番組や録画したタイトルを見ているときの番組説明の透過度(後ろの画像が透けて見える度合い)は、【設定メニュー】の【操作・表示設定】 >【画面表示設定】>【透過度】で変更できます。


内蔵HDDや各ディスクの残量、本機の設定を表示する

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVDビデオ CD

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます(ディスクや放送によって内容は異なります)。

■ 振/ を押す

表示例: 内蔵 HDD 再生中の画面表示



り もう一度 ি 泰々 を押す



さらに振쪮を押すと、表示が消えます。


再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する(タイムバー)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVDビデオ CD

タイムバーとは、再生や録画で現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。

┫ 再生中または録画中に ፵ムルト を押す

タイムバーが表示されます(ディスクによって内容は異なります)。



り タイムバーの表示位置を変更するには、▲·▼を押す

通常位置とそれより下方の2段階で表示位置が切り換えられます。

表示中に <u>MAII</u> を押すと、表示が消えます。

ディスクを購入する前に

内蔵 HDD の取扱い

記録容量が大きく、編集作業にも向いているため、録画するには内蔵 HDD がおすすめです。

ただし、内蔵 HDD は録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。たいせつな映像や残しておきたい映像は、こまめにディスクにダビングして保存してください(ディスクの保存性能を当社が保証するものではありません)。

内蔵 HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては記録内容が破損・消失したり、録画や再生が正常にできなくなるおそれがあります。衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

取扱上のご注意について詳しくは、 ⇒準備編6、7、76ページをお読みください。

記録できるディスク

録画するタイトルの種類に合わせてディスクを選ぶ (Step 1 ⇒ 43 ページ)



・DVD-R などディスクに残す場合は、どの種類のディスクに残せるかをチェックします。 内蔵 HDD に録画して見たあとに消してしまう場合や、内蔵 HDD に録画したあとにダビングする場合 は、あとからでもかまいません。

録画するタイトルの種類に合わせて、ディスクを初期化する(Step2⇒45ページ)

• ディスクに残すタイトルの種類に適したフォーマットで初期化する必要があります。

■ディスク別フォーマットや記録できるタイトルについて

以下もご参考ください。

ディスクの種類		対応フォーマット	記録できるタイトルの種類
DVD-R/	(e) (e)	VR フォーマット	VR
DVD-R DL		Video フォーマット	V *
DVD-RAM		VR フォーマット	VR
DVD-RW	<u></u>	VR フォーマット	VR
DVD-RW		Video フォーマット	V *

※一度、内蔵 HDD に録画してからダビング(DVD 互換「入」で記録された、コピー制限のないタイトルに限ります。)

直接ディスクに録画する場合には、フォーマットなどによる制限事項があります。 詳しくは「内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容」(→48ページ)をご覧ください。

録画と再生が可能なディスク

■Step 1:まずはディスクを選びましょう

ディスクを買う前に本機で使えるディスクを確認しましょう。また、録画する番組によっても使えるディスクが違う場合があります。デジタル放送を録画するときは、デジタル放送録画対応と書いてあるディスクの中から選んでください。

	繰り返し録画		外部入力 (コピー制限なし)	コピーワンス 放送	ダビング 10 放送	対応ディスクなど
HDD	0	0	0	0	0	内蔵HDD容量: RD-E303:320GB
DVD-R DVD-R DL	×	×	0	O*	△ [*] コピー禁止とし て記録	ディスクタイプ(DVD-R) 対応バージョン 片面 1 層 4.7GB (12cm) for General Ver.2.0 ・ CPRM 対応品使用可能 for General Ver.2.4/4/SPEED DVDR Revision 1.0 for General Ver.2.4/4/SPEED DVDR Revision 3.0 for General Ver.2.4/16/SPEED DVDR Revision 6.0 推奨ディスク(メーカーや倍速) CPRM 対応品 太陽誘電 : DR-C12WPY10SA、DR-C12WPY10BA 日立マクセル: DRD12OES.S1P10S CPRM 非対応品 太陽誘電 : 4X、8X、16X ディスクイブ(DVD-R DL) 対応パージョン 片面2層8.5GB(12cm) for General Ver.3.4/4/SPEED DVDR for DL Revision 1.0 ・CPRM 対応品使用可能 for General Ver.3.4/4/SPEED DVDR for DL Revision 3.0 確認済みディスク(メーカーや倍速) 三菱化学メディア: 4X、8X 他の DVD 機器で再生する場合は、DVD-R DL(2層)に対応しているかご確認ください。
DVD-RAM	0	×	0	O*	☆ [*] コピー禁止とし て記録	Fィスクタイプ(DVD-RAM) 対応バージョン 片面 1 層 4.7GB(12cm)、Ver.2.0 両面 1 層 9.4GB(12cm) Ver.2x/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 ・CPRM 対応品使用可能 推奨ディスク(メーカーや倍速) Panasonic:2X、3X、5X 本機ではカートリッジ付き DVD-RAM に対応していません。
DVD-RW	0	×	0	O*	☆ [*] コピー禁止とし て記録	対応バージョン 対応バージョン Ver.1.1 Ver.1.1 Ver.1.4X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.x/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0 Ver.1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0 推奨ディスク (メーカーや倍速) ピクター・JVC:2X、4X、6X ビデオ用、録画用、120min などの表示がある ディスクを選んでください。

※ 各 DVD ディスクは CPRM 対応品に限ります。

「CPRM」は、番組制作者などの著作権を守るための著作権保護技術です。

ディスクをご購入のときには、「CPRM 対応」(DVD ディスク)と記載があるか、ご確認ください。

カートリッジなし、および中のディスクを取り出せるカートリッジ付き DVD-RAM(TYPE2/4) にのみ対応しています。 DVD-R や DVD-R DL は一度初期化をすると、再度初期化しなおすことはできません。また、VR フォーマットにしても、編集回数などの編集機能にいくつかの制限があります。

万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機で録画したディスクを当社以外の製品で使用した場合や、当社以外の機器で録画したディスクを本機で使用した場合の不具合も含みます。

- 録画用のディスクをご使用ください。
- ディスクに表示された最大記録速度と、本機でのダビング速度とは異なる場合があります。また、ダビング速度(倍速)はすべてのディスクに対して保証するものではありません。

じ お知らせ …

- ディスクの使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ・ディスクをお使いになる前に、ディスクに添付されている取扱説明書をよくお読みください。

ディスクを購入する前に・っづき

再生だけが可能なディスクについて

本機では以下のディスクの再生ができます。

1 100 210 35,1 25 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25				
ディスク	内容	備考		
DVDビデオ ディスク VIDEO	・12cm / 8cm・リージョン番号が 2 および ALL・映像方式: NTSC	本機のリージョン(地域)番号は2です。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中にのように2が含まれているか、またはのが表示されていないと、本機では再生できません。		
音楽用CD COMPACT DIGITAL AUDIO	•12cm / 8cm	ディスクによっては、再生できない場合があります。		
CD-R CD-RW COMPACT OGGITAL AUDIO	・12cm ・CD-DA(音楽用 CD)フォーマット	ディスクによっては、再生できない場合があります。		


- 本機で再生できる映像方式は、日本国内でのテレビ放送方式に従っています。
- ・上記のディスクでも規格外のディスクなどは、再生できません。
- ・上記以外のディスクは再生できません。上記のディスク (市販されている DVD ビデオディスクや CD など) でもディス クの状態によっては、再生できない場合があります。(上記のディスクすべての再生を保証するものではありません。)
- DVD-R Ver 1.0 3.9G (Authoring) は再生できません。

●ディスクの内容の区分

- •一般に、DVD ビデオディスクに収録された内容は、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切 りに分かれています。
- 音楽用 CD の場合は、「トラック」で区切られています。

例)





タイトル :DVD ビデオディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

短編集の「話」に相当します。

チャプター:タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

本の「章」に相当します。

トラック :音楽用 CD の内容を曲ごとに区切ったものです。



DVP は DVD フォーマット / ロゴ ライセンシング株式会社の商標です。

ディスクに録る前に

■Step 2:ディスクをフォーマットしよう


DVD ディスクのフォーマットには、VR フォーマット、Video フォーマットの 2 種類があります。 それぞれのフォーマットで初期化することで、そのフォーマットで使えます。ただし、DVD-R の Video フォーマットのみ、 初期化はしないで使います。

※ デジタル放送を録画した番組をダビングするときは、VR フォーマットを選びます。Video フォーマットは、外部入力で録画した、コピーフリーのタイトルをダビングするときに選んでください。


ていいというというというというようととに述ってくだという			
	VR フォーマット	Video フォーマット	
記録できるタイトルの種類	VR タイトル	Video タイトル (VR タイトルで「DVD 互換 (入)」)	
対応ディスク	DVD-RAM/DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW	DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW	
外部入力の記録	○ VR タイトル	○ VR タイトル (コピー制限のないタイトルのみ、内蔵 HDD からダビング)	
デジタル放送の記録	○ VR タイトル	×	
ハイビジョン画質での記録	×	×	
プレーヤー互換性	△ 対応機種のみ 録画した DVD ディスクの種類と VR フォーマットに対応している DVD 機器でのみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは、CPRM に対応した機器でのみ再生ができます。	○ ファイナライズ後 ファイナライズした後、DVD-Videoの再生に対応している DVD 機器で再生ができます。ただし、ディスクの状態によっては再生できない場合もあります。	
二カ国語放送の記録	○ マルチ音声: × 二重音声: ○	×	
ディスク上での編集	○ 部分消去やプレイリストの作成等ができます	× 編集は制限されます	
フォーマット(初期化)	必要	DVD-R:不要 DVD-R DL:不要 DVD-RW:必要	

●VideoフォーマットとVRフォーマットの違い

VR フォーマット



Video フォーマット



ディスクに録る前に・っづき

DVDディスクを初期化する

本機の機能を使う前に、未使用の DVD ディスクは初期化をして記録フォーマットを決定します。

- DVD-R、DVD-R DLの Video フォーマットは除きます。⇒45 ページの表を参考にしてください。
- ディスクを初期化する(論理フォーマット)
- 🖠 ディスクを入れ、 😂 を押す
- **2** 【DVD管理】を選び、戀を押す
- **3** 【DVD初期化】を選び、○
 を押す
- ▲ 記録フォーマットを選ぶ

ディスク番号やディスク名が入力できます。

●DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWの場合

↑ DVD初期化

ディスク番号 : 001

ディスク名 : □
記録フォーマット : VRフォーマット
初期化 : 未処理

◆ DVDを初期化しますか?

開始 中止

ディスク番号	
変更できます。	
ディスク名	
変更できます。	
記録フォーマット	
希望のフォーマットを選ぶ(♪45ページ)	

●ディスク番号

自動で番号がつきますが、好きな番号(3 ケタ)に変更できます。4 ケタ目は、DVD-RAM の両面ディスクの区分用に「A」か「B」を設定します(空欄でも可)。

- ①ディスク番号を▲・▼で選び、 縁を押す
- ②番号を▲·▼·◀·▶で入力し、
 参数を押す
 - •DVD-RW で【Video フォーマット】を選ぶと、ディスク番号は設定できません。

●ディスク名

ディスクに名称をつけることができます。


- ①ディスク名を▲・▼・◀・▶で選び、 鍵を押す
- ②「文字入力のしかた」(⇒108ページ)にしたがって、ディスク名を入力する
- ③【登録】を▲・▼・▼・▼・▶で選び、を保存し、初期化画面に戻る

●記録フォーマット

希望のフォーマットを選びます。

- ・Video フォーマットを選んだときは、 ⇒47 ページもご 覧ください。
- ① 【Video フォーマット】 または 【VR フォーマット】 を ◀・ ▶で選ぶ
 - ・DVD-RW では、「設定メニュー」>【録画機能設定】 >【DVD-RW 記録フォーマット設定】で、いつも使う フォーマットを設定しておくこともできます。

- 5 【開始】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す
- **6** メッセージを確認したあと、もう一度 【開始】を選び、縁を押す



初期化が始まります。

• ディスクに劣化や欠陥が多くなると、録画ができなくなることがあります。記録済みの内容は削除されますが、ディスクの初期化を実行すると改善されることがあります。

Qご注意

- ・記録済みの DVD-RAM や DVD-RW を再初期化しな おすと、記録内容はすべて消去されます。また、上 記以外のディスクを再初期化することはできません。
- ・本機では、以前の RD シリーズで作成された「予約 ディスク」を記録用として使用できません。ご利用に なるには、設定した RD シリーズで予約ディスクを 解除するか、必要なタイトルをバックアップしたの ち、本機で初期化してお使いください。

あとで DVD-R / RW (Video フォーマット) にダビングするには

DVD 互換モードについて

他の DVD プレーヤーで再生するなど、あとで Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングする予定の場合に、録画の前に必要な設定です。

通常のデジタル放送はコピー制限のある番組のため、DVD-Video 規格の制約により、Video フォーマットのディスクにダビングできません。

• あとで内蔵 HDD から DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングする予定の場合、内蔵 HDD に録画するときに、 あらかじめ DVD 互換モードを設定しておいてください。

●DVD互換モード

DVD-Video 規格によって、Video フォーマットでは音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。

切	二カ国語放送などでは主音声も副音声も両方記録します。録画品質(画質・音質)の設定によっては、DVD-Video作成ができない場合もあります。
入	音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、
(主音声)	右チャンネルの両方に記録します。
入	音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、
(副音声)	右チャンネルの両方に記録します。

外部入力から録画するときは、この設定によらず入力された音声信号がそのまま記録されますので、音声多重番組の場合は記録したい音声を外部機器側で選んでおいてください。

VideoフォーマットのDVD互換モードを設定する

- 1 ②を押す
- 2 【設定メニュー】を選び、戀を押す
- 3 【録画機能設定】を選び、寒を押す
- 4 【Videoフォーマット記録時設定】を選び、、 ***を押す
- 5 【DVD互換モード】を選び、戀を押す
- 6 設定内容を選び、戀を押す



録画品質 (画質/音質) の設定

■ Step 3:録画方式を選びましょう

録画するタイトルに応じて、録画方式を選びます。

		VR 録画 (DVD 互換「切」)	VR 録画 (DVD 互換 「入」)
	TS 録画	対応フォ	ーマット
	. C 345,E4	VR	VR / Video (コピーフリーのみ)
ハイビジョンで録る (無劣化)	0		
従来画質で録る(二重音声放送)		0	△ (どちらかの音声のみ)
従来画質で録る (外部チューナー)		△ (コピー制限がある場合は VR フォーマットのみ)	△ (コピー制限がある場合は VR フォーマットのみ)
従来画質で録る (ビデオカメラなど)		0	0

TS 録画、VR 録画の違い

	TS 録画	VR 録画
録画できる放送	デジタル放送	デジタル放送/外部入力映像
どんな記録方法?	本体内蔵のデジタルチューナーで受信した デジタル放送の番組を、そのままの画質や 音質で記録する方法です。	本体内蔵のチューナーや外部入力の映像を MPEG2 映像で圧縮して記録する方法です。 DVD と同じ記録方式です。
画質と音質は	録画品質は TS 固定です。	任意の録画品質 (標準画質) で録画することができます。ハイビジョン画質のまま記録はできません。
	音声は放送で送られてきたままを記録しま す。	音声はステレオまたは、モノラルの二カ国 語になります。
どんなときに選ぶの?	デジタル放送をそのままの画質で録画したいときに選びます。	従来の DVD 機器でも再生したいときに選びます。
再生互換性は?	本機でTS録画したタイトルは、本機でのみ再生できます。	Video フォーマットで保存した場合は、多くの DVD 機器で再生ができます。 VR フォーマットで保存した場合は、VR フォーマットに対応している DVD 機器でのみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは CPRM に対応した機器である必要があります。
映像方式	MPEG2-TS	MPEG2-PS
音声方式	AAC	ドルビーデジタル、リニア PCM

内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容

録画方式	録画先				
	内蔵 HDD	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク		
VR 録画	0	0	△ 一度、内蔵 HDD に録画してからダ ビング (DVD 互換「入」で記録された、 コピー制限のないタイトルのみ)		
TS 録画	\circ	×	×		

お好みの画質と音質を設定する(録画モードの設定)


「RE」を使って録画する場合、録画品質(画質と音質の組合せ)で、録画できる容量が変わります。 よく使う録画品質をあらかじめ設定しておくと、録画するときに設定する手間がかからず便利です。 録画品質は、**園田**で切り換えます。

よく使う録画品質を登録しておく

よく使う録画品質を五つまで登録しておけます。


┫ 停止中に ●を押す

9 【録画品質設定】を選び、戀を押す



🧣 画質/音質の設定をする

例)



●画質・音質の組合せを作る

- ①組合せを変更したい設定(1~5)を▲·▼で選び、郷を押す
- ②項目(「モード」、「レート」、「音質」の順に並んでいます。)を < ・ ▶で選ぶ</p>
- ③ 設定を▲・▼で変更し、 戀を押す

●録画品質を選ぶ

- ①HDD と DVD それぞれの録画先で、使用したい 設定 (1~5) を▲·▼· ◀·▶で選び、繳を押す
- ②【登録】を▲・▼・◀・▶で選び、 寒を押す
 - ・ここで設定した録画品質は、録画や録画予約などをするときの初期設定となりますが、右の手順で選び直すことができます。(選びなおすと、ここでの設定も変更されます。)

(りお知らせ)

・画質「SP」「LP」に設定すると、音質「L-PCM」は選べません。

通常録画や外部入力録画時の録画モード選択

録画や録画予約をするときに、録画モードを選ぶことができます。

高画質で録画したい場合、長時間の番組を DVD に保存するため、画質を落として録画する場合など、お好みで録画モードを選んでください。

- 1 F77 を押し、「HDD」または「DVD」を 選ぶ
- 9 噢を押して、「RE」を選ぶ
- 3 日本の表別では、最直モードを選ぶ

TS を選んでいるときは、録画モードは変更できません。

本体表示窓

選んでいる録画モードとレートが stp. sp. cp. mm

<u>■世刊</u>を押すたびに、表示窓に、録画モードとレートが表示されます。録画モードとレートは、録画品質設定の No. ごとに変わります。(登録した設定 1 ~5 が選べます。)

例)

$$MN(1) \rightarrow SP(2) \rightarrow LP(3) \rightarrow MN(4) \rightarrow MN(5)$$

録画モード	録画時間	画質	
SP	約2時間*	標準	
LP	約4時間*	SP より劣る	
MN	録画品質設定で設定 ら選べます。レート 変えたいときは、た の操作で、「モート 希望の「レート」と「	へや音質の組合せを Eの「録画品質設定」 「Jに「MN」を選び、	

※ DVD-RAM 片面 4.7GB に記録した場合の目安です。

MN を選んだときは「録画可能時間一覧表」 (➡158ページ)をご覧ください。

録画品質(画質/音質)の設定・つづき

録画予約時の録画モード選択

レコーダーで RE を選んだときは、録画品質の設定をします。

●を押す

番組表が表示されます。 録画したい番組を選び、 89を押します。


- 2 【品質】を選び、戀を押す
- 3 録画品質を、次のいずれかの方法で設定する

1 (設定 1) ~ (設定 5)のいずれかを、▲·▼で選び、参を押す

あらかじめ設定してある内容で、録画品質を設定します。 設定については、「よく使う録画品質を登録しておく」 (

◆49 ページ)をご覧ください。

2 個別指定で、「画質モード」、「音声」を設定する



	(IIII)
录画品質選択	V
個別指定	→ MN 3.2 □ □ D/M1
設定1	SP (4.6) D (10/M1
設定2	LP (2.2) D D D /M1
設定3	MN 6.6 L-PCM
設定4	MN 6.0 DDD/M2
設定5	MN 3.2 D D/M1
	画質モード 音声

- ① 画質モードの欄に▲・▼・◀・▶で移動し、画質モードを▲・▼で選びます。
 - 各画質モードについては、⇒73、74ページをご覧ください。
 - MNを選んだときは、右の数値欄に移動し、数値を▲・▼で選びます。
- ② 音声の欄に▲·▼·◀·▶で移動し、音声の種類を▲·▼で選びます。
 - L-PCM を選んだときは、MN (画質モード)の最高値は8.0です。
- 3 (高レート節約) (VR 録画時のみ有効)を、▲・▼ で選び、録を押す

音声を変更するときは、音声の欄に $\blacktriangle \cdot \blacktriangledown \cdot \blacktriangleleft \cdot \blacktriangleright$ で移動し、音声を $\blacktriangle \cdot \blacktriangledown$ で選びます。

4【登録】を選び、戀を押す

⑤お知らせ

- [A1] または [DL] を選んだ場合は、直接ディスクに録画することができます。
- 録画先が内蔵HDDのときは、選んだディスク以上の空き容量が必要です。

ダビング時の録画モード選択

画質などを変更してダビングすることができます。

≫ 準備

- かんたんダビング(➡141ページ)や編集ナビのダビング (➡144ページ)で、画質などを変更してダビングしたいパーツを選んでおく
- 1 _ 赤を押す
- **2** ダビングモードを選び、窓を押す
- ●「画質指定」ダビングで「画質」や「音質」を変更する

画面下の【品質変更】を選び、繳を押して「録画品質選択」を表示します。画質と音質を、【個別指定】でお好みの設定値に変えるか、または、あらかじめ設定してある5種類の組合せから選んで変更します。

- ●設定してある画質・音質に切り換える
- 【個別指定】または設定1~5のいずれかを選ぶ



2 寒を押す

選択した画質・音質に設定されます。

- ●画質・音質の組合せを作る
- 【個別指定】を選ぶ
- **2** 項目(【画質モード】、【レート】、【音質】)を選ぶ 各画質モードについては、➡73、74ページをご覧 ください。
- 3 設定を▲・▼で変更し、寒を押す

- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- 音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。

コピー制限のある番組の録画について

デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと

デジタル放送では、ほとんどの番組にコピー制限があり、番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて放送し ています。

コピー制限のある番組は、CPRM に対応した録画機器とディスクでのみ、録画することができます。

本機はこの技術に対応しています。

●コピーワンス放送のHDDへの録画

(対応ディスクに1回のみ移動可能)

- 録画するとコピー禁止タイトルになり、ダビングは移動 のみとなります。
- ・内蔵 HDD に録画した番組は、CPRM に対応したディス クに移動することができます。

(移動した部分は、内蔵 HDD から削除されます)

●ダビング10放送のHDDへの録画

(対応ディスクにコピー9回と移動1回が可能)

- ・録画したタイトルは、9回コピーが可能ですが、最後の 1回を行うとコピー禁止のタイトルになります。
- 内蔵 HDD に録画した番組は、9回まで CPRM に対応 した VR フォーマットのディスクにコピーすることがで きます。
- コピーが9回許可されているタイトルでも、DVDに移 動したらコピー禁止のタイトルになり元には戻せません。
- チャプター単位で一部分をコピーした場合でも、コピー できる回数は減っていきます。
- コピー可能回数の異なるタイトルを結合した場合、コピー 回数が少ない方になります。

●ダビング10番組について


ダビング 10番組 (以下、ダビング 10)とは、デジタル 放送でダビング元が HDD のときに、ダビングが最大 10 回(コピー9回と移動1回)できる番組のことです。

「「コピー」と「移動」の違い」(⇒139ページ)もご覧ください。




- Q ご注意 ・HDD 以外のメディア (DVD 等) に直接録画した場合はダビング 10 とはならず、コピーワンス放送と同 様の動作となります。
 - ダビング 10 でも、ダビングしたものからさらにコピー(孫コピーを作成)することはできません。

コピーワンス



コピー9回+移動1回(ダビング10)




(回数制限あり)

放送番組のデジタルコピーは9回可能、 10回目は移動となる

コピー制限のある番組の録画について・っづき

■ ディスクがコピー制限に対応しているかはここを確認!



CPRM対応ディスクでも、Videoフォーマットで使用している場合は、「不可」と表示されます。


ディスク情報を確認(記録フォーマットやコピー制限などに対応しているか確認する)

DVD ディスクのフォーマット形式や、コピーワンス番組を録画できるかどうか、または録画できる残り時間などを確認することができます。DVD ディスクだけでなく、内蔵 HDD の情報も確認できます。

¶ 停止中に፻須瀬を押して、「DVD」を選ぶ

内蔵 HDD の情報を確認したいときは [HDD] を選びます。


- **2** を押して【ディスク管理】を選び、∞を押す
- 【ディスク情報】を選び、戀を押す



(1	ディスク名	6	ファイナライズしているかどうかを表示
(2	ディスクの種類	7	追加して記録できるかどうかを表示
	3	ディスクの初期化形式	8	DVD-Video 作成ができるかどうかを表示
	4	現在記録されている時間	9	デジタル放送の 🛂、🚧 や 😭 などのアイコンがついた タイトルを記録できるかどうかを表示
(5	ディスクが保護されているかどうかを表示	10	あとどのくらい録画できるかそれぞれの録画モードごとに 表示

デジタル放送を楽しむ

本機でテレビ放送を視聴するための方法や、便利な機能などを、説明しています。



放送中の番組を楽しむ


番号ボタンやチャンネルボタンで選局する

地上デジタルなど、放送メディアを切り換える


飯送切麹 を押して、放送を選ぶ

本体表示窓





BS デジタル放送



110度 CS デジタル放送

ボタンを押すたびに、地上 D → BS → CS →地上 D…と切り換わります。

画面表示例

現在選ばれている放送メディア(局名や番組名) などの情報



図が</u>を押して、メディアを選ぶ

ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→デー タ→テレビ…と切り換わります。

・地デジの場合はラジオ放送はありません。

チャンネルを選ぶ

以降の選局方法の中から選んで行なってくださ し

■チャンネル (/ \ / \ / \) ボタンで選局する

1) チャンネル(🏂 / 👺) を押して、チャンネルを 選ぶ

チャンネルを順送りで選局します。

■3 けたのチャンネル番号を入力して選局する

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

1) [(播級力を押す

チャンネル番号入力:地上D - - -

画面に3けた入力欄が表示 されます。

- 2) 番号ボタンを押して、3けたのチャンネル番号を 入力する
- 3) 寒 を押す

入力したチャンネルに切り換わります。

■番号ボタンで選局する

1) シフト を押しながら番号ボタンを押して、チャンネル を選ぶ

シフト 1H437₹U 1789HI ₩ ▶ ₩ **-120-** ■ 20-1►

- $1\sim 12$ の番号に割りあてられた放送局が 選べます。(割りあてる放送局を変更するに は、⇒準備編 48 ページ)
- 頻繁にチャンネルを切り換える場合は、 「チャンネル切換/通常」スイッチを「チャン ネル切換」側にすると、 シフト を押さずに切 り換えられます。

お買い上げ時に設定されている内容(BS デジタル放送)

リモコンのボタン	放送	チャンネル	
1 [I≪3₹∰↓	NHK BS1	101	
	NHK BS2	102	
3 □3∰ ►[I]	NHK ハイビジョン	103	
4	BS 日テレ		
5	BS 朝日		
6 >>	BS-i		
7 ■120-	BS ジャパン		
8	BS フジ	BSテレビの	
9 	wowow	各チャンネル	
10.徐 44 2中7 +10	スター・チャンネル		
11/0 チャプター ^へ 【分割/指合	BS11 (BS イレブン)		
12/# \[\text{\$\tinx{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\	TwellV		

お買い上げ時に設定されている内容(110 度 CS デジタル放送)

リモコンのボタン 放送		チャンネル
1 II◄3₹≅↓	CS プロモーション CH	001
2 II	CS プロモーション CH	100

※他のボタンには設定されていません。

のカワンポイント

その他の選局方法について(「※」マークを使った入力方法)

見たいチャンネルの3けたの番号がはっきりわからないと き、�����を使って、次のように選ぶことができます。

例 BS デジタル放送を選んでいる状態で、300 番台の BS チャンネルを見たいとき

300 番台で放送されている一番小さい番号の BS チャン ネルが選局されます。

放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャン ネルから選局されます。

枝番号の異なる放送を選局するには(地上デジタル放送)

枝番号とは、将来多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた 場合に追加される番号のことです。

例 入力した 3 けたチャンネルに枝番号がある場合



画面に枝番号チャンネル選 択の表示がでます。



放送局を▲・▼で選び、㈱ を押して選局します。

放送中の番組を見ているときに使える便利な機能

デジタル放送の字幕や音声、マルチビュー放送の映像などを切り換えることができます。 ※ただし、「TS」でデジタル放送を録画しているときは、切り換えられません。

字幕を切り換える

地上デジタル BS デジタル CS デジタル

字幕のある番組をご覧のとき、字幕の表示切換えを することができます。

҈҆҈҈を押す

現在の字幕設定が表示されます。

切

設定番号および 言語

【入】または【切】を▶で選び、ᢡを押し て切り換える

【切】にすると字幕は表示されません。

- **3** 【入】にした場合は、◆で【字幕】を選び、 **浩 を押して好きな言語を選ぶ**
 - ▲ · ▼で選ぶこともできます。
 - ・字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自 動的に消えます。

音声を切り換える

主音声と副音声がある番組をご覧のとき、音声を切 り換えて楽しむことができます。

髄疹を押す

現在の音声設定が表示されます。

音声設定の表示中に った をくり返し押 して、好きな音声を選ぶ

二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音 声+副音声) (→「主」に戻る)

データ放送を見る

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

データ放送のある番組を見ているとき に、 ぼっかを押す

データ放送の画面が表示されます。

- デジタル放送の録画中は、データ放送を表示できません。
- 見たい項目を▲・▼・◀・▶で選び、㈱ を押す
 - 番組によって、カラーボタンや番号ボタンを使った選択 画面が表示されますので、その指示に従ってください。

じお知らせ

• データ放送中に番号ボタンや文字を入力する場合は、シフト を押 しながら番号ボタン、文字入力画面で各文字入力ボタン(⇒4.5ペー ジ)を押してください。

文字スーパー表示の設定を変更する

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示 させるサービスがあります。

文字スーパー表示の入/切と、表示言語の設定を変 更することができます(お買い上げ時は【表示する】 で日本語を優先で表示する設定になっています)。 詳しくは、 ➡準備編 49 ページをご覧ください。

マルチビュー放送を見る(映像切換)

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル `

マルチビュー放送とは、複数の映像を同じチャンネ ルで楽しむことができる放送です。

- ・たとえば野球中継などで、3方向(バックネット裏、真上、 バックスタンド) からの映像を切り換えて見るときに使 います。
- マルチビュー放送を行なっている番組 を選局しているときに、『☆』を押して、 見たい映像を選ぶ

押すたびに、映像が切り換わります。

じお知らせ

映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的に切り換わる場合 もあります(これをマルチビューサービスといいます)。

放送中の番組を楽しむ・っづき

クイックメニューを使って切り換える

┫ デジタル放送を視聴中に、 を押す

🤈 【信号切換】を選び、📾 を押す

•【信号切換】は、TS 録画中は表示されません。デジタル 放送を視聴中のときだけ表示されます。

3 各項目を選択する

データを切り換える(データ放送のとき)

- ①【データ切換】を選び、 鰯を押す
- ② 見たいデータを選ぶ
- (例) データ: 1/2 データ1

字幕を切り換える(字幕放送があるとき)

- ①【字幕切換】を選び、 鰯を押す
- ② 好きな字幕を選ぶ
 - (例) 字幕: 1 日本語 入

音声を切り換える(マルチ音声のとき)

- ①【音声切換】を選び、鰡を押す
- ② 好きな音声を選ぶ
 - (例) 音声: 2/4 音声2

映像を切り換える(マルチビュー放送のとき)

- ①【映像切換】を選び、 戀を押す
- ② 見たい映像を選ぶ
 - (例) 映像: 1/3 映像1

降雨対応放送に切り換える

BS デジタル CS デジタル

衛星を利用した放送では、雪や雨などの影響で電波が弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。その場合でも、降雨対応放送が行なわれているときには、以下の操作で放送が見られます。

- ①【降雨対応放送切換】を選び、∞を押す
 - ・降雨対応放送が行なわれているときだけ、メニュー が表示されます。
- ② 【降雨対応放送】を選び、 縁を押す (例)

降雨対応放送切換: 降雨対応放送

・通常の放送に戻すときは、ここで【通常の放送】を選び、総を押します。また、放送の電波が強くなると、 降雨対応放送から通常の放送に自動的に戻ります。

追放过去

- ・ 降雨対応放送は、通常の放送に比べて品質が落ちる場合があります。
- VR録画中に、降雨対応放送に自動的に切り換わることがあります。
- TS録画中に降雨などで通常の受信ができなくなると、その間の録画は一時停止状態になります。
- 降雨対応放送を視聴中にTS録画を行うと、自動的に通常の放送に切り換わります。

放送中の番組を楽しむ・っづき

番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能)


「見ながら選択」を使って、かんたんにチャンネルを切り換えることができます。また、番組やタイトルを見ながら現在の番組情報を表示したり、かんたんに録画予約することもできます。

●「見ながら選択」機能をお使いいただく条件

- ① 番組表の設定が済んでいて、番組表を使った録画予約ができる状態にある(⇒準備編 57 ページ)
- ② <u>F/7</u> を押して、「HDD | を選んでいる

「見ながら選択」の画面のみかたと基本操作

●「見ながら選択」画面のみかた



- ① 現在選択している TS または RE のアイコンが表示されます。
- ②「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」を、◀·▶で切り換えます。
- ③ 番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけに絞り込んで表示します。(⇒準備編 61 ページ)
- ④ 放送メディア、放送局番号とアイコンが表示されます。

録画状態に応じてアイコンなどが表示されます。



⑥ 番組名やサブタイトルなどが表示されます。

状態に応じたアイコンが表示されます。

現在視聴中の番組を表します。

(同じ時間帯に録画が行なわれているときは、この機能は使えません。) ※マルチ表示で折りたたまれているチャンネルを視聴中のときは、アイコンの表示は白地に緑色になります。

録酬 予約録画中の番組であることを表します。

- ⑧ 番組の開始時刻と終了時刻が表示されます。
- ⑨ 番組のジャンル番号とアイコンが表示されます。

う 表示したい画面を、< ・▶で選ぶ</p>

「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」が切り換わります。

? 終了するときは、懸を押す

愛または

を押しても、終了できます。

りお知らせ・


「今の番組」、「次の番組」で表示される情報は、番組表で取得した番組データが表示されます。そのため、緊急番組やスポーツ中継の延長などによって、実際の放送と表示される情報が異なる場合があります。(➡168ページ)

放送中の番組を楽しむ・っづき

現在放送されている番組を表示する(今の番組)

現在放送されている番組の情報が表示されます。番 組情報の一覧から、かんたんに番組を切り換えられ ます。

見たい番組を▲・▼で選び、戀を押す



- 録画中は、選んだチャンネルに切り換えることができません。
- 「今の番組」画面を表示中に緊急番組などで番組が変わっても、表示された情報は更新されません。
- 録画中のアイコンは、録画時間が番組データと一致していないときなど、表示されない場合があります。

次に放送される番組をかんたんに録画予約する(次の番組)

各チャンネルごとに、現在放送されている番組の、 次に放送される番組情報が表示されます。

2 録画予約したい番組を▲・▼で選び、戀 を押す



-予約登録が完了すると、アイコンが表示されます。

●予約をキャンセルする

録画予約されている番組を選び、愛を押します。 確認メッセージで【はい】を選び、愛を押すと、 予約がキャンセルされます。

- ・録画品質などは、現在設定されている内容で録画予約されます。 (⇒49ページ)
- 選択した番組の放送時間がVR録画で連続9時間、TS録画で連続23 時間59分を超えるときは、「次の番組」画面から録画予約できません。

録画したタイトルを再生する(録画タイトル)

HDD に録画したタイトルやプレイリストを選んで 再生することができます。

1 再生したいタイトルまたはプレイリストを▲・▼で選び、®を押す



1	紫色の	アイコン	プレイリスト
	緑色のアイコン		タイトル
	タイトルの状態に応じてアイコンなどが表示 されます。		
2	NEW	録画したあと、 タイトルに表示	一度も再生していない
		自動削除の対象に表示されます	まになっているタイトル け。
	▶途中	再生が途中のタ	イトルに表示されます。
3	タイト	レが、どのフォル	ダ内にあるか表示します。

●「見ながら選択」画面で不要なタイトルをごみ箱に 移動するには

不要なタイトルやプレイリストを選び、◎● を押します。ごみ箱に移動し、フォルダ表示に が表示されます。 また、ごみ箱内に入っているタイトルを選び、 ◎● を押すと、ルート上に移動します。

施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトルは表示されません。開錠については、⇒114ページをご覧ください。

録画する

番組表の機能や使い方、便利な録画予約や録画のしかたなどを、説明しています。

録画について

放送中の番組を録画する

日時を指定して録画予約する

番組ナビと番組表の表示について

番組表を使って録画予約する 72

録画予約を確認・変更・キャンセルする

番組を検索する


番組を自動で検索して録画する(おまかせ自動録画)

予約状況やクリップ映像などを楽しむ(おすすめサービス)

番組ナビの便利な使いかた

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る (タイムスリップ機能)

外部チューナーの番組を録画する (スカパー!/CATVチューナー番組の録画)



録画について



知っておきたい!録画のこと



■内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容

绿画大学			
録画方式	内蔵 HDD	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク
VR 録画	0	0	△ 一度、内蔵 HDD に録画してからダビング (DVD 互換 「入」で記録された、コピー制限のないタイトルのみ)
TS 録画	0	×	×

■放送中の番組を録画するときに知っておきたい用語とお知らせ

タイトル	録画した番組のことです。 一冊の本に相当します。本体の画面や本書では、 「タイトル」 や 「録 画タイトル」 などと、表示および表記しています。
プレイリスト	録画した番組 (タイトル) で見たい場面 (チャプター) だけを集めた仮想のタイトルです。
チャプター	タイトルの内容を、場面ごとに小さく区切ったものです。タイトルを一冊の本としたとき、チャプターは「章」 やしおりをはさんで区切った箇所に相当します。

録画できる最大タイトル数について

内蔵 HDD: 792 タイトル/チャプター数・約 3900 VR フォーマットディスク: 99 タイトル/チャプター数・約 900 ※最大タイトル、チャプター数は目安です。

1回の最長連続録画予約時間について

VR 録画: 9 時間程度 TS 録画: 24 時間未満

- DVD ドライブ側で録画するときは、1回の最長時間は約9時間程度になります。
- ・放送内容によっては、この範囲をはずれる場合もあります。

放送中の番組を録画する

HDD

VR フォーマット

DVD に記録したい場合でも、まずは内蔵 HDD に録画することをおすすめします。

※ 本機につないだ外部チューナーの番組を録画したいときは、「外部チューナーの番組を録画する (スカパー!/CATV チューナー番組の録画)」(⇒94 ページ)をご覧ください。

1 録画したい番組を見ているときに、 ☞クワ姍を押して、録画先(HDD)を選ぶ

TV 画面表示例



デジタル放送をそのままの画質で録画したいとき:

TS を表示させる

デジタル放送を指定した画質で録画したいとき:

RE を表示させる

- 本機に接続した外部チューナー(スカパー!やCATVチューナーなど)の番組を録画するときは、「RE」を選びます。録画方法については、「外部チューナーの番組を録画する(スカパー! / CATVチューナー番組の録画)」(⇒94ページ)をご覧ください。
- 3 REを選んだときは、

 『題子を押して録画画質を選ぶ
- 4 ●を押して、録画をはじめる

マルチビュー放送などを見ているときに録画を開始すると、映像や 音声は放送局の指定したものに切り換わります。

録画を停止する/一時停止する

例:HDD に「RE」で番組を録画中、録画を中止する

- 「F/7」を押して、録画中の「HDD」を選ぶ
- 9 噢を押して、REを選ぶ
- **3** 停止する場合は ^{*}■ を押す _{録画を終了します。}
 - 一時停止の場合は「一」を押す

録画が一時停止します。

もう一度押すと、録画がはじまります。

・録画中に一時停止すると、チャプター境界ができ、前後が別々のチャプターになります。

録画中に録画済みの録画タイトルを見る (別タイトル再生)

録画中に内蔵 HDD や DVD に録画したタイトルを再生することができます。

- F/70 を押して、HDDまたはDVDを選ぶ
 - ・再生したいタイトルが DVD の場合は、ディスクをトレイにセットします。(➡ 18 ページ)
- 2 録画中に見るナビを押す
- **3** 再生したいタイトルを▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

選んだタイトルが再生されます。

本機の状態やタイトルによっては、再生できない場合もあります。(♪100ページ)

録画を止めたいときの Q&A

- Q: 📩 を押したのに、録画が止まらない!
- A:・正しい録画先を選んでいますか? 5万爛 で、録画している [HDD] または [DVD] を選んでください。


放送中の番組を録画する・っづき

二つの番組を同時に録画する

例:「RE」で外部チューナーからの映像を録画中に、「TS」 でデジタル放送を録画する

- 1 図77 臓を押して、録画先にHDDを選ぶ
- 2 日本版を押して、本体前面の「TS」を点灯させる
- 3 魔迷飕を押して、録画したい放送の種類を選ぶ

TV 画面表示例



- ・例の場合は **医療** を押すたびに、地上デジタル放送 → BS デジタル放送→ 110 度 CS デジタル放送 →地上デジタル放送…と切り換わります。
- ・各放送局アイコンと放送局名が表示されます。 ただし、放送局名は番組表情報が取得されていないと、表示されません。

各放送局アイコンなどが表示されないとき

本体表示窓

地上DBSCS

本体表示窓でも確認できます。

曖爛 を押すたびに、本体表示窓の表示が 地上D→BS→CS→地上D…と切り換わります。

4 ※ / ※ を押して、録画するチャンネルを選ぶ

- 5 ●を押して、録画をはじめる

- デジタル放送のラジオ番組や独立データ放送は録画できません。
- TS録画の場合、電波の状態によって正しく録画できないことがあります。
- ・画質がTS録画以外の録画では、字幕放送は録画されません。

録画中に録画の終了時刻/終了後の状態を 設定する

例: VR 録画している番組を 17:30 に終了したいとき

4 録画中に を押す

- **2** 【録画終了時刻/電源設定】を▲・▼で 選び、織を押す
- 3 録画中のREを ▼・▶で選んで、「17」と 「30」をそれぞれ設定し、終了後の状態 で「切る」を設定する

例

録画の終了時刻を設定する



▲・▼:時間/分を設定 (番号ボタンで数値を入力してもできます)

▼・▶:時/分の切換

終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか設定できません。



録画終了後の状態を設定する



▲・▼で設定

切る : 予約録画終了後に電源が

切れます。

入り継続: 予約録画が終了しても、

電源は切れません。

₫ 戀を押す

・終了時刻を設定したあと、設定時刻より前に録画を停止する場合は、リモコンの □□□ を押して画面のメッセージにしたがって中止させます。

<u> [] お知らせ</u>

終了時刻1分前や、次の予約開始の2分前を過ぎると終了時刻の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、録画品質「A1」、「A2」や「DL」で録画中の変更はできません。

日時を指定して録画予約する

内蔵 HDD に録画したあとに、編集してから各ディスクヘダビングすることをおすすめします。

(編集: ⇒ 126 ページ ダビング: ⇒ 138 ページ)

本機の予約方法には、おもに以下の二つの方法があります。




リモコンの「予約」ボタンで録画予約をする(かんたん録画予約)

かんたんな操作で、日時やチャンネルなどを設定して予約することができます。

- 予約できる期間は、予約を設定する日から6日先までです。
- ・録画先は、内蔵 HDD のみです。

≫ 準備

• 録画切換 を押して、TS または RE を選んでおきます。



予約が完了すると、アイコンが表示されます。

例:039 チャンネルで 12/20、13:00 ~ 14:00 の間に放送 される「背番号 47 の杉わんこ」を録画したいとき

⁴ ③約 を押す

曜日/日付→放送メディア→チャンネル→指定時間の順番に設定していきます。

9 曜日/日付を▲・▼で選ぶ

・曜日は「月一金」や「毎週」といった一定周期の予約(毎予約)も設定できます。

② 次に▶を押し、放送メディアを▲・▼で選ぶ

4 次に▶を押し、チャンネル選択に移動し、▲・▼ で選ぶ

5 次に▶を押し、指定時間の【時間】に移動し、▲・ ▼で選ぶ

6 次に▶を押し、指定時間の【分】に移動し、▲・▼ で選ぶ

・該当番組欄に録画予約する番組名が表示されたときは、指定時間の【分】は設定する必要はありません。

7 すべて選び終わったら、寒を押す

・予約完了の「予約済」アイコンが表示されます。表示後、新た に追加予約することができます。

8 予約内容を確認し、**予約**を押して録画予約を終了する

予約内容を確認したいときは「録画予約を確認・変更・キャンセルする」(⇒77ページ)をご覧ください。

お知らせ

•番組情報が取得できていない(「該当番組」欄に何も表示されていない)ときは、終了時刻が確定できないため、指定時間から約2時間録画します。

日時を指定して録画予約する・っづき


時間とチャンネルを指定して録画予約する(新規予約)

番組表が取得できないときなどは、自分で日時やチャンネルなどを設定して予約することができます。


※本機につないだ外部チューナーの番組を録画したいときは、「外部チューナーの番組を録画する(スカパー!/CATV チューナー番組の録画)」(●94ページ)をご覧ください。

看組ナビ を押す

- **7** 【録画予約一覧】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す
- **3 【新規予約】を▲・▼・▲・▶で選び、∞**を押す



4 設定内容を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す



●録画予約するときに必要な設定

●」がリックことに必要の政定		
	項目を▲・▼で選びます。	
	TS デジタル放送を、そのままの品質で録画する場合に選びます。	
① TS/RE	デジタル放送を画質を落として録画する場合に選びます。 【品質】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押して、設定画面に進みます。 設定方法は、「お好みの品質 (録画品質) を設定して番組を録画する」 (➡73 ページ) をご覧ください。	
2 CH	1 「チャンネル選択(放送メディア)」画面から、▲・▼・ ◆・▶で放送メディアを選び、∞を押します。2 「チャンネル選択」画面から、▲・▼・◆・▶でチャンネルを選び、∞を押します。	
3日時	録画したい日を▲・▼で選びます。	
④予約時間	録画の開始時刻と終了時刻を、それぞれ設定します。 設定したい項目を◀·▶で選び、数値を▲·▼で選びます。	
⑤録画優先度	それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。 ・【優先】【非優先】【ユーザー予約にする】については「録画優先度を変更する」(今79ページ)をご覧ください。・録画優先度についての詳しくは「二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)」(今92ページ)をご覧ください。	
	ふつう 通常はこの設定で利用します。	
	最優先 放送時間が変更になって他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたいときにだけ、この設定にします。	

5

【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

録画予約が設定されます。

(例) 録画優先度の働き

録画予約時


優先度:番組A:ふつう/番組B:ふつう



「番組追っかけ機能」が働き、番組Aの録画時間が60分延長。

録画実行時


優先度:番組 A:ふつう/番組 B:ふつう



ただし、番組 B の録画が始まると、 番組 A の録画は途中で切れてしまう。

録画実行時


優先度:番組A:最優先/番組B:ふつう



番組 A の優先度が高ければ、番組 A の録 画が優先されます。この場合、番組 B の 録画は行なわれません。

■さらに詳しく録画予約を設定する

手順4で設定すると、便利な機能です。



1	お好みの録画品質(画質モード、画質レート、音質、高レート節約)を選び、設定します。		
品質	・設定方法は「お好みの品質(録画品質)を設定して番組を録画する」(⇒73ページ)をご覧くださ		
(録画品質)	U1₀		
2			どを予約する場合は、「毎○曜日]、「月~金]のよう
毎回予約へ			回ごとに予約を入れる手間がなくなるので便利です。
			毎予約)」(➡74 ページ)をご覧ください。
3	HDD	内蔵 HDD	に録画します。
記録先	DVD	DVDディス	スクに録画します。
			ナルダに録画したいときに選びます。選択しない場
4	合は、フォルダの外(ルート)に保存		
こ 記録先フォルダ	録画予約する番組名をフォルダ名に		
		自動作成し	て、録画タイトルを保存する (番組名フォルダ化) 」
	(⇒74 ページ) をご覧ください。		
	「スポーツ延長」「番組追っかけ」「自動削除」の設定をします。ただし、「スポーツ延長」は外部チュ・		
ナーの番組を、本機の番組表機能を使って予約するときのみ機能が働きます。			
設定変更	田利坦 フルリーは、【利及 アルート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	自動削除	しない	自動削除の対象にしません。
自動削除)	内蔵 HDD の容量が不足したときに、 自動削除するかどうかを選びます。	⇔ ■ ▼ □□+	HDD 内の容量が不足した場合に削除の対象となります。
		谷重个疋時	・タイトルの自動削除は、予約録画が開始する前と番組 データ更新時に行なわれます。
	1 1 22		
6	110 度 CS デジタル放送の、放送する曜日や時刻が、その都度変化する番組(放送の曜日と時刻が 不定期な番組) を録画したいときにおすすめです。		
シリーズ予約へ			
2 2 X 1. W1 .	自動録画したい条件を設定する(お気に入り、シリーズ予約) (⇒84ページ)をご覧くた		
	「録画予約(詳しい設定)」では、自動的にチャプター分割をしながら録画するなどの詳しい設定や、		
	「緑画予約(詳しい設定) では、白鷺	動的にチャー	プター分割をしながら録画するなどの詳しい設定や、
⑦ 詳しい設定へ	「録画予約(詳しい設定)」では、自動ではなります。 デジタル放送を録画する際の便利な		

設定方法は「録画設定の内容を変更する(詳しい設定をする)」(▶75ページ)をご覧ください。

日時を指定して録画予約する・つづき

録画予約中に録画を止める

- 1 F/7 を押し、録画中の「HDD」または 「DVD」を選ぶ
- 録画中のTSまたはREを
 �����で選ぶ

■予約録画中に終了後の電源の入切を設定する

- 1 予約録画中に、 を押す
 - ナビ画面などが表示されている場合は、

 を押すなどして画面を消してから、

 を押してください。
- 2 【終了後電源切る】を選ぶ

終了後電源を継続して入りにしておきたいときは、 手順 1 ~ 2 を繰り返し行ないます(手順 2 に表示されるメニュー名が【終了後電源入り継続】になります)

⑤初5世

・終了時刻1分前や、次の予約開始2分前を過ぎると終了時刻の変更は できません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、 録画品質「A1」、「A2」、「DL」で録画中の終了時刻設定はできません。

番組ナビと番組表の表示について

番組ナビについて

<u>■組ナビ</u>を押すと、「番組ナビ トップ」画面が表示されます。
「番組ナビ」として使用できる各画面の一覧は以下のとおりです。

予約 録画

番組表

放送予定の番組を一覧表示します。



録画したい番組を選んで 彎を押します。

ジャンル リスト

My ジャンル番組リスト

選んだジャンル別に、番組表を絞り込んで表示します。



選んだジャンル別に、番組表を絞り込んで表示します。

自動録画

お気に入り番組リスト

おまかせ自動録画の「お気に入り」 で設定した条件にあてはまる番組 を表示します。



好きなアーティストが出ている番組 を自動で録画したいときに便利です。




録画予約一覧

録画予定の番組を確認できます。



録画予約した番組が実行可能かどう かチェックすることもできます。



おすすめ 情報

おすすめサービス

インターネットを利用して、おすすめの番組や、ランキング情報を表示します。



映画の予告編などの、「クリップ映像」 をダウンロードすることもできます。



シリーズ番組リスト

おまかせ自動録画の「シリーズ」 で設定した条件にあてはまる番組 を表示します。



時間や曜日が定まらないドラマなど を自動で録画したいときに便利です。


(金) アンボント 画面を切り換えたいとき

番組表を除く画面でカラーボタ ンを使うと、スムーズに画面を 切り換えられます。

- ** : 「番組ナビ トップ」画面に 戻らずに、画面リストを 切り換えます。
- * : 同じリスト内の他のカテゴリに切り換えます。
- 「番組表へジャンプします。
- ※「おすすめサービス」では、使えないボタンもあります。

番組ナビと番組表の表示について・っづき

番組表を表示する/番組表の表示状態を切り換える





を押すと、番組表が表示されます



を押したあと、「番組表から予約する」を選んでも、番組表が表示されます。 また、[編形] を押したあと、「番組表」を選んでも、番組表が表示されます。



TS または RE 録画で、 内蔵 HDD にあとどれく らい(空き容量)できる かを、確認できます。

番組表の表示には、縦長に表示する「縦表示」と横長に表示する「横表示」また、番組内容を全チャンネルで表示する「全チャンネル一覧」と一つのチャンネルの番組内容を約8日間分表示する「チャンネル別一覧」があります。

表示する時間帯を切り換える

番組表で表示する表示時間帯の幅を区上口で変更することができます。押すたびに、表示幅が切り換わります。



次の日の同時刻へジャンプする

<u>▶ 57</u> を押しながら → を押すと、翌日の同時刻の番組表が表示されます。

前日の同時刻を表示するときは、 (シフト) を押しながら ・(ぐ) を押します。

番組表の表示順を変える

番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えることができます。(→ 準備編 62 ページ)

現在日時へジャンプする


虚臓 を押すと、現在日時が画面左端 (横表示のとき) または画面上端 (縦表示のとき) になるように番組表が表示されます。

番組の情報を見る

お好きな番組を選び を押すと、その番組の情報を表示できます。(→40 ページ)

マルチチャンネルを表示する

デジタル放送の中には、1つのチャンネルで複数の番組を放送できる、マルチチャンネル放送があります。 *******を押すと、マルチチャンネルの表示/非表示(チャンネル折りたたみ)を切り換えることができます。



縦表示と横表示を切り換える

番組表には縦表示と横表示があります。お好みにあわせて切り換えてください。

※本書での説明は、縦横両表示画面を使用しています。

縦表示








■ 番組表を表示しているときに、 を ###

2 【縦横表示切換】を▲・▼で選び、寒を押す 番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

●「全チャンネル一覧」と「チャンネル別一覧」を切り換える

横表示の場合



縦表示の場合



番組ナビと番組表の表示について・っづき

特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)

表示できる範囲は7日先までです。

- •【日時指定ジャンプ】は、番組表を「全チャンネル一覧」で表示しているときに、『クイックメニュー』で選べます。
- **2** 【日時指定ジャンプ】を選び、®を押す
- **3** 表示したい日時を▲・▼・**◆・**▶で選び、 ® を押す



指定した日時の番組表が表示されます。

特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンプ)

【時間指定ジャンプ】は、番組表を「チャンネル別一覧」で表示しているときに、『クイックメニュー』で選べます。

- **1** 番組表を表示しているときに、 を 押す
- **7** 【時間指定ジャンプ】を選び、®を押す
- **3** 表示したい時間を **◆・**▶で選び、戀を 押す




指定した時間からの番組表が表示されます。

表示するチャンネル数や文字サイズを切り換える (表示CH数 / 文字サイズ切換)

縦表示番組表で、画面に表示するチャンネル数と文字サイズを変更します。

- チャンネル数を多く(8CHなど)すると、長い番組タイトルなどはタイトルが省略されることがあります。




番組表に表示するチャンネル数を選び、∞を押します。

番組表の表示チャンネル数が切り換わります。

番組表のデータを更新して表示する(番組表更新)

デジタル放送の番組表が歯抜け状態のときに行なうと、 データを取得できることがあります。

- **1** 番組表を表示しているときに、 を を
- ↑ 【番組表更新】を選び、∞を押す



選んだ放送局のデータが最新のものに更新されます。



番号ボタンで、番組表を絞り込み表示する(⇒準備編61ページ)

番号ボタンを押すと、割りあてられた放送だけの番組表に絞り込んで表示することができます。

A: 「**II** を押します

A: [トックト-��/////////| を押します

A: ▶ を押します

11/0 チャグターペタ別場合 すべて

地上デジタル

³ BS デジタル

■ 110 度 CS デジタル

→ ライン入力 A

ライン入力 B

⁷ ライン入力 C

『■ 絞り込み表示 A

絞り込み表示 B

絞り込み表示 C



絞り込みチャンネルを設定する(⇒準備編 62 ページ) 番組表をお好きなチャンネルで絞り込んで表示する設定ができます。 3パターンまで登録できます。

Q: ライン入力 A につないだ外部チューナーの番組表を表示したいときは?

Q: 地上デジタル放送の番組表だけを表示したいときは?

Q: 受信できる放送すべての番組表を表示したいときは?

●絞り込み表示の活用例

(例)好きなジャンルをメインに放送しているチャンネルだけを集める

CS デジタルなどはチャンネルが多いので番組を探すのが大変…



例えば映画を主に放送しているチャン ネルを集めれば…



表示チャンネルを絞り込むので、番組が探しやすくなります。



番組表を使って録画予約する

番組表から録画予約する(ユーザー予約)

「番組表」を使うと、かんたんに番組を録画予約できます。番組名や番組説明などの番組情報も自動的に記録されます。

※ 本機につないだ外部チューナーの番組を録画したいときは、「外部チューナーの番組を録画する (スカパー!/CATV チューナー番組の録画)」(→94ページ)をご覧ください。

≫ 準備

- •番組表に番組名などを表示する状態にしておく。(必要な設定については、⇒準備編 57 ページ「番組表の設定をする」をご覧ください。)
- ディスクに録画するときは、DVDドライブにディスクを入れておく。(内蔵 HDD に録画することをおすすめします。)

┫ ● を押す

- 番組表をはじめて表示したときは、現在の日時・チャンネルで表示されます。
- 次回以降は、前回表示した日時・チャンネルで表示されます。

2 録画したい番組を▲·▼·◀·▶で選び、 寒を押す



・放送中の番組を選んだときは、【番組を見る】と【録 画する】の選択画面が表示されます。【録画する】を 選び、瞬を押してください。

3 録画する設定を確認したあと、**(登録)**を ▲·▼·◀·▶で選び、寒を押す



・設定内容を変更する場合は、項目を▲・▼・・・・</l>・・・<l


「**録画設定の内容を変更する」**をご覧いただき、変更してください。

■録画予約が重複しているとき

番組表を使って録画予約するときに、他の予約と録画時間帯が重複している場合や、すでに同じ番組が録画予約されている場合、以下のような画面が表示されます。

項目を選択し、∞を押してください。この操作をキャンセルする場合は、ヘケを押してください。






優先度

「すでに予約されている番組 の録画設定の確認/変更/ キャンセルができます。

録画設定の内容を変更する

1 変更したい項目を▲·▼·◀·▶で選び、 □ を押す



デジタル放送をそのままの画質で録画し たいときに選びます。 デジタル放送を画質を変更して録画した いときに選びます。 TS/RE RE 「お好みの品質(録画品質)を設定して番 組を録画する」(⇒73ページ)をご覧頂 き、設定してください。 それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録 画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画 するかの優先度をあらかじめ設定しておくことが ・【優先】【非優先】【ユーザー予約にする】について は「録画優先度を変更する」(⇒79ページ)をご覧 ください。 録画 ・録画優先度についての詳しくは「二つの予約が重

なったときに、どちらを優先して録画するか設定す

る(録画優先度)」(⇒92ページ)をご覧ください。

放送時間が変更になって他の録画と重 最優先 なったときでも、優先的に録画をしたい ときにだけ、この設定にします。

ふつう 通常はこの設定で利用します。

連続ドラマや、毎週同じ時刻に始まるアニメなどを 予約する場合は、「毎○曜日]、「月~金]のように設 定すると、指定した周期で録画します。一回ごとに 毎回 予約を入れる手間がなくなるので便利です。 予約✓ 「連続ドラマなどを録画予約する(毎予約)」| (⇒74ページ)をご覧頂き、設定してください。 **HDD** 内蔵 HDD に録画します。 記録先 **DVD** DVD ディスクに録画します。

録画したタイトルを、あらかじめ設定したフォル ダに録画したいときに選びます。選択しない場合 は、フォルダの外(ルート)に保存されます。

「番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトル を保存する(番組名フォルダ化)」(⇒74ページ) **|をご覧頂き、設定してください。**

■字幕がある番組を録画するとき

デジタル放送の字幕放送を録画するには、TS 録画をしてください。再生する際の字幕の切換えは、 🛅 またはクイックメ ニューの【信号切換】→【字幕切換】で行ないます。


記録先

フォルダ

■お好みの品質(録画品質)を設定して番組を録画する

録画切換でREを選んだときは、録画品質の設定をします。

【品質】を▲・▼・◀・▶で選び、寒りを押したあと、録画品質を、次のいずれかの方法で設定する



①【設定1】~【設定5】のいずれかを、▲・▼で選び、戀を押す

あらかじめ設定してある内容で、録画品質を設定します。 設定については、「よく使う録画品質を登録しておく | (▶49 ページ)をご覧ください。

- ② 個別指定で、画質モード、音声を設定する
 - 1 画質モードの欄に
 ・▶で移動し、画質モードを
 ・▼で選 びます。



【標準の設定です。 長時間録画したいときに選びます。ただし、画質は SP に比べると下がります。 お好みで「画質レート」を変更できます。 「MN」を選んだときは、右の「画質レート」欄に移動し、 <u>録画品質選択</u> 画質レートを MN 数値を▲・▼で選びます。 ▲・▼で選びます。 ※画質レートを自分で設定する場合は、「録画可能時間一覧 MN 6.0 個別指定 表」(⇒158ページ)をご参考ください。 録画直前のディスクの空き容量に合わせて、自動的に画質レートを設定します。内蔵 HDD に録画す A 1 ■ ると、4.7GB の未使用 DVD ディスクにダビングできる時間分を録画します。約 4 時間以上の番組は

- 設定できません。
- 未記録の両面ディスク、または片面ディスク2枚分におさまるよう、自動的に画質レートを設定します。 A2 録画後のタイトルは、中間点で、前後二つのチャプターに分かれています。
- DL ▍未記録の DVD-R DL(2層)に、なるべく高画質でおさまるよう、自動的に画質レートを設定します。
- ・【A1】 または【DL】 を選んだ場合は、直接ディスクに録画することができます。
- ・【A1】、【A2】または【DL】を選んで内蔵 HDD に録画する場合は、選んだディスク以上の空き容量が必要です。

番組表を使って録画予約する・っづき

- ② 2 音声の欄にこを動し、音声の種類を本・▼で選びます。
 - L-PCM を選んだときは、MN (画質モード)の最高値は8.0 です。



▶【 D/M1 標準の音質です。
 ▶【 D/M2 D/M2 D/M1 よりも良い音質です。音楽番組などの録画におすすめです。
 上-PCM 圧縮していないデジタル音声でオーディオ CD 同等の音質ですが、録画できる時間は短くなります。

- DC D/M1、DC D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。
- ・設定 1 として □□ D/M1 は Dolby Digital 192kbps、設定 2 として □□ D/M2 は Dolby Digital 384kbps となっています。
- ③【高レート節約】を▲・▼で選び、戀を押す

音声を変更するときは、▲・▼・◀・▶で音声の欄に移動し、音声を▲・▼で選びます。


■連続ドラマなどを録画予約する(毎予約)

連続ドラマや、毎週同じ時刻に始まるアニメなどを予約する場合は、「毎○曜日]、「月〜金] のように設定すると、指定した周期で録画します。一回ごとに予約を入れる手間がなくなるので便利です。

- 例:毎週月〜金曜日の同じ時間に放送されるドラマを 「毎予約」で録画したいとき
- **【毎回予約へ**】を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 定 を押す



2 毎予約の周期を▲・▼で選び、歳 を押す



・毎予約ではなく、指定した日時だけを録画したい ときは、左の設定項目に ◀で移動して、日時を選 びます。

■番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトルを保存する(番組名フォルダ化)

予約するときに、番組名と同じ名前のフォルダを自動的に 作成して、録画した番組をその中にいれることができます。

1 「記録先」のフォルダ側を▲·▼·◀·▶で選び、 寒。を押す



2 【番組名フォルダ化】を▲·▼·▲·▶で選び、康 を押す

文字入力画面に番組タイトルが表示されます。

・ここでフォルダ名を変更することもできます。 (➡112ページ)




- **3** 【**登録**】を▲·▼·◀·▶で選び、(録)を押す 「登録先フォルダ選択画面」が表示されます。
- **4** 登録したいフォルダ番号を▲·▼·◀·▶で選び、 寒を押す

じお知らせ

一部の連続もののドラマやアニメを予約すると、自動的に毎予約の表示となります(自動毎○予約設定)。ただし、実際の放送予定の曜日に沿っていることを保証するものではありませんので、「日時」の内容を確認することをおすすめします。

録画設定の内容を変更する(予約オプションを設定する)

┫録画予約(基本的な設定)画面で【設定変更】を選び、戀を押す




夕 変更したい項目を▲·▼·◀·▶で選び、変更内容を◀·▶で選ぶ

• 項目の内容と値については、以下の説明をご覧ください。

この設定は、外部チューナーの番組を本機の番組表から録画予約をするときのみ有効な設定です。 (1) 本機内蔵チューナーの番組を録画するときに、設定は不要です。 スポーツ延長 スポーツ延長については「外部チューナーの番組を録画する(スカパー!/CATVチューナー番組の録 画)」(▶94ページ)をご覧ください。 予約した時刻-予約している番組の放送時間の変更に合わせて、録画予 21:00 **約の開始/終了時刻を自動的に変更する機能です**。例え バラエティ ドラマ A ドラマB ば、特別番組などで放送が延長されたとき、自動的に放 <u> 21:30</u> (2) 送終了時刻を延長して録画します。(ただし、後ろに録画 ドラマ A 特別番組 番組追っかけ 予約があるときなど、条件によっては働きません。) 実際に録画される時間 しないこの機能は働きません。 するこの機能を働かせます。 内蔵 HDD の容量が不足したときに、自動削除するかどうかを選びます。 しない自動削除の対象にしません。 自動削除 容量 HDD 内の容量が不足した場合に削除の対象となります。 不足時 ・タイトルの自動削除は、予約録画が開始する前と番組データ更新時に行なわれます。

録画設定の内容を変更する(詳しい設定をする)

◀ 録画予約(基本的な設定)画面で【詳しい設定へ】を選び、戀を押す



2 変更したい項目を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

・項目の内容と値については、以下と次のページの説明をご覧ください。

デジタル放送では一つの番組内を複数のチャンネル、または高画質放送 1 チャンネルと標準テレビ 1 チャンネルで、同時に放送を行なう場合があります。(例 : 野球中継では通常の放送、バックネット裏固定、バックスタンド固定など)

映像選択

マルチビュー放送を VR 録画するとき、どのチャンネルで録画するかを設定します (TS 録画はすべてのチャンネルを録画します)。

- ・設定する内容は放送によって異なります。
- ・デジタル放送がマルチビューの情報を含まない場合は、設定はできません。

番組表を使って録画予約する・っづき

(2) 音声選択 デジタル放送には最大で八つの音声ストリーム*がある番組があり、番組によってどの音声ストリームで録 画するかを設定することができます。選んだ音声ストリームが二重音声放送 (二カ国語など)の場合、DVD 互換設定で選んだ音声で録画されます。

「詳しい設定」の DVD 互換モードを「切」にしている場合は、二重音声となります。

•TS 録画する場合、この機能は設定の必要はありません。

※音声ストリームとは、デジタル信号の道路のようなものであり、チャンネルという意味ではありません。一つ目 の音声ストリームが 5.1ch で二カ国語 (日本語/英語など)、二つ目の音声ストリームが 5.1ch で日本語だけと いった場合があります。

(3) DVD <u>互換モード</u> DVD-R/RW (Video フォーマット) にあとでダビングする場合に設定します。

・設定する内容については「あとで DVD-R / RW (Video フォーマット) にダビングするには L (🖈47 ページ) を

無音部分自動

チャプター分割

(5)

マジックチャプター /

本編

音声が無い (聴感上音のない)部分で自動的にチャプター分割をする機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲の頭出し用などに利用できます。 ・番組の内容や無音部分の状態や、曲調で無音部分に近い部分によっては、チャプター分割されない場合や、分割位 置が異なる場合があります。

・デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

切この機能は働きません。

入 無音部分でチャプター分割をします。

番組の本編とそれ以外の放送 (CM など) の切り換わった位置を判別して自動的にチャプター分割をする機能 です。

例 1)こんな場面でチャプターが分割されます



本編とその他(CM など)の変わり目などに自動的にチャプターを分割します。 本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。




「マジックチャプター/本編」を設定した録画番組をチャプター表示にしたと き、CM 部分のチャプター名は「CM」となります。

チャプター ೧೧೧3

例2)こんな場面でチャプターが分割されます



バラエティ番組で CM の前の内容と後で同じ内容がくり返されるときに、 CM の前の内容の付近と CM 部分を自動的にチャプター分割します。



ジャンルがバラエティの番組を録画したタイトルをチャプター表示にし たとき、CM 部分のチャプター名は「CM」となり、くり返される内容の前 の部分のチャプター名は「D」になります。

- ・番組の内容や受信の状態によってはチャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- マルチビュー放送を TS 録画する場合は、主映像の場面を対象にチャプター分割されます。
- チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。

切この機能は働きません。

入 自動でチャプター分割をします。

本機に接続している外部機器からの番組を録画予約するときに記録する音声を選びます。

• 「主 + 副」 の設定がされていても、音声を L-PCM で録画する場合は 「ステレオ」 になります。

(6) ライン音声選択

ステレオこの機能は働きません。

R

右チャンネルの音声だけを記録します。

左チャンネルの音声だけを記録します。

主+副 (VR フォーマット用)

二カ国語放送などを二重音声で記録します。

マジックチャプター /

シーン

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した 位置で自動的にチャプター分割をする機能です。

番組中のトピックスの切り換わりなどを判別して、チャプター 分割します。たとえば、ニュース番組でニュース項目の目安な どに利用できます。

例)こんな場面でチャプターが分割されます



番組の内容や受信の状態、録画時間によっては、チャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。 ・マルチビュー放送を TS 録画する場合は、主映像の場面を対象にチャプター分割されます。

切この機能は働きません。

入しこの機能を働かせます。

(8) 録画のりしろ

デジタル放送は、地域によっては最大で約4秒の映像遅延がおこることがあります。 録画のりしろ機能が【入】の場合、番組の前後約5秒をのりしろとして余分に録画することでタイトルの前後 が欠けないようにします。

切この機能は働きません。

録画のりしろを実行します。

録画予約を確認・変更・キャンセルする


録画予約を確認する(録画予約一覧)

録画予約一覧は、目的に応じて以下の 5 種類に切り換えて表示することができます。

≫ 準備

• 暦組元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67 ページ)

【録画予約一覧】を選び、戀を押す



選んだあと

趣を押し、「

✓」のつけはずしをします。「

✓」のついていない予約の録画は行なわれません。また、アイコンの実行チェックマークをはずすと、関連する予約のチェックマークがすべてはずれる場合がありますのでご注意ください。

「✔c」などは「毎予約」であることを表します。 毎予約アイコンの意味については ➡ 78、172 ページをご覧ください。

TS または RE のどちらで録画されるかを表します。

② **などのロボットのついたアイコンは、おまかせ自動録画などで、自動的に録画予約された 番組を表します。

「おまかせ自動録画」の条件で録画予約された番組を表します。(→82ページ)

③ <u>概況</u>:【お気に入り】で検索された番組

ツーズ:【シリーズ】で検索された番組


機論: 【お楽しみ番組】で検索された番組

番組追っかけ」「スポーツ延長」の情報アイコンが表示されます。

選んだあと母を押し、他の録画と重なった場 う 合の優先度(→92ページ)を変更できます。

変更のしかたは、⇒79ページをご覧ください。

🤰 録画予約一覧を表示中に 📥 を押す



ユーザー予約+おまかせ自動予約

① はじめに表示される録画予約一覧です。 すべての予約一覧を表示します。

ユーザー予約のみ

- ② 番組表からの予約、または手動での予約一覧を表示します。
- おまかせ自動予約のみ

おまかせ自動録画の予約一覧を表示します。

おまかせ自動録画番組リスト

▋おまかせ自動録画対象の番組一覧を表示します。

録画実行チェック

録画するための容量が足りているかどうかの判

⑤ 定マークつきの予約一覧を表示します。(録画予 約されていない番組も含まれます。)

詳しくは、➡78ページをご覧ください。

3 表示したい録画予約一覧を選び、歳を 押す

選択した録画予約一覧の表示に切り換わります。

- ・録画予約は、ユーザー予約で64件、おまかせ自動予約で60件まで登録できます。
- ・時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。ただし、以下のような場合もあります。
 - ― 予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されないことがあります。
 - ― デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能で終了時刻が延長された場合、その後の予約が赤文字で表示されることがあります。

録画予約一覧の Q&A

- Q: 時間帯の色が青色になっているのはどういうとき?
- A: 終了時刻と開始時刻が同じ番組 (例:10:00~12:00の番組と、12:00~13:00の番組を予約している場合など)があります。このときは番組の一部が録画されない状態です。前の番組の終了時刻を2分短くするなど、時間が重ならないように調節すると、設定した時間で録画されます。
- Q: 時間帯の色が赤色になっているのはどういうとき?
- **A:** 時間帯が重複している番組があります。時間が重複しないように時間を調節してください。

録画予約を確認・変更・キャンセルする・つづき

録画予約が実行可能かどうかを確認する(録画実行チェック)


録画するための容量が不足していないか、また、予約が重複していないかを確認できます。

「✔」がついている予約に対して、録画が可能か、重複があるかどうかをチェックします。

≫ 準備

- ■組2 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(□)67ページ)
- [録画予約一覧] を選び、 ⁽⁸³⁾ を押して、「録画予約一覧」画面を表示させる。 (⇒77 ページ)
- 「録画予約一覧」画面を表示中に ____ を押して「録画予約一覧切換」画面を表示させます。 (→77 ページ)

【録画実行チェック】を▲・▼で選び、® を押す





選択して®を押し、「✔」のつけはずしをします。
「✔」のついていない予約の録画は行なわれません。

◆などのアイコンがついている予約(毎予約の2番目以降)は、「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能などが、正しく反映されない場合があります。

ぐのついている予約になったときにご確認く ださい。

- ○:録画できます。
- ×:この条件では最後まで録画できません。(重複した予約がある、または空き容量がないなどが考えられます)
- △:予約が隣接しているために、録画の一部が 切れてしまう可能性があります。
- ③ 録画済みの容量を表します。
- ④ 選択している予約項目分の容量を表します。
- ⑤ ディスクの残量を表します。(表示は目安です)

- およそ1週間以上先の予約では、実行チェックの判定(○・×・△) に誤差が生じるおそれがあります。
- TSで録画する場合は、24Mbpsで計算しているので、誤差が生じる場合があります。
- 判定は判定時の録画予約をもとに行ないます。「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能などで重複などが変化すると、結果が変わるおそれがありますので、なるべく予約録画開始時刻に近い時点で確認をしてください。

録画予約の設定内容を変更する

「録画予約一覧」で番組表から予約した録画予約を確認したり、予約した内容を変更したりできます。

≫ 準備

- ■短記 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- 【録画予約一覧】を選び、 ண を押して、「録画予約一覧」画面を表示させる。 (→77 ページ)

★例:予約した番組の次に放送される番組もまとめて録画 したいので、録画時間を 1 時間延長させる

1 変更したい予約を▲・▼・**◆・**▶で選び、 _(対)を押す



2 変更する項目を▲・▼・**◆・**▶で選び、 [★] [★] [★] [★] を押す

★例の場合は、**【予約時間】**を選びます。



2 設定内容を変更する

★例の場合は、終了時刻を「13:00」から「14:00」に 変更します。



必要に応じて手順2、3をくり返します。

4 【登録】を▲・▼・**◆・**▶で選び、戀を 押す

録画予約が設定されます。

終了するときは、 <u>Manu</u> または ®を押します。


近接している予約を確認する(近接予約確認)

予約する番組と同じ時間帯に、すでに他の番組が予約されていないか確認できます。


9:00 \sim 10:00、10:00 \sim 11:00 などの隣接する予約も表示されます。

≫ 準備

- を押して番組表画面を表示する。(⇒72ページ)
- •録画予約予定の番組を選び、 を押す。
 - 【近接予約確認】を▲・▼で選び、戀を押す



近接している予約番組が表示されます。



2 予約をキャンセルまたは変更するときは対象の番組を選び、®を押す

「録画予約 (基本的な設定)」が表示されます。
・予約のキャンセルや、変更などをします。

番組情報を取得する

※予約録画準備中や実行中は、取得できません。

※外部チューナーなどの番組は、iNETからの情報取得になります。

≫ 準備

- ■組2 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- 【録**画予約一覧**】を選び、総 を押して、「録画予約一覧」画面を表示させる。(⇒77ページ)
- **1** 「録画予約一覧」で情報を取得したい予約を▲・▼・◆・▶で選び、 を押す
- 9 【番組情報取得】を▲・▼で選び、織を押す

録画優先度を変更する

録画優先度について詳しくは、➡92ページをご覧ください。

≫ 進備

- <u>■銀元</u> を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- [録画予約一覧] を選び、 總 を押して、「録画予約一覧」画面を表示させる。(⇒77 ページ)
- **1** 「録画予約一覧」で、変更したい優先度アイコンを▲・▼・◆・▶で選び、寒を押す

優先度アイコン



2 「録画優先度選択」画面で、お好みの優先度を▲・▼で選び、瞬を押す

♪がついていない、ユーザー録画予約の場合

♪がついている、自動録画予約の場合

非優先	通常はこの設定で利用します。
優先	お気に入りのタレントの出演番組の設定な ど、録画優先度を高くしておきたいときに だけ、この設定にします。
ユーザー 予約に する	自動録画予約からユーザー予約に切り換え ます。

録画予約をキャンセルする

≫ 準備

- <u>■細元</u>を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67 ページ)
- 【録画予約一覧】を選び、® を押して、「録画予約一覧」画面を表示させる。(→77ページ)
- | | 削除したい録画予約を選び、 を押す

り【予約キャンセル】を選び、を押す

メッセージを確認して、録画予約を削除します。 ・終了するときは、 **圏組** または ● を押します。

番組を検索する

お好きな番組を検索して録画したり、番組の情報を確認したりできます。検索結果から録画予約をすることも できます。


キーワードなどから番組を検索する

≫ 準備

- **暦組光** を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67 ページ)
- •【番組検索】を選び、 🙉 を押す。

★例:12/19~12/26の期間に17~23時に放送さ れる、「歌謡曲」に関する番組を調べる

検索に必要な項目を設定する



0 0		\circ
	お好みで入力	方法を選びます。
	新規入力/ 変更	キーワードを新規に入 力、または変更して設定 します。
①キーワード	キーワード 選択	あらかじめ登録しておいたキーワードを選んで設定します。 キーワードの登録については、♥90ページをご覧ください。
	指定なし	キーワードを設定しません。キーワード欄のすべてが(指定なし)の場合は、検索できません。
	戻る	「キーワード入力方法選 択」画面を閉じます。

②対象期間

「番組ナビ」を起動した日から最大8 日間までの指定が可能です。

③ 時間帯

検索する時間帯を指定します。指定 しない場合は「指定なし」を選びます。 再放送番組を検索対象に含むかどう

④ 再放送

かを選びます。 ⑤ **チャンネル** 検索するチャンネルを指定します。

⑥ジャンル

ジャンルを設定します。

⑦前回の 検索結果

前回検索した結果が表示されます。

★例の場合は、以下のように設定します。

①に「歌謡曲」を入力する

②で「12/19(水)」と「12/26(水)」をそれぞれ選ぶ

③で「17時台」と「23時台」をそれぞれ選ぶ


⑥で【すべてのジャンルから選択】を選び、 😂 を押すと、

細かくジャンルを設定できます。「音楽」を◀・▶で選び、 【01 国内ロック・ポップス】を選ぶ

▲・▼・▲・▶で【検索開始】を選び、戀 を押す

条件に該当した検索結果が表示されます。

録画したい番組がある場合は、▲・▼・ ◆・▶で番組名を選び、徳を押す



【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を


予約内容を確認、変更する場合の詳しい説明は、 →77~79ページをご覧ください。

同じ名前の番組を検索する(同名番組検索)

複数回のシリーズ番組を検索したいときなどに便利で す。キーワードを追加したり変更したりして、検索す ることもできます。

≫ 準備

- ● を押して番組表画面を表示させます。(⇒72ページ)
- •同じ名前の番組を検索したい番組を選び、
- 【同名番組検索】を▲・▼で選び、㈱を押す



【検索開始】を▲・▼・▲・▶で選び、㈱ を押す

番組名を変更したい場合や、細かく指定するこ ともできます。

●検索結果に録画したい番組があるときは…

・録画したい番組名を選んで⇔を押すと、「録画予約 (基本的な設定) | 画面が表示されます。

検索結果などの番組リスト表示中に並べ替えや 絞り込みをする(クイックメニュー機能)

■検索結果の表示を並べ替え

番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果の表示順を並べ替えて見やすく表示させることができます。

┫ 番組リストを表示中に、 を押す

? 【並べ替え】を選び、寒を押す



サブメニューが表示されます。 番組名順 チャンネル順 ジャンル順 日付昇順

3 項目を選び、緑を押す

・ランク順は「おすすめサービス」または「お楽しみ番組」のリストを選んでいるときだけ、おまかせ順は「おまかせ自動録画 番組リスト」を選んでいるときだけ表示されます。

■検索結果を絞り込む

番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、条件をつけて、さらに結果を絞り込むことができます。

◀ 番組リストを表示中に、 を押す

? 【絞り込み】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されます。





3 項目を選び、∞を押す


選んだ項目別に絞り込み表示されます。

■検索結果のジャンプ機能

番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キーワードなどを指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。 先に並べ替えをしておくと探しやすくなります。

┫ 番組リストを表示中に、 を押す

9【ジャンプ】を選び、∞を押す



※【頁指定】は検索結果が複数ページある場合にだけ表示されます。

3 項目を選び、∞を押す

文字指定

番組タイトルの先頭の文字を指定して該当する 番組の表示場所にジャンプします。



文字列を入力したあと、【実行】を ◆・▶で選び、戀を押すと、該当する番組の表示場所にジャンプします。【実行】を押すごとに、次の該当番組の表示場所にジャンプします。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、該当番組の 表示場所にジャンプします。

チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定し、該当番組の 表示場所にジャンプします。

頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ番号で該当ページにジャンプします。

じお知らせ ……

- ・並べ替えや絞り込みをすべて解除するには、『クイックメニュー』を押し、【並べ替え/絞り込み解除】を選んで®3を押します。

番組を自動で検索して録画する(おまかせ自動録画)

ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け

おまかせ自動録画を設定すると、条件にあてはまる番組を自動的に検索して、録画予約します。

ユーザー予約…… 確実に録りたい番組は番組表から予約し、必要なら毎予約にしておくのがおすすめです。

おまかせ自動録画… ユーザー予約で見落としがちな番組を自動録画で発見していきましょう。

録画する番組名 などがわかっている 番組表から自分で予約

ユーザー予約 **⇒72ページ** **毎予約を設定する** 毎予約 **→ 74 ページ** ● 毎予約録画が… うまくいく

毎予約録画が…

うまくいかない

好きなタレントが いつ出演するか 全部はわからない

お気に入り予約

⇒84 ページ

好みにあった番組を 簡単に録画したい お楽しみ番組録画 ⇒86 ページ

■ ユーザー予約(毎予約も含む)

確実に録画したい番組は自分で番組表から予約しま しょう。

- 毎予約にしても、番組追っかけ機能に対応しています。
- ・おまかせ自動録画の検索で発見された番組リストの中で、 確実に録画したい番組は、必ずユーザー予約にしておき ましょう。
- 番組によっては自動で毎予約に変更される場合がありますが、毎予約は手動で変更することをおすすめします。

「番組表から予約」 ⇒72 ページ

「毎予約」 ⇒74 ページ

■お気に入り予約(おまかせ自動録画)

特定の人名やキーワードを番組名や番組情報から検索して、検索の見落としを救済したい番組がある場合などに向いています。

特定選手が出ていて、曜日や時間の変動する米野球リーグや、再放送待ちをしている番組に最適です。

■ シリーズ予約(おまかせ自動録画)

番組名に注目して検索します。放送の曜日や時刻が その都度変化する番組で、番組名に「第○回」などの 回数番号がついている場合におすすめです。

- 番組改編で曜日が変動する番組にも対応します。
- ・特にスカパー!や110度CS デジタルの番組予約が主な用途となります。一部BS デジタルの番組にも、番号がついている番組は存在しますが、放送日時が一定ならばユーザー予約にしましょう。

「シリーズ予約にする」 ⇒84 ページ

■お楽しみ番組(おまかせ自動録画)

日々の番組録画や再生など、利用状況からユーザーが好みそうな番組を見つけて自動録画する機能です。

- 番組録画の保険とも言える機能で、忙しくて番組表を チェックできないときなどに、便利です。
- 「おすすめサービス」と同様の機能ですが、ブロードバンド常時接続環境につながなくても使えますが、おすすめサービスを「利用する」に設定すると、おすすめの精度が高くなります。


「お楽しみ番組」 ⇒86 ページ

合りがイント


|おまかせ自動録画予約はどうして 2 日前までの番組だけなの?

一週間前は番組の情報が詳しくないものが多いので、先に見つかった番組から自動予約してしまうと、後で本当に入れたかった番組の時間帯が重複していて、優先順位通りに入らなくなります。番組表のデータは約2日前くらいに詳しい情報が追加されたり、直前に放送内容の差し替えがあったりするので、約2日後までの予約しか入りません。

確実に録画したい番組は、ユーザー予約にしましょう(⇒72ページ)



●おまかせ自動録画のしくみ



条件にあてはまる番組は、「お気に入り番組リスト」または「シリーズ番組リスト」で確認できます。

番組を自動で検索して録画する(おまかせ自動録画)・つづき

出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する(お気に入り、シリーズ予約)

≫ 準備

- ■担じを押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- ★例: タレントの「山田たろう」 に関する番組を自動で録画 したいとき
- **【お気に入り番組リスト**】を▲・▼・**∢・** ▶で選び、㈱を押す
 - シリーズ番組を設定する場合は、【シリーズ番組リスト】を選びます。
- **2** 【おまかせ自動録画設定一覧】を▲・▼・

 ▼・▶で選び、(乗)を押す
- **3** 空いているリストを▲・▼・**◆・**▶で 選び、寒を押す

検索数:キーワードに合致している番組の数



・設定を変更する場合は変更するリストを選び、手順5へ進みます。

🚹 【お気に入り】を選び、📾 を押す

- ・シリーズ予約を設定する場合は、【シリーズ】を選びます。
- **5** 項目を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、寒を押して、 条件を設定する

画面の説明については「おまかせ自動録画設定 の画面について」(⇒85ページ)をご覧くだ さい。

6 【登録】を▲・▼・**◆**・▶で選び、戀を押す

・条件にあった番組の検索/予約は、登録時と番組 データ更新時に行なわれます。

のカワンポイント

番組表の表示順が上のチャンネルから予約されます。

同時刻の同一番組は重複予約されません。番組によっては同時刻に同一番組がある場合があります。優先的に予約してほしい放送を、「④チャンネル」の項目で指定するか、チャンネルの表示順を上の方に並べかえる(「チャンネルの表示順を変更する」(→準備編62ページ))ことをおすすめします。

おまかせ自動録画の設定から番組リストにジャンプする

検索された番組数の確認を する



検索数が確認できます。

おまかせの検索結果が自動予約となるものの優先順位


- 1 録画優先度 優先→非優先の順
- 2 おまかせ設定 1~12の順
- 3 放送の開始日時順(同じ時刻でぶつかったら 4 にいく)
- 4 番組表配列の順

(番組ナビの番組表の並べ替えの画面の順番。番組表の「クイックメニュー」から確認や変更可能)



2 おまかせ設定順

1 録画優先度




4 番組表配列順

地上デジタル 8ch(081) … 録画○BS デジタル 181ch … 録画×地上デジタル 5ch(051) … 録画○



地上デジタルが先なのでBSデジタルの181chは自動予約されません。

■おまかせ自動録画設定の画面について



		キーワード	を設定します。	
		新規入力/		
		変更	変更して設定します。	
			あらかじめ登録しておいたキー	
			ワードを選んで設定します。	
		選択	キーワードの登録については、	
	キーワード		→90ページをご覧ください。	
U	ナーシート	指定なし	キーワードを設定しません。キー ワード欄のすべてが(指定なし)の	
		拍圧はし	場合は、検索できません。	
			「キーワード入力方法選択」画面を	
		戻る	閉じます。	
		※例の場合!	ま、「新規入力/変更 を選び、「山	
			」を手動で入力します。その他、録	
		画したい	時間帯などをお好みで設定します。	
2	時間帯	検索する時	間帯を指定します。	
		再放送番組	を検索対象に含むかどうかを選	
3	再放送	びます。		
		検索するチ	ャンネルを指定します。	
4	チャンネル	外部チューナーのチャンネルは、おまかせ		
		自動録画は	できません。	
5	ジャンル	検索するジ	ャンルを設定します。	
			動録画の設定します。	
6	おまかせ		間まで自動録画の対象にするか	
	自動録画		。【しない】を選んだ場合、この機	
		能は働きま		
		せ自動録画」	で【しない】以外を選んだときに	
設定	ごします。			
			を設定します。	
			については「二つの予約が重なっ	
			どちらを優先して録画するか設	
			画優先度)」(⇒92 ページ) をご	
		覧ください	0	
(I)	録画優先度	非優先	通常はこちらを選択します。	
			お気に入りのタレントの出演	
		/ = #_	番組の設定など、録画優先度	
		優先	を高くしておきたいときにだ	
			2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	

8	品質	録画の品質を設定します。 図を押すと、対象番組を TS 録画か画質を指定して録画するかどうかを、確認する画面が表示されます。画質を指定して録画したいときは、【選択した録画品質で録画】を選んでください。画質の指定については、 ➡73ページをご覧ください。
9	記録先	録画したタイトルの保存先を選びます。
10	設定変更 (予約オプション)	予約オプションの設定をします。予約オプ ションについては、➡75 ページをご覧く ださい。

■キーワード設定のコツ

●キーワードにアルファベットを入力する場合は半角、全角、大文字、小文字の違いは認識しないのでどちらで入力しても良い

例: SEA、sea、Seaと、どれを入力しても同じ意味として検索できます。

●複数のキーワードの間に空白(全角もしくは半角)を 入れるとAND検索(AかつB)になる

例:「グルメ(スペース)カレー」と入力するとグルメ番組の中でもカレーに関する番組だけを録画します。 ※「お気に入り予約」のみ。「シリーズ予約」では無視されます。

りお知らせ

け、この設定にします。

番組を自動で検索して録画する(おまかせ自動録画)・つづき

本機がおすすめする番組を自動で録画する (お楽しみ番組)

今までに行なった録画や再生、削除した番組の傾向から、 本機がお好みの番組を学習し、自動で検索して録画予約し ます。特にキーワードの設定は必要ありません。

≫ 進備

- ■組2 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- **【お気に入り番組リスト**】を▲・▼・▲・ ▶で選び、寒を押す

• ◀または ┣ を押して、「お楽しみ番組」 項目のある、最後のページを表示します。

3 【お楽しみ番組】を▲・▼・**◆・**▶で選び、 ^(元)を押す



4 【おまかせ自動録画】を▲・▼・**◆**・▶
で選び、寒を押す

番組プ	ビ おまかせ自動録画設定		
検索順位12	一 お楽しみ番組		変更
キーワード	(指定なし) (指定なし)	または を含み を含まない	1
	(IEE/60)		
時間帯	(指定なし)	1	再放送 含まない
チャンネル	(指定なし)		ジャンル (指定なし)
おまかせ自動	録画 しない 録画優5 録先 お楽しみ番組	· 度	品質 MN 92 DID/M1 高小十節約:入
	□ スポーツ延長:自動/120分 □ 番	組追っかけ:する	る 自動削除:容量不足時 設定変更
		この登録を削降	除 内容をクリア 登録

番組ナビ おまかせ自動録	画設定
検索順位12 お楽しみ番組	変更
キーワード (指定なし) (指定なし)	または を含み
時間帯 (指定なし)	おまかせ自動録画選択 しない 送 含まない
チャンネル (指定なし) おまかせ自動録画 しない	計1時間以内/日 計3時間以内/日 19 MN 92 DID DM1
記録先 お楽しみ番組	高ル十節約:入
スポーツ延長:自動/120分	■番組追っかけ:する ■ 自動削除:容量不足時 設定変更

1 日に何時間まで自動録画の対象にするかを選びます。【しない】を選んだ場合、この機能は働きません。

【 登録】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す

番組の検索が登録時と番組データ更新時に行なわれ、「お楽しみ番組」リストが作成されます。 このリストから番組が自動で録画予約されます。

・記録先は選べません。録画した番組はすべて、「お 楽しみ番組」フォルダに保存されます。


お楽しみ番組で検索された番組を表示する

キーワードなどを設定しなくても、今までに行なった録画や再生などの傾向から、本機がお好みの番組を自動で検索して一覧表示します。

予測されたお好みの番組をリストで確認したり、リストから録画予約したりできます。

≫ 準備

- **【お気に入り番組リスト**】を▲・▼・▲・ ▶で選び、寒を押す
- **2** 【お楽しみ番組】を▲・▼・**◆・**▶で選び、 _(記)を押す





単の数が多いほど、おすすめ度の高い 番組になります。

(8)ワンポイント

「お楽しみ番組」で自動録画されたタイトルについて



王冠のアイコンがつきます。

王冠の数が多いほど、おすすめ度が高いタイトルです。 ただし、「お楽しみ番組」フォルダから移動したタイト ルには、アイコンは表示されなくなります。

※お楽しみ番組は、自動削除の設定が「容量不足時」に初期設定されています。録画されたタイトルを自動削除させたくないときは、保護設定をします。(➡115ページ)

自動削除対象の録画タイトルは、プアイコンがつきます。

おまかせ自動録画で検索された番組を表示する (お気に入り/シリーズ番組リスト)


「おまかせ自動録画設定」で条件を設定すると、番組 データ更新時に検索された番組の一覧が表示されま す。登録したおまかせ自動録画をリストで確認した り、リストから録画予約したりすることができます。

≫ 準備

- ■細理 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる。(⇒67ページ)
- **1** 【お気に入り番組リスト】または【シリーズ番組リスト】を▲・▼・▲・▶で選び、

 □ を押す
- **2** 表示したいリスト名を▲・▼・▲・▶ で選び、寒を押す

例:「お気に入り」番組リスト選択





選択したリストが表示されます。

気に入り1	範囲:12/18~12/25. 全CH
世界の社食からスペシャル	031 12/19(3K) 11:00~ 0:15
水曜シネマ劇場	BS101 12/20(木) 19:00~20:00 🔲 0
歌うたい星人・スペシャル	BS151 12/21(金) 21:00~23:00 🔲 0
MTSBミュージックアワード	SP456 12/22(±) 23:00~23:55 0
タイムラインスケーター	041 12/22(±) 16:55~18:59 0
冥王星ドカン	BS151 12/23(日) 18:05~20:00 🔲 0
歌うたい星人・スペシャル	031 12/24(月) 21:00~23:00 🔲 0
世界の社食から	SP456 12/25(火) 11:00~11:30 □0

・リスト表示中は、 (本) / (デス) で、前後のリスト に切り換えて表示することもできます。

おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に 切り換える

他の番組を自動予約したときなど、おまかせ自動録 画で思いどおりに録画できない場合があります。録 り逃したくない番組は、ユーザー予約に切り換える ことをおすすめします。

≫ 準備

- 「録画予約一覧」を選び、押す。
- ¶ 「録画予約一覧」画面で、ユーザー予約に変更するおまかせ自動予約の録画優先度を▲・▼・◀・▶で選び、瞬を押す
 - *** などのロボットのついたアイコンは、 おまかせ自動録画などで、自動的に録 画予約された番組を表します。

録画優先度



2 【ユーザー予約にする】を▲・▼で選び、 ^{競を押す}

- ・ユーザー予約に切り換えると、「録画優先度」は自動的に以下のように切り換わります。
 - 「優先」→「最優先」
 - 「非優先」→「ふつう」

おまかせ自動録画の Q&A

- Q: 連続ドラマを「シリーズ予約」 したけれど、うまく録画できないのはどうして?
- A: タイトルに「#1」や「1 話」などの話数がついていますか?また、番組表に表示される番組名と一致していますか?定期的な連続ドラマの場合は、「毎予約」で録画することをおすすめします。
- Q:「録画予約一覧」に番組が表示されない!
- A: おまかせ自動録画は、より正確な番組を検索するため、最長2日以内の番組を自動的に録画予約します。2日以内になってからご確認ください。
- Q: 予約したはずの番組が録画されていなくて、予約した覚え のない番組が代わりに録画されていた!
- **A:** おまかせ自動録画の優先度が「優先」に設定されていませんか?「優先」に設定されていると、ユーザー予約の「ふつう」よりも、優先度が高くなってしまいます。「非優先」に設定するなど、番組の重要度によって使い分けてください。

りお知らせ

- ・今までに学習したお楽しみ番組の情報を削除したいときは、【設定メニュー】の【はじめての設定/管理設定】>【お楽しみ番組情報のクリア】を 選びます。また、【HDD初期化】や【設定を出荷時に戻す】を行なったときも削除されます。
- 本機の使用状況によっては、「お楽しみ番組」リストに番組が表示されない場合や、表示されるまで数日かかる場合があります。
- 「おまかせ自動録画設定」の条件を変更した場合、登録時と次の番組データの更新時に結果が反映されます。
- おまかせ自動録画の番組を、毎週決まった時間などに録画したい場合は、ユーザー予約に切り換えたあと、「毎予約」にすると便利です。

予約状況やクリップ映像などを楽しむ (おすすめサービス)

おすすめの番組や番組録画予約状況のランキングなどを表示したり、クリップ映像をダウンロードしたりして楽しめます。以下の設定をすると、過去の録画予約履歴をもとにご使用者の好みを学習し、おすすめの番組リストが表示されるようになります。また、より多くの便利で楽しい情報が表示されるようになります。

※「おすすめサービス」は地上デジタル、NHK BS デジタルのチャンネルが対象です(一部を除く)。利用するには、ブロードバンド常時接続環境と、ネットワーク機能(イーサネット)の設定が必要です。(2008 年 11 月現在)

「おすすめサービス」の設定と使いかた

お好みに合わせた「おすすめサービス | を使うための設定です。

「おすすめサービス」の設定

≫ 準備

- 必要な接続と設定をする
- (接続: ⇒準備編 20 ページ、設定: ⇒準備編 63 ~ページ)
- 蜃組元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(⇒67ページ)
- 【おすすめサービス】 を選び、 寒 を押す

【おすすめサービス設定】を▲・▼・**◆・** ▶で選び、寒を押す

例:「おすすめサービス トップ」画面

番組ナビ おすすめサービス						
おすすめサービス	おすすめサービス					
●おすすめサービスのご案内						
	おすすめサービス設定					

2 利用規約を読み、【利用する】を **◆・** ▶ で 選ぶ

番組ナビ おすすめサービス設定				
サービスのご利用について				
おすすめサービスは、銀画予約が便利になる情報を提供するサービスです。 さらに、「利用する」に設定頂くた、あなたの好みに合った番組リストや放 送前の機々な番組コンキングからの予約や、色々な映像コンデングのダウン ロードが可能となります。※本サービスで個人を特定することはありません あなたのお好みに合わせたおすすめ ○ 利用する ● 利用しない				
登録				

3 ▲・▼・▲・▶で【登録】を選び、∞を押す

「おすすめサービス」の使いかた

≫ 準備

- <u>■組汁</u> を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(⇒67ページ)
- 【おすすめサービス】 を選び、 (業) を押す

1 表示したいメニューを▲・▼・**◆・**▶ で選び、織を押す

例:「おすすめサービス トップ」画面



例:「ドラマランキング」を表示する



選択した情報が一覧表示されます。

		ドラマランキング						
ŀĽ	1位	宇宙一の二遊問物語	046	12/19(水) 11:00~ 0:15	O1			
	2位	神の手をもう一度	052	12/20(木) 19:00~20:00	O1			
[3位	Yes!lCan't	022	12/21(金) 21:00~23:00	O2			
Ľ	4位	美肌物語	021	12/22(±) 23:00~23:55	0 1			
	5位	背番号47のわんこ	047	12/23(日) 16:55~18:59	O1			
6	6位	フリーダムKARAKAWA	019	12/23(日) 18:05~20:00	02			
	7位	地味エース・直行	018	12/24(月) 21:00~23:00	O1			
	8位	メタボ招き猫の逆襲?	017	12/24(月) 11:00~11:30	□ 01 >			

- 「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目や 並び順は、表示タイミングや利用状況によって変 動します。ただし、上記と同様の操作でリスト表 示することができます。
- ・この画面から録画予約をすることができます。 (⇒72ページ)

心が知らせ

- ・メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も、予告なく変更する場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、最新の番組情報が表示されないことがあります。ご使用者の好みに合わせた番組リストは、利用開始後、学習するまでの数日間は表示されません。
- 「おすすめサービス」の設定を【利用する】から【利用しない】に変更すると、学習したお好みのデータが削除されます。再度【利用する】に設定したときは、ご使用者の好みに合わせて再度学習するので、番組リストを表示するまで数日間かかります。

■おすすめ番組リストから手動で録画予約する

各番組リストの一覧表示から、手動で録画予約することが できます。

1 各番組リスト上で、録画予約する番組を▲・▼・ **4**・▶で選び、(衆)を押す

ドラマランキング						
4 []	位	宇宙一の二遊問物語	046	12/19(水)	11:00~ 0:15	01
	位	神の手をもう一度	052	12/20(木)	19:00~20:00	O1
3	位	Yes!ICan't	022	12/21(金)	21:00~23:00	02
4	位	美肌物語	021	12/22(土)	23:00~23:55	01
5	位	背番号47のわんこ	047	12/23(日)	16:55~18:59	01
6	位	フリーダムKARAKAWA	019	12/23(日)	18:05~20:00	02
7	位	地味エース・直行	018	12/24(月)	21:00~23:00	01
8	位	メタボ招き猫の逆襲?	017	12/24(月)	11:00~11:30	01

9 【登録】を▲・▼・**◆・**▶で選び、歳 を押す

予約内容を変更する場合は、⇒72~76ページをご覧ください。

■クリップ映像(動画)をダウンロードする

色々な映像をダウンロードして、お楽しみいただけます。

- **1** 「おすすめサービス」の使いかた(→88ページ) の手順**1**を行なう
- 2 項目を▲・▼・◆・▶で選び、歳 を押す



クリップ映像がダウンロードできるメニューを 選びます。

3 【ダウンロード】を▲・▼選び、寒を押す



確認画面が表示され、【はい】を選ぶとダウンロードが始まります。ダウンロードしたクリップ映像は、見るナビの「クリップ映像」フォルダに保存されます。

●ダウンロードしたクリップ映像を見る

「見るナビ」画面で「クリップ映像」フォルダを選び、 再生したいクリップ映像を選び、 (録) を押します。 (➡) 110 ページ)

●ダウンロードを途中で中止する

~を押し、【ダウンロード中止】を選びます。

りお知らせ

- 内蔵HDDに録画中やダビング中は、クリップ映像をダウンロードできません。また、ダウンロードを開始すると、ナビ画面が表示できないなど操作が制限されます。
- ・ダウンロード中に予約録画が始まる場合、ダウンロードは中止されます。
- ダウンロードしたクリップ映像は、「クリップ映像」フォルダから移動したり、ディスクにダビングしたりすることはできません。

番組ナビの便利な使いかた

その他の便利な機能とお知らせ

映画やスポーツなどお好みのジャンルを設定する(「Myジャンル」設定)

≫ 進備

- 暦組元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(⇒67ページ)
- **【**Myジャンル番組リスト】を▲・▼・**▲・** ▶で選び、寒を押す

番組ナビトップ					
番組表	Myジャンル番組リスト	お気に入り番組リスト			
録画予約一覧	おすすめサービス	シリーズ番組リスト			

2 [Myジャンル設定]を▲・▼で選び、戀 を押す



ここの色が、番組表や番組リスト上で該当する番組 の帯の色になります。

3 設定を変えたいジャンルを▲・▼・**⋖・** ▶で選び、織を押す

番組ナビ	Myジャンル設定
	My ジャンル1~5にお好みのジャンルを設定してください。
	1 映画全種
	2 音楽全種
	3 ドラマ全種
	4 アニメ/特撮全種
	5 スポーツ全種

4 設定したいジャンルを▲・▼・**◆・**▶
で選び、寒を押す

番組プ	・ビ Myジャンル設定	
	ジャンル選択 すべてのジャンルから選択	
	映画全種	
	スパー/ エ他	

• 「すべてのジャンルから選択」を選ぶと、さらに細かくジャンル指定ができます。

5 【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、∞を押

お好みのジャンル別に番組を表示する (Myジャンル番組リスト)

≫ 準備

- ・
 を細元
 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(→67 ページ)
- •【My ジャンル番組リスト】を選び、 📾 を押す
- **1** 表示させたいジャンルを▲・▼で選択し、熾を押す



リスト表示中は、 で、前後のリストに切り換えて表示することもできます。

よく使う言葉を登録する(キーワード設定)

「番組ナビ」「見るナビ」「編集ナビ」などで文字入力をする際に、文字入力画面の【キーワード選択】から呼び出して使用できます。よく使う言葉を登録しておくと便利です。

≫ 準備

- 暦紀元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(⇒67 ページ)
- **【キーワード設定】を▲・▼・ ◀・▶**で 選び、寒を押す

番組ナビ トップ		
番組表	Myジャンル番組リスト	お気に入り番組リスト
録画予約一覧	おすすめサービス	シリーズ番組リスト
ライブラリ	番組検索	お知らせ
	キーワード設定	番組ナビ設定

2 キーワードを登録する場所を▲・▼・▲・
▶で選び、織を押す

番組ナビ キーワート	"設定	
*- 9-	۴	
		1
		1
		j
]
]
		i
]
]]•[

3 文字入力画面(⇒108ページ)でキーワードを入力する



入力が終わったら、【登録】を▲・▼・◀・▶で 選び、鉧を押します。

キーワード設定の内容は、『クイックメニュー』の 【キーワード削除】または【キーワード全削除】で消去できます。

番組説明からよく使う言葉を登録する(キーワード登録)

「番組説明」の文章の中の単語をキーワードに登録できます。 最大で全角 48 文字、半角 96 文字まで登録できます。


¶ 「番組説明」(□>40ページ)を表示中に を押す

- ・テレビ番組や録画したタイトルを見ているときに表示される、透過した番組説明からは、キーワードを登録できません。
- 2 【キーワード登録】を▲・▼で選び、戀を押す




3 登録したいキーワードの先頭文字を▲・▼・

▲・▶で選び、戀を押したあと、語尾を選び、戀を押す



- **4** 文字入力画面で【キーワード登録】を▲・▼・ **◆・**▶で選び、戀を押す
- **5** 「キーワード」の入力位置を▲・▼・**∢**・
 ▶で選び、織を押す



手順**4**の画面に戻ります。さらに 🇞 を押すと 「番組説明」画面に戻ります。

番組ナビで「お知らせ」を見る

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。

≫ 準備

- 圖細元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる(⇒67ページ)
- 【お知らせ】を選び、∞を押す 番組表サポート情報画面が表示されます。

CATVをご利用のかたへ

CATV機器と本機を接続している場合で、以下の問題があるときはご確認ください。

問題

CATVが提供するBSデジタル専門チャンネルなどで、 番組表が表示されない

原因

ご契約のCATV会社が提供するBSデジタルや、専門 チャンネルなどのチャンネルを番組表で表示するには、 iNETを利用する必要があります。


番組ナビの便利な使いかた・っづき

二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)

それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。

優先度の設定には以下の二種類があります。

- ① 「録画予約 (基本的な設定)」画面または「録画予約一覧」画面 (「おまかせ自動予約」以外) の「優先度」で、「ふつう」または「最優先」を選択する。 (➡ 79 ページ)
- ② 「お気に入り」または「シリーズ」番組リストの「おまかせ自動録画設定」画面と、「録画予約一覧」画面のおまかせ自動予約された予約の「優先度」で、「優先」または「非優先」を選択する。(●79、85ページ)



① 「録画予約一覧」で設定(番組表・番組リストから手動で予約:ユーザー予約を含む)

ふつう: 通常はこの設定で利用します。

最優先: 放送時間が変更になって他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたい

ときにだけ、この設定にします。

② 「おまかせ自動録画 | 関連で設定

非優先: 通常はこの設定で利用します。

優先: お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておきたい

ときにだけ、この設定にします。

・「おまかせ自動録画」の予約を「ユーザー予約」に切り換えることができます。(⇒79ページ)

番組表で表示されるラインや帯について

	HDD残量	TS時: 26時間41;	分 RE時: 131時間37分
11	1	12	13
▲レエ特集3「シルビ・:	キエフ最後の	ボレロ」	簡単チェンバロ入門
てのどかた [西]			

時間帯の下(縦表示のときは右側)に赤いラインが表示されているときは、その時間帯に録画予約が設定されていることを表します。チャンネル別一覧表示では、予約録画のある日付を選ぶと、赤いラインが表示されます。

時間帯の下に引かれているライン

	HDD残量 TS時: 26時間4	41分 RE時: 131時間37分
11	12	13
バレエ特集3「シルビ・:	キエフ最後のボレロ」	簡単チェンバロ入門
冬のどなた [再]	RM 今日の小料理	買物◇ [ニュース]
井 パフォーマンス入り	のサプライブ! 劇団ふか	これが今日の辛店も

ライン入力の予約をした場合、どのチャンネルの予約かを 特定できないため、同一のライン入力のチャンネルすべて の該当日時に薄いマークと赤いアンダーラインが表示され ます。

濃くなっている部分(時間)が他の録画予約と重複して録

画できないことを表します。番組名の下に引かれているラ


ただし、9:00~10:00、10:00~11:00など

の二つの隣接する予約の境界部分が録画できない場合は表

インも、同様に色が濃くなります。

していません。

番組名の下に引かれているライン



予約番組の帯の濃さがかわっている

テレビ 🖸	すべて)		
10/23 木	10)	11
mrnV CS500	スペイン音楽	紀行	バレエ特集3「シルビ・
Ccms CS550	愛*地底博		冬のどなた [再]
Thes cs 20	RE BSW	和三盆栽	パフォーマンス入門

緑色の点線が引かれているチャンネルは、マルチチャンネルで折りたたみがあることを表します。(●69 ページ)

チャンネルの下に引かれている緑色の点線

りお知らせ

- 「番組追っかけ」が働いたときや、開始時刻が判定できないときなど、状況によっては録画優先度機能が働かないことがあります。
- デジタル放送を録画中に、「番組追っかけ」機能で終了時刻が延長された場合、その後の予約が濃い色で表示されることがあります。

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリッフ機能)

HDD

タイムスリップ機能を使うと、視聴している番組を一時的に本機に録画したり、録画途中の番組 を録画しながら再生したりすることができます。

見ている番組を一時的に録画する(TVお好み再生)



放送中の番組を見てい るときに、ふいの電話 や来客などがあった場 合、その続きをあとか ら見ることができます。

本機で選局した番組を見ているときに、 「タイムスリップ」を押す

たとえば、電話が鳴ったときに、タイムスリップを 押します。内蔵 HDD に一時的に放送内容が録 画されます。

・タイムスリップの準備完了後は、自動的に再生が 始まります。

●録画した番組を始めから見るときは…

□□□□ を押すと、 「タイムスリップ」を押したところに戻りま

● / ● や / ● で、見たい場面の再生ができ ます。

終了(停止)するときは、ダイムスリップを押す

録画が止まります。録画した内容を保存するか どうか、確認するメッセージが表示されます。 【はい】 または【いいえ】 を ◀・▶で選び、 趣を 押します。

⑤お知らせ

- 「TS」に切り換えれば、デジタル放送のTVお好み再生ができます。ま と、外部チューナーのTVお好み再生ができます。
- デジタル放送の副映像を視聴中にTVお好み再生を開始した場合、主 映像で再生が始まります。

録画中の番組を録画を止めずに最初から見る (追っかけ再生)



予約録画中に帰宅 したときなど、録 画が終了するのを 待たずに、番組の 始めから見ること ができます。

内蔵HDDに録画中、を押して、録 画中のTSまたはREを選ぶ

タイムスリップ を押す

たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、 [タイムスリップ] を押します。現在録画している番組 の先頭から再生が始まります。

- 再生状態になるまでに、少し時間がかかることが あります。
- ・ 🚾 / 🖼 や 🔤 / 🔤 で、見たい場面の再生ができ

終了するときは、「ダイムスリップ」を押す

- ・ 画面が放送中の映像に戻ります。
- ・録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

(いま知らせ)

• マルチビュー放送のTS録画の追っかけ再生は、主映像で再生が始ま ります。

TV お好み再生 / 追っかけ再生の Q&A

- Q: 💼 を押したのに、止まらない!
- **A:** タイムスリップ機能を停止するときは、 タイムスリップ を押さないと、止めることはできません。
- Q: この機能が使えないのはどんなとき?
- A: ダビング中はタイムスリップ機能は使えません。
- Q: TV お好み再生/追っかけ再生にできないことは?
- A: 録画予約、また、終了後の電源入切の設定もできません。

外部チューナーの番組を録画する (スカパー! / CATV チューナー番組の録画)


HDD

VR フォーマット

外部チューナー(スカパー!や CATV / STB チューナー) の番組を、本機で録画することができます。

外部チューナーを接続する(準備編⇒16ページ)

はじめに、本機と外部チューナーを接続します。A、Bどちらかの方法で接続してください。



- ・映像端子(黄)とS映像端子が同時に接続されている場合は、S映像端子→映像端子(黄)の順で優先されます。
- ・外部機器から録画するときに入力音声の種類を選ぶときは、「録画機能設定」の「ライン音声選択」をご覧ください。(♪167ページ)

Qで注意

録画した内容を他の DVD プレーヤーなどで 見たいとき

あとで録画した番組をディスクにダビングして、他の DVD プレーヤーなどで見たいときは、録画をする前に設 定が必要です。

- ・現在放送中の番組を録画するとき
- ① を押して【DVD 互換】を選び、®を押す
- ②「入(主)」または「入(副)」を選び、 📾 を押す
- 予約録画するとき
- ①「番組ナビ 録画予約(詳しい設定)」画面で【DVD 互換】を選び、戀を押す
- ② 「入(主)」または「入(副)」を選び、 縁を押す



「見るナビ」や「編集ナビ」などのサムネイル上に表示される ■ や ■ などの、コピー制限のある録画タイトルは、DVD 互換設定をしても Video フォーマットのディスクにダビングすることはできません。

・コピー制限のある録画タイトル(チャブター)を含んだプレイリストも同様です。

外部チューナーの放送中番組を録画する

≫ 準備

- 外部チューナーのチャンネルを録画したいチャンネルに切り換える
- 🕅 を押して、録画先 (HDD) に切り換える

¶ page を押して、REを選ぶ

り 区が関を押して、L1またはL2を選ぶ

外部チューナーをつなげた入力に合わせて選び ます。

本機の入力 1 に接続: 「L 1」を選ぶ 本機の入力 2 に接続: 「L 2」を選ぶ

• 「L1」または「L2」を選んだときに、外部チューナー の映像が映っているか確認してください。

【 癲 を押して録画画質を選ぶ

▲ ◎ ● を押して、録画をはじめる

録画の終了時間を指定したいときは、「録画中に録画の終了時刻/終了後の状態を設定する」(➡62ページ)をご覧ください。

■外部チューナーの番組を録画予約する。

日時を指定して予約 ○月 × 日 \triangle CH 18:00~ 20:00 日時やチャンネルを 手動で設定して行な う方法です。

番組表を使って予約



★おススメ!

新聞などのテレビ番組欄 と同じような画面から、 予約録画したい番組を選 んで行なう方法です。

録画予約の準備

- ・外部チューナーと本機を接続する(準備編➡ 16 ページ)
- 外部チューナー側の録画予約設定をする (外部チューナー側の予 約方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。)

録画予約の準備


- ・外部チューナーと本機を接続する(準備編⇒16ページ)
- 本機をブロードバンド常時接続環境につなぐ(ネットワーク接続) (準備編⇒21ページ)
- ネットワーク機能の設定をする (準備編 ⇒ 63 ~ 65 ページ)
- 番組表の設定をする (準備編 ⇒ 57、59 ページ)
- 外部チューナー側の録画予約設定をする (外部チューナー側の予 約方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。)

外部チューナーの番組を日時を指定して予約する

≫ 準備

- 暦組元 を押して「番組ナビ トップ」画面を表示させる (⇒67 ページ)
- 【録画予約一覧】を選び、寒寒を押す
- 【新規予約】を選び、 📾 を押す

録画に必要な設定項目を▲・▼・ ▶で選び、寒を押す



●録画予約するときに必要な設定

① TS/RE	▲・▼で項目を選びます。 RE 外部チューナーの番組を録画す るときは、「RE」を選びます。
② CH	外部チューナーをつなげた入力に合わせて選びます。 本機の入力 1 に接続 : 「L1」を選ぶ 本機の入力 2 に接続 : 「L2」を選ぶ
③ 日時	▲・▼で録画したい日を選びます。
④ 予約時間	録画の開始時刻と終了時刻を、それぞれ設定します。 ◆・▶で設定したい項目を選び、▲・ ▼で数字を選びます。

⑦~⑨、⑪、⑫は、必要に応じて設定します。 設定については、 ⇒73~76ページをご覧くださ い。

録画予約に対して、他の録画予約と録
画時刻が重なった場合に、どちらを優
先して録画するかの優先度をあらかじ
め設定しておくことができます。
_

録画優先度についての詳しくは「二つ の予約が重なったときに、どちらを優 先して録画するか設定する(録画優先 度)」(→92ページ)をご覧ください。

ふつう 通常はこの設定で利用します。

放送時間が変更になって他の録 画と重なったときでも、優先的 最優先 に録画をしたいときにだけ、こ の設定にします。

お好みの録画品質(画質モード、画質 レート、音質、高レート節約)を選び、 設定します。 品質 ・設定方法は「お好みの品質(録画品質)

を設定して番組を録画する」(⇒73 ページ) をご覧ください。

外部チューナーの番組を、番組表を使 わないで録画予約するときは、スポー ツ延長、番組追っかけ機能は働かない ため、設定はできません。

自動削除 内蔵 HDD の容量が不足したときに、

(10) 設定変更

(5)

録画優先度

自動削除するかどうかを選びます。

しない自動削除の対象にしません。

HDD 内の容量が不足した場合 に削除の対象となります。

容量 不足時

・タイトルの自動削除は、予約 録画が開始する前と番組デー

夕更新時に行なわれます。

【登録】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す


外部チューナー側の録画予約設定を、必ず行なっ てください。

外部チューナーの番組を録画する (スカパー! / CATV チューナー番組の録画)・つづき

外部チューナーの番組を番組表から録画予約する

┫ ● を押す


2 録画したい番組を▲·▼·◀·▶で選び、 [☆]を押す



・このとき番号ボタンで、外部チューナーの番組表 だけを絞り込み表示させると便利です。

入力 1 に外部チューナーを接続: → を押す 入力 2 に外部チューナーを接続: → を押す

3 設定内容を▲・▼・◀・▶で選び、戀を 押す



・項目の内容については、下記の表をご覧ください。

4

【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

外部チューナー側の録画予約設定を、必ず行なってください。

●録画予約するときに必要な設定

録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。
・録画優先度についての詳しくは「二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)」

録画優先度

ふつう 最優先通常はこの設定で利 放送時間が変更になって他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたいときにだけ、この

② 品質 お好みの録画品質(画質モード、画質レート、音質、高レート節約)を選び、設定します。

・設定方法は「お好みの品質(録画品質)を設定して番組を録画する」(⇒73ページ)をご覧ください。

スポーツ延長

用します。

野球中継などの放送時間が延長される可能性がある場合に、録画予約した番組の終了時刻を自動的に延長します。

しない	自動 / ○○分
	番組データから取得した時間分延長します。延長時間が不明の場合は、「手動」で設定した時間分が延長されます。 ・自動の後ろの○○には、設定した時間が表示されます。
せん。	(手動) 30分/60分/120分 選択した延長時間でこの機能を働かせます。

設定にします。



- スポーツ延長機能は本機の録画時間は延長しますが、外部チューナー側の録 画予約時間を延長するわけではありません。外部チューナー側の予約時間は 前後に余裕をもって設定することをおすすめします。
- 設定画面に表示される、延長を含めた時間を外部チューナー側の録画予約設定にすることをおすすめします。(あくまでも延長時間などは目安です。録画を保証するものではありません。)

設定変更 (オプション設定)

番組追っかけ

予約している番組の放送時間の変更に合わせて、録画予約の開始/終 了時刻を自動的に変更する機能です。

• 例えば、特別番組などで放送が延長されたとき、自動的に放送終了時刻を 特別番組 延長して録画します。(ただし、後ろに録画予約があるときなど、条件によっ 実際に録画される時間 ては働きません。)



しない	する
この機能は働きま	この機能を働かせ
せん。	ます。

・番組追っかけ機能は本機の録画時間は変更しますが、外部チューナー側の 録画予約時間も変更するわけではありません。外部チューナー側の予約時間は前後に余裕をもって設定することをおすすめします。

自動削除

内蔵 HDD の容量が不足したときに、自動削除するかどうかを選びます。


しない容量不足時

自動削除の対象に HDD 内の容量が不足した場合に削除の対象となります。

- ・③~⑤、⑦は、必要に応じて設定します。設定については、 ➡73 ~ 76 ページをご覧ください。
- ③の毎予約設定で毎予約にしても、外部チューナー側の予約はその都度必要です。

再生する

「見るナビ」機能を使って録画したタイトルの再生や、市販のDVDビデオの再生などについて、説明しています。



録画した番組を再生する(見るナビ)

HDD VRフォーマット

本機で録画した番組は、「見るナビ」から再生できます。

市販の DVD ビデオディスクなどの再生は「市販の CD や DVD などを再生する」
(➡101 ページ) をご覧ください。

見るナビ画面の見かた

●「見るナビ」とは?

本機で録画した番組を再生したいときに使います。

一覧表示で見たい番組がすぐ探すことができ、簡単に再生することができます。



《サムネイル表示》大きくて見やすい表示です



ズーム を押す

押すたびに、**サムネイル表示**と**リスト表示**が切り換わります。

《リスト表示》一度に多くの番組を表示できます



①フォルダ

本機でフォルダ機能を使うときに使用します。 (**⇒110、112ページ**)

②ごみ箱

本機でごみ箱機能を使うときに使用します。 **(➡122ページ)**

③ページ番号

(例) 2 ページあるうちの 1 ページ目が表示されています。

④カギ付きフォルダ

フォルダ内の録画タイトルを保護します。 (**▶ 114 ページ**)

⑤[オリジナル] または「プレイリスト」 「オリジナル」または「プレイリスト」の区場

「オリジナル」または「プレイリスト」の区別 については、以下の表示でご確認ください。

オリジナル:録画した番組(タイトル)

プルイリスト: タイトルやチャプターから好きな シーンだけ集めたもの(再生順を決

める目録)

タイトルアイコン (**⇒** 172 ページ)

- ※アイコンの表示のないタイトルは、再生を保証 できません。
- ※サムネイル上に表示されるその他のアイコンについては、⇒172ページをご覧ください。

● 「見るナビ」を使うときに知っておきたい用語について

タイトル	録画した番組のことです 。一冊の本に相当します。本体の画面や本書では、 「タイトル」 や 「録画タイトル 」な どと、表示および表記しています。
プレイリスト	録画した番組 (タイトル) で見たい場面 (チャプター) だけを集めた仮想のタイトルです。
チャプター	タイトルの内容を、場面ごとに小さく区切ったものです。タイトルを一冊の本としたとき、チャプターは「章」 やしおりをはさんで区切った箇所に相当します。
 ごみ箱	削除予定のタイトルを入れておき、あとでまとめて削除することができます。(♪ 122 ページ)

見るナビ画面から再生する

録画した番組は「見るナビ」から選んで再生します。



- •TS タイトルの場合は、録画内容に応じて再生時に字幕・音声・映像の切換ができます。(➡103ページ)
- 「早送り/早戻し」や「スロー」などの再生ができます。(●102ページ)

● 停止中または再生中に、 「図→ビ」を押す

「見るナビ」画面が表示されます。

園却をもう一度押すと、画面が消えます。

この画面で トライウ斓 を押すと…

HDD: 内蔵 HDD の録画内容が表示されます。

DVD: DVD ドライブにはいっているディスクの録画内容が表示されます。

・本機の見るナビに対応した、DVD-R/RW(Video フォーマット) も表示できます。他社機などで作成した DVD-R/RW (Video フォーマット) ディスクは、見るナビの表示はできません。

2 見たい番組(タイトルまたはチャプター)を▲·▼·◀·▶で選ぶ

Q 寒を押す

選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

■再生を停止/一時停止するには

□□を押す: 再生を終了します。

で押す: 再生を一時停止します。もう一度押すと、再生が始まります。

●最後に止めた位置から再生するには…(続き再生)

●「見るナビ」画面での グダ ボタンの役割について



タイトルを選んで ※ を押すと、**「タイトルサムネイル一覧」**表示と**「チャプター 一覧」**表示が切り換わります。



タイトル内の各チャプターの時間や区切られて ⁻ いる箇所を表します。

CM 録画した番組内の CM 部分にあたるチャプターです

D 録画した番組内で CM の前後で内容が重複する部分にあたるチャプターです

「CM」「D」チャプターを含む番組を再生するときは、**「おまかせプレイ」**または**「おまかせプレイリスト」**での再生をおすすめします。(➡ 100 ページ)

●録画番組の区分

録画した番組は、**「タイトル」**という大きい区切りと**「チャプター」**という小さい区切りに分かれています。



「タイトル」を一冊の本に例えると、次のような関係になります。

世界のわんこ 第3章 第1章 日本のわんこ 第2章 ヨーロッパのわんこ

タイトル : 本のタイトル

チャプター: 章やしおりをはさんだ箇所

録画した番組を再生する(見るナビ)・つづき

再生するときに便利な機能


本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。

タイトル毎レジューム

1 タ イトルごとに再生を止めた位置を記憶します。

設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAM タイトル再生設定」を【タイトル毎レジューム】に設定します。 (➡165ページ)

最後に止めた 位置から 再生する (続き再生)



タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、各タイトルを一つの大きなくくり(ディスクの中にまと めて一つの番組)として、最後に止めた 1 箇所だけを記憶します。 設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAM タイトル再生設定」を【タイトル連続再生】に設定します。 (➡165ページ)

(し)お知らせ

• DVD-R/RWではタイトル毎レジューム再生はできません。また、DVD-RAMでソフトプロテクトが設定し てあると、タイトル毎レジューム再生はできません。

見るナビの ページ番号を 指定して ジャンプする

- 1 見るナビ画面で、 🥟 を押す
- 2【頁指定ジャンプ】を選び、(練)を押す
- 3 指定するページ番号を▲・▼または番号ボタンで、入力する
- 4 寒を押す

1 見るナビ画面で、 🎤 を押す

- 2【表示切換】を選び、戀を押す
- 3 表示方法を選び、寒を押す

見るナビの タイトルを お好みの順に 並べ替える

◆ を押す条件によって、表示される内容は異なります。

- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- 解除するには、クイックメニューの【表示切換】から【並べ替え/絞り込み解除】を選択します。
- ・ジャンル別表示の絞り込みがうまくいかない場合は、【設定メニュー】>【はじめての設定/管理設定】>【ジャ ンル設定】で、ジャンルを細かく設定することをおすすめします。(→159ページ)

録画中に、 別のタイトルを 再生する (別タイトル再生)

1 ドイブ を 押 し て、「HDD」 ま た は 「DVD」を選ぶ

DVD を再生する場合は、ディスクトレ イにセットしておきます。

- 2 録画中に、原るナビを押す
- 3 見たいタイトルを選び、寒を押す

選んだタイトルの再生が始まります。

別の録画番組を再生できる条件

頁番号指定ジャンプ 頁番号 12

録画中一再生	内蔵 HDD	DVD-RAM	DVD-R/RW
内蔵 HDD	0*	0	0
DVD-RAM	0*	×	×
DVD-R/RW	0*	×	×

※ただし、「RE」でデジタル放送を VR 録画中に、TS タイトルは再生できません。

※「おまかせプレイ」、「おまかせプレイリスト作成」は、「マジックチャプター / 本編 | を「入 |

おまかせプレイ機能を使うと、本編以外の部分(CM や、CM の前と後で重複している内容の 部分)を除いたプレイリストを作成することができます。

で録画したタイトルにのみ、対応しています。

プレイリストを 自動で作り再生する (おまかせプレイ/ おまかせプレイリスト作成)

おまかせプレイ

プレイリストを作成し、その後再生が始ま ります。

- 1 見るナビ を押す
- 2 タイトルを選び、 あまかせ を押す
 - •「CM|と「D|という名前のチャプター がない場合は、再生は始まりません。

おまかせプレイリスト作成

プレイリストを作成するだけで、その後再 生は始まりません。

- 見るナビ を押す
- 2 タイトルを選び、

 ◇ を押したあと、 【編集機能】を選び、寒を押す
- 3 【おまかせプレイリスト作成】を選 び、寒を押す

市販の CD や DVD などを再生する


Video フォーマット DVD ビデオ CD

市販の DVD ビデオディスク、音楽用 CD、DVD-Video 作成やファイナライズ 処理した DVD-R/RW (Video フォーマット)を再生するときに使える機能です。

再生したいディスクを入れる



Fが欄を押して、「DVD」を選ぶ



画面に DVD インジケーターが表示されます。

ディスクによっては、「DVD」に切り換えるだけで、 再生が始まることがあります。

፟▶□を押す

再生が始まります。

- ・記録されている情報を読み込むため、再生が始ま るまで、多少時間がかかることがあります。
- 「早送り/早戻し」や 「スロー」 などの再生ができま す。(⇒102ページ)

■スタートメニューを使って DVD を再生する

- 再生したいディスクを入れる
- ② を押す
- 【DVDを見る】を選び、(練)を押す



画面に DVD インジケーターが表示されます。


・【**トップメニュー**】または【メニュー】を選ぶと、ディ スクに記録されているトップメニュー(またはメ ニュー) を表示します。

■再生を停止/一時停止する

□□を押す: 再生を終了します。

査押す: 再生を一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

●最後に止めた位置から再生する(続き再生)



▶ を押す:止めた続きが再生されます。 **・ を押す**:続き再生が解除されます。

再生中に使えるボタンや機能

 HDD
 VRフォーマット
 Video フォーマット

 DVD ビデオ
 CD

内蔵 HDD や DVD に録画したタイトル、本機で再生可能な市販のディスクなどの再生では、以下の機能も使えます。



※:CD では働きません。

りお知らせ

- 再生するディスクによっては、上記の機能が働かないことがあります。
- ・TS録画したタイトルの場合は、逆スロー再生の速さは1段階だけになります。
- マルチビューの放送をTS録画したタイトルの場合、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、1/20スキップ、スキップは主映像から再生を開始する場合があります。逆スロー再生、コマ戻し再生は主映像だけできます。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(➡169ページ)


現在の音声設定を表示します。

言語名がコードで表示される場合は、言語コード表 (🖈 準備編 8 1 ページ) と照らし合わ せてください。

音声を切り換える

HDD DVDビデオ

VRフォーマット Video フォーマット



- ※ 出力方式については、「デジタル音声 出力設定」(⇒165ページ)をご覧く ださい。
- ・録画した放送内容によって、音声の切り 換わりかたが異なります。

じお知らせ

・電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD音声言語」(⇒161ページ)で設定した音声になり ます。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。

再生中に、一家を押す

現在の字幕設定を表示します。


字幕言語の切換えや、字幕の表示する/しないを設定できます。

字幕を表示する

HDD

DVD ビデオ

VRフォーマット



※ 言語名は、言語によってコードで表示 される場合があります。言語コード表 (⇒準備編81ページ)と照らし合わ せてください。

しお知らせ

・電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD字幕言語」(➡161ページ)で設定した言語になり ます。

複数のカメラアングルが記録されている(マルチアングル)部分では、その中から 好きなアングルに切り換えられます。

再生中に、アングルを押す


アングルを切り換える

DVD ビデオ

映像を切り換える

HDD

現在のアングル設定を表示します。 ▲/▼でアングルを切り換える



- ・マルチアングルで記録されている部分を再生すると、画面にアングルアイコンが表示さ れます。
- アングル設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

市販の DVD ビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面を選ん だりできるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場 合があります。

トップメニューを 使って再生する

DVD ビデオ Video フォーマット

1 🥢 を押す

ディスクのトップメニューが表示されます。

2 再生したいタイトルを選び、寒を押す

各タイトルに番号がついている場合は、シフトを押しながら番号ボタンを押して、その 番号を直接選ぶことができます。

(多数)</li

- ・ディスクによっては手順が異なることがあります。また、『メニュー』ボタンでトップメニューが表示され ることがあります。
- ・ディスクによってはトップメニューが表示されない場合があります。

再生中に使えるボタンや機能・っづき

1 再生中に、シーを押す 2【特殊再生モード】を選び、寒を押す サブメニューが表示されたら、▲・▼・▲・▶と®で、以下の項目を選びます。 タイトルランダム ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。 順不同に再生する **チャプターランダム** タイトル内の全チャプターを、順不同に再生します。 DVD ビデオ CD トラックランダム ディスクの全トラックを、順不同に再生します。 (CD の場合のみ) Video フォーマット ランダム解除 普通の再生に戻ります。 (ランダム再生中) • 録画中やリピート再生中は、ランダム再生はできません。 ディスクによっては、ランダム再生できないものがあります。 **1** 再生中に、 を押す 2【特殊再生モード】を選び、寒を押す サブメニューが表示されたら、▲・▼・◆・▶と鰺で、以下の項目を選びます。 A-B リピート タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲だけをく り返します。 これを選んで、鍵を押すと、以下の表示が出ます。 手順①、②の操作をします。 AB リピート A点設定 手順を中止するには、 🎨 を押します。 ① くり返したい範囲の始点になったら録を押す ボタンを押したところが A 点 (始点) として記憶されます。 表示が「B点設定」に変わります。 繰り返し再生する ② くり返したい範囲の終点になったら 📾 を押す ボタンを押したところが B 点(終点)として記憶され、A 点 DVD ビデオ HDD とB点の間のくり返し再生がはじまります。 CD タイトルリピート タイトルをくり返します。 チャプターをくり返します。 VRフォーマット Video フォーマット チャプターリピート トラックリピート トラックをくり返します。(CD の場合のみ) ディスクリピート ディスク全体をくり返します。 ・CD と Video フォーマットの DVD のみ働きます。 **全タイトル ORG リピート** ディスクのタイトル (オリジナル) 全部をくり返します。 ・CD と Video フォーマットの DVD にはありません。 全タイトル PL リピート ディスクのタイトル (プレイリスト) 全部をくり返します。 ・CD と Video フォーマットの DVD にはありません。 リピート解除 普通の再生に戻ります。 (リピート再生中) ・内蔵 HDD、VR フォーマットのディスクの場合は停止します。

- 録画中やランダム再生中は、リピート再生はできません。
- ・リピート再生中は、一時停止、早戻し/早送り、コマ戻し/コマ送り、スローモーション、ワンタッチスキッ プ、ワンタッチリプレイ、1/20スキップはできません。
- ディスクによってはリピート再生ができないものがあります。

1 ズーム を押す

画面にズームガイドが表示されます

2 ズームする場所と倍率を選ぶ



ズーム倍率が上がります。



-ム倍率が下がります。



ズームする場所を移動します。

ズームを解除するときは、再度区-ムを押します。

し お知らせ ………

- ディスクによっては、ズームできないものがあります。
- デジタル放送、およびTS録画したタイトルの場合は、ズームはできません。
- ・ズーム中、ディスクに記録されているメニューの機能を使うと、ズームは解除されます。
- メニュー表示中は、ズームできません。

1 再生中に を押す

ビットレートを表示する

拡大して見る(ズーム)

DVD ビデオ

Video フォーマット

HDD

VRフォーマット

DVDビデオ

VRフォーマット Video フォーマット

HDD

2【ビットレート表示】を選び、寒寒を押す

画面右に、再生しているタイトルのビットレートが表示されます。 ビットレート表示を消すには、同じ手順で【ビットレート非表示】を選びます。

- TS録画されたタイトルでは表示されません。
- 再生するタイトルやディスクによっては、実際の画質のビットレートと異なる場合があります。

1 世分別を押し、頭出し先(【タイトル】または【チャプター】)を選ぶ

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラック」には、順番に番号 がふられています。この番号を使って頭出しします。

番号を指定して 頭出しする



VRフォーマット Video フォーマット

例:チャプターを頭出しするには

サーチ:タイトル 002 チャプター 0001


タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を使った頭出しはできま せん。

2番号ボタンで頭出し先の番号を入力して、寒寒を押す

例:チャプター/トラック番号 25 を入力するには

入力した番号の表示を消すときは、 📠 を押します。設定画面を消すときは、 📆 を 数回(ディスクの種類によって異なります)押してください。

再生中に使えるボタンや機能・っづき



活用する・管理


録画したタイトルの名前の変更や、フォルダ機能を使ってタイトルを整理したり、見終わった番組を削除する方法などを、 説明しています。

また、ライブラリ機能を使うと、タイトルやディスクを上手 に管理できます。

文字入力のしかた

フォルダを使って、録画したタイトルを整理する タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について ライブラリの使いかた

見終わった録画番組を消す



文字入力のしかた

本機では、録画した番組のタイトル名を変更する場合などに、文字入力画面が表示されます。




リモコンのボタンと操作ガイド

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- ▲·▼· ◀·▶で選び、網を押す
- 行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す

(たとえば、ひらがなモードでリモコンの ema を押すごと に、「あ」→「い」→「う」→…と変わります。 ⇒5 ページ)

例:画面下部の操作ガイド



文字入力モードを切り換える

文字を入力する前に、

(※) / ※) を押して、入力モードを選びます。選べるモードは以下の四つです。

【英字】	アルファベットや数字を入力できます。
【ひらがな】	ひらがなを入力できます。入力したひらが なは漢字に変換できます。
【カタカナ】	カタカナを入力できます。
【数字】	数字を入力できます。

- 「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがなモード以外では使用できません。
- ・文字入力モードは、▲・▼・◀・▶で選び、
 ・放露を押しても切り換えられます。

文字を入力する

例: 「ライブ tops 後半」 と入力する

- 4 ② / ② でひらがなモードに切り換えて、手順2の要領で文字を入力する

5 ズームを押す

漢字に変換されます。

ひらがなのままで確定したい場合は、 野嬢 を押して無変換を選びます。

入力したひらがなに下線がついている状態でない と、変換できません。

こうはん ⇒ ズーム⇒ <u>公判</u>

(変換を押す)

- 変換したい漢字が 1 回で出ないときには、 図=Δをくり返し押します。
- このとき▲·▼で前後の候補を選ぶことができます。
- ・変換したい漢字が出ないときには、その入力文字をいったん削除し、【単漢字】を▲·▼· ◀·▶で選び®を押してから、漢字 1 文字の読みを入力して1 文字ずつ変換します(単漢字変換)。

7 文字入力が終わったら、 を押す

【登録】を▲·▼·◀·▶で選び、(鍵)を押しても登録できます。

画面が変わり、入力したディスク名やタイトル名が表示されます。

●文節を移動するには

隣の文節を選ぶ
変換途中に (***) / (***) を押す
文節のくくりが正しくないときは、 (***) / (***)
でカーソルを移動すると変更できます。

●不要な文字を削除するには

カーソルの左側の文字を 1 字削除する 「帰職」を押す

文字入力欄の文字をまとめて削除する <u>EZF</u>を押しながら、_{⑦が翻}を押す。

●文字入力オプションについて

▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押して切り換えます。

【キーワード選択】

【キーワード設定】(№85 ページ) で登録した キーワードを選んで入力できます。

【キーワード登録】

よく入力するキーワードを登録できます。 詳しくは、 ➡85 ページをご覧ください。

【記号】

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。

•「を押すとページがめくれます。

りお知らせ

- ・入力できる文字は、最大で全角48文字、半角では96文字です。ただし、VRまたはVideoフォーマットのディスクの場合は、最大で全角32文字、半角では64文字です。
- ・文字入力方法は、状況によって異なることがあります。その際は表示されている画面にしたがって文字入力してください。

|フォルダを使って、録画したタイトルを整理する

HDD

VR フォーマット

見るナビのフォルダを使って、録画したタイトルを整理しましょう。 HDD の初期状態では「私のフォルダ」を用意しています。 フォルダ機能を使う場合は、設定をしてください。(➡112ページ)

ルートモード

フォルダが置かれている 「見るナビ タイトルサムネイル (またはタイトルリスト)一覧 |を「ルート」といいます。

フォルダ内を表示させる場合は、フォルダを選ん で (決定) または (💉) を押します。



①フォルダ番号

表示順は変更可能です。 (⇒113ページ)

②フォルダ名

フォルダ名は変更が可能 です。 (➡112ページ)

③お楽しみ番組

「お楽しみ番組」で自動録 画されたタイトルが、保 存されます。 (⇒86ページ) また、ある条件を満たす と、フォルダのアイコンが

④フォルダ内の録画タイトル

オリジナルのタイトル数と 合計時間を表します。

⑤クリップ映像

「おすすめサービス」から ダウンロードしたクリップ 映像が保存されます。 (♦89 ページ)

⑥カギ付きフォルダ

フォルダ内の録画タイトル を保護します。 (⇒114ページ)

⑦ごみ箱

変化します。

削除予定のタイトルを、 しまっておくことができま

(⇒122ページ)

※ ③、⑤、⑥、⑦はHDDだけの機能です。


フォルダ内モード

フォルダ内からルートに戻る場合は、 または、ここを選び (決定)を押します。



フォルダ内の録画タイトルをルート上に移動したり、他のフォルダに移動したりする こともできます。 (▶112ページ)

※フォルダ内にさらにフォルダを設定することはできません。



••••••

こんなときにフォルダを活用!

- Q. フォルダはどんなときに使えばいいの?
- A. 連続ドラマなどを録画する場合や家族 で本機を使っている場合、それぞれ フォルダを設定して管理すればスッキリ 整理できます。

えるナビ フォル	/ダ設定	
私のフォルダ	パパのフォルダ	
RDと前枝	105	16
07		
	mil	12
12	14	III III
18	117	TE STATE OF THE ST
	[20]	2
22		124

フォルダ設定でフォルダを作成すれば、 録画タイトルをすっきり収納できます。 詳しくは ♪112ページをご覧ください。

- Q. ルート上にたくさんある録画タイトルを 一度にフォルダへ移動したりできるの?
- A. クイックメニューの「一括フォルダ間移 動」を使えば複数の録画タイトルも-度で移動ができます。(▶113ページ)



複数の録画タイトルを選んで移動先フォ ルダに楽々移動。(録画タイトルごとに移 動先フォルダを個別指定もできます。)

- Q. 録画をするとき、フォルダを選んで予 約はできるの?
- A.「番組ナビ-録画予約」や「ネットdeナ ビ」でフォルダを指定して予約録画が できます。



「録画予約」画面で「記録先フォルダ」 が選べます。(記録先フォルダについて は♪73ページをご覧ください。)



12 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・っづき

フォルダ機能を使う

フォルダ機能を使うには、見ずとを押して「見るナビ」を表示させてください(一部のフォルダ機能には、「編集ナビ」か ら行なうものもあります)。

新しいフォルダを作る(フォルダ設定)



҈∽を押し、【フォルダ機能】→【フォル **ダ設定**】を選び、®を押す



- 設定するフォルダ番号を選び、を押す
- 文字入力画面でフォルダ名を入力する

(6) ワンポイント

あらかじめ用意されたフォルダ名でかんたんに設定す ることができます

- ①手順2で鱧を押さずにんじゃを押す
- ②【かんたんフォルダ】を選び、 寒を押す
- ③リスト表示からお好きなフォルダ名を選び、 母を

フォルダを解除する(フォルダ解体)

解除するとフォルダはなくなり、フォルダ内の録画 タイトルはルート上に移動します。

- 解体するフォルダを選び、🌮 を押す
- 【フォルダ機能】→【フォルダ解体】を選 び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選 び、寒を押します。

フォルダ名を変更する

《変更できないフォルダ名》

「カギ付きフォルダ」、「ごみ箱」、「お楽しみ番組」と「クリッ プ映像」フォルダは名前の変更はできません。



名前を変更するフォルダを選び、 を押す



【フォルダ機能】→【フォルダ名変更】を 選び、寒を押す



文字入力画面でフォルダ名を変更する


文字入力の方法は⇒108ページをご覧ください。

・文字入力が終わったら『番組説明』を押してフォル ダ名を設定します。

タイトルをフォルダに移動する

《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- 「保護 | されているタイトル
- 「クリップ映像 | フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには⇒114ページ)



録画タイトルを選び、グーを押す



★例:この録画タイトルを移動させる

2 【フォルダ機能】→【フォルダへ移動】を 選び、寒を押す



🔏 移動先のフォルダを選び、📾を押す

・フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、【フォルダから出す】を選びます。


見るナビ 一括フォルダ間移動

フォルダ機能を使う(応用機能)

複数の録画タイト ルをまとめて移動 する 複数の録画タイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動します。一度に 50 タイトルまで移動できます。

- **1** を押し、【フォルダ機能】→【一括フォルダ間移動】を選び、®を押す
- **2** 移動させるタイトルを選び、寒を押し、移動先フォルダを選び、寒を押す

★例:録画タイトルNo. 「001」をフォルダNo. 「01」へ移動したいとき



★例:録画タイトルNo. 「008」をフォルダNo. 「02」へ移動したいとき

フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、ルート上に出す録画タイトルを選び、移動先に「ルート」を選びます。



4【移動開始】を選び、寒気を押す


録画タイトルが指定したフォルダに移動します。

フォルダの表示順 を変更する

フォルダはフォルダ番号が若い順からルートモードで表示されます。

- ↑ 表示順(フォルダ番号)を入れ替えるフォルダを選び、 を押す
- 2【フォルダ機能】→【フォルダ表示順変更】を選び、健康を押す
- 3表示順を変更するフォルダを選び、寒寒を押す

【はい】を選び、愛を押すと表示順(フォルダ番号)が変更され、見るナビ画面に戻ります。 キャンセルする場合は、【いいえ】を選びます。





●設定していないフォルダと表示順を入れ替える

フォルダ名を設定していないフォルダと表示順(フォルダ番号)を変更することもできます。

★例:「フォルダ名 B」と設定していない 「フォルダ番号03」と表示順を変更 する場合

フォルダ表示順選択		
□ フォルダ名 A	プォルダ名 B	
1	6	6
of .	Œ	1
		12



「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「03」になり、変更前の番号「02」が、フォルダ名を設定していない状態に変更されます。



|フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・っっき

見られたくない夕 イトルや、削除し たくないタイトル を隠す 「カギ付きフォルダ」

「カギ付きフォルダ」内のタイトルを、誤って削除してしまったり、暗証番号を知らない 人に再生されたりすることを防ぎます。

●「カギ付きフォルダ」の設定を変更する

- 1) 😂 を押したあと、【設定メニュー】を選び、 寒を押す
- 2) 【はじめての設定/管理設定】→【カギ付き フォルダ設定】を選び、戀を押す



① 切 :カギ付きフォルダを使用しま せん。

② 入(表示): カギ付きフォルダを使用し、見 るナビ(ルート上)に表示します。

③ 入(非表示): カギ付きフォルダを使用し、見る ナビ(ルート上)に表示しません。

3) ②または③を選んだ場合、番号ボタンで 4 けたの暗証番号を入力し、戀を押す

番号を入れまちがえたときは、 📾 を押す前 に魔魔を押して、入力し直します。 【入(表示)】から【入(非表示)】に変更する場合や、 【入(表示)】や【入(非表示)】から【切】へ変更す る場合も、設定した暗証番号の入力が必要です。

「カギ付きフォルダ設定 | を【切】にした場合 は、カギ付きフォルダ内のタイトルはルー ト上へ移動します。

●暗証番号を変更するには

- 1) 🖾 を押し、【設定メニュー】 【はじめての 設定/管理設定]-【カギ付きフォルダ設定】 の順に選び、戀を押す
- 2) 【入(表示)】 または 【入(非表示)】 を選び、 寒を押す
- 3) 暗証番号を入力する画面で、 🚾 を四回押 し、鰥を押す

暗証番号が解除されます。次に新しい暗証 番号を入力します。

・ 暗証番号を忘れたときも、上記の手順で変 更できます。

●非表示のカギ付きフォルダの使いかた

他の人に再生されたくない、たいせつな録 画タイトルがある場合、非表示のカギ付き フォルダを利用します。

- 1) 見るだを押し、移動させたいタイトルを選び、 を押す
- 2) 【フォルダ機能】 → 【フォルダへ移動】 または 【一括フォルダ間移動】を選び、「カギ付き フォルダ」へ移動させる
- 3) 「カギ付きフォルダ設定」で【入(非表示)】に 設定する
- 4) カギ付きフォルダの暗証番号を入力し、寒

「カギ付きフォルダ」が非表示になります。

●カギ付きフォルダを開錠する

- 1) 【カギ付きフォルダ】を選び、 🏈 を押す
- 2)【フォルダ機能】→【カギ付きフォルダを開 錠】を選び、寒を押す
- 3) 暗証番号を番号ボタンで入力し、 🔊 を押す



「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠 している場合、フォルダから録画タイトル の移動、タイトルの編集やダビングもでき ます。(保護されている録画タイトルは保護 を解除してください。)

開錠されると、カギ付きフォルダのアイコン が「こ」になります。

- カギ付きフォルダを施錠するときは、手順 2で【カギ付きフォルダを施錠】を選びま
- カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォ ルダを選び、 母を押し、暗証番号を入力 してもできます。
- 開錠したカギ付きフォルダは、本機の電源 を切ると施錠されます。
- カギ付きフォルダ内のタイトルは、【HDD 初期化(全削除)】、【HDD初期化(ライブ ラリ保持)】で、自動的に削除されます。
- ・【HDD 初期化 (全削除)】や【設定を出荷時 に戻す】をすると、暗証番号がクリアされ ます。

- 自動削除対象のタイトルは、「カギ付きフォルダ」に入れても削除されるのでご注意ください。
- 「カギ付きフォルダ」内にあるタイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツに設定されてい る場合は、再生されますのでご注意ください。

タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について 666

タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する

タイトルやチャプターの名前をお好みで変更できます。 また、【保護設定】では、録画した内容を削除できないように保護します。

タイトル名やチャプター名を変更する

見るナビ画面で、名前を変更したいタイ トルまたはチャプターを選ぶ

を押すたびに、タイトル表示とチャプター 表示が切り換わります。

☆グを押して【編集機能】を選び、戀を 抑す

チャプター名を変更する場合は、 て手順3へ進みます。

【タイトル名変更】(チャプターのときは 【チャプター名変更】)を選び®を押す

文字入力画面が表示され、タイトル名または チャプター名を変更できます。(➡108ページ)

間違って削除しないように、タイトルを保護する

タイトル情報画面で、 を押す

タイトル情報画面の表示については⇒119 ページをご覧ください。

- 【保護設定】を選び、戀を押す
 - 保護設定のマーク(♠)がつきます。
 - ・クイックメニューで【保護解除】を選ぶと保護が解 除されます。
 - ・ディスクの初期化や【HDD 初期化(全削除)】、【HDD 初期化(ライブラリ保持)】をすると、保護設定をし ていてもタイトルは削除されます。

サムネイル画像を別の画像に変更する



サムネイルをお好みの画像に変更できます。 「見るナビ」からの変更と、「編集ナビ」から変更する方法があります。

再生しながら、サムネイルの変更をする

- 見るナビ画面で、サムネイルを変えたい タイトルまたはチャプターを選び、再生 する
- サムネイルにしたいシーンで 🖮 を押 したあと、シーを押す
- 【タイトルサムネイル設定】(チャプター のときは【チャプターサムネイル設定】) を選び、寒を押す

見るナビ画面で、サムネイルが変更して いるか確認する

選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルに なっているか、確認します。

・録画の内容や編集後の状態によっては、サムネイル の設定ができない場合があります。また実際のサム ネイルが、設定したシーンとずれる場合があります。

タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について・っづき

編集ナビで、サムネイル画像を別の画像に変更する

編集がを押す



←✓ /

※ : 前後のページを切り換えます。

: 選んでいるパーツのタイトル表示 /チャプター表示を切り換えます。

- **2** パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を▲・▼・◀・▶で選び、

 □ を押す
- **3** 【サムネイル設定】を▲・▼・▲・▶で選び、寒寒を押す

▲ 歩を押す



左上の画面を見ながら、サムネイルにしたい場面をさがします。

5 タイトルまたはチャプターのサムネイルにしたい場面で、 を押す

6 タイトルまたはチャプターの【**再生位置 に変更**】を▲・▼・**◆・**▶で選び、戀を押す



タイムバー上の ▼ はサムネイルが設 定されている場所を表します。

▼ピンク:タイトルのサムネイルが

設定されている場所を表

します。

▼ グリーン: 現在ロケーターがあるチャ

プターのサムネイルが設定されている位置を表します。

押した場面が新しいサムネイルとして登録されます。

- 7 手順4~6をくり返す
- **8** サムネイルの設定が終わったら、【**完了**】 を▲・▼・**4**・▶で選び、戀を押す

設定したサムネイルが保存されます。

ライブラリの使いかた

HDD

VR フォーマット

「ライブラリ」では、本機で録画・ダビングした内蔵 HDD や DVD のタイトルの情報 (録画日、チャンネル、タイトル名、ジャンル、推定残量など) を記憶し管理しています。この情報を利用して、空きのあるディスクを探したり、見たいタイトルがどのディスクにはいっているかを簡単に探すことができます。

●ライブラリでできること

- ① 見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す ⇒118ページ
- ② ディスク残量の順に並べ替えたりするなどして、空きのある VR フォーマットのディスクを探す ⇒ 1 18 ページ
- ③ 挿入した DVD ディスクの情報を表示する ⇒119ページ

ライブラリ対応ディスクについて

●本機ライブラリ対応表(DVDディスク)

ディスク	CPRM対反	なディスク	CPRM非対応ディスク		
フォーマット	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有	
VRフォーマット	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	×	
Videoフォーマット	×	×	×	×	

ライブラリの基本操作

1 番組ナビを押す

り【ライブラリ】を選び、∞を押す



3 🎤 を押す



▲ 項目を選び、寒を押す

・項目の詳細は、次ページ以降をご覧ください。

表示を切り換える (タイトル名一覧/ ディスク名一覧)

用途に応じて、 グで表示を切り換えます。

			残量の基準 MN 3.2 DIO D/M1	変更	頁
_	記録先	タイトル名	録團年月日	ジャンルチ	(時分)
٦٠	238	世界の社食からスペシャル	2008/ 12/23(火		0:00
	231	わいらのモー村さん	2008/12/21(日)		0.02
	232A	歌うたい星人	2008/ 12/20(土	02	0:11
	HDD	どろがっぱ伝説	2008/ 12/20(土		0:11
	233	にゃるにゃるニャルセ	2008/12/19(金)		0:00
	HDD	冥王星ドカン	2008/12/19(金		203
	232B	鈴木本部長の鬼査定	2008/ 12/18(木	02	1:17
	238	世界の社食から	2008/ 12/18(木)		023
	HDD	二塁手物語·本多編	2008/ 12/17(水		0:11
	231	劇場王コバマサ	2008/ 12/14(日)		0.02

タイトル名一覧:

本機で管理している全タイトルの一覧です。







ディスク名一覧:

本機で管理している全ディスクの一覧です。

ライブラリの使いかた・っづき

■タイトル名を探す/空きのあるディスクを探す

「ライブラリ|画面でタイトルの表示順を変えたり条件をつけて絞込みをすると、素早く探せます。

表示する順番を 並べ替える

- 2表示順を選び、寒を押す

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

• 「残量順」に並べることで、空きディスクを探すことができます。

表示するタイト ルを絞り込む

を押して【絞り込み】を選び、寒を押す

2 絞り込みの条件を選び、寒を押す

●ジャンル別

選んだジャンルで登録してあるタイトル 内蔵 HDD 内のタイトルが選び出されま が選び出されます。

- ●ディスク別(DVD)
- 1)入力位置を◀・▶で選び、ディスク 番号を▲・▼で入力する

ディスク別(DVD) ディスク番号 0 0 1 -

2) 寒を押す

選んだ番号のディスクにはいっている タイトルが選び出されます。たとえば 「001 -」で検索すると、001、001A、 001Bのディスクに含まれるタイトルの 一覧となります。

●ディスク別(HDD)

す。

●曜日別

選んだ曜日に録画したタイトルが選び出 されます。

●キーワード指定

登録してあるキーワードで指定して、タ イトルを絞り込みます。

- ・タイトルの表示に戻したいときは、『クイックメニュー』を押し、【全絞り込み解除】を選び、縁を押します。
- 『戻る』を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

頭出しをする (ジャンプ)

- ▲ を押して【ジャンプ】を選び、寒を押す
- 2 頭出し方法を選び、寒を押す
 - ●ディスク番号指定
 - 1) 入力位置を < · ▶ で選び、ディスク番 号を▲・▼で入力する

ディスク番号指定ジャンプ ディスク番号 0 0 1 -

前方一致検索に必要な数値を最大3け たと、AB両面の区別を必要に応じて AまたはBを入れます。特定のけた を「-」にすることで、それ以下の数値 を指定しない検索ができます。たとえ ば、「10---|で検索すると、100、 100A、102 などの中で最初に発見 されたディスク番号の行にジャンプし ます。あらかじめディスク番号順に並 べ替えておくと便利です。

2) 寒を押す

選んだ番号のディスクのタイトルが選 ばれます。

●先頭文字指定

「文字列」が選択された状態で、 📾 を押す

1)「文字列」が選択された状態で、 📾 を 押す

先頭文字指定ジャンプ	Ĵ
文字列:	実行

- 2) 探すタイトルの先頭(最大3文字)を 入力し、【登録】を選び、戀を押す
- 3) 【実行】を▶で選び、寒を押す 選んだ文字で始まる名前のタイトルがあ ると、該当のタイトルが選ばれます。

●頁指定

1)ページ番号を▲・▼で入力し、戀を 押す

頁番号指定ジャンプ				
頁番号指定ジャンプ 頁番号				

選んだページが表示されます。

ディスク情報を 見る

🎾 を押して【ディスク情報】を選び、📾 を押

本機にはいっているディスクの情報を確認でき ます。



推定残量を表示します。 ●ソフトプロテクトを設定する

●ディスク番号やディスク名を変える

ソフトプロテクトされていない DVD- 未ファイナライズの VR フォーマットのディス RAM、DVD-R/RW (VR フォーマット)の クのソフトプロテクトをすることができます。 未ファイナライズディスクの場合、以下の 操作ができます。

- 1) 【ディスク番号変更】 または 【ディスク名 変更】を選び、寒を押す
- 2) ディスク名を入力する

ディスク番号を変更するときは▲・▼・ ▼・▶で変更します。

- 1)「ディスク情報」を表示しているときに、 🎤 を押す
- 2) 【ソフトプロテクト設定】を選び、 📾 を 押す

メッセージが表示され、ソフトプロテ クトの処理が行なわれます。

解除するときは【ソフトプロテクト解除】を 選んで、戀を押します。

いお知らせ・

- ・ソフトプロテクトを設定したVRフォーマットディスクは、初期化(⇒46ページ)や録画などすることはできません。 ただし、DVD-RAMでは「DVD-RAM物理フォーマット」が実行できます。
- ・DVD-R (VRフォーマット)では、ソフトプロテクトの変更(設定/解除)をしても、ディスク残量を消費します。
- DVD-R (VRフォーマット)はプロテクト設定にかかわらず、初期化はできません。

タイトル情報を 見る

1 参りを押して【タイトル情報】を選び、寒を押す

2 を押して以下の項目から選び、寒を押す

VR フォーマットの未ファイナライズのディスクのみ、変更などできます。

●タイトル名変更

文字入力画面が表示されます。

●チャプター名変更

名前を入力するチャプターを、・《/》・ で表示させてから選んでください。 文字入力画面が表示されます。

●チャプター名削除

対象のチャプターを、**゚√√/)→**で表示させ てから選んでください。

●ジャンル変更

ジャンルを▲・▼で選び、 網を押します。

●録画日時入力

日付の項目に移動します。

●保護設定

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「▲」がつきます。 (すでに保護設定されている場合は、メ ニュー名が「保護解除」になります。)

不要なライブラ リ情報を消す

ライブラリ情報は3000件まで登録できます。

●タイトル情報を消す

- ¹⁾消したいタイトルを選び、*℘*タ゚を 押す
- 2) 【ライブラリ管理】→【タイトル情報 削除】を▲・▼で選び、寒を押す メッセージを確認して、【はい】また は【いいえ】を選び、戀を押します。

●ディスク情報を消す

指定したディスクに含まれるタイトルの情 報をまとめて削除します。

- 1)消すディスクを選び、 🎺 を押す
- 2) 【ライブラリ管理】→【ディスク毎の情報 削除】を選び、を押す
- 3)削除するディスクの番号を、▲・▼で入 力し、戀を押す

メッセージを確認して、【はい】または 【いいえ】を選び、鰯を押します。

理

ライブラリの使いかた・っづき

ライブラリ情報 をすべて消す

ライブラリ情報を最初から作りなおしたいときなどに使います。

1 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、寒風を押す

2 【DVD全情報削除】または【全ライブラリ情報削除】を▲・▼で選び、織を押す

DVD 全削除情報

内蔵 HDD のライブラリ情報は残し、VR 内蔵 HDD、VR フォーマットのディスクの全 フォーマットのディスクの全ライブラリ
ライブラリ情報を削除します。 情報を削除します。

全ライブラリ削除情報

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】 を選び、寒を押します。

ディスク番号を 削除する

使わなくなった VR フォーマット (未ファイナライズ) のディスク番号は、削除すること で他のディスクの番号として使えるようになります。

2 【強制ディスク番号削除】を▲・▼で選び、寒を押す

3 削除するディスク番号を▲・▼で入力し、歳 を押す メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、∞を押します。

- ・【強制ディスク番号削除】を実行すると、そのディスクの全タイトルの情報も同時に削除されます。
- ・同じディスク番号のディスクが複数ある場合、この機能を実行するとすべて削除されます。

手動でディスク を登録する

本機以外の機器で録画されたディスクをライブラリに登録するには「手動ディスク登録」 をしてください。

1 本機のライブラリに情報を追加したいディスクを、本機に入れる

2 🎤 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、🕸 を押す

3 【手動ディスク登録】を▲・▼で選び、戀を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、蠍を押します。

- ・ディスク登録されていないディスクに追加で録画しても、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがありま す。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。そのような場合は【ディスク番号 変更】(➡119ページ)することをおすすめします。

ライブラリ機能| を使用する / 使 用しないを選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機にいれたときに、ライブラリ起動時に自動的 にディスク登録するかどうかを設定できます。

1 🎤 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、📾を押す

2 【ライブラリ機能】を▲・▼で選び、寒を押す

使わない

使う

未登録のディスクを入れた場合、ライブ ラリ起動時に自動的に登録されません。 また、録画やダビングをしても、新たに ライブラリ登録されなくなります。

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起 動時に自動的に登録されます。また、ディスク を入れた際、メッセージでお知らせします。

3 設定する項目を▲・▼で選び、寒を押す

●ライブラリ機能が「使う」に設定された場合、以下の便利な機能があります。

- ・ライブラリ画面を開いた状態で、ライブラリ管理に有効な VR フォーマットのディスクを挿入 すると、自動登録されます。
- ・他の機器でダビングや変更を加えたディスクは、本機に挿入し、ライブラリに表示するだけで、 ディスク側の最新の状態をライブラリに反映することができます。ライブラリを表示したまま、 ディスクを挿入した場合でも、同様に更新されます。

ライブラリ情報 をバックアップ する

- **1** 保存に使うDVD-RAM (VRフォーマット)を本機に入れる
- **2 Matri** を押し、【ライブラリ】を選び、戀を押す
- 3 を押し、【ライブラリ管理】を選び、寒を押す
- 4【バックアップ作成】を選び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、縁を押します。

ライブラリ情報 のバックアップ を本機に上書き する

- 1 保存に使うDVD-RAM (VRフォーマット)を本機に入れる
- 2 圏組元を押し、【ライブラリ】を選び、郷を押す
- 3 を押し、【ライブラリ管理】を選び、戀を押す
- 4 【バックアップ書戻し】を選び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、蠍を押します。

りお知らせ

- ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してある DVD-RAMを使わないでください。本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、本機以前の機種に書き戻すことはできません。

ディスクの残量 を再計算する

1 ライブラリ画面の【変更】を選び、寒を押す

「録画品質選択」画面が表示されます。

- |2 項目を◀・▶で選び、数値を▲・▼で変更する
- 3 寒を押す

▌・残量は推定です。HDD内のTSタイトルの残量の計算基準は画面表示と異なり、約24Mbpsで計算しています。

見終わった録画番組を消す

HDD

ごみ箱フォルダを使って削除する

一度削除してしまった番組は、元に戻せないため、削除予定の番組はいったん「ごみ箱」にいれておき、あと でまとめて削除することをおすすめします。タイトルをごみ箱に移動してもHDD内の空き容量は増えません。

《ごみ箱に移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- 「保護」 されているタイトル
- •「クリップ映像」フォルダ内のタイトル
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには、 ⇒ 114 ページ)

ごみ箱に移動する



削除予定のタイトルを とりあえず入れておく



ごみ箱に移動させるタイトルを選び、 ごみ箱へを押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】 を選び、戀を押します。

ごみ箱に録画タイトルがはいっている場合、ご み箱のアイコンは、ふたのあいたアイコンに変 わります。

フォルダ内のタイトルをすべてごみ箱に移動する



すべてのタイトルを一度に移動



フォルダを選び、🏈 を押す

【まとめてごみ箱に送る】を選び、寒を 抽す



メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】

選び、寒を押します。

一度に送れるのは、50タイトルまでです。

ごみ箱にあるタイトルをすべて削除する (ごみ箱を空にする)

削除を実行するとキャンセルができませんのでご注 意ください。

プレイリストで参照しているパーツをごみ箱へ移動 しても再生はできます。ただし、空にしてしまうと プレイリストから削除されます。



ごみ箱のタイトルをすべて削除



《以下の状態の場合ごみ箱を空にできません》

- ・予約録画準備中や、録画中
- ダビング中
- ごみ箱を選び、グケを押す
- 【ごみ箱を空にする】を選び、戀を押す



メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】 を選び、戀を押します。削除中のキャンセルは できません。

・【ごみ箱を空にする】は、ごみ箱に削除するタイト ルがはいっていない場合、表示されません。

●ごみ箱自動削除について

電源が切れるたびに、ごみ箱にあるすべてのタイト ルを自動で削除することができます。

削除したタイトルは元に戻せないため、ご注意くだ さい。

・設定方法については、設定メニュー、【はじめての設定/ 管理設定】>【HDD/ディスク管理】>【ごみ箱自動削 除設定】(➡160ページ)をご覧ください。

見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する

HDD


VR フォーマット

ファイナライズ処理をした DVD-R/RW の内容は削除できません。 DVD-Rの内容を削除しても、削除した分がディスクの空き容量としてふえることはありません。(🖈 128 ページ)

≫ 準備

• 15/77 を押して、削除したいパーツが録画されているディスクを選んでおく

タイトルやチャプターを削除する



見るナビ画面で消したい番組を選び、

【タイトル削除】を▲・▼で選び、戀を押す

チャプター一覧を表示しているときは【チャプター削除】 を選びます。

確認メッセージで【はい】を選び、を押すと、消去されます。

タイトルやチャプターをまとめて削除する(-括削除)



録画タイトルは、サムネイル (映像のワンシーンを静止画で 表示したもの)で表示されます。

編集がを押す

「編集ナビ トップ」画面が表示されます。

- («(/∫»)→:前後のページを切り換えます。

: 選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。 表示を切り換えます。

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す

「機能選択」画面が表示されます。

【一括削除】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

削除したいパーツ(タイトル、チャプターまたはプ レイリスト)を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す

画面下側(削除対象側)に、カーソルが表示されます。

●すべてのタイトルを選ぶには…


を押して、クイックメニューから【ディスク内全タイ トル選択】を選び、寒を押します。

もう一度、寒を押す


選んだパーツが、画面下側に表示されます。

操作手順4、5をくり返す





見終わった録画番組を消す・つづき



7 【削除開始】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

確認メッセージで【はい】を選び、®を押すと削除が始まります。

【いいえ】を選ぶと削除を中止します。

・一括削除は実行すると取消しできません。実行する前に十分 確認をしてください。

りお知らせ

• DVD-RW (Videoフォーマット)では、最後に記録したタイトルを削除した場合だけ、空き容量がふえます。

合りノポイント

- 4、5で使うと便利なクイックメニュー機能
- ●選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【タイトル情報】 を選び、 寒を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!
- 「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」
- | 選択済の主ハーフの削後 3 杉フレビ
- 1) を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後 3 秒プレビュー】を選び、

 塚を押す

●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 選択キャンセル】(すべて取り消したいときは、 【全選択キャンセル】) を選び、 郷を押す

活用する・編集


好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が手軽に作れます。

「チャプター」や「プレイリスト」などの編集機能について、説明しています。

編集について

その他の編集機能

「編集ナビ」について チャプターを編集する 気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)



編集について



知っておきたい!編集のこと

チャプターを作成する

録画したタイトルを必要なシー ンなどに応じて、チャプター(章) として分割できます。



➡129ページ

編集ナビで作成する

➡129ページ

●チャプターを結合する

⇒130ページ

●チャプター位置を変更する

➡131ページ



作成したチャプターに名前をつけたい!

いいえ



タイトル名/チャプター名 を変える

録画したタイトルやチャプターの名 前を変えることができます。

リモコンで変更する

➡115ページ


作成したチャプターのサムネイルを変更したい!

いいえ



サムネイルを変える

録画したタイトルやチャプターの 見るナビなどで表示されるサムネ イル(画像)を好きなシーン(場面) に変えることができます。



➡115ページ

編集ナビで変更する

➡116ページ

プレイリストを作成する

必要なシーンだけ集めます。

➡132ページ

●プレイリストを自動で作成、再生 したいときは…

➡100ページ

作成したプレイリストをタイトル化したり、ダビングしたりしてディスクに残したい!



「活用する・ダビング」章をご覧ください

その他の編集機能

タイトルを結合する



DVD-Video 作成用の メニュー背景を登録する

⇒136ページ

「編集ナビ」について

編集ナビの基本操作

チャプター編集やダビングなどの編集機能を使いたいときは、編集したいパーツ(タイトル、チャプターやプ レイリスト)を選んでから、機能を選択します。(選択したパーツによっては機能が選べないこともあります。)



録画タイトルは、サムネイル (映像のワンシーンを静止画で 表示したもの)で表示されます。 タイトルの情報

機能選択 ダビング 再牛 F サムネイル設定 タイトル結合 チャプター編集 メニュー背景登録 プレイリスト編集 DVD-Video 作成 一括フォルダ間移動 一括削除 **5**

≫ 準備

• <u>トライアヤiiii</u> を押して、編集したいパーツが録画されている内蔵 HDD、または DVD を選ぶ

(ディスクは DVD ドライブにセットしておきます。)

編集だを押す

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す

•【《√》→ 前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプ ター表示を切り換えます。


目的の機能を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

選択した機能の画面が表示されます。

■「機能選択」からできること

機能項目	目的	関連ページ
再生	選択しているパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)の再生をします。	98 ページ
ダビング	内蔵 HDD に録画したタイトルを DVD に保存したいときや、プレイリストをオリジナルのタイトルにしたいときなどに選びます。	138ページ
サムネイル設定	選択したパーツのサムネイルをお好みの場面のサムネイルに変更するときに選びます。	115ページ
タイトル結合	選択しているタイトルと、他のタイトルを一つのタイトルにしたいときに選びます。	135ページ
チャプター編集	選択したパーツのチャプター分割や結合など、チャプター編集をしたいときに選びます。	129ページ
メニュー背景登録	DVD-Video を作るときに、メニュー画面の背景をお好みの背景にすることができます。お好みの背景を登録したいときに選びます。	136 ページ
プレイリスト編集	見たい場面、またはダビングして残したい場面のタイトルやチャプターを再生順に集めたリスト(プレイリスト)を作成したいときに選びます。	132ページ
DVD-Video 作成	旅先や結婚式の映像集を作品として配付するなど、他の DVD プレーヤーなどでも再生が可能な DVD-R/RW(Video フォーマット)を作りたいときに選びます。	146ページ
一括 フォルダ間移動	複数のタイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動させたいときに選びます。	113ページ
一括削除	選択しているパーツを含む、複数のパーツを削除したいときに選びます。削除すると元には戻せません。	123ページ

■サムネイルに表示されるアイコン



① **III**: VR タイトルで、音多(主+副)が含まれるタイトルです。(このアイコンが表示されるタイト ルは、DVD-Video 作成のパーツに登録できないことや、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできないなどの制約があります。)

② IS: TS 録画されたタイトルです。

VR : VR 録画されたタイトルです。

▼ : 本機で作成した編集ナビ対応の DVD-R/RW (Video フォーマット) ディスクをいれたときに 表示されます。

③ 💌: コピー禁止タイトルです。(内蔵 HDD から CPRM 対応のディスクに、1 回だけ移動ができます。 ディスクから HDD などにダビングすることはできません。)

※※※ : ダビング 10 タイトルです。HDD から CPRM 対応の VR フォーマットのディスクや HDD に、 何度かコピーできます。


※※ : ダビング 10 タイトルです。コピーできる回数が 0 になって、移動が一度だけできるタイトル

「編集ナビ」について・っづき


■編集ナビで使えるクイックメニュー

編集に便利なクイックメニューが用意されています。パーツを選んで、を押し、項目を選んでから操作します。選んでいるパーツによって、表示される項目は異なります。

●例:タイトルを選んでいるとき



●例:チャプターを選んでいるとき



ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い

録画したタイトルの可能な編集機能については、以下の表をご参照ください。(ファイナライズ処理をした DVD ディスクは、編集できません。ディスクに記録されたタイトルを編集したい場合は、ファイナライズを解除 (➡ 154 ページ) してください。)

	HD	D	DVD-RAM/R/RW		
	TS タイトル	VR タイトル	VR フォーマット* ³	Video フォーマット*²	
チャプター分割	0	0	0	×	
チャプター削除	0	0		×	
チャプター結合	0	0		×	
チャプター境界シフト	0	0		×	
タイトル結合	○*1	○*1		×	
Video タイトル再生範囲化	O *4	0	0	X	
プレイリスト編集	○*1	○*1		×	

◎=可能です。 ○=条件付きで可能です。 × =できません。

- *1 TSまたはVRタイトルは、同じ録画タイトル同士でだけ結合が可能です。(例: VRタイトルはVRタイトルとだけ結合が可能) TSとVR の混在したプレイリストの作成はできません。
- *2 DVD-RAMはVideoフォーマットできません。また、DVD-R/RW(Videoフォーマット)へダビングしたときは、タイトル単位での削除はできますが、チャプター単位の削除はできません。削除はファイナライズ前のディスクでだけ可能です。
- *3 DVD-R (VRフォーマット)は、編集回数に限りがありますが、編集回数が上限に達してもファイナライズすることができます。不要なタイトルを削除しても、削除した分が空き容量としてふえることはありません。また、編集作業でチャプターを作成した場合や、「読み込み中」アイコンが画面に表示されるごとに情報が追記され、空き容量が減るのでご注意ください。
- *4 TSタイトルの「Videoタイトル再生範囲化」はできますが、Videoフォーマットのディスクに「高速そのまま」や「高速コピー管理」ダビングすることはできません。

チャプターを編集する

HDD


VR フォーマット

見たい場面を頭出ししたり、好きな場面だけを集めてプレイリストを作成したりするには、タイトルを区切ってチャプターを作ります。

●チャプターはなぜ必要?

たとえば 1 本のドラマをチャプター分割しておくと、見たいシーンの頭出しをしたり、好きなチャプターだけを集めて新しいタイトルを作ることができます。

※編集の最小単位がチャプターです。



チャプター分割する方法は、3とおりあります。

- ①録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定を する(→76ページ)
- ②録画中や再生中にチャプター分割をする
- ③細かな位置を正確に指定してチャプター分割をする
- (⇒131ページ)

録画中や再生中にチャプター分割をする



●録画中にチャプター分割をする

- 録画中に、チャプター分割をしたい場面で、 110 「新分子(機能)] を押す
- ※ **屢画●** を押して録画を開始した場合は、 **11** を押して、画像をいったん止めても チャプター分割されます。

●追っかけ再生中にチャプター 分割をする

11/0 チャプター~【分割/結合】

録画中や再生中に チャプター分割がで きます。

●再生中にチャプター分割/結合をする

再生中や一時停止中に、チャプター分割をしたい場面で (110) を押す※一時停止中にチャプター結合したい位置に移動し、(150) を押すと、結合されます。

録画中にチャプターを作成する(チャプター分割)

- 9 ^{暴画機}を押して、録画中のTSまたはREを選ぶ
- 3 [升か-ペ/劍給] を押す

押したところにチャプター境界ができ、その前後が別々のチャプターになります。

• TS 録画の場合、放送の内容によってはチャプター分割ができなかったり、分割する場所がずれたりすることがあります。

編集画面を使ってチャプター分割する



ロケーター: 現在の位置を表示しています。



127ページの手順1、2を行ない、【チャプター編集】を▲・▼・ ◆・▶で選び、戀を押す

り → を押す

♀ チャプター分割したい場面で、 → を押す

▲ 【チャプター分割】を▲・▼・▲・▶で選び、歳を押す

押したところにチャプターの境界が作られ、新しくできた チャプターの先頭場面が、サムネイルとして登録されます。

Fが発動的を押してもチャプター分割されます。

チャプターを編集する・つづき



合クンポイント

効率よくチャプター分割とサム ネイルを設定するには?

- ①カーソルはチャプターの【再生 位置に変更】を選ぶ。
- ②リモコンの 「トンタートードル細菌」でチャプター分割し、チャプターのサムネイルにしたい場面ではを押す。
- 愛を押した場面が、チャプターのサムネイルになります。

5 手順2~4をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界 の位置を示します。

●分割したチャプターを結合するには…

以下の2とおりの方法があります。

- ・ 境界の後ろのチャプターを再生するなどして左上の画面に 表示し、【前のチャプターと結合】を選び、❸を押します。

●他のチャプターを見るには…

カーソルを下のチャプターの列に▲·▼で移動したあと、 チャプターを**∢**・▶で選びます。

●チャプターの最初と最後の場面を確認するには…

チャプターを選んで®を押すと、そのチャプターの最初 と最後の部分を約3秒ずつ再生します。

必要なチャプター分割が終わったら、【**完了**】を選び、∞のを押す

メッセージが表示され、設定したチャプター境界を保存 します。

を押しても保存されます。
 保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面に戻ります。

りお知らせ

- 作成できるチャプターの数が上限を超えたときには、チャプターを結合するなどして数を減らしてください。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(⇒169ページ)

合りソポイント

「サムネイル・チャプター編集」画面で使うと便利なクイックメニュー機能

●一定の間隔でチャプター分割したい!

「チャプター自動生成」

- 1) タイトルを選び、 🎤 を押す
- 2) 【チャプター自動生成】を選び、 鰡を押す
- 3) チャプターを生成する間隔を選び、∞を押す すでに分割されているチャプター境界に関係な く、チャプター分割されます。

●チャプターの名前を変えたい!

「チャプター名変更」

- 1) 名前を変更したいチャプターを選び、 🎤 を押す
- 2) 【チャプター名変更】を選び、寒を押す
- 3) 文字入力画面でチャプター名を入力する

PANIE

タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャプター結合はできます。このとき、元となったタイトル(オリジナル)には影響しません。

●前後のチャプターをつなげたい!

「前と結合」

- 1) 前とつなげたいチャプターを選び、 🔊 を押す
- 2)【前と結合】を選び、鰯を押す


●すべてのチャプターをつなげたい!


「全チャプター結合」

- 1) チャプターを選び、 🌮 を押す
- 2)【全チャプター結合】を選び、寒を押す

ダビングしたいディスクに合わせて細かくチャプターを調整する

余計な映像が入らないようにダビングしたいときは、ディスクのフォーマットに合わせて、チャプター境界を 細かく設定することができます。







★例: Video フォーマットのディスクにダビングしたいとき

127ページの手順1、2を行ない、【チャプター編集】を▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

2 🎤 を押す

3 【Videoタイトル再生範囲化】を▲·▼で選び、戀を押す

※VRフォーマットのディスクにダビングしたい場合はこの操作は必要ありません。

4 ※ を押し、【チャプター境界シフト】を▲·▼で 選び、※ を押す

5 【GOPシフトモード(Videoタイトル保存用など)】を▲·▼で選び、織を押す

※VRフォーマットの場合は、【フレームシフトモード(VR タイトル保存用)】を選びます。

6 画面下側のサムネイル一覧から、先頭の位置を変えたいチャプターを選ぶ

7 しまり返し押して、チャプターの先頭にしたい場面を選ぶ


画面左上を見ながら設定します。

ほかにシフトしたいチャプターがある場合は、チャプター を選び、設定します。

・シフトの設定を解除するには、 を押して、【GOPシフトモード解除】を選び、 を押します。 ※VR フォーマットの場合は、【フレームシフトモード解除】を選びます。


8 設定が終わったら、 を押す _{設定を保存します。}

●Videoタイトル再生範囲化をすると、チャプター分割位置がGOPの先頭に移動します



Video フォーマットのディスクにそのままダビングすると、この部分の CM が少しだけ入ってしまうので、「GOP シフトモード」で調整します。

例)内蔵 HDD でチャプター分割したタイトルを、その まま DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビン グすると、フレーム単位で分割したチャプター境界 が、GOP の先頭に移動してしまいます。



気に入った場面だけを集める (プレイリスト作成)

HDD

VR フォーマット

録画したタイトルやチャプターを「オリジナル」、好みのシーンの再生順リストを「プレイリスト」と言います。 プレイリストをダビングすると、新しいタイトルになります。

プレイリストを作成したら、以下のことに注意してください。


- 作成したプレイリストは見るナビ画面などで最後に表示されます。
- オリジナルのタイトルやチャプターを削除すると、関連するプレイリストも同時に削除されます。プレイリストのタイトルやチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは削除されません。

気に入った場面を集めてプレイリストを作る





選択したパーツの合計容量が確認できます。 (100%で片面 DVD ディスク 1 枚分:容量は目安です)。



合りノポイント

片面 DVD ディスクに収まるプレイリスト を作る目安を活用!

片面 DVD ディスク 1 枚に収まるプレイリストを作成したい場合、容量バーが100% より小さくなるように作成します。

127ページの手順1、2を行ない、【プレイリスト編集】を▲·▼·◀·▶で選び、寒寒を押す

2 必要なパーツ(タイトルやチャプター)を▲·▼・ **4**・▶で選び、寒を押す

- フォルダ内のタイトル(またはチャプター)もパーツに選ぶことができます。
- 3 パーツを入れる場所を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

選んだパーツがカーソルのあった場所にはいり、元のパーツには♥がつきます。

▲ 操作手順2、3をくり返す

※ TS タイトル (®) と VR タイトル (®) を同じプレイリストに、 混在させることはできません。

5 必要なパーツを並べ終わったら、【**完了**】を▲·▼· <

- を押しても保存できます。
- ・保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面になります。
- プレイリストは最初に選んだパーツのあるフォルダまたはルートに保存されます。

●プレイリストからタイトルを作成するには…

【ダビング▶】を選び、鰯を押します。

「編集ナビ ダビング」画面が表示されるので、手順にしたがってダビングすると、新しいタイトルができあがります。

- 結合したパーツが不連続の場合、再生中にパーツ境界で一時静止状態になる場合があります(たとえば奇数番号のチャプターを結合したプレイリストなど)。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生すると、パーツ境界で編集時の 位置とずれることがあります。

合りメポイント

「プレイリスト編集」で使うと便利なクイックメニュー機能

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)を取り消したい!

「選択キャンセル」

パーツの選択を取り消すことができます。

- 1) 選択を取り消したいパーツを選び、 を押す
- 2) 【選択キャンセル】を選び、寒を押す
- ●プレイリストの内容を確認したい!

「プレイリストのつなぎ目確認」

作成しようとしているプレイリストの全パーツの プレビューをします。(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)の情報 を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 情報を確認したいタイトルやチャプターを選び、 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、戀を押す

●作ったプレイリストに名前をつけたい! 「タイトル名変更」

プレイリストには、最初に選択したパーツ (タイトル) の名前がつきます。

- 1) 選んだパーツ (画面下側) のどれかにカーソルを 置き、 を押す
- 2) 【タイトル名変更】を選び、寒を押す
- 3) ⇒108ページの要領で、タイトル名を入力する

●新たにプレイリストを作りたい!

「新規プレイリスト作成」

作成中のプレイリストがあるときは保存されます。 そのあと、新たにプレイリストを作成できます。

プレイリスト作成の Q&A

- Q: プレイリストを編集しているときに、パーツが追加できない!
- A: 以下の場合は、パーツ登録やプレイリスト登録をすることができません。
 - -編集しているタイトル (プレイリスト) 自身、それに含まれるチャプター (プレイリスト)
 - -静止画タイトル、または静止画と動画が混在するタイトルやチャプター
 - 録画中のタイトル、または録画準備中
 - TS タイトルと VR タイトルが混在するプレイリストを作ろうとしたとき
- Q: 必要なシーンだけ欲しいときは、プレイリストを作成するのと、いらない部分だけ削除するのと、どちらがおすすめ?
- A: プレイリストを作成する方法がおすすめです。ただし、オリジナルのタイトルを削除すると、プレイリストも削除されますのでご注意ください。

気に入った場面だけを集める (プレイリス ト作成)・つづき

開始時刻が同じ番組のプレイリストを作る

連続ドラマなど、開始時刻が同じタイトルを自動で集めて、プレイリストを作りたいときに便利です。



見るナビを押す

2 プレイリストを作成したい番組タイトル(オリジナル)を選び、 を押す

3 【編集機能】を▲·▼で選んだあと戀を押し、以下の二つから▲·▼で選び、戀を押す

【同一月金予約プレイリスト化】

月曜から金曜までの平日の同時刻、同じチャンネルで録 画した番組を集めてプレイリストにします。

【同一毎週予約プレイリスト化】

同じ曜日の同時刻、同じチャンネルで録画した番組を集めてプレイリストにします。


じお知らせ

- 同一の番組の予約録画であっても、録画日時を異なる日時に変更したタイトルは、 同一予約の番組としてプレイリスト化できなくなります。逆に、同一のチャンネル で、開始時刻と曜日が一致するように変更したタイトルは、同一予約の番組として プレイリスト化ができるようになります。
- 【同一月金予約プレイリスト化】の場合、月から金までそろっていなくても、チャンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化することができます。
- 同一のフォルダ内の該当タイトル、またはルート上の該当タイトルを対象に作成します。 フォルダ内とルート上など、異なった場所にある該当タイトル同士のプレイリスト化はできません。

偶数または奇数番号のチャプターだけでプレイリストを作る(偶数/奇数チャプタープレイリスト作成)

この機能は、選択したタイトルに必要なチャプターと不要なチャプターが、交互に並んでいるときに使うと便利です。(例:本編のチャプターと CM のチャプターが交互に並んでいるときなど)。

【奇数プレイリスト作成】を選ぶと奇数番号の チャプターだけを集めたプレイリストを作成



【偶数プレイリスト作成】を選ぶと偶数番号の チャプターだけを集めたプレイリストを作成

編集ナビ トップ ② クイックメニュー タイトル内側 興政ナカン・アルグル中側 東政ナカン・アルグル中側 ディフラ 画面 三成 ディフラ 画面 三成 ディスク側側 両間 ボジャンプ フォルダ電間 こみ様に返る タイトル削除

編集がを押す

2 タイトルまたはチャプターを▲·▼·◀·▶で選び、 を押す

偶数または奇数番号のチャプターだけで構成されたプレイリストが作成されます。

- 「マジックチャプター/本編」を「入」で録画したバラエティー番組は、重複部分も チャプター分割するため、本編だけを集められない場合があります。
- 「マジックチャプター/シーン」を「入」で録画した番組は、シーンごとでチャプター分割するため、本編だけを集められない場合があります。

その他の編集機能

HDD

VR フォーマット


編集ナビにはチャプター編集やプレイリスト作成以外にも、便利な編集機能が あります。

:二つのタイトルをつなげて、一つにします。 【タイトル結合】

【メニュー背景登録】:DVD ディスクを作成するときに使う、メニュー画面の背景画像を登録します。

• 上記の機能を使う前にパーツの録画方式を確認しましょう。タイトルやディスクのフォーマットによっては使えない機

Dのオリジナルタイトルをつなげて一つにする (タィトル結合)




二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに使います。

注意!

・TS または VR タイトル同士でだけ結合ができます。

●タイトル結合の使いかたは…

- ドラマやアニメのシリーズものを 1 タイトルにする。 → 連続して見ることができます。
- ・好きなアイドルやアーティストが登場しているシーンを一つにする。 → あなただけのオリジナルビデオクリップ集が作 れます。



→ 127ページの手順1、2を行ない、【タイトル **結合**】を▲·▼·◀·▶で選び、寒を押す

- つなぎたいパーツ(タイトル)を▲・▼・◀・▶で選 び、寒を押す
- パーツを入れる場所を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す 画面下側(結合対象側)にパーツが表示されます。 ※同じタイトルは選べません。
- 【結合開始】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す

確認メッセージで【はい】を選び、寒を押すと結合が始まります。

• 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。

(おワンポイント) 2で使うと便利なクイックメニュー機能

オリジナルタイトルのみ選択できます。 結合すると、2つ日は1つ目のタイトルに吸収されます。

結合開始

- ●選択したパーツの情報を確認したい! 「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」
- 1) 🎤 を押す

- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を選び、
- ●選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、 戀を押す

●選択したパーツを取り消したい!


「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 🔑 を押す
- 2)【選択キャンセル】(すべて取り消したいときは 【全選択キャンセル】)を選び、寒を押す

その他の編集機能・つづき

DVD-Video 作成で使う画像を取り込む (メニュー背景登録)

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、DVD-Video 作成 (➡ 146 ページ) のメニューテーマの素材にすることができます。



ニュー背景に登録できないことがあります。

じお知らせ

「メニュー背景登録」で使うと便利なクイックメニュー機能

●メニュー背景に名前をつけたい!

「メニュー背景名登録」


- 1) 名前をつけたい画像を選んだ状態で、 を押す
- 2) 【メニュー背景名登録】 を選び、 戀を押す

●登録したメニュー背景を削除したい! 「メニュー背景削除」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2)【メニュー背景削除】(すべて取り消したいときは【全メニュー背景削除】)を選び、愛を押す

活用する・ダビング

大切な映像は、ディスクに残しておきましょう。 ここでは、ダビング機能について説明しています。



ダビングについて



知っておきたい!ダビングのこと

これからダビングする タイトルは編集が 終わっているかな?




たとえば……

- ◆不要なシーンをカットしておく!
- ◆必要なシーンを集めておく!



HDDからDVDにダビングする場合



ビデオカメラ、ビデオデッキの録画映像をダビングしたい

⇒152ページ

	録画先やディスクのフォーマット				
録画方式	内蔵 HDD	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク		
VR 録画	\circ	\circ	Α		
TS 録画	0	×	×		

A: 一度、内蔵 HDD に録画してからダビング (DVD 互換「入」で記録された、コピー制限のないタイトルに限る。)

コピー制限のあるタイトルについて

- コピー制限のあるタイトルには、 ≧☆ または ≧‰ 、 ≧☆ のようなアイコンが表示されます。
- コピー制限のある番組について詳しくは、➡51 ページをご覧ください。





デジタル放送を記録できるディスクにならば、 ダビングできます。


また、コピー禁止のタイトルは「移動」しかで きないから要注意です!



■「コピー」と「移動」の違い

ダビングには、**コピーと移動**という二つの方法があります。**コピーと移動**は、状況によって選べる場合と自動的に決まる 場合があります。








ダビングすると、タイトルは元のディスクから削除されます。

■コピー可能な回数を調べるには

タイトルがコピーできるかどうか、またはその回数などを調べたいときは、タイトルを選んで【タイトル情報】を表示します。











(かワンポイント)

ダビング 10 番組を2つのタイトルに分けるには

別のタイトルにしたい部分をチャプター分割し、そのチャプターだけを内蔵 HDD 内でダビング (移動) すると、元の タイトルのコピー回数を減らさずに、取り出したチャプターが新しいタイトルになります。新しいタイトルはコピーで きる残り回数も維持します。ただし TS タイトルのままダビング (移動) することはできません。

じお知らせ ……

- コピー禁止タイトルから作ったプレイリストを移動したときは、プレイリストに含まれなかった部分だけがHDDに残ります。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、DVD-RAM/R/RW (VRフォーマット)から内蔵HDDへのコピー/移動はできません。

コピー制限のあるタイトルの Q&A

- Q: DVD にダビングできない!
- A: CPRM 対応のディスクですか? コピー制限のあるタイトル は、デジタル放送を記録できる CPRM 対応のディスクにし かダビングできません。
- Q: CPRM 対応の DVD を使っているのにダビングできない!
- A: Video フォーマットしていませんか? コピー制限のあるタイ トルをダビングしたいときは、VR フォーマットを選んでく
- Q: コピーワンス番組を直接ディスクに録画した場合は、一度だ け HDD にダビングできるの?
- A: ディスクに直接録画した場合は、HDD などへ移動もコピー もすることはできません。
- Q:「ダビング 10」番組を直接ディスクに録画した場合は、 HDD に何度かコピーできるの?
- A: できません。ディスクに直接録画すると、コピー禁止タイト ルとなり、移動もコピーもできなくなります。


- Q: ダビング 10 タイトルをダビング (移動) したときは?
- A: コピーできる回数が残っていても、ディスクにダビング(移 動) するとコピー禁止タイトルになります。
- Q: ダビング 10 タイトルのチャプターをダビングするときは? A: ダビングしたいチャプターだけを集めたプレイリストを作っ
 - てから、ダビングするのがおすすめです。 ダビング 10 タイトルのチャプターを一つずつダビング (コ ピー) すると、コピーできる回数も一つずつ減ってしまいま す。ダビングしたいパーツだけを集めたプレイリストをダビ ングした場合は、コピーできる回数はオリジナルから一つ減 るだけです。ただし、同じパーツで複数選んでいる場合は、
- その分だけコピーできる回数が減ります。 Q: **タイトル情報で、コピー可能な回数が調べられない!**
- A: コピーワンスタイトルとダビング 10 タイトルを結合したと き、またはプレイリストなどは、何も表示されない場合があ ります。

ダビングの準備と操作について

ここでは本機のダビングの操作方法と種類について紹介しています。

ダビング画面について

(例) 「編集ナビ ダビング」画面



内蔵 HDD やディスク内のパーツが表示されます。 ここからダビングしたいパーツを選びます。

選んだパーツが表示されます。

①ダビング先

ダビング先には「HDD」、「DVD」、「LAN」があります。

ダビング先が「DVD I のときは、ディスクの種類と記録フォーマット(VR フォーマット、または Video フォーマット) などが表示され、「LAN」のときは選択した機種の名前が表示されます。

②選択パーツ

上段の画面一覧から選択したパーツを表示します。

③モード

選ばれているダビングモードを表示します。

4品質変更

「画質指定」でダビングする画質を設定するときに選びます。

⑤ DVD 互換

「DVD 互換を「切」で録画したタイトルを DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングする」 (▶ 150 ページ) を ご覧ください。

ダビング先の空き容量を表します。容量の表示は目安です。

⑥ダビング先 の空き容量

表示



① 濃い青: ダビング先のすでに使われている容量を表します。

② 薄い青 : 選択したパーツの容量を表します。パーツを追加するたびに、増加します。

③ 黒 : 空き容量を表します。

4 (:「高速そのまま」、「高速コピー管理」、「画質指定」ダビングが可能であるこ

とを表します。

:「ぴったり」ダビングが可能であることを表します。 Δ

X : ダビング先の空き容量を超えてパーツを選択しているなど、ダビングがで

きないことを表します。

⑦移動開始/

コピー開始

: 選択パーツが移動元のドライブからダビング先に移動します。おもにコピー禁止タイトルのダビング 移動開始

で選択します。

コピー開始 : 選択したパーツがダビング先にコピーされます

■ダビングモードについて

高速そのままダビング

選んだパーツをそのままの品質で、高速ダビングします。 ダビングが短時間ですむのが特長です。

高速コピー管理ダビング

コピー管理(ダビング 10 など) されているタイトルをダビングすると きに選びます。

高速そのままダビング同様に、ダビングが短時間ですみます。

ぴったりダビング

ディスクの空き容量に合わせて、ぴったり入るようにダビングし ます。

画質を自動で調整するのが特長です。

コピー管理されているタイトルもダビングできます。

画質指定ダビング

画質や音質を指定してダビングします。画質を手動で調整するの が特長です。

コピー管理されているタイトルもダビングできます。

※ DVD ドライブ側にダビングしたいタイトル(プレイリスト含む)の記録時間が、約9時間を超えるものは、ダビングはできません。

②ご注意

・ぴったりダビングと画質指定ダビングで、ダビング元の映像 / 音声よりも高いレートを指定しても、ダビングしたタイトルの 映像/音声は高くなりません。

■4:3 と 16:9 の画面比が混在するタイトルに ついて

放送によっては、画面比が4:3の部分と16:9の部分が混在 する番組があります。録画したタイトルは DVD-Video 規格の制 限によって、画面比が混在するタイトルは、DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングできません。このようなタイトルをダ ビングしたいときは、ダビングする前に下記のどちらかの操作を 行なってください。

- ・【設定メニュー】の【録画機能設定】>【Video フォーマット記録時 設定】>【画面比】で【4:3固定】または【16:9固定】で画面比を 固定する。(♪167ページ)
- 4:3と16:9の境目でチャプターを分割し、4:3だけまたは 16:9だけのプレイリストを作成する。

少お知らせ

・録画された映像は、GOPと呼ばれる15フレーム(0.5秒)の圧縮の単位 ごとに4:3か16:9かの属性が記録されますが、一つのGOPの中で画面 比が4:3から16:9に変わった場合、そのGOPの属性は4:3となります。 このため、チャプター分割しようとしているフレームが映画などの16: 9の本編であっても、4:3と表示される区間があることになりますが、 これは異常ではありません。

ダビング先別の「できること」

ディスクの種類や記録フォーマットの違いによって、以下のような差があります。 内蔵 HDD から各ディスクへのダビングのときに、ご参考ください。

・内蔵 HDD からダビングできる DVD-R/RW は、ファイナライズ処理をしてないものに限ります。

■ ダビング元が内蔵 HDD のとき、ダビング先別「できること」

		高速そのまま	高速コピー管理	ぴったり	画質指定
	コピーフリー	TS VR*3	TS VR*3	TS VR	TS VR
内蔵 HDD	ダビング 10	×	TS VR*3	TS VR	TS VR
	コピー禁止*2	×	X	TS VR	TS VR
	コピーフリー	VR	VR	TS VR	TS VR
VR フォーマット	ダビング 10	×	VR	TS VR	TS VR
	コピー禁止*2	×	VR	TS VR	TS VR
Video フォーマット	コピーフリー	VR*1*3	X	×	X
	ダビング 10	×	X	×	X
	コピー禁止*2	×	X	×	X
ネット de ダビング 対応機器	コピーフリー	VR ^{₩ 3}	×	X	X
	ダビング 10	×	×	×	X
	コピー禁止*2	X	X	×	X

• コピー禁止タイトルやダビング 1 Oタイトルをダビングする場合は、CPRM 対応のディスクが必要です。

× =ダビング不可

- ※ 1: DVD 互換「入」で録画したタイトルのみ可能です
- ※2:コピー禁止タイトルは、移動のみ可
- ・ダビング元の TS 録画したタイトルの内容や情報によっては、ディスクにダビング (移動) できないことがあります。

※3:コピーのみ可

- 長時間録画した TS タイトルは、「画質指定」 ダビングができない場合があります。
- ・フォーマットに関して詳しくは、 ⇒45 ページをご覧ください。
- DVD-R DL (片面 2 層) は、VR / Video フォーマットに対応しています。 (Video フォーマットの場合は、編集ナビの「DVD-Video 作成」のみ対応しています。)

「かんたんダビング」でダビングする

かんたんダビングでは、DVD (VR フォーマット)または当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む) で作成した Video フォーマットの DVD からしか、内蔵 HDD にダビングできません。



合クンポイント

CPRM 対応のディスクについて

VR フォーマットしたディスクの場合は CPRM と表示されます。ただし、Video フォーマットされた DVD-R/RW は、表示されない場合があります。


● を押し、【**かんたんにダビングする**】を▲·▼で 選び、織を押す

2 ダビング元を▲·▼で選び、戀を押し、ダビング 先を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押す

○ご注意

ダビング先やダビング元に DVD を選んだときは、ディスクがセットされていないと次の画面に進めません。

ダビングの準備と操作について・っづき




ディスク名を入力できます。



容量の表示は目安です







ダビングモードやレートが変わったときなど、この場所に **▲** (注意アイコン) が表示されます。

3 作成したいディスクに合わせて、記録フォーマットを **▼・**▶で選ぶ

記録フォーマットによっては、選べないパーツがあります。 ディスクやフォーマットについて詳しくは、 ⇒42、45 ページをご覧ください。

※ ディスクによっては、画面が表示されない場合があります。⇒ 手順 5 へ

【次に進む】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

5 ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を上段から▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

・(ペノ)・ 前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプ ター表示を切り換えます。

6 パーツを入れる場所を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

ダビング対象側にカーソルが表示され、選んだパーツが、 カーソルのあった場所にはいります。

7 操作手順5、6をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング 先に記録されます。

Q 【コピー】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

■ のパーツなど、選択したパーツによっては【移動】 しか選べません。

●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

○: ダビングできます。

△: 「ぴったり | ダビングが可能です。

×:ダビングできません。

「△」が表示されていても、場合によってはダビングできないことがあります。

「×」が表示されたときは、パーツの選択を取り消すなどしてください。

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示されても、設定している画質よりも低いレートに設定を変更すれば、ダビングできる場合があります。

DVD 互換を「切」で録画した音声多重放送(二カ国語など)や、Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングできない解像度などのパーツを、ダビングできるパーツに作成しなおすときなどに設定します。ダビングモードで「高速そのまま」や、「高速コピー管理」を選んだときは設定できません。ダビング先が DVD-R/RW (Video フォーマット) のときは、DVD 互換モードは選べません。



ダビングした後、ファイナライズ処理をするかどうかを設定します。ファイナライズ処理をすると、DVD-R/RW を本機以外の対応する DVD プレーヤーなどで再生できるようになります。

編集ナビからの DVD-Video 作成と異なり、タイトルメニューなどのデザインは選べません。

🚺 各項目を設定する

選んだパーツやダビング先によっては、設定できない項目があります。

┃┃ 【ダビング開始】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す

確認メッセージで【はい】を選び、❸を押すと、ダビング が始まります。

進行状況の%などが、タイトル単位で本体表示窓と画面に表示されます。

- ・選んだパーツやダビング先によっては、ダビングモードが変更されたり、切り換えられない場合があります。(自動で変更される場合は、ダビング先空き容量バーの左に ▲ (注意アイコン)が表示されます。)
- ダビング中に予約録画の録画の開始時刻が近づくと、ダビングが中止される場合があります。
- ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。

ダビングするときの Q&A

Q: ダビングしたディスクが、他のプレーヤーで再生できない!

- A: かんたんダビングのステップ 4 で「ファイナライズ: する」 を選びましたか? ダビングしたディスクは、ファイナライ ズという処理をしないと他のプレーヤーなどで再生できま せん。(♪153、154 ページ)
 - VR フォーマットのディスクにダビングしていませんか? VR フォーマットのディスクにダビングすると、他のプレーヤーなどで再生できない場合があります。

Q: ダビングするとフォルダはどうなるの?

- A: HDD からディスクにダビングする場合は、あらかじめダビング先に同じ名前のフォルダを作っておくと、タイトルは同じ名前のフォルダにダビングされます。同じ名前のフォルダが無い場合は、ルート上にダビングされます。
 - フォルダが無い場合は、ルート上にダビングされます。
 ディスクから HDD にダビングする場合は、自動的に同じ名前のフォルダを作り、その中にダビングされます。ただし、ダビングした後の合計が 24 フォルダを超える場合は、ルート上にダビングされます。
- Q: ダビング 10 タイトルをディスクにダビングしたら、HDD から消えてしまった!
- A: ダビングするときに「移動」を選ぶと、元のタイトルは削除されます。また、コピーできる残り回数が O になると、自動的に移動しかできなくなります。
- Q: 当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機 および VTR 一体型を含む) 以外で作成されたディスクから も、ダビングできるの?
- A: コピーの禁止されていないタイトルで、ファイナライズされているディスクからは、ライン U ダビングすることができます。(⇒150ページ)

- Q: ダビングしたいタイトルがディスクの容量よりも大きい場合は?
- A: 「ぴったり」または「画質指定」モードで、1 枚のディスクに収まるようにダビングできます。また、ディスクに入る大きさにチャプター分割し、「高速そのまま」または「高速コピー管理」ダビングで、複数のディスクにチャプターをダビングすることもできます。
- Q: HDD からディスクへ「高速そのまま」ダビング中にできる ことは?
- A: HDDへの録画、または HDD に録画しておいたタイトルの 再生ができます。ただし、移動中はできません。ダビングよ りも予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画の開 始時刻が近づくと、ダビングが中止される場合があります。 ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」などの画面 を表示できません。

ダビングの準備と操作について・っづき

編集ナビでダビングする


≫ 準備

- Faring を押して、ダビングしたいタイトルが録画されている HDD または DVD を選んでおく
- 対応ディスクにダビングする場合は、DVD ドライブにディスクを入れておく












・片面2層のDVD-R DL (8.5GB)ディス クは、1層目と2層目を合わせた空き容量の表示になります。



1

編集がを押す

2 ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

e («) / [»)

前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

【ダビング】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

4

ダビング先を▲・▼で選び、寒を押す

• 【LAN】 へのダビングは、 ⇒ 151 ページをご覧ください。

5 ダビングモードを▲・▼で選び、∞を押す

選んだパーツが、画面下段(ダビング対象側)にはいります。 ・選択したパーツによっては、ダビングモードやダビング先が限定されます。

- ※ DVD ドライブ側にダビングしたいタイトル(プレイリスト含む)の記録時間が、約9時間を超えるものは、「画質指定」および「ぴったり」ダビングはできません。
- 最初に選択したパーツだけをダビングするときは、手順 **9** に進みます。

6 二つ以上のパーツをダビングしたい場合は、パーツを▲・▼・<・▶で選び、®を押す

パーツの内容を確認するときは、 を押します。プレビュー 画面が表示されます。(● を押すとプレビューを終了します。)


7 パーツを入れる場所を▲·▼·◀·▶で選び、戀を 押す

画面下段(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。

Q 操作手順6、7をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できま す。

並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録されます。



●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

- ○: ダビングできます。
- △: 「ぴったり」ダビングが可能です。
- ×:ダビングできません。

表示されていても、場合によってはダビングできな いことがあります。

「×」が表示されたときは、パーツの選択を取り消す などしてください。

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示 されても、設定している画質よりも低いレートに設 定を変更することによって、ダビングできる場合が あります。

9 【コピー開始】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

コピーが禁止された(コピーワンス)パーツなど、選択し たパーツによっては【移動開始】しか選べません。

確認メッセージで【はい】を選び、∞を押すと、ダビング が始まります。

タイトルごとに進行状況の%などが、画面と本体表示窓 に表示されます。

※ DVD-R/RW (Video フォーマット) を他のプレーヤーなど で再生したいときは、このあとファイナライズ処理をします。 (⇒153ページ)

DVD-R/RW (VR フォーマット) も、各フォーマット対応の 他のプレーヤーなどで再生したいときはファイナライズ処理

(ありンポイント)

7、8で使うと便利なクイックメニュー機能

●パーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、寒を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) 🎤 を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を 選び、寒を押す
- ●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【選択キャンセル】(すべて取り消したいとき は【全選択キャンセル】) を選び、 寒を押す

(8)ワンポイント

9 で決定のあとに使うと便利な機能

●ダビングが終了したら自動的に本体の電源を 「切」にしたい!

「終了後電源切る」

- 1) ダビング中に、 🎤 を押す
- 2) 【終了後電源切る】を選び、 📾 を押す
- ※【終了後電源切る】を選んでいても、予約録画が 開始するなどの理由で電源が切れないことがあ ります。
- ●開始したダビングを中止したい! 「ダビング中止」
- 1) ダビング中に、 🏈 を押す
- 2) 【ダビング中止】を選び、窓を押したあと、メッ セージに従って【はい】を選び、戀を押す

ダビングの準備と操作について・っづき

他のプレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクを作る(DVD-Video 作成)

デジタル放送などのコピー制限のあるタイトルは、DVD-Video 作成できません。

■ DVD-Video 作成について

DVD-Video 作成とは、Video フォーマット の DVD-R/RW にダビングしてからファイナ ライズという処理をして、いろいろな機器で 再生できるような DVD ビデオディスクをつく ることです。本機でできる DVD-Video 作成は、 3とおりあります。



-番かんたんな方法は?

「かんたんダビング | のステップ 2 で [Video フォーマット] を選び、ステップ 4 一番かんたんに DVD-Video 作成ができます。

ディスクメニューに好きな 画像を使いたいときは?

「機能選択」で、【DVD-Video 作成】を選んでダビング(⇒同ページ) 一番のおすすめ! 好きな画像をディスクメニューに設定できます。

何度かダビングして、容 量がなくなったときは?



最後にファイナライズ(➡153ページ)

ファイナライズする前に、空き容量がある限り何度でもダビングできます。

- ・DVD互換【切】で録画したタイトル(二カ国語放送などの音声多重放送や、Videoフォーマットのディスクには記録できない解像度のもの)で DVD-Video作成をしたいときは、⇒150ページをご覧ください。

ご注意

- DVD-R で DVD-Video 作成するときは、新規のディスクでしかできません。作成後はファイナライズ済みとなるので、 内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書込みを途中で中止すると、その DVD-R は使用できなくなります。
- DVD-RW では、録画された内容があっても消去されますのでご注意ください。本機能で書き込んだ内容に追加、削除、 修正はできません。空き容量がある場合は、ファイナライズを解除すれば新たに追加することもできます。
- DVD-Video 作成中に予約録画の開始時刻になると、内蔵 HDD に録画する場合だけ実行されます。ただし、メニュー テーマ作成中は実行されません。

Video フォーマット

機能選択	
再生	ダビング
サムネイル設定	タイトル結合
チャプター編集	メニュー背景登録
プレイリスト編集	DVD-Video 作成
一括フォルダ間移動	一括削除


≫ 準備

• 本機に未使用の DVD-R または DVD-RW を DVD ドライブに入れておく

→ 144ページのダビングの手順1、2を行ない、 【DVD-Video作成】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を 押す

選んだパーツが、画面下段に表示されます。





●DVD-R DL (2層)に書き込む場合

 を押し、【2層(DL)ディスクを使用】を選びます。 • 1 層ディスクに戻すときは、同じ手順で【1 層ディスクを使用】を選 びます。

更にパーツ(タイトルまたはチャプター)を上段 から▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す


画面下段でパーツを入れる場所を▲・▼・▲・▶で 選び、寒を押す


選んだパーツが、カーソルの位置にはいります。

手順2、3をくり返す

・ディスクの空き容量は、画面下部のバーで確認できます。

【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す





戻る 次へ▶

▲ 各項目を設定する

設定内容は、選択時に画面に表示される説明をご覧くだ さい。

•「全テスト」は「パーツテスト」よりも時間がかかります。 DVD-RW の場合は、【全テスト】を選択していても、【パーツ テスト】として実行されます。

【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す

書き込む内容を確認し、**【次へ】**を▲·▼· **◆**· ▶ で 選び戀を押す

【ディスク名変更】を選び®を押すと、文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。

•手順6で「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、【次へ】 ボタンが【作成開始】 になります。 ⇒手順10へ。

9 タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを▲・▼・**▼・**▶で選び、寒を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテーマを選びます。

「メニュー背景登録」(➡136ページ)で、オリジナルの メニュー背景を作成したときは、下記の「お好みのトップ やチャプターメニューを設定しよう!」もご覧ください。 デザインを選び、 を押すと、トップ(またはチャプ ター)画面のプレビューが確認できます。

┃ 確認メッセージで【はい】を▲·▼·◀·▶で選び、 ☞を押す

書込みが始まります。進行状況が画面に表示されます。 選んだパーツの書込みの最後に、ファイナライズが自動 的に行なわれます。

書込みが終了すると、「続けてもう 1 枚同じ DVD-Video を作成しますか。」というメッセージが表示されます。【はい】を選ぶと、同じ内容の DVD-R/RW を作ることができます。

のクリンポイント

お好みのトップやチャプターメニューを設定しよう!

お好みのトップやチャプターメニューを使って、DVD-Videoを作成することができます。

●オリジナルのメニュー背景を使いたい!

「メニュー背景登録」(➡136ページ)で取り込んだメニュー背景用画面はタイトルメニューテーマ選択画面で表示されます。

DVD-Video 作成の Q&A

Q: DVD-Video 作成ができない!

- A: TS タイトルやコピー制限のある番組を録画したタイトル、または DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルは DVD-Video 作成できません。
 - ※ DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルを DVD-Video 作成したい場合は、DVD 互換を【入(主)】または【入(副)】を選んで HDD に「画質指定ダビング」でダビング(コピー)し直すと、DVD-Video 作成できるパーツになります。

ダビングの準備と操作について・っづき

メニューテーマの文字色を設定する(色設定)

背景が写真などの場合は、文字を見えやすくするために文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成したディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

プレビュー画面が表示されます。

2



DVD-Video作成(色設定)画面が表示されます。



3 画像と説明を見ながら各項目を▲·▼· **4·**▶で設定し、【**登録**】を▲·▼·**4·**▶で 選び、戀を押す

プレビュー画面が表示されます。

●背景台座をつける

▲・▼・ ▲・▼で「背景台座」を【あり】にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系にするかを【白】【黒】から選択し、どの程度背景の 画像が透けて見えるかの比率である「透明度」 を【50%】【70%】【90%】から選びます。数 字が大きいほど下にある画像が透けて見えます が、一番上にのる文字が読みにくくなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読みにくい



▲背景台座があるので、タイトル名が読みやすい

●文字色を選択する

12 色の中から▲·▼· ◀·▶で文字の色を選択します。「背景台座」が白い場合は、黒などの濃い色の文字を選択します。

●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示されるカーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一瞬表示される「決定色」を選択します。

●設定した結果を確認する

【登録】で色設定を完了すると、プレビュー画面に戻ります。確認した結果再度変更したい場合は、手順2、3をくり返してください。

DVD-Video作成中と作成後について

●書込みを途中で中止したいときは

を押して、【DVD-Video 作成中止】を選び、® を押す

お知らせ

- DVD-Rの書込みを中止すると、ほとんどの場合ディスクは使用できなくなります。
- ・処理の中止ができない場合もあります。

●パーツ選択でメッセージが表示されたときは

画面比の混在などの有無を確認するために、書込み前テストをおすすめします内容のメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、書込み前テスト(【パーツテスト】または【全テスト】)を選択してください。

・パーツの選択を取り消すには、DVD-Video作成(パーツ選択)で取り消すパーツを選び、『クイックメニュー』を押して【選択キャンセル】を選び、総を押してください。これをしないで書込みを続行すると、途中でエラーが起こり、そのディスクは使えなくなることがあります。

用するが

その他のダビング機能を使う

ダビングモードを変更する

お好みでダビングモード (♪ 140 ページ) を変更できます。

選んだディスクやタイトルによっては、変更できない場合があります。


┫ _ _ _ を押す

2 ダビングモードを選び、総を押す ダビングモードが切り換わります。

「画質指定」ダビングで「画質」や「音質」を変更する

画面下の【品質変更】を選び、∞を押して「録画品質選択」を表示します。画質と音質を、【個別指定】でお好みの設定値に変えるか、または、あらかじめ設定してある5種類の組み合わせから選んで変更します。

- ●設定してある画質・音質に切り換える
- **1** 【個別指定】または設定1~5のいずれかを▲·▼で選ぶ



9 寒を押す

選択した画質・音質に設定されます。

- ●画質・音質の組み合わせを作るには…
- 【個別指定】を▲・▼・▲・▶で選ぶ
- **2** 項目(【画質モード】、【レート】、【音質】) を **4**・▶で選ぶ
- 3 設定を▲・▼で変更し、戀を押す

⑤ お知5世 ······


• 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。

ダビングの準備と操作について・っづき

DVD互換を「切」で録画したタイトルをDVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングする

DVD 互換を「切」で録画した音声多重放送のタイトルや、Video フォーマットのディスクに記録できない解像度で録画されたタイトルなどは、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできません。DVD 互換を「入(主)」または「入(副)」に設定したあと、HDD 内に「画質指定ダビング」(コピー)し、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできるパーツを作成します。

- ※ Video フォーマットに記録できるタイトルは、コピー 制限のない、VR タイトルのみです。
- ●ダビングモードが「ぴったり」または「画質指定」の ときに「DVD互換」の設定を変えるには
- **1** 画面下の【**変更**】を▲·▼·◀·▶で選び、 寒を押す



2 【入(主)】または【入(副)】を▲·▼で選び、寒を押す

選択した「DVD互換」が設定されます。

再生中の映像を録画する(ラインUダビング)

コピーの禁止されていないディスクの映像を、再生しながら録画することができます。静止や早送り、スローなども含め、ダビング中に画面に表示されるそのままの状態(上下や左右の黒部分を含む、テレビ側がフル表示の状態で表示される内容)が録画されます。

他社機器などで作成した、「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW (ファイナライズ済み)の内容を、内蔵 HDD にダビングしたいときにご利用ください。

≫ 進備

- ダビングしたいタイトルがはいったディスクをセットする
- 「
 縁回切りを押して、「RE」を選ぶ

黒画面になります。

2 例// を押して「HDD」を選び、 ◎ ● を 押す

録画が始まります。

元の映像比率でダビングしたいときは、以下の設定をします。

三

①ダビングしたい映像が【16:9スクィーズ映像】のとき→【TV 画面形状】の設定を【16:9ワイド】にする

北

- ②ダビングしたい映像が【4:3 映像】のとき(上下に黒帯があるものも含む)
- →【TV 画面形状】の設定を【4:3 ノーマル】にする

【TV 画面形状】について詳しくは、▶準備編 46、84 ページをご覧ください。

- **3** F77 を押して「DVD」を選び、ダビングしたい番組を再生する
- **4** 再生が終わったら、 **□** を押す 再生が停止し、 黒画面に戻ります。
- **5**
 「「「MM」を押して「HDD」を選び、 □ を 押す

録画が停止します。

- 次の組み合わせでダビングができます。
- 内蔵HDD→内蔵HDD、内蔵HDD→DVDディスク(VRフォーマット)、DVDディスク→内蔵HDD
- ラインUダビング先の音声は、すべてステレオ方式で記録されますが、録画実行中は音声出力が切り換えられます。

同一ネットワーク上の機器にダビングする (ネットdeダビング)

ダビング先を【LAN】にしたとき、同一ネットワーク 上の機器に、**コピー制限のない VR タイトル**をダビ ングすることができます。

この機能を使うには以下の条件が必要です。

- 当社製 HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ搭 載機および VTR 一体型含む) の、ネット de ダビング対 応機種であること。
- ・本機と同一サブネット接続されていること(同一のルー ターに接続されている、または LAN ケーブルで直結し ている、など)。

≫ 準備

• 必要な接続と設定をする。

接続: ⇒準備編 20 ページ 設定: ⇒準備編 63 ページ

- ※ 本機と対応機器の「アドレス / プロキシ」の設定も必要です。
- ダビング先機器の電源を入れ(必要に応じてディスクを入れ)、 停止状態にする。
- ※ ダビング先の機器で、ナビ画面などが表示されている 場合は、表示を消してください。

→ 144ページの手順4で【LAN】を選 び、寒を押す

ネットワーク機器選択						
ネットワーク機器名		ダビング先				
RD-XD91-love	8	HDD	0	DVD		
RD-X5-hideo	8	HDD	0	DVD		
RD-XD71-fujiko	8	HDD	0	DVD		
RD-XS57-toshi	8	HDD	0	DVD		
RD-XD91-momo	8	HDD	0	DVD		
RD-XD91-shoichi	8	HDD	0	DVD		
RD-XD91-yuki	8	HDD	0	DVD		
RD-Z1-sayaka	8	HDD	0	DVD		

ネットワーク内でダビング先に指定できる機器 名が、8台まで表示されます。

2 ダビングをしたいネットワーク機器名 のダビング先を選び、寒を押す

ダビング先が設定されます。 手順にしたがってダビングしてください。

●ダビング終了後に自動的に本機とダビング先の機 器の電源が切れるようにする

(ダビング先の機器では設定できません。)

- 1)ダビング中に、 🎤 を押す
- 2)【終了後電源切る(両方)】を選び、 📾を押す 【終了後電源切る (両方)】を選択していても、予約 録画が開始するなどの理由で電源が切れないことが あります。

じお知らせ

- トレイが開いた状態では、ダビングを開始できません。
- ダビング中は、トレイを開けることができません。
- ダビングモードは【高速そのまま】のみで、変更はできません。
- ・ネットdeダビング中に予約録画が開始されると、ネットdeダビング は中断されます。予約録画終了後に、ネットdeダビングをやり直し てください。
- ・ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアク セス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入 力映像にノイズがはいることがあります。ネットdeダビング機能 は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることを おすすめします。

ネット de ダビングの Q&A

Q: ネット de ダビングできない!

A: 以下のような場合、または以下のようなタイトルはネット de ダビングできません。

- TS タイトル
- コピー制限のあるタイトル
- ダビング先やダビング元に Video フォーマットのディスクを選んだ場合
- ダビング先とダビング元で、ネット de ダビングの設定が合っていない場合ダビング先がネット de ダビング対応機ではない
- 本機から対応機にダビングするときに、対応機側でナビ画面やスタートメニュー(ぷちまど含む)などが表示されている。
- 本機から対応機にダビングするときに、対応機側で本体予約が起動している。
- 上記以外にも、ダビング先の DVD ドライブ (HD DVD ドライブ含む) に HDVR フォーマットディスクが入っている場合は、ネッ ト de ダビングができないことがあります。
- ・ 将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に #5 などの数字が表示される 場合がありますが故障ではありません。
- 将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。
- ダビング先のディスクが DVD-R(VR フォーマット)のときは、ディスクの状態によっては、ダビングが中断される場合があります。

ダビングの準備と操作について・っづき

接続したビデオデッキやビデオカメラなどからダビングする

HDD

VRフォーマット


ビデオカメラを再生するときは、ACアダプターを使ってください。録画中にバッテリーが消耗すると、正しくダビングできないことがあります。

ビデオデッキやビデオカメラなどを接続して、それら外部機器からの映像を本機でダビングします。

本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってから接続してください。

ビデオやビデオカメラと接続する

はじめに、本機と外部機器を接続します。A、Bどちらかの方法で接続してください。



- ・映像端子(黄)とS映像端子が同時に接続されている場合は、S映像端子→映像端子(黄)の順で優先されます。
- ・外部機器から録画するときに入力音声の種類を選ぶときは、「録画機能設定」の「ライン音声選択」をご覧ください。(➡167ページ)

≫ 準備

- 録画切換 を押して、本体前面の「RE」を点灯させておく
- 内蔵 HDD に録画したあとに、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングするときは、以下の準備をしておく
- ①接続した機器側で希望する音声を選んでおく(例:二カ国語放送のときに日本語を選んでおく)
- ②「DVD 互換モード」(⇒ 47 ページ)で、「入 (主音声) | か「入 (副音声) | どちらかを選んでおく

接続したビデオデッキなどからダビングする

- ¶ 区が順をくり返し押し、外部機器を接続した入力端子に合わせて「L-1」または「L-2」を表示させる
- **2** 外部機器を再生状態にしたあと、●● を押して、ダビングをはじめる
 - ダビングを終了するときは、 を押します。

じお知らせ

- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声や、ダビングした映像・音声が乱れる場合があります。
- 録画が禁止されている映像(コピー禁止)は、録画先に関係なく、録画できません。
- ・録画が制限されている映像(コピーワンス)は、内蔵HDD、VRフォーマットのディスク(CPRM対応)に録画できます。

他のプレーヤーで再生できるようにする(DVDファイナライズ処理)

ダビングしたディスクをファイナライズすることで、他の DVD プレーヤーでも再生できるようになります。

Video フォーマット



編集ナビ DVD-Videoファイナライ	(ズ(ティスク情報)		
ディスク名: 太腕繁盛?記ス	ベシャル	ディスク名変更	
ディスク情報: タイトル数2	含計時間:1時間40分		
			_
		≅ δ	



(あ)ワンポイント

お好みのトップやチャプターメニューを 設定しよう!

お好みのトップやチャプターメニューを使っ て、DVD-Video ディスクを作成することが できます。

●オリジナルのメニュー背景を使いたい!

「メニュー背景登録 | (⇒136ページ)で取 り込んだメニュー背景用画面はタイトルメ ニューテーマ選択画面で表示されます。

オリジナルのメニュー背景を選び、 押すと、プレビューが表示されます。プレ ビュー画面が表示されているときに、さらに

を押すと、メニューテーマの文字色を 設定することができます。メニューテーマの 文字色について詳しくは、「メニューテーマ の文字色を設定する」(⇒ 148 ページ) をご 覧ください。

≫ 準備

- ディスクを入れ、停止中に 下行機 を押して、「DVD」を選ぶ
- ② を押して【DVD 管理】 を選び、 寒 を押す
- 【ファイナライズ/解除】を▲・▼で選び、戀を押す
- 各項目を設定する

設定の内容は、選択時に画面に表示されるそれぞれの説 明をご覧ください。

• 「メニュー作成 | に 【なし】 を選んだときは、 「再生開始 | と 「 1 タ イトル再生後動作」の設定は自動的に省略されます。

【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す

ディスクに書き込む内容を確認したら、【**次へ**】を ▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

【ディスク名変更】を選んで⇔を押すと、文字入力画面に 切り換わり、ディスク名を入力できます。

- ・手順2で「メニュー作成」に【なし】を選んだときは、【次へ】ボ タンが【作成開始】になります。 ⇒手順6へ
- タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテー マを選びます。

- 「メニュー背景登録 | (➡136ページ)で、オリジナルのメ ニュー背景を作成したときは、左記の「お好みのトップやチャ プターメニューを設定しよう!」もご覧ください。
- デザインを選び、 を押すと、トップ(またはチャプター) 画面のプレビューが確認できます。
- 確認メッセージの【はい】を ◀・▶ で選び、 趣を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。 【はい】【いいえ】を選び、▩を押してください。 ファイナライズ処理が始まります。

し お知らせ ……

- DVD-R/RW (Videoフォーマット)は、記録をした本機自身では、ファイナライ ズ処理前でも再生できますが、他の機器ではファイナライズ処理をしていないと ディスクが認識されず、使用できません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(⇒169ページ)

ダビングの準備と操作について・っづき

VRフォーマットのディスクをファイナライズする

DVD-R/RW (VR フォーマット)もファイナライズ することができます。ファイナライズすることで、より多くの DVD プレーヤーやレコーダーなどで、再生できるようになります。ただし、本機以外の機器で再生するときは、VR フォーマット、各ディスクに対応している機器のみです。

※ DVD-RAM は、ファイナライズすることはできません。

≫ 準備

- ディスクを入れ、 <a>トライアクカi換を押して「DVD」を選ぶ
- ② を押したあと【DVD 管理】を選び、 寒 を押す
- **【ファイナライズ/解除**】を▲·▼·▲·▶ で選び、寒。を押す
- **2** メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、寒を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。

・電源を切る場合は【はい】を、切らない場合は【いいえ】を選び、緩を押してください。

ファイナライズ処理が始まります。

• 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズを実行できません。

ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をした DVD-RW のファイナライズを解除し、追記できるようにします。

≫ 準備

- ディスクを入れ、 「ライブが験」を押して「DVD」を選ぶ
- ② を押したあと【DVD 管理】を選び、 ※ を押す
- **1** 【ファイナライズ/解除】を選び、戀を 押す
- **2** メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、寒を押す

ファイナライズ解除の処理が始まります。

退被到5世 ······

- DVD-Rはファイナライズをすると、解除することはできません。
- 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズ解除を実行できません。
- 本機以外で実行したDVD-RWのファイナライズは解除できないことがあります。
- ファイナライズを解除すると、タイトル・チャプターのサムネイル が変わることがあります。

さまざまな情報

録画可能時間、各機能やディスクなどに関するお知らせなどを、詳しく説明しています。

各項目の操作の際に、合わせてお読みください。

また、本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。

お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

ネットdeナビの機能について

録画可能時間一覧表

機能の設定と変更

各機能やディスクに関するその他のお知らせ

テレビ画面に表示されるメッセージ

表示窓に表示されるメッセージ


表示アイコン一覧

困ったときの解決法

総合さくいん・用語解説

仕様

商品の保証とアフターサービス



ネット de ナビの機能について

「ネット de ナビ」とは、Web 画面で本機の操作や設定などができる機能です。


本機と LAN で接続できるパソコンが必要です。

ブロードバンド常時接続の環境であれば、eメールで外出先などから録画予約をすることもできます。

ネットdeナビでできること


パソコンで録画予約/修正 -

本体の録画予約をパソコンから設定・変更する機能です。



パソコンから DVD-Video — メニュー用背景を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、DVD-Video 作成時のメニューの背景として利用できます。



パソコンでタイトル情報編集 -

本体の「見るナビ」のように、HDDやディスクに録画した内容を一覧表示する機能です。タイトル名や番組説明など、タイトル情報全般を変更できます。



e メールで録画予約 —

外出先などから e メールで録画予約ができます。



パソコンでライブラリ確認 -

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているタイトル名や録画日時など、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが探せます。



パソコンから本体操作 ―

パソコンから本体を操作する機能です。 パソコン画面上のリモコンやキーボード、マウスで本体の操作ができます。



お知らせ

■準備:ネット de ナビの設定

ネットワークに接続する(⇒準備編20ページ)

ネットワーク機能の設定をする(⇒準備編63ページ)

ネットdeナビを起動し、設定する(⇒準備編65ページ)


ブロードバンド常時接続の パソコンと接続してネット deナビを使う場合の設定 です。



以下の機能を利用するには、基本のネット de ナビ設定以外に、追加の設定や環境が必要です。

- e メールで録画予約をする 「ネット de ナビ設定」の「メール録画予約機能の設定」((□) 準備編 67 ページ)
- リモコン画面で操作する
- ・お使いのパソコンが Windows の場合は Java VM1.5、Mac OSX の場合は Java VM1.4.2 がインストールされてい る必要があります。(⇒準備編 20、41 ページ)

●メインメニュー画面について



メニュー	機能について
録画予約一覧	「番組ナビー録画予約一覧」の内容を表示し、予約の追加や変更ができます。
おまかせ設定	「おまかせ自動録画設定」の設定や変更ができます。
リスト一覧	「見るナビータイトルリスト一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
サムネイル一覧	「見るナビータイトルサムネイル一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
フォルダ設定	「見るナビ」のフォルダ機能の設定ができます。
キーワード設定	よく使う文字を最大 40 件までキーワード登録できます。
Video 作成ツール	DVD-Video 作成用の背景 (メニューテーマ) を設定できます。
ライブラリ	「ライブラリ」情報の表示や、ライブラリ情報をパソコンにファイル出力することができます。
ネット de ナビ設定	ネット関連機能に必要な各種設定を行ないます。
編集リモコンモード	パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。
ネット de リモコン	ブラウザにリモコン画面が表示され、本機を操作できます。
キーボードショートカット	キーボードショートカットの一覧が表示されます。

「ネット de ナビ」機能について、詳しくは http://www.rd-style.com/ をご覧ください。

録画可能時間一覧表 (RD-E303)

以下の表は RD-E303 での録画可能時間を表しています (録画時間を保証するものではありません)。 表の内容は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■RD-E303 VR 記録時間表 (DVD: VR フォーマット)

音質レート		D۱	/11 (19	92kbp	s)			DI	/12 (38	34kbp	s)				L-P	CM			\Box
	Н		DVD-		DVD-	R DL	HD		DVD-		DVD-	R DL	HD	D	DVD-		DVD-	R DL	 備考
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	
1.0	568	32	08	06	14	57	492	24	07	01	12	56	273	02	03	52	07	09	
1.4	430	01	06	07	11	18	385	00	05	28	10	06	236	27	03	21	06	11	П
2.0	308	03	04	22	08	05	284	15	04	02	07	27	194	10	02	44	05	05	*]
2.2	283	20	04	01	07	26	263	04	03	44	06	54	184	03	02	36	04	49	*2
2.4	262	17	03	43	06	52	244	49	03	28	06	25	174	55	02	28	04	34	
2.6	244	08	03	27	06	24	228	56	03	14	06	00	166	40	02	21	04	21	\square
2.8	228	21	03	14	05	59	214	59	03	02	05	38	159	09	02	14	04	09	
3.0	214	28	03	02	05	37	202	39	02	52	05	18	152	17	02	08	03	58	Щ
3.2	202	11	02	51	05	17	191	39	02	42	05	01	145	59	02	03	03	48	Щ
3.4	191	14	02	42	05	00	181	46	02	34	04	45	140	11	01	58	03	39	Ш
3.6	181	24	02	33	04	44	172	52	02	26	04	31	134	50	01	53	03	31	
3.8	172	32	02	26	04	30	164	48	02	19	04	18	129	52	01	49	03	23	igsqcup
4.0	164	29	02	19	04	18	157	27	02	13	04	07	125	15	01	45	03	16	igwdot
4.2	157	10	02	13	04	06	150	43	02	07	03	56	120	58	01	41	03	09	*0
4.4	150	28	02	07	03	55	144	33	02	02	03	46	116	57	01	38	03	03	*3
4.6	144	19	02	01	03	46	138	51	01	57	03	37	113	12	01	35	02	57	*4
4.8 5.0	138 133	38 24	01	57 52	03	37 29	133 128	36 44	01 01	52 48	03	29 21	109 106	41 22	01 01	32 29	02 02	51 46	$\vdash\vdash\vdash$
5.0	128	32	01	48	03	29	128	12	01	48	03	14	108	16	01	29	02	40	\vdash
5.4	124	01	01	44	03	14	119	58	01	41	03	07	100	19	01	24	02	36	\vdash
5.6	119	49	01	40	03	07	116	02	01	37	03	01	97	33	01	21	02	32	$\vdash\vdash\vdash$
5.8	115	52	01	37	03	01	112	20	01	34	02	55	94	55	01	19	02	28	\vdash
6.0	112	11	01	34	02	55	108	52	01	31	02	50	92	26	01	17	02	24	\vdash
6.2	108	44	01	31	02	50	105	36	01	28	02	45	90	05	01	15	02	20	
6.4	105	29	01	28	02	44	102	32	01	26	02	40	87	50	01	13	02	16	М
6.6	102	25	01	26	02	40	99	39	01	23	02	35	85	42	01	11	02	13	
6.8	99	32	01	23	02	35	96	54	01	21	02	31	83	40	01	09	02	10	П
7.0	96	48	01	21	02	31	94	19	01	19	02	27	81	44	01	08	02	07	
7.2	94	13	01	18	02	27	91	52	01	16	02	23	79	53	01	06	02	04	
7.4	91	46	01	16	02	23	89	32	01	14	02	19	78	07	01	05	02	01	
7.6	89	26	01	14	02	19	87	19	01	13	02	16	76	25	01	03	01	58	
7.8	87	14	01	12	02	15	85	12	01	11	02	12	74	48	01	02	01	56	
8.0	85	07	01	11	02	12	83	12	01	09	02	09	73	15	01	00	01	53	*5
8.2	83	07	01	09	02	09	81	17	01	07	02	06							
8.4	81	12	01	07	02	06	79	27	01	06	02	03							
8.6	79	22	01	06	02	03	77	42	01	04	02	00							П
8.8	77	38	01	04	02	00	76	01	01	03	01	58							М
9.0	75	57	01	03	01	58	74	25	01	01	01	55							П
9.2	74	21	01	01	01	55	72	53	01	00	01	53							*6

*1 DM D/M2 時の LP の画質モード *2 DM D/M1 時の LP の画質モード *3 DM D/M2 時の SP の画質モード *4 DM D/M1 時の SP の画質モード *5 L-PCM 時のマニュアル最高値 *6 マニュアルモードの上限値

■TS 記録時間表

放送のレート	Η)D	備考
が送のレード	時間	分	· 佣名
17(地上デジタル放送のとき)	41	15	TS 画質のレートは放送によって異なります。
24 (BS ハイビジョン放送のとき)	29	16	TS 画質のレートは放送によって異なります。

- ・内蔵 HDD および DVD-RAM を初期化状態で連続録画した場合 (内蔵 HDD では 9 時間の録画をくり返した場合) の録画可能時間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- 録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引いた時間にはなりません。
- 録画後の内蔵 HDD および DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW の残量は、本機の状態表示機能(→41 ページ)で確認できます。
- 録画できる最大タイトル数 (HDD: 792、VR フォーマット: 99、Video フォーマット: 99) を超えた場合は、上記の表に記載された時間まで録画できません。
- ・録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異なります。
- ・ □□ D/M1、□□ D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。設定 1 として □□ D/M1 は Dolby Digital 192Kbps、設定 2 として □□ D/M2 は Dolby Digital 384Kbps となっています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

機能の設定と変更


本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。



例:「チャンネル/入力設定」を選んだとき



例: 「チャンネル / 入力設定 | ➡ 「デジタル放送設定 | を 選んだとき



② を押す

【設定メニュー】を▲・▼で選び、戀を押す

設定したい項目のグループを▲・▼で選び、戀を 押す

目的の項目になるまで、この手順をくり返します。

➡ 同ページ以降の説明を参照して、▲・▼・◀・▶ などで設定し、寒を押す

同じグループの他の項目を設定するときは、手順3、4をくり

・他のグループに移るには、 🗞 を押してから、手順 3、4 を行 ないます。

※一部、 ∜ が効かないメニューがあります。その場合は ●を 押して画面を閉じ、再度手順1から行なってください。

☞を押す

画面が消え、設定は完了です。

• 「設定メニュー」は、録画中、別タイトル再生中、TVお好み再生中、追っかけ再生中、 ダビング中には使えません。

• 「設定メニュー」は『クイックメニュー』からも、選べる場合があります。

●ディスクやフォーマットを表すマーク

内蔵ハードディスク HDD

VR フォーマットの VRフォーマット

VRフォーマットで使用してい DVDビデオ DVDビデオディスク

いる DVD-RW

さまざまな情報

DVD-RAM

Videoフォーマット

Video フォーマットの ディスク

VR フォーマットで使用してい る DVD-RW

音楽用 CD

DVD-RW DVD-RW

Video フォーマットで使用して いる DVD-R

DVD-RW (Video7a-7ット)

Video フォーマットで使用して

DVD-R DVD-R

設定メニュー

設定項目

カギ付きフォルダ設定

カギ付きフォルダを使う、使わないを設定します。

よく使うジャンル名を登録しておけます。ここで登録し たジャンル名が、「番組ナビ」の「My ジャンル番組リスト」、「My ジャンル設定」の「ジャンル選択」画面(⇒90 ページ) などに表示されます。

➡114ページをご覧ください。

1 (設定 1)~ (設定 10)から変更したい項目を▲·▼で選び、織を押す ジャンルグループの選択画面が表示されます。

2【すべてのジャンルから選択】を選んだあと、登録したいジャンルを含むグルー プを、▲・▼・◀・▶で選ぶ

ジャンル名の選択項目に移動します。

③ ジャンル名を▲・▼・◀・▶で選び、寒寒を押す 選んだジャンルが選んだ項目の場所に設定されます。

4 手順 1 ~ 3 をくり返してジャンル名を登録する 登録が終わったら、 🏡 を押して 「はじめての設定/管理設定」のメニューに戻る

めて の設定

機能の設定と変更・つづき

設定メニュー 設定項目 はじ HDD /ディスク管理 HDD 初期化(ライブラリ保持) 1 【はい】を 4 · ▶ で選び、 寒 を押す めての設定 2 メッセージを確認し、【はい】を ◀・▶で選び、 寒 を押す 内蔵 HDD 内のタイトルを全部一度に削除します。 録画内容だけが削除されますので、DVDディスク(VR ・ 定期的に「HDD初期化(ライブラリ保持)」をすると、断片化(ディスクの複雑化)が改善されるため、快適にこ フォーマット)のライブラリ情報や番組表はそのまま 使用いただけます。 残り、引き続き利用できます。 管理設定(つづき) • カギ付きフォルダ内のタイトルも削除されます。 HDD 初期化(全削除) 【開始】を ▼・▶で選び、歳 を押す 2 メッセージを確認し、【開始】を ◆・▶で選び、戀を押す HDD 内蔵 HDD を初期化します。 内蔵HDDは通常初期化する必要はありませんが、 • 「HDD初期化(全削除)」を実行すると、カギ付きフォルダ設定は【切】となり、暗証番号も解除されます。また、 HDD 自身が何らかのトラブルで正常に使用できなく 内蔵HDD内に録画してあるタイトルと、それまでのライブラリ情報や番組表(iNETのみ)がすべて消 なった場合は、初期化をすることで元どおり使用可能 去されます。 になる場合があります。 DVD-RAM 物理フォーマット 1 【はい】を ◀・▶で選び、 戀 を押す メッセージが表示されます。画面にしたがって操作を進めてください。 DVD-RAM DVD-RAM の物理フォーマットを実行します。 何度初期化をしても正しく認識されなかったり、使用 ・ディスクに問題がない場合は、物理フォーマットはしないでください。 しているうちに認識されなくなった DVD-RAM に対 • 途中で物理フォーマットに失敗したディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初からやり直す必 して行なってください。(使用可能になることを保証 要があります。 するものではありません。) ごみ箱自動削除設定 する: ごみ箱にあるタイトルを、自動で削除します。 しない: ごみ箱にあるタイトルを、自動で削除しません。 HDD 電源が切れるときに、ごみ箱にあるすべてのタイトル を削除するかどうかを設定します。 DVD ダビング速度 : 高速でダビングします。 低速(静音): 速度は少し遅くなりますが、ダビングの時の動作音がおさえられます。 HDD BAM DVD-RW DVD-R 「高速そのまま」ダビング、「高速コピー管理」ダビング(☆ 140 ページ) をする際のダビングの速さを設定します。 高速起動 / 省エネ設定 高速起動設定 切: 高速で起動しません。待機時に、表示窓に時刻を表示しません。 本機の電源を入れたときに、高速で起動するかどうか 入: 高速で起動します。待機時に、表示窓に時刻を表示します。 を設定します。 HDD パワーモード 標準 : HDD パワーモードの設定をしません。 無操作時の内蔵 HDD の回転を、一定時間経過後に自 セーブ: 約5分以上にわたって、内蔵 HDD に何もアクセスがないときや使わないとき 動的に止める省電力機能です。 に、内蔵 HDD の回転を止めます。(省電力モード) 内蔵 HDD が停止している状態では、HDD 側の再生ボタンや録画ボタンを押 してから実際の動作が開始するまでの時間が少し長くかかります。 ソフトウェアのダウンロード 放送からの自動ダウンロード この設定をすれば、デジタル放送の放送局から送信される自動ダウンロード用のソフト ウェアを自動的にダウンロードすることができます。 準備編→31ページをご覧ください。 サーバからのダウンロード開始 東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。 準備編⇒31ページをご覧ください。 ソフトウェアバージョン 現在の本機のソフトウェアのバージョンが表示されます。 デジタル放送のお知らせ デジタル放送に関わるお知らせをここで読むことができます。 ・受信後まだ読まれていないお知らせがあるとき、本体表示窓に ▼マークが点灯し、本機で選局 したテレビ番組を見ているときの放送画面には、 i マークが表示されます。 放送局から送られてくるお知らせを表示します。地上デジタル放送で7通まで、BS デジ 放送局からのお知らせ タル/110 度 CS デジタル放送で 24 通まで表示が可能です。表示数の上限を超えた場 合は日付の古いものから削除されます。(未読のものも削除されます。) 本機に関する情報を表示します。表示数の上限を超えた場合は日付の古いものから削除さ 本機に関するお知らせ れます。(未読のものも削除されます。) ボード 110 度 CS デジタル放送のご案内やお知らせを表示します。110 度 CS デジタル放送の それぞれに対し、現在送信されているものが50通まで表示されます。 本機が学習したお楽しみ番組の情報をすべて削除します。削除したあとは、また新たにお お楽しみ番組情報のクリア 好みの番組を学習します。(⇒86ページ) 時刻設定の日付・時刻、リモコンモードなどを除いた各種設定内容をお買い上げ時の状態 設定を出荷時に戻す に戻します。 「デジタル放送設定」ー「視聴設定」の「暗証番号設定」で暗証番号を登録していた場合は、

その暗証番号の入力が必要になります。

⇒準備編 22~30ページをご覧ください。

はじめての設定

・設定無し/DTV/CS/110CS/BS-A/BS-D/地上D/CATV/VTR1/VTR2/

・この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

• この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

• ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。

⑤お知5世·····

• ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録されたDVDカラオケのときだけ、この機能が働きます。

切: ムービーボイス機能が働きません。 **入**: ムービーボイス機能が働きます。

切: ボーカル (歌声) を出力しません。 **入**: ボーカル (歌声) を出力します。

設定項目

⇒準備編 47 ページ~をご覧ください。

L1: 入力 1 に接続した外部機器名を設定します。

L2: 入力2に接続した外部機器名を設定します。

VTR3 / LD / CAM /ゲーム…からそれぞれ選択します。

⇒準備編 35 ページをご覧ください。⇒準備編 54 ページをご覧ください。

設定メニュー

チャンネル

デジタル放送設定

地上放送受信感度

ライン入力名設定

ムービーボイス

カラオケボーカル

力するかしないかを設定します。

再生するときの音量を全体的に上げる機能です。 映画などのセリフを聞きやすくするために使用します。

市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出

DVDビデオ

の「CH」などに表示されます。

BS・110 度 CS アンテナ電源設定

本機に接続している外部機器に合わせて機器名の表示を

設定します。設定した機器名は番組ナビー録画予約一覧

機能の設定と変更・っづき

設定メニュー

DVD パレンタルロック

ロVロビデオ

ロプレイヤー設定

(つづき)

パレンタルロックに対応した市販の DVD ビデオには、 あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベル の内容および規制方法はディスクによって異なります。 たとえばディスク全体が再生できない場合のほか、過激 な暴力シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差 し替えたりなどして再生されます。

お願い

ディスクによっては、パレンタルロックに対応して いるかどうかの区別がつきにくいものがあります。 設定したパレンタルロックの機能が働くことを必 ず確認してください。

設定項目

- 入: パレンタルロック機能を働かせたり、設定の内容を変えたりするときに選びます。 ★ を押したあとで、以下の手順1~3の操作をします。
- 切: パレンタルロック機能は働きません。
 - (鍵)を押したあとで、以下の手順 1 の操作をします。

1 番号ボタンで 4 けたの暗証番号を入力し、 № を押す

初めてお使いになる場合は、番号ボタンで4けたの暗証番号を入力し、設定します。 番号を入れまちがえたときは、 (定) を押す前に の を押して、入力し直します。

2 表を参照して、設定したい規制レベルの国/地域のコードを入力する

1) コードの第 1 字を▲・▼で選ぶ

2) カーソルを 4・▶で移動させ、コードの第2字を 4・▼で選ぶ

国/地域	コード	国/地域	コード	国/地域	コード	国/地域	コード
オーストラリア	AU	フランス	FR	オランダ	NL	スウェーデン	SE
ベルギー	BE	ドイツ	DE	ノルウェー	NO	スイス	CH
カナダ	CA	インドネシア	ID	フィリピン	PH	台湾	TW
中国	CN	イタリア	IT	ロシア	RU	タイ	TH
中国香港	HK	日本	JP	シンガポール	SG	イギリス	GB
デンマーク	DK	マレーシア	MY	スペイン	ES	アメリカ	US
フィンランド	FI						

3 設定したい規制レベルを▲・▼で選ぶ

JP レベル8 登録

選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックのレベルを上げるか 【切】にしないかぎり、再生できなくなります。たとえばレベルフを設定すると、レベ ル8以上はロックされ再生できなくなります。

4 【登録】 を 4 ・ ▶ で選び、 (編) を押す

【US】以外を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたものです。適切な設定 レベルは、実際にパレンタルロックに対応した市販の DVD ビデオをお買い上げになら れたときに、お客様で自身で動作させてご確認ください。

【US】を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。

レベル7:NC-17 レベル6:R レベル4:PG13

レベル3:PG レベル1:G

●パレンタルロックの規制レベルを変えるには

手順 1 ~ 4 を行なう

- ●暗証番号を変えるには
- 🚺 【入】 または 【切】 を選び 🕮 を押し、暗証番号入力画面で 🚟 を 4 回押し、さらに 織を押す

暗証番号が解除されます。

- 2 番号ボタンで新しい 4 けたの暗証番号を入力する
- 3 📾 を押す

⑤初5世······

• DVDパレンタルロックの暗証番号は、「デジタル放送設定-視聴設定」の「暗証番号設定」での暗証番号とは 別のパレンタルロック専用の番号です。お間違いのないようにしてください。

DVD ビデオタイトル停止

Videoフォーマット DVDビデオ

一つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま 続けるかを設定します。

無: 一つのタイトルが終わってもそのまま次のタイトルが再生できます。

有: 一つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに応じた動作をします。

・本機でダビングした未ファイナライズの DVD-R/RW の場合は、次のタイトルが再生さ れます。ただし次のタイトルがない場合、再生が停止します。

画面表示設定

画面表示

操作・

表示設定

本機の動作状態(「▶」など)を画面に表示するかど うかを設定します。

切:「▶」などの動作状態を画面に表示しません。 入: 「 ▶ 」などの動作状態を画面に表示します。

メニューやアイコンなどの画面表示の濃さを変えて、 下の画像が透けて見えない度合いを選びます。

スタートアップ

電源を入れたときに自動的に表示するスタートアップ 画面の有無を設定します。

透過しない/やや透過/透過する

: スタートアップ画面を表示しません。

入:動画: 電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示します。

入:メニュー: 電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示したあと、スター

トメニューを表示します。

- 「HDMI連動設定」を【利用する】に設定した場合、【入:メニュー】に設定していても、電源を入れたときにス タートメニューは表示されません。(【入:メニュー】は、【入:動画】と同じ動作になります。)
- また、スタートアップ設定の変更もできません。
- 高速起動設定にしている場合は、【入:メニュー】と【入:動画】を選んでいても、動画が表示されません。

設定メニュー 設定項目

画面表示設定(つづき)

ブラウン管保護

テレビ画面の焼付き軽減のために、再生画 像の一時停止状態や GUI 表示(「見るナビ」 画面など)が無操作で約15分続くと、テレ ビ画面などに戻る機能です。

バックカラー

放送のないチャンネルを選んだときなど、 映像入力信号のないときの画面の色を選び ます。

切: ブラウン管保護機能は働きません。

入: ブラウン管保護機能が働きます。

- ・【入】にしておくと、本機がフリーズしても 15 分ほど放置しておくと復帰できる場合があります。
- ・この機能は、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

切: 色を設定しません。

黒: 黒の画面色が設定されます。 青: 青の画面色が設定されます。

お願い

・受信の状態などによっては、映像が見えるときにバックカラーが働いたり、映像が見えないときにバッ クカラーが解除されたりすることがあります。バックカラーの途切れが気になるときは【切】にしてくだ さい。

(Demse)

• デジタル放送の場合は、この機能は働きません。

時刻設定

TV 画面形状

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

⇒準備編 45 ページをご覧ください。 ⇒準備編 46 ページをご覧ください。

接続しているテレビの画面形状に合わせて、 優先して再生したい画面形状を設定します。

映像出力切換設定

せて、本機からの映像出力(解像度)の対応範 囲を設定します。

S・映像接続時 480i 固定:

接続しているテレビやビデオシステムに合わ 本機の S 端子出力、または映像端子 (黄) 出力に映像コードを接続しているときは、映像出力を D 1 (480i)に限定します。(本機の上記端子にコードを接続すると、D1 (480i)出力に固定されます。)

起動時 480i:

リモコンの [seging] で D1 (480i) → D2 (480p) → D3 (1080i) → D4 (720p) → D1…と映 像出力の切換えができます。

ただし、次回に本機の電源をいれたときには、必ず D1 (480i) 出力になります。

切換可:

像出力の切換えができます。

HDMI 優先:

本機に接続している HDMI 対応機器が対応している解像度だけに切り換えます。本体表示窓の 「HDMI」表示が点灯しているときは、リモコンの 懈駭嫐 で接続している機器の対応している範囲内 で切り換えることができます。

(HDMI 出力をしていないときは、【切換可】と同様に切り換えることができます。)

HDMI 連動設定

HDMI ケーブルを使って、東芝製液晶テレビ・ レグザの「レグザリンク(HDMI連動) | に対応 する機器と接続したとき、連動機能を利用す るかどうかを設定します。

利用しない: 連動機能が働きません。 利用する : 連動機能が働きます。

詳しくは、▶準備編 40 ページをご覧ください。

- HDMI連動機能が使えるのは、対応する機種のみです。
- ・設定を【利用する】にした場合、スタートメニューや「ぷちまど」が表示される設定状態でも、電源を入れたときには表示 されなくなります。(『スタートメニュー』ボタンを押すと表示されます。)
- 接続機器や接続状態によっては、機能が働かないことがあります。
- ・新たにHDMI連動対応機器をテレビに接続したときに、機能が働かないことがあります。すべての機器の電源を入れ直 すと、正常に機能する場合があります。

リモコンモード

台目、3台目の HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型を含 む)を使うときに、それぞれ異なったリモコン モードに設定すれば、誤操作の防止に役立ち ます。

DR1 / DR2 / DR3

リモコンのモードを設定します。当社製の2 設定の詳細は、☆準備編 71 ページ [当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設定]を ご覧ください。

機能の設定と変更・っづき

再生機能設定

設定メニュー

静止画

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

自動 : 通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。 フレーム: 動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

一時停止させたときの画像の解像度を設定し ます。

映像調整選択

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

設定項目

標準/設定1/設定2/設定3

画質の設定を4種類のうちから選びます。

映像調整

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

設定 1/設定 2/設定 3

調整した画質の設定をそれぞれに記憶できます。

1 記憶する番号(設定 1 ~ 3)を▲・▼で選び、戀を押す



2 調整項目を▲・▼で選び、値を◀・▶で調整する

明るさ

(O) 暗くなる ⇔ 明るくなる (14) (-7) 淡くなる ⇔ 濃くなる (7)

コントラスト 色の濃さ

(-7) 薄くなる ⇔ 濃くなる (7)

色調

(-7) 赤色が強くなる ⇔ 緑色が強くなる (7)

シャープネス ガンマ

(ソフト) 輪郭をソフトに ⇔ 切 ⇔ 輪郭をシャープに (シャープ)

切/1/2

暗い画面で動作が見えないときに調整します。

3 調整が終わったら、寒を押す

プログレッシブ変換

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

市販の DVD ビデオの記録内容には、一般 的にフィルム素材(フィルム映像を24コ

• HDMI出力時には映像調整は無効となります。

自動 : 通常の設定です。映像の種類がフィルム素材かビデオ素材かを自動的に判別し、それ

ぞれ適した方法でプログレッシブ出力に変換します。

ビデオ :映像をフィルター処理し、プログレッシブ出力に変換します。一般放送やビデオカメ

ラで撮影された映像を見るのに適しています。

フィルム:フィルム素材の映像を最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。映画番組など を見るのに適しています。

マ/秒で記録)とビデオ素材(映像情報を **国商用5世** 30 コマ/秒で記録)の2種類があります。

・映像によっては、輪郭がギザギザになったり、映像が二重にぶれて見えることがあります。

再生 DNR

HDD DVDビデオ VRフォーマット Videoフォーマット

映像の種類に合わせて設定します。

ノイズを低減して再生する設定を選びます。 ▲・▼で、設定する項目を選び、▲・▶で、【入】 または【切】を設定します。

 DNRとは、Ďigital Noise Ředúction の略です。

3D-DNR

切: この機能は働きません。

入: 映像信号に混入している全体的なノイズを低減します。

モスキート NR

切: この機能は働きません。

入: MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生するモスキート(ちらつき)ノイズを低減しま đ,

ブロック NR

切: この機能は働きません。

入: MPEG 圧縮時に動きの激しい映像で画面の一部がブロック状にみえるノイズ(ブ ロックノイズ) を低減します。

- ディスクや場面によって、DNR効果がわかりにくいことがあります。
- ・設定を【入】にしたときに、場面によっては、細かな画像が見えにくくなることがあります。
- ・設定を【入】にしたときに、ディスクや場面によっては残像が発生したり、輪郭部のノイズが増加したりすることがあ ります。このときは設定を【切】にしてください。
- DVDビデオディスクおよび録画したタイトルを再生したときに働きます。

設定メニュー 設定項目 デジタル音声出力設定 ビットストリーム: ドルビーデジタル、DTS、AACのデコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。 ドルビーデジタル、DTS、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリー 接続のしかたに合わせて、どの音声方式を 出力するかを設定します。 出力される音声の種類については、⇒準備 ム音声を出力します。 編73ページをご覧ください。 PCM: 2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 (つづき) ドルビーデジタル、AACのコンテンツを再生すると、音声を PCM(2ch)に変換して出 力します。 HDMI-AUTO: ドルビーデジタル、DTS、AAC、リニア PCM のデコーダーを内蔵した HDMI 機器を本 機に接続しているとき。 ドルビーデジタル、DTS、AAC のコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリー ム音声を出力します。 接続した HDMI 機器がドルビーデジタルまたは AAC に対応していないときは、リニア PCM に音声を変換して出力します。DTS に対応していないときは、音声は出力しません。 ワンタッチスキップ設定 5秒:10秒:30秒:5分 HDD DVDビデオ CD (Braise) VRフォーマット Videoフォーマット • (例)スキップする幅を[5秒]に設定した場合、実際にスキップする幅は以下のようになります。 ・3秒→8秒→13秒→18秒(1回目は2秒少なくなります。) № (ワンタッチスキップ) を押したときにス キップする幅を選びます。 ワンタッチリプレイ設定 5秒:10秒:30秒:5分 HDD DVDビデオ CD VRフォーマット Videoフォーマット • (例)戻る幅を「5秒」に設定した場合、実際に戻る幅は以下のようになります。 ・7秒→12秒→17秒→22秒(1回目は2秒多くなります。) · (ワンタッチリプレイ)を押したときに戻 る幅を選びます。 HDD/RAM タイトル再生設定 タイトル毎レジューム: HDD DVD-RAM 最後に再生を停止した場所をタイトルごとに記憶させ、次回はそこから再生します。 タイトル連続再生: 最後に再生を停止した場所をタイトルごと 内蔵 HDD または DVD-RAM それぞれの中にあるタイトル(オリジナル、プレイリスト) に記憶させるかどうかを選びます。 を通して再生できます。停止位置は最後の一箇所を記憶します。 タイトルごとの停止位置の記憶はせず、内蔵 HDD、DVD-RAM それぞれに一つずつにな ・タイトル連続再生を設定していても、「追っかけ再生」の際に一度再生を停止して、再び再生を始めたときは、その録画 タイトルの先頭から再生になります。 スチル集再生速度 1 秒:2 秒:3 秒:5 秒:10 秒:ディスク指定値

VRフォーマット

静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あ たりの表示時間を設定します。

機能の設定と変更・っづき

設定メニュー

録画品質設定

HDD VR7a-マット

録画するときの画質と音質を組み合わ

せて (5 とおりまで)、録画先ごとにあらかじめ決め ておけます。(☆49ページ)

デジタル放送を内蔵 HDD に高画質で録画する場合 とで TS 画質を選択できます。

ここでの設定は、通常録画、および録画予約時の初 期値として使うことができます。

設定項目

画質・音質の組合せを作る

1 組合せを変更したい設定(1~5)を▲・▼・◀・▶で選び、歳


2 項目(「録画モード」、「レート」、「音質」)を 4・▶で選ぶ



3 設定を▲・▼で変更し、歳 を押す

録画品質を選ぶ

■▲・▼・◀・▶で、録画先(HDD/DVD)の録画予約の初期値に指定したい設定 (1~5) の HDD/DVD 欄を選び、戀を押す



2【登録】を選び(験)を押す

(Banae)

- 組合せの変更は、停止中、「ライブラリ」画面、録画予約画面、ダビング画面などからでもできます。変更はそ れぞれ一時的なものですが、【設定1~5の初期値を変更】を選んで変更すると、本機の設定が更新されます。
- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- 音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。

録画映像効果設定

録画映像モード

HDD VRフォーマット

ライン入力からの映像信号の明るさを調整します。 (本機の「再生機能設定」の「映像調整」(⇒164ページ) で調整しきれない場合に使用してください。)

お願い

この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更しても録画済みの映像は元に戻り

ませんのでご注意ください。 ビデオテープからダビングするときなど、事前に画像の記録状態が確認できる場合は、まずしば らく再生して明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定することをおすすめします。

外部入力1/外部入力2

標進

: 本機で受信した信号や外部入力からの信号の明るさを、自動的に

調整して録画します。通常はこの設定でご使用ください。

: 画面が明るすぎた場合に暗くして録画します。

モード2、3、4: 数字が大きくなるにしたがって徐々に明るくなります。明るさの

調整にご使用ください。

録画解像度設定

HDD VRフォーマット

VR 録画の際に設定されている画質(モード/レート)に あわせて、最適な解像度で録画するか、できるかぎり高 い解像度で録画するかどうかを設定します。

最適解像度:

画質(モード/レート)によって、レー トが高い場合は高い解像度が、低い場 合は低い解像度が利用されます。 DVD 互換モードの設定*によって、 異なる解像度が利用されます。

高解像度:

LP モード同等の 2.0Mbps 以上の画質 は、すべて最も高い解像度に固定されま

DVD 互換モードの設定に関わらず、同 じ解像度が利用されます。

参考:画質レートと録画解像度の対応表

	最適	解像度	高解像度					
画質	DVD 互	DVD 互換 モード						
(レート)	切	入	切/入					
	(VR フォー マット用)	(Video フォーマット用)	(VR/Video フォーマット用)					
9.2~4.0	720 × 480 (フル D1)	720 × 480 (フル D1)						
3.8~3.0	544 × 480 (3/4D1)	352 × 480	720 × 480 (フルD1)					
2.8~2.0	480 × 480 (2/3D1)	(1/2D1)						
1.9~1.0	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)					

※「Video フォーマット記録時設定」(あとで DVD-R/RW (Video フォーマット)にダビングすることを前提とした設定。の「DVD 互換モード」が【入】ならば Video フォーマット、【切】なら ば VR フォーマットと判断します。

入:録画する番組の本編とCMの切り換わり目でチャプター分割をします。

入:録画する番組のジャンルに合わせて、映像の切り換わり目や音楽の前後など、

二カ国語放送などを二重音声で録画するときに選択します。

DVD-Video作成ができない場合もあります。

入(主音声): DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声

入(副音声): DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声

• 別の予約との重複や隣接することで録画番組の後ろが欠けた場合は、後ろ側の「のりし

: HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW (VRフォーマット)に録画する場合、

:DVD-Video作成を前提としません。画質・音質の設定によっては

多重放送の場合、元の主音声だけを左右のチャンネルに記録します。

多重放送の場合、元の副音声だけを左右のチャンネルに記録します。

設定項目

切:マジックチャプター/本編を設定しません。

切:マジックチャプター/シーンを設定しません。

ステレオ : ステレオで記録します。

それぞれの番組に適した位置でチャプター分割をします。

: 左チャンネルの音声だけを記録します。

: 右チャンネルの音声だけを記録します

Videoフォーマット: Videoフォーマットが選択されます。 VRフォーマット: VRフォーマットが選択されます。

本編

R

主+副

ろ」もつきません。

録画したタイトルの先頭からどのくらい経過した場面を・サムネイルは他の場面にも変更できます。☆115ページをご覧ください。

0秒:3秒:10秒:35秒:1分:5分

少裁划5世 · · · DVD-R/RW にダビングするときや DVD-Video を作成する際に必要となる設定です。 画質のマニュアルレートが2.0から3.8のときは、【入】に設定すると、【切】の場合よりも 画質が下がる場合があります。 • 『クイックメニュー』からもDVD互換モードが設定できます。 ・録画後にDVD 互換モードを【入】にして高速そのままダビングしても効果はありませ • デジタル放送では、録画時と同じ音声出力となります。 **4:3固定** : アスペクト比を4:3で固定します。 16:9固定:アスペクト比を16:9で固定します。 HDD BAM DVD-RW DVD-R DVD-R/RW にダビングするときの画面比を設定 • DVD-R/RW (Videoフォーマット)には、レート1.4Mbps以下で画面比16:9のパーツ はダビングできません。画面比を変更してからダビングしてください。 録画のりしろ初期設定 切:予約にのりしろはつきません。 (例) 録画のりしろ設定 20:00 入:予約にのりしろがつきます。 VRフォーマット 【切】のとき 予約番組 「番組ナビ ― 録画予約(詳しい設定)」画面での、予約録 - 録画される時間 · (時間どおり録画) 画の前後をそれぞれ約5秒間ふやして録画する機能を使 うかどうか設定します。 予約番組 【入】のとき デジタル放送は、地域によっては最大4秒の映像の遅れ 録画される時間 が発生することがあります。この設定をすれば、映像の (前後約5秒ずつ余分に録画される) 遅れが発生しても録画が欠けないように対応することが

設定メニュー

ライン音声選択

声を設定します。

HDD

マジックチャプター設定

HVRフォーマット

ター分割をするかどうかを設定します。

HDD BAM DVD-RW DVD-R

DVD-RW 記録フォーマット設定

期表示を設定します。(⇒46ページ) Videoフォーマット記録時設定

するかどうかを設定します。

HDD BAM DVD-RW DVD-R

DVD 互換モード

画面比

します。

HDD

できます。

タイトルサムネイル設定

タイトルのサムネイルにするかを選びます。

HDD VR7a-7yh

録画する番組それぞれに適した位置で、自動的にチャフ

しい設定)」画面で、はじめに選ばれている設定になりま

本機に接続している外部機器から録画するときに音

DVD-RW の初期化をするときの記録フォーマットの初

VR 録画するときに、DVD-Video 規格に記録でき

るようなかたち(映像や音声などの情報)で録画を

HDD、DVD-RAMに録画したタイトルを

ここで選択した項目(入/切)は「番組ナビー録画予約(詳 シーン

各機能やディスクに関するその他のお知らせ

本機の機能やディスクについての制限事項、お知らせです。各項目の操作で疑問があったときに、お問い合わせの前にお読みください。

■ DVD-RAM について

- ・ディスクがよごれている状態で「DVD-RAM 物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットできても、録画に失敗しやすいディスクになります。必ず事前によごれを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けない傷やよごれがある場合、物理フォーマットはしないでください。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、物理フォーマットをしても使用できません。

■ DVD-R/RW について

- ・DVD-R/RW にダビングするときは、タイトルの属性によっては異なる タイトルに分割されることがあります。また「DVD-R/RW に一回でまと めて書き込む (DVD-Video 作成)」で DVD-R/RW に書き込んだ場合と、 サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW (Video フォーマット) にはレート 1.4Mbps 以下で画面比 16:9 のパーツはダビングできません。画面比を変更してからダビングしてください。
- 「高速そのまま」で DVD-R/RW にダビングするとき、アスペクト比 (画面比) は 「Video フォーマット記録時設定 (画面比) | で固定されます。
- ・予約録画の準備中では、DVD-RWのファイナライズ解除を実行できません。
- ・プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、あるいは極端に 短いなど、状態によっては DVD-R/RW (Video フォーマット)に正しく 書き込めないことがあります。

■録画について

- [L-PCM] の音質モードで、音声多重放送を録画したときは、ステレオ音声(主+副) として記録されます。
- 録画中に同じTSまたはREを使う予約録画の開始時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先して開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を取り消してください。
- VR 録画でレート設定をおおよそ 4.0Mbps より低くした場合、いろいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。
- ・DVD ディスクの再生中に内蔵 HDD への予約録画がはじまると、一瞬再生画面が静止する場合があります。
- DVDディスクへの録画やダビング時には、「DVD」での各ナビ画面は表示できません。(「HDD」に切り換えてください。)
- ・内蔵 HDD の残量が少なくなると、録画予約の時間に対して残量に余裕があっても、W 録 (同時録画) ができなかったり、録画が途中で止まったり、後の予約録画のほうが実行されたりすることがあります。 大切な録画の前には「録画実行チェック」(➡78 ページ)で確認することをおすすめします。 また、長時間 TS 録画するときにもこのようなことが起こる場合があります。

■番組表について

●iNETでの制限事項

- 「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータが異なるため、同一の内容にならない場合があります。また、サーバーから提供されるデータは取得した時期やサイトによっても内容は異なります。
- 「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明は、起動する状況や画面によって、表示される内容が異なります。録画予約一覧では予約設定時の内容または、一日 1 回更新された内容が、見るナビ、ライブラリ、編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。
- ・ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは本機の設定を変えたり、HDDを初期化したりしたときなどに、一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
- iNETの「スポーツ延長」機能は、本機の録画時間は延長しますが、本機に接続している外部チューナー(スカパー!や CATV チューナーなど)側の延長には、対応していません。

●デジタル放送の番組表での制限事項

- 番組表取得のため、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください。
- ・デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。本機はその番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、予約などに使用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されないといっ

- たことが起きます。番組情報の取得は電源待機時に行なわれます。(本体の電源プラグを抜いている場合や、「番組ナビチャンネル設定」で各デジタル放送の「番組表表示」のチェックマークをすべてはずしている場合(シ準備編 61 ページ)には、番組情報は一切取得できません。)
- ・本機が対応していない放送サービスや番組データのないチャンネルは、 番組表に表示されません。
- ・お買い上げ後、デジタル放送のチャンネル設定をしてから番組データを はじめて受信するまで一日程度かかることがあります。
- 番組表で表示できるのは、最大7日後までですが、チャンネルや放送メディアによって異なる場合があります。

●その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは一致しないことがあります。
- 番組説明を表示するとき、予約情報や録画結果には、番組名は最大 48 文字(DVDディスクの場合は 32 文字)、番組説明は最大 400 文字(全 角換算)までです。
- 番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク)は目安です。
- ・番組情報の内容、更新のタイミング、予約状況や本機の動作状態によっては、「番組追っかけ」機能が正しく働かない場合があります。
- 番組表から選択して予約した番組の予約時刻やチャンネルを変更した場合、正しい番組名や番組説明が表示されないことがあります。

●免責事項

- 番組ナビは DEPG 機能に番組内容を表示する機能を提供するもので、表示する内容や利用結果に対して当社は責任を負いません。
- ・検索結果や「お気に入り」「シリーズ」などの番組リストの結果は指標としてお使いください。結果については保証いたしません。
- ・イーサネット(ネットワーク)を利用する設定にした場合、機器はサーバーと通信し、お使いの機器に設定されたチャンネルやキーワード、録画予約、検索キーワードなどの情報に基づいて、サーバーから番組名や番組説明などのデータを機器に送信します。サーバーには、お客さまのアクセスログが残ることがありますが、この情報で個人を特定することはありません。
- これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、サービスとして利用する場合があります。情報の取扱いについては東芝の個人情報保護方針 (http://www.toshiba.co.jp/privacy/) をご覧ください。
- ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報(番組説明など。 また再放送番組は番組タイトルが異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。
- iNET などのネットワークサービスを前提とするデータの提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なく一時停止されたり終了されたりする場合があります。

●番組検索について

- ・キーワード検索では、以下の点にご注意ください。
- 一設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしまいます。
- 空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND検索になります。 パソコンの検索等で一般的に利用される正規表現や、ワイルドカード、OR 検索はありません。
- ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。
- 全角/半角は区別しません。
- 大文字/小文字は区別しません。
- ・デジタル放送、iNET のどの番組データであるかによって、検索条件に以 下の違いがあります。
- 記号の検索 (+、-、=、!、#、\$、%、¥、{} など)
- デジタル放送:する/iNET:しない
- ・iNETでのキーワード検索の条件(全角/半角の区別をしない、など)はサーバーの都合で変更することがあります。
- 番組表の中に含まれていないキーワードの場合は検索できません。

●おまかせ自動録画について

- おまかせ自動録画では、以下の場合、「お気に入り」「シリーズ」番組リストにある番組でも自動的に予約登録を行ないません。予約をしたい場合は、番組リストから手動で予約をしてください(録画できない場合もあります)。
- ― 視聴年齢制限で制限されている番組
- 未契約チャンネルの番組
- 緑画禁止の番組
- キーワードの設定には以下の点にご注意ください。
- 一 自動録画予約は、設定された録画優先度順に、同じ優先度のときはリ

スト番号の順に実施されます。

- キーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」「シリーズ」にはいらない場合があります。読みがな(最大5文字)をキーワード設定しても、検索される場合があります。
- 例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。
- 一設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん 設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしま います。
- 大文字/小文字は区別しません。
- 全角/半角は区別しません。
- 「お気に入り」「シリーズ」番組リストの番組検索の対象はテレビ放送番組だけです。ラジオ、データ放送番組は対象外となります。
- 一「お気に入り」と「シリーズ」ではキーワード欄に半角や全角スペースを 入れて単語を並べると、下の表のように検索が行なわれます。

	お気に入り	シリーズ
1・2番目 キーワード欄 (OR 検索)	スペース間は AND 検索	スペースは無視
3番目 キーワード欄 (NOT 検索)	スペース間	は OR 検索

- シリーズ番組の検索では、番組表の性質上、シリーズ番組リストに追加されない場合があります。キーワードを短くしたり(例:自然大紀行アジア編→自然大紀行)、おまかせ自動録画の種類を「お気に入り」に変更するなどしてお試しください。
- 一番組データ更新時と、「おまかせ自動録画設定」画面の【登録】を押したときに該当番組を検索し、自動で録画する設定にしていた場合は、自動で録画予約されます。その後キーワードを変更して登録しなおしても、登録済みの予約は削除されません。自動録画をする設定でキーワードを頻繁に変えて登録すると、その分の予約が蓄積されます。
- 「おまかせ自動録画設定一覧」で表示される「検索数」は、更新のタイミングによっては、録画予約一覧や番組リストの表示内容と一致しないことがあります。

●番組追っかけについて

・番組追跡がうまくいかない場合(失敗すると、録画予約一覧画面に **追?** マークが表示されます)、予約名を変更すると、番組追跡が正しく機能することがあります。

(例)

予約名:自然大紀行アジア編 番組名:自然大紀行日本編

例の場合、予約名を「自然大紀行」に変更すると、番組追跡ができるようになる場合があります。

■ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。 番組ナビ機能 (iNET) をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG 機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要 (ブロードバンド接続を必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP 機能搭載を推奨)
- 一有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANコンバーター(市販品)

■ライブラリについて

- ・本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、ライブラリ 情報が消えたり、本機での動作に影響したりする場合があります。
- ・ライブラリのディスク名とタイトル名は、全角で32文字、半角で64文字までです。これより長い場合、末尾が登録されません。

■再生について

- 作ったフォルダを録画予約時に記録先として設定できます。
- ・本機でフォルダを設定したディスクを、フォルダ機能に対応していない 当社機器や他社機・パソコン等で使用すると、フォルダ分類が失われたり、 タイトルがルート上に出たりすることがあります。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示するボタンを 「TITLE (タイトル)」ボタンと呼んでいる場合があります。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- タイムサーチできるのは、内蔵 HDD や DVD-RAM/R/RW、市販の DVD ビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、音楽用 CD では現 在選択している同じトラック内です。
- TS タイトルの場合、再生中に一時的に再生が停止したり、コマ落ちしたりすることがあります。また、黒画面が入ったり、画像が乱れたりすることがあります。
- ・TS タイトルの場合、音声がしばらく出ず、その後音声が乱れたあと復帰

することがあります。

- ・複数の映像・音声を含む TS タイトルのオリジナルの再生と、プレイリストにした同タイトルの再生では、チャプター境界などを再生するときや、レジューム再生やスキップしたときの映像・音声が異なることがあります。
- ・デジタル放送を VR 録画中のとき、TS 録画したタイトル/チャプターのサムネイルが見るナビ画面に表示されないことがあります。
- ・マルチビューなどの複数の映像と音声を含む TS タイトルを再生しているときに、映像切換や音声切換をすると、映像または音声だけが切り換わるなど、受信時とは異なる組み合わせで再生されることがあります。

■編集/ダビングについて

- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター番号がくり上がります。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時のチャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じることがあります。
- 内蔵 HDD でチャプター編集したタイトルを DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングした場合は、チャプター境界の位置が DVD-Video 規格の制限によって変更される場合があります。
- ・名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。
- ・チャプター名変更は、ファイナライズ前の DVD-R/RW でもできます。
- ・保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結合できません。
- ・静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、ダビングできません。

■高速起動設定について

- 「高速起動設定」を「入」にすると、電源「切」状態から「入」にしたときに、 通常よりも早く本体が起動します。ただし、本機の状態などによっては、 高速起動にならない場合もあります。
- ・「高速起動設定」を「入」にすると、電源終了時間は「通常」設定のときに比べて時間がかかることがあります。
- ・高速起動中に表示された番組表データは、表示内容が変更される場合があります。

■ソフトウェアのバージョンアップについて

本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって、機能アップや機能の改善などができます。ソフトウェアをバージョンアップするには以下の方法があります。

- ・放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウンロードすることによってバージョンアップする。(「放送からの自動ダウンロード」には本機が地上デジタル放送または BS デジタル放送を受信できる環境と設定が必要です。)
- 東芝サーバーから LAN 端子を使ったイーサネット通信で、ソフトウェアのダウンロードをすることによってバージョンアップする。詳しくは、 ⇒準備編 31 ページをご覧ください。

テレビ画面に表示されるメッセージ

テレビ画面に以下のような内容のメッセージが表示された場合の対応についてご紹介します。 (メッセージの内容は、実際に画面に表示される文言とは一部異なる場合があります。)

メッセージの内容	ここをお調べください
■本機に登録されたディスクではありません。ライブラリを開くと自動登録されます。	 ・DVDのディスク情報が本機に無いため表示されるメッセージです。ライブラリを手動で開けば自動登録されます。ライブラリ登録の必要がなければ無視していただいて差し支えありません。 ・また、このメッセージはライブラリ機能を【使わない】に設定すれば表示されなくなります。(⇒) 120ページ)
■録画状態に問題があり録画も再生もできません。	 録画した番組データが破損、または異常のために録画に失敗した可能性があり、ディスクが読み書きできなくなっています。この状態になると録画内容のダビングなどが一切できなくなります。この状態から回復するにはディスクを初期化してください。ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されます(ディスクによっては初期化できない場合があります)。 ・ 学準備編 76 ページにある免責事項に基づき、データの復旧・補償は一切応じかねますことをご了承願います。
■ディスクに問題があり、再生以外できません。	・ディスク上で何らかのトラブルが発生していますので、ディスクを初期化してください。 ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されますので、あらかじめご了承ください 。
■ディスクをチェックしてください。	・ディスクの認識が正常にできておりませんので、ディスクの入れ直しを行なってください。ディスクの入れ直しでも改善されない場合は、別のディスクでも試してみてください。
■ディスクがよごれている可能性があります。	・ディスクの記録面にホコリやよごれがついていないか確認してください。また、別のディスクでも試してみてください。
■このディスクは初期化できませんでした。ご使用になれません。	・ディスクのトラブルの可能性があります。複数枚のディスクで同じメッセージが表示されるときは、本体異常の可能性があります。
め、中止します。	DVD 互換モードを入(主音声)にして、画質指定ダビングを行なってください。高速・無劣化でのダビングはできません。
■ DVD 互換モードが切で録画されたパー ツのためダビングできません。	DVD 互換モードを入(主音声)にして、内蔵 HDD 内で画質指定ダビングを行なってください。その後、ディスクにダビングをしてください。
■コピープロテクション情報を検出しました。	・コピー禁止の情報が含まれているデータです。録画したデータの情報を確認してください。
■ IP アドレスを取得できませんでした。 DHCP を使わない設定で運用してください。	• IP アドレスを取得できていない状態ですので、DHCP を使わずに IP アドレスなどを手動で設定してください。
■ DNS サーバーからの応答がありません。 DNS サーバーのアドレスを確認してく ださい。	• DNS サーバーアドレスが正しく取得できていません。PC での設定値を確認するか、またはご契約されているプロバイダーに確認していただき、正しい DNS サーバーアドレスを設定してください。
■ DNS サーバーを利用した名前の解決が できません。	• ご契約されているプロバイダーに確認していただき、正しい DNS サーバーアドレスを設定してください。
■ルーターからの応答がありません。ルーターとの接続を確認してください。	・ルーターとつながっていない状態にありますので、接続を確認してください。LANケーブルを抜き差しすると改善される場合があります。
■ディスクトレイ、又は扉の異常です。	・電源が待機状態の時に、本体の『取出』を押して強制排出を行なってください。どうしても取り出せない場合は、本体異常の可能性があるため、
■ HDD の認証情報に異常を検出しました。	・物理的、あるいは何らかのトラブルによって、HDDの内容または接続情報に異常を検出した状態です。・正常に認識させるためには HDD を初期化してください。ただし、HDDの内容はすべて消去されます。 あらかじめで了承ください。
■録画できる信号がありません。	・録画可能な信号が入力されていない状態です。接続やアンテナレベルを確認してください。
■再生できませんでした。	 ディスクの読み取りに失敗している状態です。 ① HDD の場合は、いちど、電源コンセントを入れ直してください。それでも改善されない場合は HDD を初期化してください。 ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。 ② DVD の場合は、ディスクの記録面によごれやホコリがないか確認し、何度か入れ直してください。 また、別のディスクでも試してみてください。
■録画に失敗しました。	 ディスクへの記録に失敗している可能性があります。 ① HDD で何度も起こってしまう場合、HDD の記録状態に異常が発生していることが考えられます。 HDD の初期化を行なってみてください。ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめで了承ください。 ② DVD の場合は、ディスクの初期化を行なうか、別のディスクでも試してみてください。ただし、ディスクによっては初期化できない場合があります。
■録画を開始できません。ディスク情報を確認してください。	・録画できない条件が発生しています。ディスク情報を見て、記録時間、残量、タイトル数、ディスク保護を確認してみてください。
■正常に電源が切られませんでした。録画 内容が失われた可能性があります。	・強制終了か、または正常に電源が切られなかった可能性があります。録画内容を確認してください。
■ HDD の内容が複雑になりました。必要 な内容をバックアップの上、HDD を初 期化してください。	・HDD内に細かいパーツが多くなり複雑化しています。早めに HDD 初期化を行なってください。ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。

表示窓に表示されるメッセージ

表示窓に「ALERT」などのメッセージが表示されたら

表示例

本体表示窓には、本機の状態を表すさまざまなメッセージが表示されます。 ここでは、おもなメッセージやエラーの表示について説明します。

特定の操作をすれば、消すことができます

テレビ画面に何らかのメッセージが表示されています。

→テレビ画面を確認してみてください。

トレイロック中であることを示します。

→トレイロックを解除すると UNLOCK と表示されます。(🖈 18 ページ)

HDMI接続時のエラーです。

→HDMI ケーブルの抜き差し、本機あるいは接続機器の電源の入れなおしなどをお試しください。

本機での内部処理が終了すれば消えます。しばらくお待ちください

MA

電源投入時などの、本機内部での動作処理中です。

ソフトウェアバージョンアップ中です。

本体内部に異常があります

de de de de

本体内部異常のエラーです。(ERXXXXの「XXXX」は英数字4桁)

→速やかに「東芝 DVD インフォメーションセンター | にお問い合わせください。(|) 裏表紙)

頻繁にエラーが表示される場合や、上記の操作をしてもエラー表示が消えない場合は

本体異常をはじめ、ディスクやケーブル類の不具合、または本機と接続機器との相性などさまざまな原因が考えられます。状況の確認を 含め、「RD シリーズサポートダイヤル」または「東芝 DVD インフォメーションセンター」にご相談ください。(♪裏表紙)

ご依頼の際には、エラー番号や症状などを詳しくお知らせください。

※リモコンや本体での操作を受け付けない場合には、性急に電源プラグを抜いたりしないでください。本体の電源ボタンを押し続ければ 電源を切ることができます。(♪ 186 ページ)

※電源が「入」のときに電源プラグを抜いたりすると、本機に著しい障害を及ぼす可能性があります。電源プラグを抜く前に、必ず本体の 電源を切ってください。

表示窓に「□」が点灯したら

表示例



「□」が点灯しているときは、電源が「切」状態でも、番組表データの取得などで内 部処理中であることを表します。また、起動が遅くなります。

「□」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障 の原因になります。

1/2 表示アイコン一覧

番組表や番組に関するアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
TS	TS で録画予定、または録画中の番組	PPV	ペイ・パー・ビュー番組
RE	RE で録画予定、または録画中の番組	щО	視聴年齢制限が設定されている番組
1	デジタル放送からの、未読のお知らせ	∜c	現在に一番近い毎予約
DT	デジタル放送による番組データ	√ c	二番目以降の毎予約
NK	日刊編集センター情報による番組データ (iNET)	追(青色)	番組追跡の結果、予約時間が自動で変更された番 組
•	スカパー!による番組データ (iNET)	追(緑色)	番組開始時刻をリアルタイム追跡中(デジタル放送のみ)
ステレオ	ステレオ音声放送	追?	番組追跡に失敗した予約 最大録画可能時間を超えた予約
二重	二重音声放送	追×	手動で予約するなど、追跡対象外となった予約 「番組追っかけ」を【しない】に設定している予約
モノラル	モノラル放送	TS	おまかせ自動録画などで、自動的に録画予約された番組
SS	サラウンドステレオ放送	お気に入り	おまかせ自動録画の、【お気に入り】で検索された 番組
16:9	画面の横と縦の比が 16:9の番組	シリーズ	おまかせ自動録画の、【シリーズ】で検索された番組
HD	デジタルハイビジョン放送	お楽しみ	おまかせ自動録画の、【お楽しみ番組】で検索された番組
SD	デジタル標準テレビ放送		
切換可	複数の映像・字幕・音声などがある番組		

見るナビや編集ナビに表示されるアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
TS	TS タイトル(「TS」で録画された番組)	▶途中	再生して、途中で止めたタイトル
VR	VR タイトル (「RE」で録画された番組)	二重	VR タイトルで、音多 (主+副) が含まれるタイト ル
V	本機の見るナビに対応した、DVD-R/RW(Video フォーマット) ディスクに記録されたタイトル	⊐ピ [−] X	コピーワンス (放送から一回だけ録画可能) 番組を 録画した、コピー禁止タイトル
オリジナル	録画した、そのままのタイトル	ダビング ITO	コピー回数が最大9回残っている、ダビング10 タイトル
プレイリスト	タイトルやチャプターから、好きなシーンだけ集めたもの (再生順を決めるリスト)	Jr-xO	コピーできる回数がOになり、移動しかできなくなった、ダビング1Oタイトル
NEW	録画したあと、一度も再生していないタイトル	Œ	保護されているタイトル
NEW 🛶	「お楽しみ番組」で録画され、一度も再生していな いタイトルの中で、特におすすめなタイトル		自動削除の対象になっているタイトル

さまざまな情報

困ったときの解決法

故障かな…?と思ったときや、操作ができずに困ったときなどは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
電源が入らない	電源プラグが抜けていませんか。	コンセントに差し込んで電源を入れてください。	_
	停電で電源が切れていませんか。	・安全保護装置が働いていることがあります。その際は、再度コンセントに差し込んで電源を入れてください。	_
電 電源を入れて画面が表示 源 されるまでに時間がかか る		・本機が起動している途中であり、正常に動作しています。	_
電源「切」状態のときに動作音がする		・電源が「切」状態でも、本機内部では録 画予約メールの取得や番組データの取 得などの動作をしていることがあるた め、ファンが回転します。	_
テレビに映像が出ない	・本機とテレビをつなぐ接続コード が抜けている、または抜けかけて いませんか。	・接続を確認し、再度接続しなおしてください。	準 17、 18
	・テレビ側の入力切換が間違っていませんか。	・本機と接続している入力端子にテレビの入力切換を合わせてください。	準 22
		・HDMI 端子と D 端子両方を使って接続し、出力制限のあるディスクを再生している場合は、HDMI 端子の方で視聴してください。	準 17、 37
テレ	・映像出力の解像度が間違っていませんか。	•D2・480p、D3・1080i、D4・720p 出力に設定している場合、映像出力(黄)端子、S端子からは映像が出力されません。 → を押して、出力を切り換えてください。	
ビ 本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった		・アンテナ線を本機→テレビに接続したときや、分配器を使って接続した場合、受信電波レベルが減衰してしまうことがあります。この場合、市販のブースターを使うと改善されることがあります。	準 35
	アンテナ線が劣化していませんか。	・販売店にご相談ください。	_
D 端子を使ってテレビと 接続したが、きれいな映 像が出ない		• 	準 37
TV にハイビジョン映像 を映したい		• 一番のおすすめは、HDMI 端子での接続です。HDMI で接続していただくと、無劣化でハイビジョン映像が表示されます。HDMI 端子がない場合でも、D端子が搭載されていて、D3,D4 まで対応していれば、ハイビジョン映像を表示できます。	準 36

174 困ったときの解決法・つづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	HDM I ケーブルで接続 したが、映像や音声が出 ない/急に出なくなった	・設定メニューから、次の設定を確認してください。	・映像が映らない場合、 麻 を押して出力を切り換えてください。その後、「映像出力切換設定」を【HDMI 優先】に設定してください。 ・音声が出ない場合、「デジタル音声出力HDMI」を【自動】に設定してください。	準 37
		本体表示窓に「HDMI」と点灯して いますか	・点灯していない場合は、再度接続しな おしてみてください。	操 14
ァ			・HDMI 対応テレビの電源を入れ直して ください。	_
テレビとの接続			・本機または HDMI 対応テレビの電源が 「入」状態のときに、HDMI ケーブルを 接続しなおしてみてください。	準 17
接続			・HDMI 対応テレビの電源を入れてから 約 30 秒後に、本機の電源を「入」にし てみてください。	_
		・HDMI 規格に準拠したケーブルを 使っていますか。	• HDMI 規格に準拠したケーブルを使っ ているか確認してください。	準 37
	テレビと本機、どちらで も有料チャンネルを見た い		・テレビでも本機でも、それぞれ有料 チャンネルを視聴したい場合はそれぞ れに契約が必要になります。	_
	地上デジタル放送を見たいけれど、TVが対応していない	・本機は地上デジタルチューナーを 内蔵しています。	・地域やご自宅の環境が整っていれば、 本機を通して地上デジタル放送を見る ことができます。	_
	画面右上に ① マークが表示されている		・未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに表示されます。	操 160
表示			・お知らせを読みたいときは、設定メニューから【はじめての設定 / 管理設定】>【デジタル放送のお知らせ】の順に選んでください。お知らせを表示するとマークは消えます。	操 160
	チャンネル表示や再生 マークなどが画面に表示 されない		・停止中に を押し、【設定メニュー】を選んで を押します。【操作・表示設定】>【画面表示設定】を順に選び、 【画面表示】を「入」にすると表示されるようになります。	操 162
	受信できない / 映りが悪い	・地上デジタル放送/BS・CSデジタル放送の項目を参照してください。		
デジタル	アンテナレベルを確認し たい		・設定メニューの【チャンネル / 入力設定】 > 【デジタル放送設定】> 【初回設定】> 【受信設定】の順に選び、【地上Dアンテナレベル】または【BS・110度 CS アンテナレベル】を選ぶと、確認できます。	準 55
	データ放送が録画できな い	·	本機ではデータ放送を録画することはできません。	操16
放送全般	引越しをしたら、データ 放送や文字スーパー表示 が表示されなくなった		・「郵便番号と地域の設定」を行なってください。	準 49
	視聴設定の暗証番号を忘 れてしまった	・視聴設定の暗証番号は、パレンタルロックやカギ付きフォルダの暗証番号と異なり、忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有料での対応となります。	• 暗証番号を忘れた場合は、「RD シリーズサポートダイヤル」 にご連絡ください。	準 52 裏表紙

さ
ま
ざ
ŧ
な
情
報

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	突然、地上デジタル放送 が映らなくなった	お住まいの地域で、デジタル放送 用周波数再編(リパック)が行わ れた可能性があります。	・地上デジタル放送のチャンネル設定を、もう一度行います。→設定メニューの【チャンネル/入力	準 47
			設定】-【デジタル放送設定】-【初回設定】-【チャンネル設定】-【地上 日 自動設定】を順に選び、【初期スキャン】または【再スキャン】を行ってください。	
	地上デジタル放送が受信 できない/映りが悪い	・B-CAS カードが正しく挿入されていますか。	・B-CAS カードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。 →B-CAS カードを正しい方向で挿入してください。	準 22
		・地上デジタル放送に対応したアンテナを使用していますか。	・地上デジタル放送は UHF 帯を使用するので、UHF アンテナが必要です。 →地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを使用しているかご確認ください。	準 34
		・地上デジタル放送用アンテナの方向は正しいですか。	・地上デジタル放送用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。・アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調節を行なってください。	準 55
地		・地上デジタル放送用アンテナは正 しく接続されていますか。	・地上デジタル放送に対応したアンテナ 線が正しく接続されているかご確認く ださい。	準 14、 15
地上デジタル放送		・「初期スキャン」をしましたか。	・UHFアンテナを接続した上で地上デジタル放送が映らないときは、以下の手順で初期スキャンを行なってください。 ① を押し、【設定メニュー】を選んできを押す ②【チャンネル/入力設定】>【デジタル放送設定】>【初回設定】>【チャンネル/入力設定】>【チャンネル設定】>【地上D自動設定】>【初期スキャン】の順に選び、地域を選択する	準 47
		・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	ं छ	操 56
		・お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。	・地上デジタル放送が行われているかを もよりの放送局にお問い合わせくださ い。以下のホームページのリンク先で 確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/ product/tv/naruhodo/	_
		• CATV や共聴システムをご利用の場合は地上デジタル放送に対応していますか。	• CATV の場合はご契約の CATV 会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。(CATVがパススルー方式でない場合は CATV用チューナーが必要な場合もあります。)	準 34
		アンテナからの電波は強すぎませんか。	・地上放送受信感度の設定を【モード2】 にすると改善されることがあります。	準 35
		アンテナからの電波は弱すぎませんか。	・市販の地上デジタル放送対応ブースターを使うと改善されることがあります。	準 35

176 困ったときの解決法・つづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	BS・CS デジタル放送 が受信できない/映りが 悪い		・B-CAS カードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。 →B-CAS カードを正しい方向で挿入してください。	準 22
		ル放送対応アンテナを設置してい ますか。	い。	準 54
		対応したアンテナを使用してますか。	•BS デジタル放送のみを受信する場合 でも、従来の BS アンテナでは受信で きないときがあります。	準 34
B9.0		•BS・110度CSデジタル放送 対応アンテナの方向は正しいですか。	 風や振動で、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、 【BS・110度CSアンテナレベル】でアンテナレベルが最大になる角度にしてください。 アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調節をしてみてください。 	準 55
しらげジ		•BS・110度CSデジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。	•BS・110 度 CS デジタル放送に対応 したアンテナ線が正しく接続されてい るかご確認ください。	準 14~ 16
・CSデジタル放送		・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	・悪天候で電波が弱くなると、チャンネルによっては電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わることがあります。降雨対応放送は画質、音質が悪くなります。天候が回復すればもとの画質、音質に戻ります。	操 56
		アンテナからの電波は弱すぎませんか。	• 市販の BS · CS デジタル放送対応ブースターを使うと改善されることがあります。	準 35
		アンテナ線やアンテナプラグが劣化、またはショートしていないませんか。	・劣化やショートしている場合は新しい もの (市販品) に交換してください。	_
		放送衛星がメンテナンス中ではありませんか。	放送衛星のメンテナンスのために一時 的に放送されていない場合があります。	_
	有料放送が視聴できない	・放送事業者と契約しましたか。	• 有料放送の視聴には、事前に放送事業者と契約する必要があります。視聴時には契約した B-CAS カードを挿入してください。	準 15、 22
	イーサネット通信ができ ない (LAN 端子を使った 双方向サービスができな い)	・LAN 端子は正しく接続されてい ますか。	イーサネット利用設定を【利用する】に 設定してください。	準 63
ネ	ダイヤルアップ通信がで きない	すか。		準 19
ットワ		・「通信接続方法選択」を【イーサ ネット優先】に設定していますか。		準 63
	通信速度が遅い、不安定	・LAN ケーブルが長すぎませんか。 ・データ量が多くありませんか。	・通信速度が遅くなることがあります。・接続機器の使用状況によっては、通信	
ク			速度が遅くなる場合があります。	
		・通信環境によるもの(ADSLの場合、電話局から遠いなど)ではありませんか。		_
		・回線が混んでいませんか。	通信速度が遅くなることがあります。	_

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
外部機器との接続	で地上デジタル放送を受信したい	スが行なわれていれば、受信でき ます。	・受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド(MID: C13 ~ C22) 帯、スーパーハイバンド(SHB: C23 ~ C63) 帯」です(トランスモジュレーション方式には対応しておりません)。詳しくは、提供の CATV 会社にお問い合わせください。	準 56
	DVI 端子がついたモニ ターとつなぎたい	・本機のHDMI出力端子とDVI 入力機器(モニターやプロジェ クターなど)と接続するときは、 HDMI-DVI変換ケーブルが必要 です。	・ただし、接続する機器やケーブルによっては、映像が出ないことがあります。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。	
	コントロールアンプなど を接続したい 		・本機のデジタル音声出力を、5.1ch 対応の AV アンプ などに光ケーブルで接続すれば、5.1ch のシアターサラウンドを使用することができます。	準 39
	映像が伸びてしまったり、画面内におさまらな かったりする	・お使いのテレビに合った画面比で すか。	・設定メニューから【操作・表示設定】> 【TV画面形状】を選び、画面比を変更 してください。	準 46
			・DVD-R/RW(Video フォーマット) に 16:9(ワイド) の映像を録画したと きは切り換わりません。	_
			・【4:3 ノーマル】に設定しても DVD ビデオディスクや録画モードによって は【4:3LB】 に切り換わることがあり ます。	_
視聴		・オートワイド機能に対応している端子で接続していますか。	・ワイドテレビと接続するときは、画面 比(画面の横・縦比)の異なった映像を 自動的に識別する機能(オートワイド) を持つ、テレビの S1 (または S2)、 D端子または HDMI 映像入力端子と接 続してください。	準 36
		ワイド放送や市販の DVD ビデオ ディスクのなかには、映像がフル モードで記録されたものがあります。	・このような場合には、S1(またはS2)、D 端子または HDMI 映像端子で接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に 16:9 の画面比で映像を表示します。	準 36
			・本機で設定できないときは、テレビ側 で設定してください。	_
ディスク	8cmのDVDを使いた い	・市販 DVD-Video ディスクですか。	・8cm の市販 DVD-Video の再生は可能ですが、DVD — R/RW/RAM については、記録・再生いずれも対応していません。	_
	静止画 (JPEG) を記録した CD/DVD を再生したい		・静止画 (JPEG) の記録または再生には 対応していません。	
	DVD+R/RW を使いた い		• DVD+R/RW には対応していません。	_
	DVD のリージョンコー ドを変更したい		・本機で作成された DVD には、リージョンコードは付きません。	_
	2層のDVD-Rに、コピー ワンス番組を記録したい		・CPRM 対応のディスクを、VR フォーマットすると記録できます。	操 43

178 困ったときの解決法・つづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	番組表が表示されない		・番組ナビから【番組ナビ設定】-【番組ナビチャンネル設定】の順に選び、表示したい放送に「番組表表示」のチェック(✔)がはいっているかどうか、ご確認ください。	準 58
		番組表データを受信するまでは表示されません。	・設定してからはじめて受信するまでに 一日程度かかることがあります。	_
		・常時通電の状態にしていますか。	・電源コードを抜いたり、電源プラグを 抜いていたりすると、番組表データを 受信することができません。長期的に お使いにならない場合を除き、常時通 電状態でお使いください。	_
	iNET から番組表を取得 したい	·	・iNET から番組表を取得する場合は、 本機がインターネット常時接続環境に 接続している必要があります。	準21、 57
	番組表を使いたい	組表に表示するには追加設定が必 要です。	① 本機がブロードバンド常時接続環境につながっている。② 番組表情報取得先が iNET に設定されている。③ 番組表に表示するチャンネルの追加設定が済んでいる。	準21 57~60
番組表	デジタル放送の番組表が 受信できない	・本機でデジタル放送が視聴できる 状態ですか。また、本体の電源プラグを抜いている状態ではありませんか。	・デジタル放送の番組表は、放送電波の中に入って送られてきます。本機でデジタル放送が視聴できない状態や、本体の電源プラグを抜いている場合は番組表の更新・取得ができません。 ※ 番組表の取得のためには、最低でも一日「3時間」以上は電源を待機状態にしてください。	準 58
			•「番組ナビチャンネル設定」で登録の チェックが外れている場合や、チャン ネル設定でスキップされている場合に は、番組表は表示されません。	準 58
	BS・110度 CS デジタル放送アンテナと接続したところ、放送は受信できたが、番組表が表示されない	•BS デジタルまたは 110 度 CS デジタルの「番組表表示」 設定を していますか。	・番組ナビから【番組ナビ設定】>【番組 ナビチャンネル設定】の順に選び、BS デジタルまたは 110 度 CS デジタル の「番組表表示」にチェック(✔)を入 れてください(番組表データを受信す るまでに、しばらく時間がかかること があります)。	準61
	デジタル放送の番組表が ところどころ抜けている		・デジタル放送の受信状況などによって 起こるもので、故障ではありません。	_
			・番組表を表示中に を押して、【番組表更新】を選び、最新の番組データを取得すると、「歯抜け」状態が改善されることがあります。	操 70
		・毎日3時間以上、本機の電源を 待機状態にしてありますか。	・番組データを正しく取得するには、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態にしておくことが必要です。	_
	録画予約ができない	・時計の時刻設定はしていますか。・予約内容がいっぱいになっていませんか。	・時刻設定をしてください。・不要な予約を取り消してください。	準 45 操 79

ページ

操 64

ここを調べてください

こんなときは

をしたい

したい

したい

したい

G コード予約したい

BS・110 度 CS デジタ

複数番組を同時に録画し

通常録画中に、終了時刻

したはずなのに、「録画

予約一覧」に番組が表示

ル放送を録画したい

をキャンセルしたい

接録画したい

を設定したい

されない

たい

確認事項

③ 日付や時間など各項目を設定する

番組ナビ または ₹ を押して終了する

② 変更したい予約を選び、 📾 を押す

② 画面右上の【新規予約】を選び、 網を押す

④ すべて変更終了したら、【登録】を選び、 縁を押す

③ 「録画予約 (基本的な設定)」画面で 二 を押す

④ 文字入力画面に切換わるので、タイトル名を変更し、登録する

続けて予約する際は手順1~4を繰り返し、すべて完了した場合は、

日時を指定して録画予約 ① 番組だ を押し、【録画予約一覧】を選んで網を押す

録画予約の予約名を変更 ① 番組七 を押し、【録画予約一覧】を選んで織を押す

であれば記録できます。

であれば記録できます。

キャンセルできません。

能です。

画予約します。

180 困ったときの解決法・っづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	内蔵 HDD に録画ができ ない		・DVD ドライブが選ばれていませんか。 → <u>F77</u> 分優を押して、「HDD」に切り換 えてください。	操61
		内蔵 HDD の空き容量が足りなく なっていませんか。	不要なタイトルを消去するか、または とっておきたいタイトルを DVD-RAM などにダビング (移動) してください。	操 122、 操 138
		・停電などで HDD に保護がかかっ ていませんか。	・必要なタイトルを DVD-RAM などに ダビングしたあと、HDD の初期化 (全 削除) をしてください。	操 52、 操 160
	DVD-R/RW/RAM に録 画ができない	ディスクにソフトプロテクトが設定されていませんか。	ディスクのソフトプロテクトを解除してください。	操 119
		パソコンや他社機でディスクにプロテクトがかけられていませんか。	設定した機器でプロテクトを解除して ください。	_
		ディスクの空き容量が足りなく なっていませんか。	不要な部分を消去するか(DVD-RW/ RAM の場合)、または新たなディスク を準備してください。	操 123
		・ディスクの初期化をすると、問題が解決される場合があります。 (DVD-RW/RAMの場合)	ディスクを初期化してください。	操 46
		コピー制限のある番組を録画できるディスクですか。	• CPRM 対応のディスクであれば録画 可能です。	操 43
	録画が止まらない	ナビ画面などが表示されていませんか。	ナビ画面などが出ていると □ を押しても止まりません。	_
		・現在どのドライブ (HDD/DVD) が選ばれていますか。	•HDDに録画しているのであれば「HDD」、DVDに録画しているのであれば「DVD」に切り換えてください。	操61 操61 操5 操158
録画		・現在 TS と RE のどちらが選ばれ ていますか	録画をしている TS または RE に合わせて、リモコンの 優優 を押して切り換えてください。	操61
		・リモコンの『チャンネル切換/通常』スイッチが「チャンネル切換」側になっていませんか。	• 「通常」側に切り換えて to を押してください。	操5
	DVD-RAM/RW/R 4.7GB(120分)ディ スク片面に、8 時間録画 したい		録画品質設定で、VR録画、画質モードをMN1.0、音質モードをD/M1に設定すると、記録できます。	操 158
	できるだけ綺麗に録画し たい	デジタル放送をそのままの画質で 録画する場合は、「TS」を選びます。	• 画質を変換する場合は、録画モードで、 お好みに合わせて設定します。	操 50、 73
	できるだけ少ない容量で 録画したい	・録画モードで、「MN」を選びます。	・レートが低い程、長時間録画できます が、画像は荒くなります。	_
	自動で CM をカットした い	• CM のオートカット機能は搭載していません。	ただし、マジックチャプター(本編) を利用し、おまかせプレイリストを作成することにより、擬似的に CM がないタイトルを作成することは可能です。	操 76、 167
	二カ国語の主音声 / 副音 声を両方とも記録したい	ディスクに記録する場合は、VR フォーマットのディスクにのみ、 記録できます。	• Video フォーマットのディスクには、 二ヵ国語は記録できません。	操 45
		・HDD に「RE」を使って記録する 場合は、「DVD 互換モード」の設 定を「切」にしてください。	・デジタル放送の場合は流れてくる音声信号によって DVD 互換モードが「切」でも二ヶ国語で録画出来ない場合があります。	操 167
	マジックチャプター機能が働かない		チャプター数の上限に達すると、それ 以上のチャプターの作成はできなくな ります。	操 191

	こんなときは		ここを調べてください	ページ
			•VR フォーマットで初期化してくださ	` 操 46
^ -	使っているのに、録画できない	はありませんか。 CPRM 対応ディスクでも、VR フォーマットで初期化していない と、コピー制限のある番組を録画 できません。	い。(ただし、DVD-Rは一度初期化	
 	市販の DVD ビデオの映 像を録画したい	·	・市販されているほとんどの DVD ビデオなどは、録画禁止処理がされているため、録画はできません。	_
	TV お好み再生ができな い		録画中の TS または RE では TV お好み再生ができません。	操 93
	追っかけ再生ができない 		・DVD に録画している時は追っかけ再 生ができません。	操 93
	きない	・「HDD」が選ばれていませんか。 	・阿彌を押して、「DVD」に切り換えて ください。	操 101
	市販の DVD を再生しているときに、 (・DVD ビデオに日本語の音声がは いっていますか。	・日本語の音声がはいっているのにもかかわらず、 (☆)を何度か押しても切り換わらないときは、DVD側のメニュー画面から音声を切り換えてください。 ※ リモコンのボタンでの切換えはディスクによっては制限されている場合があります。	操 103
	内蔵 HDD に録画したタ イトルが、再生できない	・「DVD」が選ばれていませんか。 	・ 📴 を押して、「HDD」に切り換えて ください。	操 99
	HDD に 録 画 中、HDD 内のタイトルを再生した い	デジタル放送を TS モードで録画 中、また、外部入力などを RE で 録画中に、HDD 内のタイトルを 再生することができます。	・ただし、RE でデジタル放送を録画中 に、TS タイトルを再生することは出 来ません。	操 100
	録画した字幕放送の字幕 を入/切したい	TS録画したタイトルで、字幕の 入/切が可能なタイトルであれば、再生中に切り換えることができます。	 ① 再生中に を押す ② 「信号切換」を選び、 ●を押す ③ 「字幕切換」を選び、 ●を押す ④ 入 / 切を選択し、 ▲・▼で字幕を選び、 ●を押す 	_
星	作成した DVD ビデオ ディスクの番組説明が表 示できない		・本機で作成したディスクの番組説明を表示するには、見るナビや編集ナビ画面を表示し、対象のタイトルにカーソルを合わせた状態でを押してください。	操 40
	録画したはずのタイトル が見つからない	・正しい録画先を選んでいますか。	・内蔵 HDD に録画したタイトルであれば「HDD」に、DVD ディスクに録画したタイトルであれば「DVD」 に切り換えてください。	操 99
		・自動削除対象になっているタイト ルではありませんか。	・削除したくないタイトルは、自動削除 を【しない】に設定して録画するか、タ イトルを保護してください。	操 75、 115
			・デジタル放送の録画実行時に、受信状態が悪いなどの理由で、受信エラーが発生した場合は、録画が実行されないことがあります。	_
	他の機器で作成したディ スクが再生できない		・他の機器で作成されたディスクは互換性が低く、再生できない場合があります。	_
	JPEG 画像の再生ができ ない	JPEG 画像などが記録されている ディスクの再生はできません。	・CD-DA フォーマットで記録された CD-R や CD-RW は再生できます。	_

182 困ったときの解決法・つづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	海外で購入した DVD ビ		・以下のディスクは再生可能です。	操 44
	デオディスクを再生した い		―映像方式が NTSC で記録されている。	
			―DVD ビデオの場合、リージョンコー	
			ド/番号が「ALL」または「2」を含ん でいる。(ディスクのジャケットな	
			どに記載されています。)	
	市販の DVD ビデオが再 生できない		・リージョンコード「ALL」または「2」	操 44
	主じであい	または「2」を含んでいますか (ディスクのジャケットなどに記	以外のディスクは再生できません。 リージョン番号は、ディスクが規格	
		載されています。)	に適合していることを表しています。	
			リージョン番号がない (規格を満たしていない) 場合は再生できません。	
	市販の HD DVD、ブルー		・本機はHD DVD、ブルーレイディス	 操 43、
再生	レイディスクが再生でき ない		クに対応していません。	44
王	再生をすると勝手にチャ	リモコン右側面の切換スイッチが	• 「通常」に切換えてください。	操5
	ンネルが切り換わる	「チャンネル切換」になっていませんか。		
	画面の右側に目盛りのよ		・表示を消すには、ナビ画面や設定画面	·····································
	うなものが出ている	認できる、「ビットレート表示」と	を表示していないときに 🌮 を押し、	
		いう機能が働いています。	【ビットレート表示】を選んで鰡を押	
			してください。 ※ ビットレート表示の機能はTSチュー	
			ナー及び録画済のTSタイトルでは	
			使用出来ません。(表示もしません)	
	早送りが何段階あるか知	・四段階あります。	・早送り/早戻しのボタンを押す回数に	操 102
	りたい		よって、切り換えることができます。 (ディスクによっては制限される場合	
			があります。)	
	タイトルを削除したい	① 見るナビを押し、削除したいタイ		操 122
		② を押し、【タイトル削除】を		~ 124
		③ 確認メッセージが表示されたら、		
	チャプターを削除したい	① 見るナビ を押し、削除したいチャラ ② モードボタンを押し、チャプター		操 123、 124
		③ クイックメニューを押し、【チャ		124
削除		④ 確認メッセージが表示されたら、	【はい】を選ぶ	
除	フォルダを削除(解体)し たい	①見るナビ、または編集ナビを表示		操 112
	7201	②【フォルダ機能】を選び、 録を押 ③【フォルダ設定】を選び、 縁を押 		
			を 押す	
		⑤【フォルダ解体】を選んで、寒を押		
			かにタイトルやプレイリストが入ってい	
	プロイロフトを短伸して	た場合はルート上(フォルダの外)に ・次の場合は、パーツ登録やプレイ	表示されます。 ―編集しているタイトル(プレイリス	 操 133
	いるときに、パーツを追	リスト登録をすることができませ	· ·	J⊼ 100
編	加できない	h.	(プレイリスト)	
集			―静止画タイトル、または静止画と動 画が混在するタイトルやチャプター	
			―録画中のタイトル、または録画準備	
			中	

184 困ったときの解決法・っづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
		次のような場合、または次のよう		操 151
	ない	なタイトルはネット de ダビング	対応機でもできません) ―コピー制限のあるタイトル	
		できません。	一 コヒー削限のめるタイトル 一 ダビング先やダビング元に DVD-R/	
			RW (Video フォーマット) を選ん	
			だ場合	
			│ ―ダビング先がネット de ダビング対│ │ 応機ではない	
			―上記以外にも、ダビング先の DVD	
			ドライブ(HD DVD ドライブ含む)	
			に HDVR フォーマットディスクが 入っている場合は、ネット de ダビ	
			ングができないことがあります。	
			・将来の機種と接続した際、本機発売時	操 151
			には想定していないドライブが認識さ れた場合、ドライブ欄に #5 などの数	
			字が表示される場合がありますが故障	
			ではありません。	
			・将来の機種で、一部のドライブへのダ	操 151
			ビングに対応できない場合がありま す。	
			・ダビング先のディスクが DVD-R(VR	 操 151
			フォーマット) のときは、ディスクの	
			状態によっては、ダビングが中断される場合があります。	
		・以下のタイトルは DVD-Video 作品	成できません。	操 146
ダビング	ない	—TS タイトル —コピー制限のある番組を録画した。	÷タイトル	
15		— DVD 互換モードを【切】で録画し		
グ		→DVD 互換モードを「入」にするため、HDD 内で画質指定ダビング(ぴっ		
		たりダビング) を行う必要があります。 準備:ダビング時間は記録時間の分だけかかります。予約録画が近くにない		
		事を確認してください。		
		① <u>編集ナビ</u>を押し、タイトルを選び、 (2) を押す② ▲・▼・▲・▼で【ダビング】を選び、 (2) を押す		
		② ▲·▼·▲·▼ C 【タヒノク】 を選び ③ ダビング先切換で 【HDD】 を選び		
			lば、ダビングモード選択で【画質指定ダ	
		ビング】を選び、鰡を押す		
		⑤【品質変更】を選び、總を押す ⑥記録画質と同じ画質を選び、總を	を抽す	
		⑦DVD互換の右にある【変更】を選		
		⑧【入(主)】または【入(副)】を選び	_	
		⑨【コピー開始】を選んで®を押する ※ チ順 4 で【ぴったりダビング】を	と、ダビングが開始されます。 選択すると、DVD 片面 4.7GB に入りき	
		る最大の画質が自動で選択されま		
		※【ぴったりダビング】を選択すると	、記録時間によっては元画質より高い画	
		質に設定されることがありますが		
		他の機器で再生するには、ファイ ナライズする必要があります。	① ファイナライズしたいディスクを挿 入する	操 153、 154
	ない	, 2 1112 mm 813 62 50 3 6		
			3	
			③ <a>② を押す ④【DVD 管理】を選び、 <a>◎ を押す	
			⑤【ファイナライズ/解除】を選び、圏	
			を押す	
			⑥ メッセージに従い、操作する	

こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
ラインUダビングできない ダビング	・以下の場合はライン U ダビング できません。	 一市販の DVD ビデオディスクの内容 一コピー制限のあるタイトル 一TS タイトル、またはそれらを含むタイトル(プレイリスト)など 一音楽用 CD や見るナビなどの画面表示 一L-PCM 96kHz 音声で記録されたDVD ビデオディスク 	操 150
PAL 方式のビデオテー プに記録された内容を、 HDD にダビングできない		・本機では PAL 方式の入力信号をダビングすることはできません。録画およびダビング可能な信号方式は日本国内で標準の NTSC 方式のみです。	_
リモコンが効かない	・リモコンモードは合っていま すか。	・リモコンのボタンを押したとき に、本体表示窓に「DR-1」「DR-2」 「DR-3」のいずれかが表示される 場合は、本機とリモコンのリモコ ンモードを合わせてください。	準 71
	・リモコンの電池を入れ換えたり、 本体の時刻表示が点滅していませんか。	それぞれのリモコンモードを確認してください。	_
	本機がリモコンオフモードになっている。	リモコンオフモードを解除してください。	準71
	•『チャンネル切換/通常』スイッチが目的の操作に合っていない。	・操作に合わせてスイッチを切り換えてください。(通常の操作時は「通常」側) ・数字などはリモコンの 🗺 といっ	操 5 —
リモコン	• ©ZB ボタンを利用する必要がある主なケースは、次のとおりです。	しょに押してみてください。 一タイトル再生時、1/20 スキップやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移動などが動作してしまう場合。 → 図2N を押しながら、目的の操作ボタンを押します。 一文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。 一本機を通してテレビ放送を視聴中に、直接チャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える場合。 「CH 番号入力」を使わずに、直接チャンネル番号を入力したい場合。 一ボータ放送の入力画面で、数字を入力する場合。	操3
	・シフトロックしていませんか。	・無操作で約 1 分経つと、シフトロックは自動的に解除されます。手動で解除する場合は、 ⑤코N を 3 秒以上押してください。	操4

困ったときの解決法・つづき

	こんなときは	確認事項	ここを調べてください	ページ
	時計表示が「0:00」で点		• 時刻設定をしてください。	準 45
時計	滅している	・コンセントを抜いた後、1分以上 経過してからコンセントを入れて 時計表示が再び「O:OO」で点滅し ていますか。	・内蔵電池が消耗している場合があります。→販売店または「東芝家電修理ご相談センター」にご連絡ください。	操 193
FT	時刻がずれている		・設定メニューから【操作・表示設定】 –【時刻設定】を選び、変更します。また、「ジャストクロック」を設定すると、自動で時刻を合わせます。	準 45
表示窓	「ERXXXX」が表示され ている	・本体内部異常のエラーです。	・速やかに、「東芝 DVD インフォメーションセンター」 にお問い合わせください。	裏表紙
	本機底面が熱い		・本機の底面の温度が高くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。本機の底面を手で触れると熱く感じる場合があります。移動させるときなど、底面を触れる際には、電源プラグを抜いて5分以上経ってから移動させてください。	
本体の異常	リモコンのボタンにも本 体のボタンにも反応しな くなった	■注意 電源が入ったままコンセントから 電源プラグを抜いたりしないでく ださい。機器の更なる異常・故障 につながります。また、以下の操作を正常動作時(特に画面右上に「読込み中」「処理中」が表示され ている時)に行わないでください。 この作業は非常時のための機能で あり、機器自体やディスクにで あり、機器自体やディスクにで あり、機器自体やディスクにで あり、機器自体やディスクにで あり、機器自体でがあるため、で おり、機器自体でがあるため、で おり、で おりにではい。 で おり、で おりにで が発生する可能性があるため、で おり、で おり、で で おり、で で で の で の で の で の で の で の で の で の で の	・15分以上そのままの状態でお待ちください。場合によっては復帰する可能性があります。15分以上経過しても復帰しない場合は、本体に異常が発生している状態であることが考えられます。以下の操作を行ってください。 ①本体の「電源」ボタンを10秒以上押しつづけてください。強制終了となり、電源が切れます。 ②その後、数分してから電源を入れ、正常に動作するかどうか確認してください。 上記の操作をしても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。	裏表紙
その他	本機のソフトウェアバー ジョンを確認したい	① を押す ②【設定メニュー】を選び、●を押 ③【はじめての設定/管理設定】を選 ④【ソフトウェアのダウンロード】を メニュー最下部の選択できない項目	す 軽び、鰡を押す E選び、鰡を押す	操 160
他	自動削除が行われる条件 を知りたい		・自動削除対象のタイトルは、HDDの 全体容量が 65%を超えたとき、予約 録画開始前と番組データ更新時に自動 削除されます。	操 75

■アフターサービスをご依頼になる前に

・本機を修理に出す前に、内蔵 HDD の内容とライブラリ情報を DVD-RAM にダビングし、バックアップしてください。 修理の際に内蔵 HDD の記録内容が消える場合があります。内蔵 HDD が異常になった場合でも、再生できるものはダ ビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断カルテへの記入をお願いします。なお、破損・消失した 記録内容の復旧はできませんので、あらかじめご了承ください。

総合さくいん・用語解説

数字・アルファベット順

110度CS中継器切換

準備編56

110度CSデジタル放送

操作編16、54

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を奇数番目と偶数番目で半分に分けて交互に描くインターレース(とび越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

1125p(1080p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査) 方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちら つきが少なくなります。

3けたのチャンネル番号を入力 操作編54

525i(480i)

1/60秒ごとに525本の走査線を奇数番目と偶数番目で 半分に分けて交互に描くインターレース(とび越し走 査)方式です。

525p(480p)

1/60秒ごとに525本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちら つきが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに750本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちら つきが少なくなります。

 A1
 操作編17、73

 A2
 操作編17、73

AAC 準備編39、72、78

操作編48、165

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である。 Advanced Audio Codingの略です。

地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送の 映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。 MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、 1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

A-Bリピート 操作編104

ADSL

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダとの契約が必要です。

B-CASカード 準備編22、53

デジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、 110度CSデジタル放送)を受信するために必要なカードです。

有料放送やデータ放送の双方向サービスなどの放送 サービスを利用するためにも必要となります。

また、このカードはデジタル放送の番組などの著作権保護にも利用されます。

BS・110度CSアンテナ電源設定 準備編54

BS中継器切換 準備編56

BSデジタル放送 操作編16、54

BSパススルーモード 準備編56

BS放送

衛星放送のことで、BSとはBroadcasting Satelliteの略です。静止衛星から直接家庭に電波が送られるので、 きれいな画面で受信することができます。

CATV

準備編16、30、56、59 操作編61、94

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CHコード表

準備編80

CPRM (Content Protection for Recordable Media) 準備編77

操作編43、51、52、139

デジタル放送コピー制限のある番組に対する著作権保護技術のことです。コピー制限のある番組は、CPRMに対応した機器とディスクで録画できます。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

DL

操作編17、73

DLNA

準備編70

Digital Living Network Allianceの略で、ホームネットワーク内でデジタルAV機器同士やパソコンを相互に接続し、動画、音楽、写真などのコンテンツを有線・無線のLANを通して相互利用する機能を提供するための共通仕様を策定するために設立された団体のことです。

一般的には、DLNAが定めた仕様「相互接続ガイドライン」(DLNAガイドライン)のことを指しています。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。

音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンブとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD互換モード 操作編47、76、152、167

DVD初期化

DVDファイナライズ 操作編153、154

 DVDダビング速度
 操作編160

DVD-R/RW (VRフォーマット)のファイナライズ

操作編154

操作編160

操作編46

DVD-RW記録フォーマット設定

DVD-RAM物理フォーマット

操作編167

DVD-Video作成 操作編136、146

D端子

準備編17、18、36、37

操作編14.15

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を一つに まとめた端子で、デジタル放送やDVDブレーヤーなど に対応しています。

色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の三つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成するので、より自然に近い映像が楽しめます。

GOPシフトモード(Videoタイトル保存用など)

操作編131

HDD (内蔵ハードディスク) 準備編76

操作編42、61

HDD初期化(全削除) 操作編160

HDD初期化(ライブラリ保持)

操作編160

HDDパワーモード 操作編160

HDD/RAMタイトル再生設定 操作編165

HDMI

準備編17、36、37、39

操作編14、15

デジタルHDTV映像信号とデジタルオーディオ信号を1本のケーブルで伝送する新しいAV信号の伝送方式です (High Definition Multimedia Interface)。

HDMI端子のある機器同士を接続すれば、高画質・高音質な映像と音声をデジタル伝送できます。

HDMI接続 準備編17、37

HDMI連動 準備編40

iNET 準備編30、57、60、80

操作編168、178

操作編163

IPアドレス

HDMI連動設定

インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターを識別する番号のことです。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てられるのが一般的です。

L-**PCM**(リニアPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた音声信号です。CDでは、44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、CDよりも高音質での再生が可能です。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するための アドレスで、イーサネットアドレスやハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略で、映像/音声圧縮 方法の国際標準です。

DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの方式で記録されています。

Myジャンル

操作編90、159

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

RE 操作編17、25、49、50、61、64

S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

S端子 準備編18、36

TS 操作編14、17、25、61、64、128

デジタル放送から送られてくる信号をそのままに録画する方式です。ハイビジョン画質や5.1ch音声をそのままの高品質で録画することができます。ただし、録画先は内蔵HDDに限られています。

TS録画をした番組は、「TSタイトル」として保存されます。

TVお好み再生	操作編93
TV画面形状	準備編46
Video作成ツール	操作編157

Videoフォーマット(DVD-Video Format)

操作編17、38、45、47、128、141、150 市販のDVDブレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性 のある記録方式(フォーマット)です。

Videoフォーマット記録時設定

操作編47、167

Videoタイトル再生範囲化

操作編128、131

総合さくいん・用語解説・っづき

VRフォーマット

操作編17、45、46, 48、60、128、141、154 録画の際の制限事項が少なく、CPRM対応ディスクな らコピー制限のある番組を録画することもできる記録

VR録画 操作編17, 48, 60

デジタル放送とライン入力や外部入力を録画できる方 式で、任意の録画品質(SP、LP、MN、A1、A2、DL) を選ぶことができます。(ハイビジョン画質や5.1chの 音声をそのままの高品質で録画することはできませ ん。)

録画または録画予約するときに、「RE」を選び、録画品質 で「VR」を選びます。VR録画をした番組は、「VRタイト ル」として保存されます。

あいうえお順

あ

空き容量を調べる

操作編41、52、78、118、140

アスペクト比

準備編84 操作編167

テレビ画面の横と縦の比率(画面比)で

す。従来サイズのテレビは画面の比率が 4:3です。ワイドテレビは画面の比率が16:9となって いるので臨場感あふれる映像を楽しめます。

頭出し	操作編105、106、118
アングル切換	操作編103
暗証番号設定	準備編52

操作編114、160、162

アンテナの方向調整 アンテナレベル

進備編55

アンテナからはいってくる電波の品位のことです。受信 チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、ア ンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けま す。

イーサネット設定		準備	編63
イーサネット利用設	定	準備	編63
一括削除		操作編	123
一括フォルダ間移動		操作編	113
移動	操作編112、	113、	139

インターレース/プログレッシブ 進備編36

従来の映像信号は525i(i:インターレース=飛び越し走 査)といわれますが、525i信号よりも高密度な映像信号 を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。 プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要で

映像切換操作	
映像出力切換設定	準備編37
	操作編163、174
映像選択	操作編75
映像調整	操作編164
映像調整選択	操作編164
枝番号	操作編54
エラー表示	操作編15、171
お気に入り	操作編67、82
おすすめサービス	操作編67、88
お楽しみ番組	操作編82、86、160
追っかけ再生	

HDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見るこ とができる機能です。

おまかせ自動録画	操作編82
おまかせプレイ	操作編100
おまかせプレイリスト作成	操作編100

オリジナル/プレイリスト

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル) を「オリジナル」と呼びます。

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけを集めて 再生したり、新たなタイトルとしてコピーしたりできる 仮想のタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

音声の切換 操作編55、56、103

カギ付きフォルダ 操作編114 画質指定ダビング 操作編140、141

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理する ために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアク セスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管 理をしています。地上デジタル放送や110度CSデジタル 放送も同システムを使用しています。

画面形状設定	準備編46
画面比	準備編84
	操作編167
簡易確認テスト	準備編53
かんたんダビング	操作編141
かんたんフォルダ	操作編112
かんたん録画予約	操作編28、63
キーワード 操作編8	80, 81, 85, 90, 91
キーワード設定	操作編85、90
強制ディスク番号削除	操作編120
記録フォーマット	
	操作編17、46、140
近接予約確認	操作編72、79

近接予約確認	操作編72、79
クイックメニュー	操作編5、81、128
偶数/奇数チャプター	-プレイリスト作成

クリップ映像 操作編89

操作編134

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアド レス。通常はプロードバンドルーターのIPアドレスをい います。

現在日時へジャ	ンプ	操作	F編68
降雨対応放送		操作	F編56
高速起動設定		準備	編22
		操作編13、	160
高速コピー管理タ	ブビング	操作編140、	141
高速そのままダ	ビング	操作編140、	141
高レート節約		操作編50、65	5、74
コピー	操作編36	~39、138~	145
コピーガード			

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を 禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送 番組は録画することができません。

コピー禁止タイトル 操作編51、139、141 コピーワンス 操作編36、51、52、139 コマ送り/コマ戻し 操作編102

ごみ箱	操作編110、122
ごみ箱自動削除	操作編122、160
ごみ箱へ	操作編122
ごみ箱を空にする	操作編122

再生 操作編33、35、99、101 再生DNR

サブネットマスク

ネットワークを効率よく使うために、ブロードバンド ルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための 数字です。

サムネイル

映像を縮小して表示した静止画のことです。

サムネイル設定(サムネイル編集)

操作編115、116 残量表示 操作編41、142、145 時間指定ジャンプ 操作編70 進備編45 時刻設定

視聴年齢制限(パレンタルレベル) 進備編52

デジタル放送や市販のDVDビデオディスクの中には、 視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レ ベルが設定されているものがあります。そのような放送 やディスクを視聴したときの規制レベルを本機では設 定することができます。

自動削除	操作編58、65、75、86
シフト(ボタン)	操作編3
絞り込み	準備編61
	操作編71、81、118
字幕切換	操作編55、73、103
字幕設定	操作編55、161
字幕放送	操作編16、55、73
ジャストクロック	準備編45
ジャンプ 操作編6	8,70,81,84,100,118
ジャンル設定	操作編90、159
終了後電源を切る	操作編62、66、145、151
手動ディスク登録	操作編120
状態表示	操作編41
初期化	操作編45、46、160
シリーズ番組(リスト)	操作編84、87
シリーズ予約	操作編65、82、84
新規プレイリスト作	成 操作編133
信号切換	操作編56
ズーム	操作編98、105
スカパー!	準備編15、59、80

ここでは(株)スカイパーフェクト・コミュニケーショ ンズが行なう、通信衛星を利用した放送サービス、SKY PerfecTV! (通称:スカパー!)のことを指します。 他に、CSデジタル放送サービスのスカパー! e2があ ります。

スタートメニュー	操作編19
スチル集再生速度	操作編165
スポーツ延長	操作編75、96
スロー再生	操作編102

静止画	操作編102.	106, 165
設定メニュー	37(1) 4nu . O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
m/c/		操作編159
=0.00 - 11.000		
設定を出荷時に原	天 9	操作編160
選択キャンセル		
操	作編124、133	. 135、145
選択済み全パーツ	の前後3秒プレ	ノビュー
	操作編124.	. 135、145
全チャンネル表示	示順/絞り込み	分設定
		準備編62
双方向通信(双方向]サービス)	
	準	賃備編19、50
		操作編16
ソフトウェマの	44.A	
ソフトウェアのク	ソリンロート	準備編31
クノトリエアの 9	ソソノロート	準備編31 操作編160
ソフトウェアの:		
	ージョン	操作編160

タイトル 操作編17、45、98、99、139 本機で録画した番組や、DVDディスクなどに記録された一つの映像などをタイトルといいます。

タイトル結合	操作編127、135
タイトル毎レジュー』	操作編100、165
タイトル削除	操作編122~124
タイトルサムネイル設定	操作編115、116、167
タイトル情報	操作編119、139
タイトル保護	操作編86、115、119
タイトル名一覧	操作編117
タイトル名変更	操作編115、119、133
タイトル連続再生	操作編100、165
タイムサーチ	操作編106
タイムスリップ	操作編93
タイムバー	操作編41
ダイヤルアップ通信	準備編63
ダウンロード	準備編31
	操作編160
縦横表示切換(番組表)	操作編31、69
ダビング	操作編138~154
ダビング10	操作編37、51、139
ダビング中止	操作編145
地上デジタルチャン	ネル設定 準備編47
地上デジタル放送	準備編47
	操作編16、21、54
チャプター	操作編98、129
タイトルをさらに区切った す。	ものをチャプターといいま

す。

チャプター境界シフト 操作編128、131

チャプター削除 操作編123

チャプターサムネイル設定 操作編115、116

チャプター自動生成 操作編130

チャプター分割 操作編76、127~130、167

チャプター編集	操作編129~131
チャプター名変更	操作編115、119、130
チャンネル指定	操作編81
チャンネルスキップ	党定 準備編49
チャンネル設定	準備編47
チャンネル番号入力	操作編54
チャンネル表示登録	準備編58、59
チャンネル名設定	準備編68
チャンネルを変える	操作編24、54、57
通信設定(ネットワー	ーク) 準備編63
続き再生	操作編99、100
ディスク情報	操作編52、119
ディスクの初期化	操作編45、46
ディスク名一覧	操作編117
ディスクメニュー/	トップメニュー

操作編35、101、103、161

市販のDVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。ディスクによっては、トップメニューのことを「タイトルメニュー」と呼んでいるものもあります。

データ切換	操作編56
データ放送	操作編16、55、56

見たい情報を選んで画面に表示させることができます。 たとえば地域の天気予報を、表示させることができま す。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放 送もあります。

そのほかに、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行なわれます。

デジタル音声出力設定 準備編72 操作編165

デジタルハイビジョン

事准本1 /归

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は従来のテレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

電源の入/切	準備編22
	操作編13
電話回線	準備編19、50
同一月金予約プレイリスト	·化 操作編134
同一毎週予約プレイリスト	·化 操作編134
同時録画	操作編62
同名番組検索	操作編80
特殊再生モード	操作編104
独立データ放送	操作編16
トップメニュー 操作	編35、101、103
ドライブ切換 操作編3、	13、25、33、61
トラック	操作編44、102
音楽用CDなどの各曲をトラックと	いいます。

ドルビーデジタル(5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。 ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサやアンブとの 接続で、映画館のような音声が楽しめます。

トレイロック 操作編18

な	
並べ替え	操作編81、100、118
日時指定ジャンプ	操作編31、70
ネットdeダビング	操作編151
ネットdeダビング設定	準備編64
ネットdeナビ設定	準備編64 ~ 67

	は		
バージョンアップ	•	準備編3	1
はじめての設定		準備編24~30	0
バックアップ書戻	し	操作編12	1
早送り/早戻し		操作編102	2
番組追っかけ		操作編75、90	6
番組検索		操作編80	0
番組情報		操作編40	0
番組情報取得		操作編7	9
番組説明		操作編40	0
番組表		準備編57~68	2
	操作編27	、30、67~70	6
番組表更新		操作編31、70	0
番組ナビ	操作編67~	~71、90~9	2
番組ナビ設定		準備編5	7
番組ナビチャンネ	ル設定	準備編58~68	2
番組名フォルダ化	;	操作編74	4
番組リスト		操作編84~8	7
番組連動データ放	送	操作編10	6
ぴったりダビング	,	操作編140	0
ビットストリーム		準備編72、73	3

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。 AVアンブなどに搭載されたデコーダーによって、 5.1chなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

ビットレート表示操作編105表示CH数/文字サイズ切換操作編31、100表示窓の明るさを変える操作編15品質変更操作編49、50、73、140、149、166ファイナライズ

操作編143、146、150、153、154

録音・録画されたディスクなどを、他の再生対応機器で 再生できるように処理すること。ファイナライズすると 再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなりま す。

ファイナライズ解除 操作編154 フォーマット(初期化) 操作編45、46、160

ディスクに録画する方式は機器によって異なります。そこで機器に合わせて、録画などができるようにディスクを処理することをフォーマットといいます。フォーマットすると、それまでに録画した内容はすべて消去されます。

フォルダ解体	操作編112
フォルダ機能	操作編112
フォルダ設定	操作編112
フォルダ表示順変更	操作編113



総合さくいん・用語解説・っづき

フォルダへ移動	操作編113
フォルダ名変更	操作編112
ぷちまど	操作編19
ブラウザ	

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェアです。

プレイリスト 操作編98、100、132~134 プレイリストのつなぎ目確認 操作編133 フレームシフトモード(VRタイトル保存用)

操作編131

プレビュー 操作編124、135、145 プログレッシブ 準備編36、37 プログレッシブ変換 操作編164 プロテクト 操作編119、180

録画した内容を誤って消してしまわないように、書込み や消去の禁止を設定することです。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネット に接続するサービスをしている会社の総称です。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

頁指定	操作編100、118
別タイトル再生	操作編100
編集ナビ	操作編127、128、144
放送局からのお知らせ	操作編14、160
放送切換(チャンネル切	換) 準備編10
	操作編24、54
ボード	操作編160
保護設定	操作編115、119
木機に関するお知ら	サ 操作編14、160

ま	
毎回予約(毎予約)	操作編65、73、74
前と結合	操作編130
マジックチャプター	操作編76、167
まとめてごみ箱に送る	操作編122
マルチアングル	操作編103

市販のDVDビデオディスクの特長の一つで、複数のカメラで角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、再生時に好みに応じてアングルを選んで楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声 操作編17

市販のDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチチャンネル	操作編69
マルチビュー	操作編55、56
見ながら選択	操作編57
見るナビ	操作編98 ~ 100
ムービーボイス	操作編161
無音部分自動チャプター分	割 操作編76
メディア	操作編54

メニューテーマ操作編147、148、153、157メニュー背景登録操作編136文字スーパー表示準備編49文字の入力操作編5、108、109

や

ユーザー名/パスワード 準備編27、64 ユーザー予約 操作編72、77、79、82、87 予約の延長 操作編75、78、96 予約のキャンセル 操作編79 予約の変更 操作編78 予約録画の停止 操作編66

5	
ライブラリ	操作編117~121
ライブラリ情報の削除	操作編119、120
ライブラリで検索	操作編118
ライブラリに登録	操作編120
ライブラリの並べ替え	操作編118
ライブラリのバックアップ	プ 操作編121
ラインUダビング	操作編150
ライン音声選択	操作編76、167
	操作編16
ランダム再生	操作編104
リージョン番号(再生可能地域	番号) 操作編44

世界を六つの地域に分け、それぞれの地域に定めた1から6までの番号をリージョン番号といいます。リージョン番号はソフト(市販のDVDビデオディスク)とプレーヤー(再生機器)の両方に付けられ、これが一致しないと再生できません。

日本のリージョン番号は[2]です。

リニアPCM音声

「L-PCM」の項目をご参照ください。

リピート再生	操作編104
リモコンモード	1 110-1114
	操作編163、185
ルート証明書	準備編50
ルートモード	操作編110
レジューム	操作編100、165
録画	操作編25~30、59~96
録画映像モード	操作編166
録画解像度設定	操作編166
録画可能時間	操作編158
録画実行チェック	操作編78
録画終了時刻/電源	設定 操作編62、66
録画のりしろ	操作編76、167
録画品質設定	操作編49、166
録画モード	操作編49、50、166
録画優先度 操作編64	.72,79,85,92,95,96
録画予約 操作編26	6~30,63~66,72~79
録画予約一覧	操作編32、77~79
論理フォーマット	操作編46

ゎ

ワンタッチスキップ/ワンタッチリプレイ 操作編102、165

仕様

AC100V 50/60Hz ### AC100V
野童 5.1 kg 320GB 使用温度範囲 5℃~35℃ 歌作姿勢 水平 保育なレーザー 波長 650nm/780nm 日前表示 24 時間デジタル表示 日前消費権 クォーツ方式 (月差約±30 秒程度) リモコン ワイヤレスリモコン SE-R0331 シンプルリモコン SE-R0325
内蔵 HDD 容量 520
使用温度範囲 5°C~ 35°C 水平 水平
からいます
R
#導体レーザー
力ウイヤレスリモコンSE-R0331シンプルリモコンSE-R0325動作時消費電力30W (BS アンテナ電源供給時 36W)待機時消費電力高速起動設定: 入 高速起動設定: 切1.1W年間消費電力量 (区分名)46.1kWh/年(a)DVD-RAM ディスク片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB*最画可能ディスクDVD-RW ディスク片面: 4.7GB*フォーマットDVD ディスク1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB*フォーマットDVD ディスクDVD-VR 規格 / DVD-Video 規格録画方式MPEG2
電力 シンプルリモコン SE-R0325 電力 動作時消費電力 高速起動設定: 入 3.0W 有機時消費電力 (区分名) 46.1kWh/年(a) 年間消費電力量(区分名) DVD-RAM ディスク 片面: 4.7GB / 面面: 9.4GB* 最適可能ディスク DVD-RW ディスク 上面: 4.7GB* フォーマット DVD ディスク DVD-VR 規格 / DVD-Video 規格 録画方式 MPEG2
電力30W (BS アンテナ電源供給時 36W)有機時消費電力高速起動設定: 功3.0W有間消費電力量(区分名)46.1kWh/年(a)毎回可能ディスク内面: 4.7GB / 両面: 9.4GB*のVD-RW ディスク片面: 4.7GB / 同面: 9.4GB*フォーマットDVD-R ディスク1層: 4.7GB / 2層: 8.5GB*フォーマットDVD ディスクDVD-VR 規格 / DVD-Video 規格録画方式MPEG2
電力高速起動設定: 入 高速起動設定: 切3.0W年間消費電力量(区分名)46.1kWh/年(a)録画可能ディスクDVD-RAM ディスク片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB*DVD-RW ディスク片面: 4.7GB*DVD-R ディスク1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB*フォーマットDVD ディスクDVD-VR 規格 / DVD-Video 規格録画方式MPEG2
労力 待機時消費電力 高速起動設定:切 1.1W 毎間消費電力量(区分名) 46.1kWh/ 年 (a) 場面可能ディスク 片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB* DVD-RW ディスク 片面: 4.7GB* DVD-R ディスク 1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB* フォーマット DVD ディスク DVD-VR 規格 / DVD-Video 規格 録画方式 MPEG2
年間消費電力量 (区分名)
最画可能ディスク 片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB* DVD-RW ディスク 片面: 4.7GB* DVD-R ディスク 1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB* フォーマット DVD ディスク DVD-VR 規格 / DVD-Video 規格 録画方式 MPEG2
録画可能ディスク DVD-RW ディスク 片面: 4.7GB* DVD-R ディスク 1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB* フォーマット DVD ディスク DVD-VR 規格 / DVD-Video 規格 録画方式 MPEG2
DVD-R ディスク 1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB* フォーマット DVD ディスク 最画方式 MPEG2
フォーマット DVD ディスク DVD-VR 規格 / DVD-Video 規格 録画方式 MPEG2
録画方式 MPEG2
母立士士 ドルビーデジタル M1/M2 リニフ DCM AAC
数目力式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記録 ユーザー予約 34 ローザー予約
録画予約件数 おまかせ自動予約 60件
終了時刻設定用 2 件
録画可能オリジナル HDD タイトル数・792 / チャプター数・約 3900
ルやチャプターの最 大数は目安です) VR フォーマット タイトル数・99 / チャプター数・約 900
ライブラリ登録件数 3000 件まで
地上デジタル VHF (1~12)、UHF (13~62)、CATV (C13~63)
サニ 地上デジタル VHF (1~12)、UHF (13~62)、CATV (C13~63) BS デジタル BS 000~BS999
110度CSデジタル CS000~CS999

	型名		RD-E303
		地上デジタル (VHF/UHF)	75 Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75 Ω F型コネクター(最大 DC15V、4W)
	入力端子	映像	$1.0V(p-p)$ (75 Ω)、同期負、ピンジャック $\times 2$ 系統 (背面 1 、前面 1)
		S映像(入力1のみS1/S 対応)	(Y) 1.0V (p-p) (75 Ω)、同期負 $/$ (C) 0.286V (p-p) (75 Ω)、ミニ DIN4 ピン× 2 系統(背面 1、前面 1)
		音声	2.0V (rms) 、入力インピーダンス $22k\Omega$ 以上、ピンジャック $(L,R)\times 2$ 系統 (背面 1 、前面 1)
		地上デジタル (VHF/UHF)	75 Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75 Ω F型コネクター
接	出力端子	映像	1.0V(p-p) (75 Ω)、同期負、ピンジャック ×1 系統(背面 1)
接続端子		S1 映像	(Y) 1.0V (p-p) (75 Ω)、同期負 $/$ (C) 0.286V (p-p) (75 Ω)、ミニ DIN4 ピン× 1 系統(背面 1)
		D1/D2/D3/D4	14 ピン、2 列、1.27mm ピッチ 出力信号 D1/D2/D3/D4 Y 出力 1.0V (p-p) (75 Ω)、 C_B 出力 0.7V (p-p) (75 Ω)、 C_B 出力 0.7V (p-p) (75 Ω)
		音声	2.0V (rms)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、ピンジャック(L、R)×1 系統(背面 1)
		音声(ビットストリーム/ PCM)	光コネクター× 1 系統(背面 1)
		HDMI	19ピン type A端子(背面 1)
	その他の端子	LAN ポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T×1 (背面 1)
	このではのうが問う	電話回線接続	モジュラージャック方式(背面 1)

- ・意匠、仕様、ソフトウェアなどは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。
- ・本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

ディスク容量に関して

- ・HDD、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R の容量は 1GB=10 億バイト、として計算しています。
- 実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少なくなります。

年間消費電力量

•「省エネ法」において、ハードディスクや VTR など内蔵記録機能の種類別に定められた算出式および、一般家庭での 1 日の平均使用時間から算出した、1 年間に使用する電力量です。(一般家庭での平均使用時間は 1 日あたり、平均ハードディスク録画時間は 2 時間、平均ハードディスク再生時間は 1 時間、平均 DVD 動作時間は 0.5 時間、平均待機時間 (電子番組表データ取得時間を含む)は 20.5 時間とみなしています)

区分名

• 「省エネ法」では、DVD レコーダーに内蔵された録画装置 (ハードディスクや VTR など)、ハードディスクの記憶容量、 および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称を表します。

商品の保証とアフターサービス

保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよ くお読みのあと、たいせつに 保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、ハイビジョンレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

73	ご連	絡していただきたい内容								
品	名	ハイビジョンレコーダー								
形 :	名	RD-E303								
お買い上げ	H	年 月 日								
故障の状え	況	できるだけ具体的に								
ご住が	所	付近の目印なども合わせてお知らせ								
		ください								
お 名 i	前									
電話番号	号									
便利メモ										
お買い上げ店名		T () —								

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

_		
		修理料金の仕組み
Г		
	技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
		+
	部品代	修理に使用した部品代金です。
		+
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。
\bot		

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝 DVD インフォメーションセンター

0120-96-3755

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話からのご利用は

PHS や IP 電話などからのご利用は 03-6830-1855 (通話料: 有料)

- •「東芝 DVD インフォメーションセンター」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
- ■新商品などの商品選びや、お買いあげ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

										-
	1									
	l									
	1									
	l									
	l	l								
1									l .	

商品のお問い合わせに関して

- 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 ―
 - ・新製品などの商品選びのご相談
 - 各種ケーブルの接続などのご相談
 - ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
 - ・内蔵チューナーのチャンネル設定

注)ネットワーク接続設定を除きます。

- 電子番組表の設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作
- ・表示窓に「ER XXXX」などが表示されたとき

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

0120-96-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

受付時間: 365 日 9:00 ~ 20:00

(携帯電話からの) ご利用は

ナビダイヤル (通話料:有料) 0570-00-3755

「PHS や IP 電話) しからのご利用はし (通話料:有料)

03-6830-1855

FAX

(有料)

03-3258-0470

― 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 ―

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

ナビダイヤル (通話料: 有料) **0570-00-0233**

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

受付時間: 365 日 9:00~18:00 (12:30~13:30 は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス 社が運営しております。
- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあ ります。

愛情点検

★長年ご使用のハイビジョン レコーダーの点検を!



- このような 症状は ありませんか
- 再生しても音や映像が出ない

● 水や異物がはいった

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ディスクが傷ついたり、取り出しができない
 - 電源コード、プラグが異常に熱くなる ● その他の異常や故障がある

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修 理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2008 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1